Benutzerhandbuch



Modell DX1002/DX1004/DX1006/DX1012/ DX1002N/DX1004N/DX1006N/DX1012N

Daqstation DX1000/DX1000N

vigilantplant®



Vorwort

Wir danken Ihnen für den Erwerb der YOKOGAWA DAQSTATION DX1000 (nachfolgend kurz als "DX" bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch erläutert, wie die Funktionen des DX1000 eingesetzt werden. Um den korrekten Einsatz des Geräts sicherzustellen, lesen Sie bitte vorher dieses Benutzerhandbuch sorgfältig. Mit dem DX1000 werden die folgenden Handbücher geliefert:

• Gedruckte Handbücher

Nummer	Beschreibung
IM 04L41B01-02D-E	Beschreibt in Kurzform grundlegende
	Bedienvorgänge des DX (auch auf
	CD-ROM enthalten).
IM 04L41B01-91C	Beschreibt die Schutzmaßnahmen
	bezüglich der Umwelteinflüsse
	IM 04L41B01-02D-E

Elektronische Handbücher auf der beiliegenden CD-ROM

Elotta official transpact	ioi dai doi boillogorio	acii ob itom
Titel	Nummer	Beschreibung
DX1000/DX1000N	IM 04L41B01-02D-E	Elektronische Version der gedruckten
Bedienungsanleitung		Bedienungsanleitung.
DX1000/DX1000N	IM 04L41B01-01D-E	Beschreibt alle Funktionen und
Benutzerhandbuch		Bedienvorgänge des DX außer den
		Kommunikationsfunktionen.
DX1000/DX1000N/DX2000	IM 04L41B01-03E	Beschreibt speziell die Multi-Chargen-
Bedienungsanleitung		funktion (/BT).
Multi-Chargenfunktion (/BT2)		
DX1000/DX1000N/DX2000	IM 04L41B01-04E	Beschreibt speziell die Funktionen
Bedienungsanleitung		der anwenderspezifischen Anzeigen-
Anwenderspezifische Anzeige		Layouts.
DX1000/DX1000N/DX2000	IM 04L41A01-17D-E	Beschreibt die Kommunikationsfunktio-
Bedienungsanleitung		nen des DX mit der Ethernet- und
Kommunikationsschnittstelle		seriellen Schnittstelle.
DX1000/DX1000N/DX2000	IM 04L41B01-18E	Beschreibt die Kommunikationsfunktio-
Bedienungsanleitung		nen des DX mit der EtherNet/IP-
EtherNet/IP-Kommunikations-		Schnittstelle.
schnittstelle		
DX1000/DX1000N/DX2000	IM 04L41B01-19E	Beschreibt die Kommunikation
Bedienungsanleitung		des DX via PROFIBUS DP-Schnittstelle
PROFIBUS-DP		(/CP1).
Kommunikation (/CP1)		
DAQSTANDARD	IM 04L41A01-61D-E	Beschreibt die Funktionen und Bedien-
Bedienungsanleitung		verfahren der Software DAQSTANDARD,
		die mit dem Gerät geliefert wird.

Hinweise

- Yokogawa behält sich das Recht vor, aufgrund von Weiterentwicklungen der Leistungsmerkmale und Funktionen des Geräts das Handbuch jederzeit ohne vorherige Ankündigungen zu ändern.
- Es wurden bei der Erstellung dieses Benutzerhandbuchs alle Anstrengungen unternommen, einen korrekten und fehlerfreien Inhalt sicherzustellen. Sollten Sie jedoch noch irgendwelche Fragen haben oder Fehler feststellen, wenden Sie sich bitte an eine YOKOGAWA-Vertretung in Ihrer Nähe.
- Die Vervielfältigung dieses Benutzerhandbuchs oder von Teilen desselben ohne YOKOGAWAs ausdrückliche Genehmigung ist untersagt.
- Die TCP/IP-Software dieses Produkts und die betreffende Dokumentation zur TCP/IP-Software wurden von Yokogawa auf Grundlage der vom Verwaltungsrat der Universität von Kalifornien lizenzierten "BSD Networking Software", Release 1, entwickelt/erstellt.

Warenzeichen

- vigilantplant, DAQSTATION, Daqstation und DXAdvanced sind eingetragene Warenzeichen der Yokogawa Electric Corporation.
- Microsoft und Windows sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation der Vereinigten Staaten und/oder anderer Länder.
- Adobe und Acrobat sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.
- Weitere Firmen- oder Produktnamen, die in diesem Benutzerhandbuch verwendet werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Inhaber.
- Die betreffenden Namen oder Firmen sind in diesem Benutzerhandbuch nicht mit den Symbolen ™ oder ® gekennzeichnet.

Revisionen

Erste Ausgabe: Dezember 2005
Zweite Ausgabe: Oktober 2006
Dritte Ausgabe: April 2007

Vierte Ausgabe: Dezember 2007 Fünfte Ausgabe: November 2008

İİ 1M 04L41B01-01D-E

In diesem Handbuch behandelte Versionen und Funktionen des DX

In diesem Handbuch werden Geräte der Serie DX mit der Release- und Bauartnummer 3 behandelt.

Funktionen und Versionen des DX

Zur Überprüfung der Versionsnummer siehe Abschnitt 2,5.

Ausgabe	DX	Hinzugefügte und geänderte Positionen	Siehe
2	Version	(Hinzugef.) Deutsch, Französisch und Chinesisch als Anzeigesprache	Abschnitt 2.6
	1.11	(Hinzugef.)Intervall für erneuten Verbindungsversuch des	Kommunikations-Handb.
		Modbus Client: 10 s, 20 s und 30 s	
		(Hinzugef.)24 VDC/AC-Spannungsversorgung (Option /P1)	Bedienungsanleitung
	Version	(Hinzugef.)Tab-Taste auf USB-Tastatur entspricht den Pfeiltasten.	Abschnitt 2.11
	1.21	(Hinzugef.)Operationen um Netzwerkinformationen abzufragen	Abschnitt 2.11
		(Geändert) Modbus Client: Funktion, um Verbindung mit einem Server	Kommunikations-Handb.
		mit geänderter Einheitennummer herzustellen.	
		(Hinzugef.)Modbus client: Verbindungsabschalt-Wert	Kommunikations-Handb.
		(Hinzugef.)Modbus-Register (Fließkomma-Typ bei Kommunikations-	Kommunikations-Handb.
		eingangsdaten)	
		(Hinzugef.)Datenausgabeformat (keine Ausgabe von Skip-/OFF-Kan.)	Kommunikations-Handb.
		(Geändert) Fehlermeldungen 105, 221 und 222 hinzugefügt.	Abschnitt 10.1
		Fehlermeldungen 215, 218, 536 und 536 geändert.	
3	Release-	(Hinzugef.) Verbesserung der Bedienbarkeit der historischen Trend-	Abschnitt 4.3
-	nummer	anzeige.	
	2	(Geändert) Anzeige von Datum/Uhrzeit im Trendanzeigeraster bei	Abschnitte 1.3 and 2.4
	(Version	Trendintervallen ≥ 1 h/Div.	
	2.0x)	(Hinzugef.)Verbesserungen bei Konfiguration der Anzeigegruppen.	Abschnitt 5.1
	2.07.9	(Hinzugef.)Einstellungen für unteren und oberen Wert der Referenz-	Abschnitt 5.11
		position der Balkenanzeige hinzugefügt.	
		(Hinzugef.)Neue Alarmrelaisaktion bezüglich Alarmbest. bei Aus-	Abschnitte 1.2, 3.5, 3.8
		gangsrelaiseinstellungen hinzugefügt.	, , , , , , ,
		(Hinzugef.)Rücksetzen der Berechn.werte während Berechnungen.	Abschnitt 9.4
		(Geändert) Änderung bei der Benennung der Dateien.	Abschnitt 1.4
		(Hinzugef.)Sortieren der Dateien nach Datum/Uhrzeit.	Abschnitte 6.7, 6.8, 6.9
		(Hinzugef.)Methode zum Überschreiben der Daten mit den neuesten	Abschnitte 1.4 und 6.2
		Daten auf der CF-Karte (Medien-FIFO-Funktion).	
		(Hinzugef.)Fortschrittsanzeige beim Speichern aller Daten des	Abschnitte 4.8
		internen Speichers.	
		(Geändert) Änderung des Auswahlmenüs der Anfangsanzeige.	Abschnitte 4.8 und 5.17
		(Geändert) Verbesserung des Datenspeicherungsverfahrens auf	Abschnitte 2.12 und 5.17
		USB-Flash-Speicherstick.	
		(Geändert) Zustand der CapsLock- und NumLock-Tasten wird bei	Abschnitt 2.11
		der USB-Tastatur beibehalten.	7 13001111111 2111
	ļ	(Geändert) Standardeinstellung der Web Server-Funktion geändert.	Bedienungsanleitung
	ļ	(Hinzugef.)Fehlermeldungen 513, 514, 515 und 516 hinzugefügt.	Abschnitt 10.1
ļ	Bauart-	(Hinzugef.)Wasserdichter Aufbau der DX-Frontseite gemäß Norm	Abschnitt 12.6
	nummer	NEMA4	
	2	· · _ ····	
4	Wie Aus-	Erläuterungen hinzugefügt. Erläuterungen richtiggestellt.	-
4			Redienungsanleitung
	gabe 3	Richtung der Steck-Eingangsklemmen geändert (Option /H2)	Bedienungsanleitung

Ausg.	DX	Hinzugefügte und geänderte Positionen	Siehe
5	Release-	Anzeigen des Einstellbetriebs wurden in Registerkarten aufgeteilt	Alle Anzeigen des Einstellbetriebs
	Nummer	Verfahren zum Umschalten vom Einstellbetrieb in den Grundkon-	Abschnitt 2.14
	3	figurationsbetrieb hinzugefügt	
	(Version	Numerische Eingabe verbessert	Anzeige für die numerische Eingabe
	3.0x)	Möglichkeit hinzugefügt, folgende Zeichen einzugeben: [] und :	Anzeige für die Eingabe von Zeichenketten
		Neue Eingangsart hinzugefügt (GOST; Option /N3)	Abschnitt 3.3
		Messbereich für TC Typ N erweitert	Abschnitt 12.5
		Anwenderspezifische Anzeigen-Layouts	IM04L41B01-04E
		Multi-Chargenfunktion (Option /BT2)	IM04L41B01-03E
		Alarmebenen-Anzeige	Abschnitt 3.7
		Alarm-Meldungsfunktion	Abschnitt 3.12
		Sammel-Alarm (Option /F1)	Abschnitt 2.9
		Tag-Kommentar mit max. 32 Zeichen; Tag-Nummer mit max. 16 Z. Schnelleres Anzeigenaktualisierungsintervall	Abschnitt 5.2 Abschnitt 3.1
		Zweites Trendtempo umschaltbar während einer Aufzeichnung	Abschritt 5.3
		Abtastraten für Eventdaten von 15, 20 und 30 Min. hinzugefügt	Abschnitt 6.1
		Feines Raster	Abschnitte 4.2 und 4.3
		Auto-Zonenanzeige	Abschnitte 4.2 und 4.3
		Anzeige des Triggersignal-Wartezustands des DX	Abschnitt 1.3
		Arten der Dezimalstelle "Punkt" und "Komma"	Abschnitt 2.13
		Operationen der Favoriten-Taste hinzugefügt	Abschnitt 5.15
		Datensuche über Datum/Uhrzeit der Daten	Abschnitt 4.3
		Anzeige der relativen Zeit in der historischen Trendanzeige, Auto-	Abschnitt 4.3
		Bereichsanzeige und Top-Channel-Anzeige	
		Anzahl der Chargen-Textfelder auf 24 geändert	Abschnitt 6.3
		Anzeige des Aufzeichnungsstart-Bildschirms beim Drücken der	Abschnitt 6.3
		Starttaste mit aktivierter Chargenfunktion	Abachaitt 0 E
		Inhalte der System- und Netzwerk-Infoanzeigen geändert Einschränkungen beim Laden der Konfigurationsdaten	Abschnitt 2.5 Abschnitt 8.1
		Ereignis-Schalter	Abschnitt 7.1
		Aktionen "CommentDisplay" und "FavoriteDisplay" zur	Abschnitt 7.1
		Ereignis/Aktions-Funktion hinzugefügt	7 1235
		Fernsteuerungs-Kontakteingänge von aktiv bei Schließ-Signal nach aktiv bei Öffnen-Signal geändert (Optionen /R1 und /PM1)	Abschnitt 7.1
		Rücksetzen des periodischen Timers (Optionen /M1 und /PM1)	Abschnitt 7.1
		"Year" zu den Bedingungen für per. Timer hinzugef. (/M1 und /PM1)	Abschnitt 7.1
		Periodischer Timer in TLOG-Berechnungen zulässig (Optionen /M1 und /PM1)	Abschnitt 9.1
		Stapel-Balkenanzeige für Reportdaten (Optionen /M1 und /PM1)	Abschnitt 4.10
		Variablen der Aufzeichnungsbedingungen zu Berechnungsformeln hinzugefügt (/M1 und /PM1)	Abschnitt 1.8
		Unterstützung für USB-Barcode-Lesegerät hinzug. (Option /USB1)	Abschnitt 2.11
		Speichern der Daten des internen Speichers auf USB-Speicherstick oder auf CF-Karte (Option /USB1)	Abschnitt 2.12
		FTP-Anschluss zur Web-Server-Funktion hinzugefügt	Abschnitt 1.5 (Kommunikations-Handbuch)
		Erweiterung d. Modbus-Register u. Schreiben von Fließkomma-Zahlen	Abschnitt 6.3 (Kommunikations-Handbuch)
		Versenden von Alarm-E-Mails nur beim Auftreten von Alarmen	Abschnitt 1.4 (Kommunikations-Handbuch)
		Tag- und Kanalnummern zu den Alarm-E-Mails hinzugefügt	Abschnitt 1.4 (Kommunikations-Handbuch)
		Authentifizierung bei E-Mail-Übertragung (Pop vor SMTP)	Abschnitt 1.4 (Kommunikations-Handbuch)
		"°C" wird in E-Mails und Web-Einstellungen angezeigt	Abschnitt 1.5 (Kommunikations-Handbuch)
		Einfügen der Zeichen für Quadrat und Kubik (2 und 3) in Kommunikationsbefehlen (nur Sprachen Englisch, Deutsch u. Franz.) möglich	Appendix 3 (Kommunikations-Handbuch)
		Warte-Betrieb bei FTP-Datenübertragung hinzugefügt	Abschnitt 1.7 (Kommunikations-Handbuch)
		Das Verzeichnis-Ausgabeformat des FTP-Servers kann auf	Abschnitt 1.6 (Kommunikations-Handbuch)
		MS-DOS und UNIX eingestellt werden	IMO41 44 DO4 - 4.0E
		EtherNet/IP	IM04L41B01-18E
	Bauart-	PROFIBUS-DP (Option /CP1) Boot-ROM geändert	IM04L41B01-19E
	nummer	DOOL-NOW Gealinett	
	3		
		•	•

iv IM 04L41B01-01D-E

Zum Gebrauch dieses Benutzerhandbuchs

Aufbau des Benutzerhandbuchs

Lesen Sie zunächst die Kurz-Bedienungsanleitung, um sich einen Überblick über die grundlegenden Bedienschritte zu verschaffen, und lesen Sie dann dieses Benutzerhandbuch.

Zu Einzelheiten bezüglich der Kommunikationsfunktionen und DAQSTANDARD siehe entsprechende mit dieser Packung gelieferte Bedienungsanleitungen. Das vorliegende Benutzerhandbuch besteht aus den folgenden Kapiteln:

Kapitel	Titel und Beschreibung
1	Funktionsübersicht
	Gibt eine Übersicht über die Funktionen des DX.
2	Allgemeine Betriebsvorgänge
	Beschreibt die Einstellung der Uhrzeit und die Bedienung des Geräts via
	Fernbedienungsterminal (Option /KB1 oder /KB2) und Tastatur (Option /USB1).
3	Messkanäle und Alarme
	Beschreibt die Einstellung der Messbedingungen und Alarme.
4	Umschaltung der Betriebsbildschirme
	Beschreibt die Bedienvorgänge zum Umschalten der Bildschirme im Normalbetrieb.
5	Bedienvorgänge zum Ändern der Anzeigeninhalte
	Beschreibt, wie die angezeigten Inhalte in den Betriebsbildschirmen geändert werden
	und wie man Meldungen schreibt.
6	Speichern und Laden von Daten
	Beschreibt, wie die Daten gespeichert und zurückgeladen werden. Beschreibt eben-
	falls, wie auf CF-Karte und auf USB-Flash-Speicherstick (Option /USB1) befindliche
	Mess- und Konfigurationsdaten geladen werden.
7	Einrichten von Aktionen mittels Ereignis/Aktionsfunktion und Fernsteuerfunktion
	(Optionen /R1 und /PM1)
	Beschreibt, wie spezielle Aktionen ausgelöst werden können, wenn ein vorgegebenes
	Ereignis auftritt, wenn ein Fernsteuersignal angelegt wird oder wenn die USER-Taste
	betätigt wird.
8	Einrichten der Sicherheitsfunktionen
	Beschreibt die Verwendung der Tastenverriegelungsfunktion und der Loginfunktion,
	die nur registrierten Usern die Bedienung des DX gestattet.
9	Berechnungs- und Reportfunktionen (Optionen /M1 und /PM1)
	Beschreibt die Verwendung der Berechnungskanäle und wie stündliche, tägliche,
	wöchentliche und monatliche Reports erzeugt werden können.
10	Fehlersuche
	Beschreibt die Fehlermeldungen und geeigneten Gegenmaßnahmen beim DX.
11	Wartung
	Beschreibt die regelmäßige Wartung und die Kalibrierung.
12	Technische Daten
	Beschreibt die Technischen Daten des DX.
Anhang	Beschreibt die Schätzung der erzeugten Dateigrößen und die Datenarten, die der DX
	erzeugt und wie sie verwendet werden, das Datenformat der ASCII-Dateien etc.
Index	

Hinweis .

- Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen zum DX1000 mit dem Zusatzcode für die Sprache "-2" (Deutsch).
- Zu Einzelheiten bezüglich der Einstellung der Anzeigesprache siehe Abschnitt 2.6 "Ändern der Anzeigesprache".

Vereinbarungen in diesem Benutzerhandbuch

Einheit

K Steht für 1024. Beispiel: 768 KB (Dateigröße)

k Steht für 1000.

Symbole



Unsachgemäße Behandlung oder Verwendung des Instruments kann zu Verletzungen des Anwenders oder zu Schäden am Gerät führen. Das Symbol ist am Instrument angebracht und soll den Anwender darauf hinweisen, die Bedienungsanleitung zu Rate zu ziehen. In der Bedienungsanleitung ist dieses Symbol an entsprechender Stelle als Verweis abgebildet, um die entsprechenden Instruktionen zu kennzeichnen. Es wird im Zusammenhang mit "Warnung" oder "Vorsicht" verwendet.

WARNUNG

Beschreibt Vorsichtsmaßnahmen, die zu beachten sind, um ernstliche Verletzungen – auch mit Todesfolge – für den Bediener zu vermeiden.

VORSICHT

Beschreibt Vorsichtsmaßnahmen, die zu beachten sind, um eine Verletzungsgefahr und/oder Schäden am Gerät abzuwenden.

Hinweis

Liefert Informationen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Instruments wichtig sind.

Kennzeichnung von Bedienverfahren

Fettdruck Repräsentiert Inhalte, die auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Beispiel: Spannung

Aa#1 Kennzeichnet Zeichenarten, die verwendet werden können:

A Großbuchstaben, a Kleinbuchstaben, #Symbole,

1 Ziffern.

Bedienschritte

Erläuterung

Befolgen Sie die nummerierten Schritte. Die Verfahren sind unter der Voraussetzung angegeben, dass der Bediener sie zum erstenmal ausführt. Je nach Bedienvorgang kann es sein, dass nicht alle Schritte auszuführen sind.

Unter "Erläuterung" sind Informationen wie z.B. Beschränkungen der betreffenden Funktion aufgeführt.

Einstellbildschirm

Einstellpositionen

Zeigt den Einstellbildschirm und beschreibt die Einstellungen. Eine detaillierte Beschreibung der Funktion wird hier nicht gegeben. Einzelheiten zur betreffenden Funktion finden Sie in Kapitel 1.

Vİ IM 04L41B01-01D-E

Inhaltsverzeichnis

		sem Handbuch behandelte Versionen und Funktionen des DX
Kapitel 1	Funk	xtionsübersicht
	1.1	Eingangsfunktionen
	1.2	Alarmfunktionen
	1.3	Anzeigefunktionen
	1.4	Datenspeicherfunktionen
	1.5	Chargenfunktion
	1.6	Ereignis/Aktionsfunktion und Fernsteuerfunktionen (Optionen /R1 und /PM1)1-36
	1.7	Sicherheitsfunktionen1-41
	1.8	Berechnungs- und Reportfunktionen (Optionen /M1 und /PM1)1-43
	1.9	FAIL-/Statusausgangsfunktion(Option /F1)
	1.10	Weitere Funktionen
Kapitel 2	Allge	emeine Bedienvorgänge
	2.1	Einstellung von Datum und Uhrzeit
	2.2	Einstellung der Zeitdifferenz zur GMT
	2.3	Einstellung der Zeitkorrekturfunktion für die laufende Speicheraufzeichnung2-3
	2.4	Einstellung des Datumsformats
	2.5	Anzeige der DX-Informationen
	2.6	Ändern der Anzeigesprache2-7
	2.7	Einstellung der LCD-Helligkeit und der Sparfunktion für die Hintergrundbeleuchtung2-8
	2.8	Initialisierung der Einstellungen und Löschen des internen Speichers
	2.9	Ausgabe des DX-Status über Relais-Kontakt (Option /F1)
	2.10	Bedienung des DX mit einer Fernsteuerung (Optionen /KB1 und /KB2)2-11
	2.11	Bedienung des DX mit einer Tastatur oder einem Barcode-Lesegerät (Option /USB1) 2-16
	2.12	Verwendung von USB-Speichersticks (Option /USB1)
	2.13	Einstellung von Dezimalpunkt oder -komma (Release-Nummer 3 oder höher) 2-23
	2.14	Zeigen/Verbergen des Menüpunkts zur Umschaltung vom Einstell- in den
		Grundkonfigurationsbetrieb (Release-Nummer 3 u. höher)
Kapitel 3	Mes	skanäle und Alarme
	3.1	Einstellung des Abtastintervalls und der Integrationszeit des A/D-Wandlers
	3.2	Einstellung der Burnout-Erkennung und der Vergleichsstellenkompensation
		des Thermoelementeingangs3-2
	3.3	Einstellung der Temperatureinheit und des Eingangsbereichs
	3.4	Einstellung des gleitenden Mittelwerts
	3.5	Einstellung der zusätzlichen Alarmfunktionen
	3.6	Verbergen der Alarmanzeige
	3.7	Einstellung der Alarme in den Kanälen

Anh

Ind

IM 04L41B01-01D-E VII

Inhaltsverzeichnis

	3.8	Rücksetzen der Alarmausgabe (Alarmbestätigung)	3-15
	3.9	Einstellung der Kalibrier-Korrekturfunktion(Option /CC1)	3-16
	3.10	Impulszählung (Option /PM1)	3-17
	3.11	Einstellung des Verfahrens für die Ermittlung der Überlaufwerte von linear skalierten	
		Messkanälen	3-20
	3.12	Verwendung der Alarmmeldungsfunktion(Release-Nummer 3 oder höher)	3-21
Kapitel 4	Ums	chaltung der Betriebsbildschirme	
	4.1	Bedienvorgänge im Normalbetrieb	4-1
	4.2	Darstellung der Messdaten in einer Trendkurven-, Digital- oder Balkenanzeige	4-4
	4.3	Darstellung zurückliegender Messdaten(Historische Trendanzeige)	4-9
	4.4	Anzeige der Zustände aller Kanäle (Panorama-Anzeige)	
	4.5	Anzeige verschiedener Informationen	4-23
	4.6	Verwenden der Alarmübersicht	4-26
	4.7	Verwenden der Meldungsübersicht	4-28
	4.8	Verwenden der Speicherübersicht	4-29
	4.9	Anzeigen der Betriebsprotokolle	4-32
	4.10	Verwenden der Stapel-Balkenanzeige (Optionen /M1 und /PM1;	
		Release-Nummer 3 oder höher)	4-36
Kapitel 5	Bedi	envorgänge zum Ändern der Anzeigeninhalte	
	5.1	Einstellung von Anzeigegruppen	5-1
	5.2	Anzeige der MSR-Nummer oder Kanalnummer	5-3
	5.3	Einstellung des Standard-Anzeigetempos und Umschaltung auf das	
		zweite Anzeigetempo	5-5
	5.4	Schreiben von Meldungen	5-7
	5.5	Ändern der Kanalanzeigefarben	5-10
	5.6	Anzeige der Kanäle in Anzeigezonen	5-11
	5.7	Anzeige von Skalen in der Trendanzeige	5-12
	5.8	Anzeige der Alarmsollwertmarken und eines Toleranzbands in der Skala	5-16
	5.9	Teilweise gespreizte Kurvendarstellung("Trendlupenfunktion")	5-18
	5.10	Einstellung der Anzeigerichtung, Löschen der Trendkurven beim Start,	
		Anzeigerichtung der Meldungen, Raster und Dicke der Trendlinien	5-20
	5.11	Einstellung von Ausrichtung und Eigenschaften der Balkenanzeige	5-21
	5.12	Ändern der Hintergrundfarbe der Anzeige	5-24
	5.13	Automatische Umschaltung der Anzeigegruppen	5-25
	5.14	Automatische Rückkehr zu einer festgelegten Anzeige	5-26
	5.15	Zuweisung von Anzeigen zur Favoriten-Taste	5-27
	5.16	Automatisches Schreiben einer Meldung bei Rückkehr der Spannung	
		nach einem Spannungsausfall	5-29
	5.17	Änderung des FUNC-Tasten-Menüs und des Anzeigemenüs	5-30
	5 18	Anzeige von Kommentaren (Release-Nummer 3 oder höher)	5-34

VIII IM 04L41B01-01D-E

Kapitel 6	Speid	chern und Laden von Daten
	6.1	Einstellung der Aufzeichnungsbedingungen der Messdaten6-1
	6.2	Einstellung des Datenspeicherverfahrens6-4
	6.3	Verwendung der Chargenfunktion
	6.4	Starten/Stoppen der Aufzeichnung und Speichern der Messdaten
	6.5	Manuelle Speicherung von Messdaten (Manuelle Abtastung)6-12
	6.6	Speichern von Bildschirmfotos (Momentaufnahme)
	6.7	Dateiverwaltung auf dem Speichermedium6-14
	6.8	Laden und Anzeigen der Messdaten des Speichermediums
	6.9	Speichern/Laden der Konfigurationsdaten6-17
Kapitel 7	Einri	chten von Aktionen (Ereignis/Aktionsfunktion)
	7.1	Einstellung der Ereignis/Aktionsfunktion (einschließlich Fernsteuerungsfunktion
		der Optionen /R1 und /PM1 und User-Taste)
	7.2	Beispiele für Ereignis/Aktionskombinationen7-6
	7.3	Konfiguration des Verhaltens der Fernsteuereingänge (Öffnen/Schließen;
		Optionen /R1 und /PM1; Release-Nummer 3 oder höher)
Kapitel 8	Einri	chten der Sicherheitsfunktionen
	8.1	Sperren der Tastaturbedienung (Tastatursperrfunktion)8-1
	8.2	Beschränkung des DX-Zugriffs auf registrierte User (Login-Funktion)
	8.3	Einloggen und Ausloggen
Kapitel 9	Bere	chnungs- und Reportfunktionen (Optionen /M1 und /PM1)
	9.1	Einstellung von Berechnungsformel, Messbereich, Alarm, MSR-Nr. und
		Datenspeicherung bei Berechnungskanälen
	9.2	Schreiben von Berechnungsformeln
	9.3	Anzeige der Berechnungskanäle
	9.4	Starten/Stoppen der Berechnung, Rücksetzen der Berechnungsergebnisse
		und Rücksetzen der Berechnungsaussetzer-Anzeige
	9.5	Erzeugen von Reports
Kapitel 10	Fehle	ersuche
	10.1	Fehler- und Meldungslisten
	10.2	Flussdiagramme zur Fehlersuche

IM 04L41B01-01D-E ix

Anh

Ind

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 11	Wart	ung	
	11.1	Regelmäßige Wartung	
	11.2 11.3	Kalibrierung des DX	
Kapitel 12	Tech	nische Daten	
	12.1	Signaleingänge und Alarme	2-1
	12.2	Anzeigefunktionen	2-3
	12.3	Datenspeicherfunktionen	2-6
	12.4	Weitere Standardfunktionen1	2-8
	12.5	Optionen	-10
	12.6	Allgemeine Technische Daten	-16
	12.7	Äußere Abmessungen	
Anhang			
J	Anhar	ng 1 Datengröße von Display- und Eventdaten	h-4

Index

X IM 04L41B01-01D-E

1.1 Eingangsfunktionen

Messkanäle

Anzahl der Messkanäle und Abtastintervall

Um die Messwerte zu erhalten, erfasst der DX die Eingangssignale der Messkanäle mit dem Abtastintervall. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen der Anzahl Messkanäle und dem Abtastintervall.

B. 6 1 - 11	Anzahl der	Abtastintervall		
Modell	Messkanäle	Normala	abtastung	Schnellabtastung
DX1002, DX1002N	2	105 050		0.5
DX1004, DX1004N	4	125 ms, 250 ms		25 ms
DX1006, DX1006N	6		0 5	105
DX1012, DX1012N	12	1 s	2 s, 5 s	125 ms
Integrationszeit des A/D-	Wandlers	60 Hz/50 Hz	60 Hz/50 Hz/100 ms	600 Hz (fest)

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 3.1.

• Integrationszeit des A/D-Wandlers

Der DX verwendet einen A/D-Wandler zur Umwandlung des abgetasteten analogen Eingangssignals in einen digitalen Wert. Durch Einstellung der Integrationszeit auf einen Wert, der einer Periode der Versorgungsspannung oder einem ganzzahligen Vielfachen davon entspricht, können Störungen durch die Netzfrequenz wirkungsvoll unterdrückt werden.

- Da 100 ms ein ganzzahliges Vielfaches von 16,7 ms oder 20 ms ist, kann diese Einstellung verwendet werden, um eine Netzfrequenzstörung bei sowohl 50 Hz als auch 60 Hz zu unterdrücken.
- Im Schnellabtastmodus ist die F\u00e4higkeit zur Unterdr\u00fcckung von Netzst\u00f6rungen weniger ausgepr\u00e4gt als bei der Normalabtastung. Wir empfehlen daher, den normalen Modus zu verwenden, wenn Sie Messungen in einem Umfeld durchf\u00fchren, das von Netzst\u00f6rungen beeintr\u00e4chtigt wird.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 3.1.

Eingangsart und Berechnungen

Bei der Messung sind folgende Eingangsarten möglich:

Eingangsart	Beschreibung
DC-Spannung	Zur Messung der Gleichspannung im Bereich von ±20 mV bis ±50 V.
DC-Strom	Ein Shunt-Widerstand*¹ wird an die Eingangsklemme angeschlossen. Das Stromsignal wird in ein Spannungssignal umgewandelt und dieses gemessen. Der zulässige Messbereich entspricht nach der Konvertierung des Stromsignals in ein Spannungssignal dem oben genannten Messbereich für Gleichspannung.
Thermo- element	Messung der Temperatur mit folgenden Typen: R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U und WRe3-25. Die Temperaturmessung ist auch mit anderen Thermoelementtypen wie PR40-20 und PLATINEL*2 möglich.
RTD	Messung der Temperatur mit folgenden Typen: Pt100 und JPt100. Die Temperaturmessung ist auch mit anderen Widerstandsthermometern wie Cu10 oder Cu25*3 und Pt50 oder Ni100*2 möglich.
ON/OFF- Eingang	Anzeige der Kontakteingangs- oder Spannungseingangssignale, indem diese Signale mit 0% oder 100% des Anzeigebereichs gleichgesetzt werden. Kontakteingang: Geschlossener Kontakt = ON (1). Offener Kontakt = OFF (0). Spannungseingang: <2.4 V = OFF (0). ≥2.4 V = ON (1).
Impulseing.*4	Die Impulse werden gezählt.


 $^{^{*1}}$ Position ist separat zu beziehen. Beispielsweise dient ein Shunt-Widerstand mit 250Ω zur Umwandlung eines Stromsignals in 1 bis 5 V für den 4-20 mA-Eingang.


^{*2} Option /N3.

^{*3} Option /N1.


^{*4} Option /PM1.

Es stehen folgende Eingangsverarbeitungs- und Berechnungsfunktionen zur Verfügung:





1-2 IM 04L41B01-01D-E



Hinweis .

Auch wenn Eingangsart oder Messbereich des Differenzkanals und des Referenzkanals nicht übereinstimmen, wird die Differenzberechnung ausgeführt. Ist die Dezimalpunktposition zwischen Referenzkanal und Differenzkanal unterschiedlich, wird der Messwert des Referenzkanals auf die Dezimalpunktposition des Differenzkanals angepasst, bevor die Subtraktion ausgeführt wird.

Beispiel 1: Der Messwert des Differenzkanals sei 10.00 und der Messwert des Referenzkanals sei 100.0. Das Berechnungsergebnis wird dann zu: 10.00 - 100.0 = -90.00.

Beispiel 2: Der Messwert des Differenzkanals sei 10.00~V und der Messwert des Referenzkanals sei 5.00~mV. Das Berechnungsergebnis wird dann zu: 10.00~V - 5.00~mV = 5.00~V.


1.2 Alarmfunktionen

Mit diesen Funktionen können Alarme ausgelöst werden, wenn die Messdaten bestimmte Bedingungen erfüllen. Pro Kanal sind bis zu vier Alarme einstellbar.

Alarmarten

Die folgenden Alarmarten sind möglich. Das Zeichen in Klammer ist das Symbol, das den Alarm kennzeichnet.

Zum Einstellen der Alarme siehe Abschnitt 3.7.



• Alarm-Hysterese

Es kann eine Bandbreite (=Hysterese) für das Auslösen/Rücksetzen des Alarms beim Alarm-Sollwert definiert werden.

• Verzögerungs-Hochalarm und Verzögerungs-Tiefalarm

Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der Messwert für eine bestimmte Zeitdauer (=Verzögerungsdauer) über oder unter dem Alarmsollwert bleibt.

• Gradienten-Hochalarm und Gradienten-Tiefalarm

Das Maß der Änderung des Messwerts über einen bestimmten Zeitraum wird überprüft. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wertzuwachs oder die Wertabnahme den spezifizierten Alarm-Sollwert erreicht oder überschreitet. Der Alarm-Sollwert für den Gradientenalarm wird als Betrag festgelegt. Das Intervall für den Gradientenalarm wird folgendermassen abgeleitet und wird durch die Anzahl der gemessenen Datenpunkte festgelegt: Intervall = Abtastintervall x Anzahl der Messungen Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 3.5.

Differenz-Hochalarm und Differenz-Tiefalarm

Ein Alarm wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen den Messwerten zweier Kanäle den Alarm-Sollwert erreicht oder überschreitet/unterschreitet. Dieser Alarm kann bei Messkanälen, die auf Differenz-Berechnung eingestellt sind, spezifiziert werden.

1-4 IM 04I 41801-01D-F

Alarmanzeige

Die Alarmzustände werden in der Trendanzeige, der Digitalanzeige, der Balkenanzeige, der Panorama-Anzeige und weiteren Anzeigen im Status-Anzeigebereich als Alarmsymbole angezeigt. Detaillierte Alarminformationen werden in der Alarmübersicht angezeigt.

• Alarmebenen und Farben (Release-Nummer 3 oder höher)

Für jeden einzelnen Kanal lassen sich für die vier Alarmarten verschiedenen Alarmebenen und Farben definieren. Treten mhrere Alarme gleichzeitig auf, erfolgt die Reihenfolge der Anzeige der Alarme je nach Priorität der vergebenen Alarmebene. Die Zuweisung einer bestimmten Farbe zu einer bestimmten Alarmebene erleichtert beim Auftreten von Alarmen den Überblick über die vorgefallenen Probleme. Die Einstellungen von Ebenen und Farben sind für jeden Kanal gleich.

• In der Übersichtsanzeige wird der betreffende Kanalanzeigebereich in der Farbe dargestellt, die für den in dem betreffenden Kanal aufgetretenen Alarm definiert wurde.

OVERVIEW 2008/12/01	14:35:34	C DIS	P 55min	■otż	•1))
1			7		
H	1.9984	٧		0.0785 V	
2			8		
Н	1.9506	٧		-0.4413 V	
3			9		
	1.7699	٧		-0.9312 V	
4			10		
	1.4686	V		-1.3576 V	
5			11		
	1.0672	٧		-1.6914 V	
6			12		
	0.5930	٧		-1.9100 V	

- Folgende Positionen werden ebenfalls in der für den jeweiligen Alarm eingestellten Farbe angezeigt.
 - Alarmmarkierungen in der Trend-, Digital- und Balkenanzeige
 - Alarmsollwert-Markierungen in Skalen (sofern diese auf "Alarm" eingestellt sind)
- Alarmsymbole für das Auftreten eines Alarms in der Alarmübersichtsanzeige

Treten in einem Kanal mehrere Alarme gleichzeitig auf, zeigen die verschiedenen Anzeigen folgende Positionen an:

- In der Übersichtsanzeige wird der Kanalanzeigebereich für den Kanal in der Farbe des Alarms mit der höchsten Prioritätsstufe angezeigt.
- In der Trend- und der Digitalanzeige wird die Alarmart mit dem Symbol des Alarms mit der höchsten Prioritätsstufe angezeigt.
- In der Meldungsanzeige wird das Anzeigefenster in der Farbe des Alams mit der höchsten Prioritätsstufe angezeigt.

Für das Einstellverfahren siehe Abschnitt 3.7.

• Textanzeige bei Auftreten eines Alarms (Release-Nummer 3 oder höher)

Es können Zeichenketten definiert werden, die bei Auftreten von Alarmen angezeigt werden. Für das Einstellverfahren siehe Abschnitt 5.18.

• Halten/nicht halten der Alarmanzeige

Es gibt zwei Verfahren der Alarmanzeige:

- Sie wird rückgesetzt, wenn die Alarmbedingung nicht mehr erfüllt ist (abhängig)
- Sie bleibt bestehen, bis der Alarm bestätigt wird (halten)

Standardeinstellung ist "abhängig" (=nicht halten).

Zur Einstellung der Alarmanzeige siehe Abschnitt 3.5.


Alarme verbergen

Die Tatsache, dass ein Alarm eingestellt ist, wird zwar angezeigt, jedoch erfolgt keine Anzeige, wenn der Alarmfall auftritt. Der Alarm wird auch nicht in der Alarmübersicht protokolliert. Der Alarm wird über das Alarm-Ausgangsrelais (Option /A[]) oder einen internen Schalter ausgegeben. Diese Funktion kann für jeden Kanal und jeden Alarm eingestellt werden.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 3.6.

Verhalten der Alarm-Ausgangsrelais

Sofern Sie ein Modell mit optionalen Alarm-Ausgangsrelais (Option /A_) verwenden, kann bei Auftreten von Alarmen ein Kontaktsignal erzeugt werden. Das Verhalten der Ausgangsrelais kann festgelegt werden. Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 3.5.



• Reflash-Funktion (erneute Alarmausgabe)

Werden einem Alarm-Ausgangsrelais mehrere Alarme zugeordnet, kann festgelegt werden, ob nach dem ersten Alarm, der das Ausgangsrelais aktiviert hat, beim Auftreten weiterer Alarme eine erneute Alarmausgabe (kurzes Deaktivieren/ Aktivieren, ca. 500 ms) erfolgen soll.

Die Reflash-Funktion kann für die ersten drei Ausgangsrelais eingestellt werden* * I01 bis I03 oder I11 bis I13. Bei Option /A1 I01 und I02.

Hinweis

Wenn Sie die Reflash-Funktion einstellen, werden die ersten drei Ausgangsrelais ausschließlich für die erneute Alarmgabe verwendet. Daher arbeiten diese ersten drei Ausgangsrelais mit "ODER"-Funktion und "abhängig", unabhängig von den Einstellungen, die Sie unter "UND/ODER-Funktion der Alarmausgangsrelais und "Halten/nicht Halten der Alarmausgangsrelais" (siehe unten) vorgenommen haben.

1-6 IM 04L41B01-01D-E

• UND/ODER-Funktion der Alarmausgangsrelais

Werden einem Alarm-Ausgangsrelais mehrere Alarme zugeordnet, können Sie für die Aktivierung des Ausgangsrelais folgende Bedingungen einstellen. Die UND-Bedingung kann auch für das Verhalten eines internen Schalters festgelegt werden.

- UND: Relais wird aktiviert, wenn alle zugeordneten Alarme aktiv sind
- ODER: Relais wird aktiviert, wenn mindestens einer der zugeordneten Alarme aktiv ist.

• Anziehendes/abfallendes Verhalten der Alarmausgangsrelais

Die Alarm-Ausgangsrelais können so konfiguriert werden, dass Sie beim Auftreten des Alarms anziehen oder abfallen. Wird "Abfallen" gewählt, reagieren die Relais bei Auftreten von Alarmen in der gleichen Weise, wie wenn ein Spannungsausfall auftritt. Die Auswahl Anziehen/Abfallend gilt gemeinsam für alle Alarmausgangsrelais.

• Halten/nicht Halten der Alarmausgangsrelais

Es gibt zwei Betriebsverhalten der Ausgangsrelais, wenn die Alarmbedingung nicht mehr vorliegt:

- Das Relais wird rückgesetzt ("abhängig")
- Das Relais bleibt aktiviert, bis der Alarm bestätigt wird ("halten") Die Einstellung gilt gemeinsam für alle Alarmausgangsrelais.

Alarmbestätigung (BST)

Die Alarmbestätigung ("AlarmBST") setzt alle Alarmanzeigen und Relaisausgaben zurück.


Diese Funktion ist nur wirksam, wenn das Verhalten für die Alarmanzeige oder die Relaisausgabe auf "Halten" eingestellt wurde.

Hinweis .

Wird der System-Modus aufgerufen, wird der aktivierte/deaktivierte Zustand der Alarmausgangsrelais beibehalten. Im System-Modus erfolgt keine Alarmerkennung, und Sie können die Alarmausgangsrelais nicht rücksetzen.

Interner Schalter


Der Alarmstatus kann an Software-Schalter ausgegeben werden (30 interne Schalter). Die Werte der interenn Schalter sind nachfolgend erläutert. Wie bei den Alarmausgangsrelais lassen sich auch für die Schalter UND/Oder-Bedingungen spezifizieren (siehe vorherige Seite).



Die internen Schalter können als Ereignisse für die Ereignis-Aktions-Funktion (siehe Abschnitt 1.6) verwendet werden. Außerdem lassen sich die Werte der internen Schalter in Berechnungsformeln von Berechnungskanälen (Optionen /M1 und /PM1) verwenden.

Alarmmeldungsfunktion (Release-Nummer 3 oder höher)

Der DX kann als Alarmmelder eingesetzt werden. Es werden No lock-in-, Lock-in- und Double Lock-in-Sequenzen unterstützt. Die Anzeige der Alarme und die Operationen der Alarmausgangsrelais folgen der Meldungssequenz.



Für das Einstellverfahren siehe Abschnitt 3.12.


1-8 IM 04L41B01-01D-E

1.3 Anzeigefunktionen

Allgemeine Eigenschaften der Anzeige

• 5,5" TFT-Farb-LCD und Bildschirmkonfiguration

Der DX verfügt über eine 5,5" TFT-Farb-LC-Anzeige (Auflösung 240 x 320 Pixel). Der Bildschirm ist aufgeteilt in eine Status- und eine Datenanzeige.



• Bereich für die Statusanzeige

Hier werden Bezeichnung des angezeigten Bildschirms, Datum/Uhrzeit, Chargenbezeichnung/Losnummer (bei Verwendung der Chargenfunktion), Username (bei Verwendung der Login-Funktion), Speicherauslastung des internen Speichers/der CF-Karte, Auftreten von Alarmen, Berechnungsstatus (Option /M1 oder /PM1) und Verwendung der Tastatursperre oder der E-Mail-Übertragung angezeigt.

 Bereich für die Datenanzeige Anzeige der Messdaten als numerische Werte, als Kurven oder Balkenanzeigen. Im Konfigurationsbetrieb erfolgt die Anzeige der Einstellbildschirme.

Gruppenanzeige

Die Daten, die im Trendbildschirm, in der numerischen Anzeige und in der Balkenanzeige dargestellt werden, sind die Daten der Kanäle, die zuvor einer Gruppe zugewiesen wurden. Einer einzelnen Gruppe können bis zu 6 Kanäle zugeordnet werden, und es können bis zu 10 Gruppen registriert werden. Die Gruppen gelten gemeinsam für Trendbildschirm, numerische Anzeige und Balkenanzeige. Die angezeigte Gruppe kann automatisch in festgelegten Intervallen (5 s bis 1 Minute) umgeschaltet werden. Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 5.1.

• Anzeige von Kanalnummern oder MSR-Bezeichnungen

Die Kanäle können entweder mit ihrer Kanalnummer oder MSR-Bezeichnung angezeigt werden. Diese Einstellung gilt für alle Kanäle. Einstellverfahren s. Abschnitt 5.2.

Aktualisierungsintervall der Messwerte

Die Werte werden jede Sekunde aktualisiert. Ist das Abtastintervall jedoch größer als 1 Sekunde, erfolgt die Aktualisierung mit dem Abtastintervall. Einstellverfahren siehe Abschnitt 5.3.

Alarmanzeige


Alarmzustände werden ständig überprüft und in den entsprechenden Bildschirmen mit Alarmsymbolen dargestellt.

Alarmtyp Symbol		Alarmtyp	Symbol
Hochalarm	Н	Gradienten-Hochalarm	R
Tiefalarm	L	Gradienten-Tiefalarm	r
Differenz-Hochalarm	h	Verzögerungs-Hochalarm	Т
Differenz-Tiefalarm	I	Verzögerungs-Tiefalarm	t

Statusanzeigebereich

Während des Normalbetriebs oder des Einstellbetriebs werden die folgenden Informationen im Statusanzeigebereich angezeigt:

Status der Datenerfassung in den internen Speicher



Medien-FIFO-Funktion* deaktiviert ist und der verbleibende Speicherplatz auf oder unter 10% der Gesamtkapazität sinkt, ändert sich der Anzeigebalken nach rot.

* Siehe Abschnitt 1.4 im Handbuch DX1000/DX1000N. Die Medien-FIFO-Funktion ist ab Release-Nummer 2 enthalten.



Hellblaues CF-Symbol: Die eingelegte CF-Karte wird nicht erkannt. Entfernen und erneut versuchen.



CF-Karten-Fehler.

- Beheben Sie den Fehler folgendermaßen: CF-Karte entfernen und erneut einschieben.
- CF-Karte durch eine andere ersetzen.
- Die CF-Karte im DX formatieren (dabei werden alle Daten auf der CF-Karte gelöscht).


Fortschrittsanzeige-Balken

Wurde bei der Eventdaten-Aufzeichnung ein Vortrigger vereinbart und Sie drücken START, um die DX in den Trigger-Wartezustand zu versetzen, werden die Daten in der Vortriggerbereich aufgezeichnet. Im Fortschrittsanzeige-Balken erscheint der Hinweis "Waiting" (Release-Nummer 3 oder höher). Während dieser Zeit wird der Fortschrittsanzeige-Balken in Orange angezeigt. Ist die Vortriggerzeit verstrichen, bleibt der Balken auf dieser Länge stehen. Die relevanten Daten werden jedoch weiter

1-10 IM 04L41B01-01D-F aufgezeichnet, bis die Triggerbedingung auftritt. Ist die Triggerbedingung aufgetreten, färbt sich der Balken grün und die Daten werden im Anschluss an die Daten des Vortriggerbereichs aufgezeichnet.

Trendanzeige (T-Y)

Die gemessenen oder berechneten Daten werden als Kurven angezeigt. Für das Bedienverfahren siehe Abschnitt 4.2.



• Aktualisierung der Kurvenanzeige

Eine Teilung längs der Zeitachse entspricht 30 Pixel der LC-Anzeige (siehe Abbildung auf der vorhergehenden Seite). Die angezeigte Kurve wird in Zeitintervallen, die einem Pixel entsprechen, aktualisiert. Dieses Intervall ist weiterhin bestimmt durch den Zeitabschnitt, der einer Teilung ("div") entspricht (wird als Anzeigeauflösung oder "Trendintervall" bezeichnet). Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Anzeigeauflösung und Geschwindigkeit, mit der sich die Trendkurve entlang der Zeitachse verschiebt:

Trendaktualisierungsintervall [/DIV]	5 s*1	10 s*1	15 s*2	30 s	1 min
Zeitdauer (s), die 1 Punkt entspricht	0,125	0,25	0,5	1	2
Kurven-Vorschubgeschwindigkeit (ungefähre Angabe, mm/h)	10000	5000	2500	1250	625
Trendaktualisierungsintervall [/DIV]	2 min	5 min	10 min	15 min	20 min
Zeitdauer (s), die 1 Punkt entspricht	4	10	20	30	40
Kurven-Vorschubgeschwindigkeit (ungefähre Angabe, mm/h)	312	156	78	42	31
Trendaktualisierungsintervall [/DIV]	30 min	1 h	2 h	4 h	10 h
Zeitdauer (s), die 1 Punkt entspricht	60	120	240	480	1200
Kurven-Vorschubgeschwindigkeit (ungefähre Angabe, mm/h)	21	10	5,2	2,6	1,0

^{*1 40} Punkte pro DIV. Wählbar bei Modellen DX1002, DX1002N, DX1004 und DX1004N (Release-Nummer 3 oder höher).

Umschaltung der Anzeigeauflösung

Während der Speicheraufzeichnung kann vom normalen Trend-Intervall zu einem zweiten Trendintervall geschaltet und zurückgeschaltet werden. Siehe Abschnitt 5.3 für das Bedienverfahren.

• Schreiben von Meldungen



Vordefinierte Meldungen

Meldungen, die vom Anwender zuvor definiert wurden, können zu beliebigen Zeitpunkten geschrieben werden. Die Anzahl der Meldungen, die verwendet werden können, beträgt 100 (Meldungen 1 bis 10 gemeinsam mit den freien Meldungen). Siehe Abschnitt 5.4 für das Bedienverfahren.

Freie Meldungen

Freie Meldungen werden eingegeben, wenn sie benötigt werden. Es können bis zu 10 freie Meldungen verwendet werden. Siehe Abschnitt 5.4 für das Bedienverfahren.

Automatisches Schreiben von Meldungen

- Eine Meldung wird geschrieben, wenn während der Speicheraufzeichnung das Trend-Intervall umgeschaltet wird. Siehe Abschnitt 5.3 für das Einstellverfahren.
- Eine Meldung wird geschrieben, wenn während der Speicheraufzeichnung und einem Spannungsausfall die Versorgungsspannung wiederkehrt. Siehe Abschnitt 5.16 für das Bedienverfahren.


Meldungsanzeige

 Meldungen können – außer bei der vertikalen Trendanzeige – waagrecht oder senkrecht dargestellt werden. Siehe Abschnitt 5.10 für das Einstellverfahren.

1-12 IM 04L41B01-01D-E


^{*2} Wählbar bei Modellen DX1006, DX1006N, DX1012 und DX1012N wenn das Abtastintervall auf den Schnellabtastmodus eingestellt ist (Release-Nummer 3 oder höher).

 Meldungen können zusammengefasst als Liste in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt werden (Listen-Anzeige). Siehe Abschnitt 4.2 für das Bedienverfahren.



Zonenanzeige

Die Trendkurven der einzelnen Kanäle können in separaten Zonen angezeigt werden. Da sich die einzelnen Kurven dabei nicht überschneiden, ist die Anzeige einfacher abzulesen. Im folgenden Beispiel wird Kanal 1 in der Zone von 0 bis 30%, Kanal 2 in der Zone von 30 bis 60% und Kanal 3 in der Zone von 60 bis 100% angezeigt.




Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 5.6.

Autozone (Release-Nummer 3 und höher)

Der Trendanzeige-Bereich wird automatisch gleichmäßig zwischen allen Kanälen einer Gruppe aufgeteilt. Für das Bedienverfahren siehe Abschnitt 4.2.

Teilweise gespreizte Anzeige ("Trendlupenfunktion")


Durch Stauchen eines Bereichs der Anzeigeskala wird der restliche Bereich vergrößert bzw. gespreizt dargestellt. Im unten dargestellten Beispiel wird der Wert 0 V (Grenzwert) auf die Position 30 % der Anzeigeskala verschoben (neuer Grenzwert). Der Bereich unter dem Grenzwert (entspricht 30 % der gesamten Anzeige) repräsentiert –6 V bis 0 V und der Bereich über dem Grenzwert (entspricht 70 % der gesamten Anzeige) repräsentiert 0 V bis 6 V.



Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 5.9.


Alarmanzeige

Alarmmarkierungen, Alarmarten und Messwerte werden entsprechend dem jeweiligen Alarmzustand wie folgt angezeigt. Bei Verwendung der Alarmmeldungsfuntkion (Release-Nummer 3 oder höher) folgt das Alarmsymbol der Meldeseguenz.



Digitalanzeige

Die Messdaten werden numerisch mit großen Ziffern angezeigt. Siehe Abschnitt 4.2 für das Bedienverfahren.



Hinweis

• Numerische Anzeige bei Messkanälen

Wenn der Messwert von Messkanälen außerhalb des Messbereichs liegt (siehe unten), wird "+Over" oder "-Over" angezeigt. Wird in einem Messkanal, bei dem die Burnout-Erkennungsfunktion aktiviert ist, ein Burnout erkannt, wird "Burnout" angezeigt. Andernfalls wird der Messwert angezeigt.


Messbereichsüberschreitung bei Messkanälen

- Beim DC-Spannungseingang entsteht eine Messbereichsüberschreitung, wenn der Messwert des Kanals ±5% außerhalb des messbaren Bereichs liegt. So geht der messbare Bereich z.B. bei 2 V von –2,000 bis +2,000 V. Übersteigt die Eingangsspannung 2,200 V, entsteht eine positive Messbereichsüberschreitung; sinkt die Eingangsspannung unter –2,200 V, entsteht eine negative Messbereichsüberschreitung.
- Beim Thermoelement- und RTD-Eingang entsteht eine Messbereichsüberschreitung, wenn der Eingangswert etwa ±10 °C des messbaren Bereichs überschreitet. So geht der messbare Bereich z.B. beim Thermoelementtyp R von 0,0 bis 1760,0 °C. Übersteigt der Eingangswert etwa 1770,0 °C, entsteht eine positive Messbereichsüberschreitung; sinkt der Eingangswert unter ca. –10,0 °C, entsteht eine negative Messbereichsüberschreitung.
- Bei Kanälen mit linearer Skalierung entsteht ein positiver Überlauf, wenn der Wert ohne Berücksichtigung des Dezimalpunkts 30000 überschreitet, ein negativer Überlauf entsteht, wenn der Wert -30000 unterschreitet. Positive oder negative Bereichsüberschreitung können jedoch auch auf ≥105% beziehungsweise ≤-5% des skalierten Bereichs innerhalb ±30000 festgelegt werden. Für das Einstellverfahren siehe Abschnitt 3.11.
- Numerische Anzeige bei Berechnungskanälen
 Siehe Abschnitt 1.8 "Berechnungs- und Reportfunktion (Option /M1 und /PM1)".

1-14 IM 04L41B01-01D-E


Alarmanzeige

Alarmmarkierungen und Messwerte werden entsprechend dem jeweiligen Alarmzustand wie folgt angezeigt. Bei Verwendung der Alarmmeldungsfuntkion (Release-Nummer 3 oder höher) folgt das Alarmsymbol der Meldesequenz.




Balkenanzeige

Die Messdaten werden als Balken angezeigt. Siehe Abschnitt 4.2 für das Bedienverfahren.



Die Referenzposition der Balkenanzeige ist auf "Mittig" eingestellt. Siehe Abschnitt 5.11.



• Aktualisierung bei der Balkenanzeige

Die Aktualisierung der Balkenanzeige erfolgt im gleichen Intervall wie die der numerischen Anzeige.

Alarmanzeige

Alarmmarkierungen, Alarmarten und Messwerte werden entsprechend dem jeweiligen Alarmzustand wie folgt angezeigt. Bei Verwendung der Alarmmeldungsfuntkion (Release-Nummer 3 oder höher) folgt das Alarmsymbol der Meldesequenz.

Wenn die Anzeige auf "Abhängig" konfiguriert ist			Wenn die Anzeige auf "Halten" konfiguriert ist Alarm-Bestätigung Alarm-Bestätigung								
Alarm- zustand	ein aus —										
Alarm- symbol	Grün	Rot	Grün	Grün	Rot blinkend	Grün blinkend	Grün	Grün	Rot blinkend	Rot	Grün
Sollwert- Markierun	Grün	Rot	Grün	Grün	Rot	Grün	Grün	Grün	Rot	Rot	Grün
Mess- wert	Blau	Rot	Blau	Blau	Rot	Blau	Blau	Blau	Rot	Rot	Blau

Historischer Trend

Displaydaten und Eventdaten, die zuvor im internen Speicher abgespeichert wurden, können abgerufen und angezeigt werden. Diese Funktion wird als "Historischer Trend" bezeichnet.


Verfahren zur Anzeige des historischen Trends

Zur Anzeige des historischen Trends von Display- oder Eventdaten im internen Speicher können die folgenden vier Verfahren eingesetzt werden:


- Anzeige aus der Alarmübersicht heraus. Zum Verfahren siehe Abschnitt 4.6.
- Anzeige aus der Meldungsübersicht heraus. Zum Verfahren siehe Abschnitt 4.7.
- Anzeige aus der Speicherübersicht heraus. Zum Verfahren siehe Abschnitt 4.8
- Aufruf aus dem Anzeigemenü. Zum Verfahren siehe Abschnitt 4.3.

Messdaten, die sich auf einem externen Speichermedium befinden, können ebenfalls als Historischer Trend angezeigt werden. Zum Bedienverfahren siehe Abschnitt 6.8.

Angezeigte Informationen beim historischen Trend



- *1 Ab Release-Nummer 3 kann auch nur der Wert an der Cursorposition digital angezeigt werden.
- *2 Ab Release-Nummer 3 kann die relative Zeit ab Beginn der Aufzeichnung angezeigt werden.



1-16 IM 04L41B01-01D-E

Position	Beschreibung
Alarmübersicht	Zeigt eine Alarmübersicht der angezeigten Daten
Meldungsübersicht	Zeigt eine Meldungsübersicht der angezeigten Daten
Daten-Informationen	Zeigt Informationen zu den angezeigten Daten an wie z.B. Dateiname,
	Start und Ende der Aufzeichnung etc.

• Hinzufügen von Meldungen


Es können Meldungen hinzugefügt werden. Zum Verfahren siehe Abschnitt 5.4.

Anzeige mit automatischer Bereichsanpassung (Release-Nummer 3 oder höher)

Der DX passt den Anzeigebereich des gewählten Kanals automatisch an. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Maximal- und Minimalwerte der zuvor gemessenen Daten. Die automatische Bereichsanpassung wird deaktiviert, sobald Sie in eine andere Anzeigegruppe umschalten.

* Die automatische Bereichsanpassung gilt für alle Kanäle, die die gleiche Skalenposition wie der gewählte Kanal haben.

Bei Maximal- und Minimalwerten, die sich außerhalb des Anzeigebereichs befinden: Bei Maximal- und Minimalwerten, die den Anzeigebereich nicht voll ausnutzen:




Bei Maximal- und Minimalwerten, die den maximal einstellbaren Anzeigenbereich über- bzw. unterschreiten, passt der DX die Minimal- und Maximalwerte automatisch in den Anzeigenbereich ein. Der DX verfährt mit Überlaufdaten auf die gleiche Weise.

Top Channel Display (Anzeige mit hervorgehobener Kanaldarstellung) (Release-Nummer 3 oder höher)

Die historische Trendkurve des ausgewählten Kanals wird im Vordergrund vor allen anderen Kanälen angezeigt. Diese Einstellung wird deaktiviert, sobald in eine andere Gruppe umgeschaltet wird.


Panorama-Anzeige

Es wird eine Liste mit den Werten und Alarmzuständen aller Kanäle angezeigt. Mit dem Cursor kann ein Kanal ausgewählt werden, um die Trend- oder Balkenanzeige der Gruppe aufzurufen, die diesen ausgewählten Kanal enthält. Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 4.4.



Alarmanzeige

Die Anzeige im Kanal-Anzeigebereich, die Darstellung der Kanal-/Messstellenbezeichnung, der Alarmart und des Messwerts ist je nach Alarmzustand wie folgt. Bei Verwendung der Alarmmeldungsfuntkion (Release-Nummer 3 oder höher) folgt die Anzeige-Reihenfolge der einzelnen Positionen der Meldesequenz.




1-18 IM 04L41B01-01D-E

Alarmübersicht

Es kann eine Liste der zuletzt aufgetretenen Alarme angezeigt werden.

- Die Liste kann bis zu 1000 Alarme umfassen.
- Wird ein Alarm mit den Cursortasten aus der Liste ausgewählt, kann die historische Trendkurve der Display- / Eventdaten, die diesen Alarm enthält, aufgerufen und angezeigt werden.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 4.6.



Nummer der in der untersten Zeile des Bildschirms angezeigten Alarminformation / Anzahl der im internen Speicher abgelegten Alarminformationen

Bei Verwendung der Alarmmeldungsfunktion (Release-Nummer 3 oder höher) folgt die Anzeige der Alarmsymbole der Meldesequenz. Wenn die Alarmmeldesequenz "No Lock-in" (ISA-A-4) ist, gilt:


- Die Alarmsymbole blinken nicht.
- Die Alarmbestätigung ("ACK") wird aufgezeichnet, wenn ein Alarm beendet ist.

Meldungsübersicht

Es kann eine Liste der Meldungen mit den Zeitpunkten, wann sie eingegeben wurden, angezeigt werden.

- Die Liste kann bis zu 450 Meldungen umfassen.
- Bis zu 50 Meldungen, die später zu vergangenen Daten hinzugefügt wurden, können angezeigt werden.
- Wird eine Meldung mit den Cursortasten aus der Liste ausgewählt, kann die historische Trendkurve der Display- oder Eventdaten, die diese Meldung enthält, aufgerufen und angezeigt werden.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 4.7.



Nummer der in der untersten Zeile des Bildschirms angezeigten Alarminformation / Anzahl der im internen Speicher abgelegten Alarminformationen

• Umschaltung der Anzeigepositionen

Sie können zwischen zwei Sätzen von Anzeigeinhalten umschalten:

- Meldung Zeit, wann Meldung geschrieben wurde Gruppe, in die Meldung geschrieben wurde
- Meldung Name des Users, der die Meldung geschrieben hat


1-20 IM 04L41B01-01D-E

Speicherübersicht

Die zu den Displaydaten und Eventdaten gehörenden Informationen im internen Speicher werden angezeigt.

- Durch Auswahl von Displaydaten oder Eventdaten mit den Cursortasten kann die zugehörige historische Trendanzeige aufgerufen werden.
- Die Anzahl der manuell abgetasteten Daten und Report-Daten (/M1 und /PM1) im internen Speicher wird angezeigt.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 4.8.



Cursor (zur Auswahl der Datei)

• Umschaltung der Anzeigepositionen

Sie können zwischen zwei Anzeigeverfahren umschalten:

- Anzeige von Startzeiten und Endezeiten
- Anzeige von Dateinamen


• Speichern der Daten

Die Daten des internen Speichers können auf eine CF-Speicherkarte oder einen USB-Speicherstick (Option /USB1) gespeichert werden.

1-21 IM 04L41B01-01D-E

Reportdaten (Optionen /M1 und /PM1)

Reportdaten, die sich im internen Speicher befinden, können angezeigt werden. Zum Bedienverfahren siehe Abschnitt 4.5



. Nummer der angezeigten Reportdaten / Anzahl der im internen Speicher abgelegten Reportdaten

Gestapelte Balkenanzeige (Optionen /M1 und /PM1)


Die einer Report-Gruppe zugehörigen Reportdaten (die im internen Speicher abgelegt sind) lassen sich in Form einer gestapelten Balkenanzeige darstellen. Für das Bedienverfahren siehe Abschnitt 4.10. Für weitere Informationen zu den Report-Gruppen siehe Abschnitt 9.5.

• Arten von angezeigten Daten

Welche Datentypen angezeigt werden, wird bestimmt durch den Reportdatentyp, der mittels Reportfunktion spezifiziert wird.

Angezeigter Datentyp	Reporttyp
Stündlich + wöchentlich	Stündlich, oder stündlich + täglich
Täglich + wöchentlich	Täglich + wöchentlich
Täglich + monatlich	Täglich, oder täglich + monatlich

Beispiel: Anzeige stündlicher + täglicher Reportdaten




Summe der stündl. Reports einer Report-Gruppe (Balkenanzeige)

1-22 IM 04L41B01-01D-E


Anzeigemodi

Die Balkenanzeige kann umgeschaltet werden zwischen einfacher Balkenanzeige und doppelter Balkenanzeige.

Einfache Balkenanzeige



Doppelte Balkenanzeige



Statusanzeige

Die folgenden Anzeigen stehen zur Verfügung.

Zum Bedienverfahren siehe Abschnitt 4.5

- Relais-Statusanzeige
 - Zeigt die Zustände der Alarm-Ausgangsrelais und der internen Schalter an.
- Statusanzeigen von Modbus Client und Modbus Master Zeigt die Befehls-Zustände an.
- Statusanzeigen der Ereignisebenen-Schalter (Release-Nummer 3 oder höher)
 Zeigt die Zustände der Ereigneiebenen-Schalter an.

Protokollanzeige

Anzeige verschiedener Protokolle (Bedienprotokoll).

Zum Bedienverfahren siehe Abschnitt 4.9

Protokollart	Beschreibung
Login	Protokoll der An-/Abmeldevorgänge, der Zeiteinstellungen und der
	Spannungsausfälle
Fehler	Protokoll der Fehlermeldungen
Kommunikation	Protokoll der Kommunikationsbefehle
FTP-Übertragung	Protokoll der FTP-Übertragungen
WEB	Protokoll der Web-Bedienvorgänge
E-Mail-Benachrichtigung	Protokoll der E-Mail-Benachrichtigungen
SNTP	Protokoll der Zugriffe auf den SNTP-Server
DHCP	Protokoll der Zugriffe auf den DHCP-Server
MODBUS	Protokoll der Kommunikationsvorgänge unter Verwendung von
	Modbus Client oder Modbus Master

Weitere nützliche Funktionen

• Automatische Rückkehr zu einem festgelegten Bildschirm

Anzeige eines festgelegten Bildschirms, wenn innerhalb einer spezifizierten Zeitspanne keine Taste betätigt wird.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 5.14.

• Favoriten-Taste

Der Favoriten-Taste kann eine häufig verwendete Anzeige zugewiesen werden, die dann mit einem einzigen Tastendruck aufgerufen werden kann.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 5.15.

• Anwenderspezifische Menüeinstellungen

Das FUNC-Menü, das erscheint, wenn die FUNC-Taste betätigt wird, und das Anzeigemenü, das bei Drücken der DISP/ENTER-Taste erscheint, können geändert werden.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 5.17.

Einstellung der LC-Anzeige

Die Anzeigebedingungen der LC-Anzeige können wie folgt geändert werden:

Anzeigeeigenschaft	Einstellung
Hintergrundfarbe der	Die Hintergrundfarbe des Bildschirms kann auf weiß oder schwarz
Betriebsanzeige	eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist "weiß".
	Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 5.12.
Hintergrundfarbe der	Die Hintergrundfarbe des Bildschirms kann auf weiß, beige, schwarz
historischen Trend-	oder hellgrau eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist
"schwarz".	
anzeige	Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 5.12.
Helligkeit der	Die Helligkeit der LC-Anzeige kann in sechs Stufen eingestellt werden.
LC-Anzeige	Standardeinstellung ist "2".
	Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 2.7.
LCD-Sparfunktion	Die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung kann verlängert werden,
	indem die Hintergrundbeleuchtung automatisch abgedunkelt wird,
	wenn für eine bestimmte Zeitspanne keine Taste betätigt wird. Bei
	Betätigung einer Taste oder bei Auftreten eines Alarms kehrt die
	Beleuchtung sofort wieder zur ursprünglichen Helligkeit zurück.
	Die Standardeinstellung ist "Aus".
	Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 2.7.

1-24 IM 04L41B01-01D-E

1.4 Datenspeicherfunktionen

In diesem Abschnitt werden die Datenarten erläutert, die der DX aufzeichnen kann und wie sie abgespeichert werden.


Datentypen

Die Datentypen, die der DX aufzeichnen kann, sind folgende:

Daten intervall
sung)
suriy)
len der
die
ationen.
abgeleg
ann
es wird
die
ionen.
nkt
iixt
die
aio
en.
ortart
ag bei
die
ommer
jen-
1


• Displaydaten und Eventdaten

Displaydaten sind vergleichbar mit den Aufzeichnungen herkömmlicher Recorder auf Diagrammpapier und werden für Langzeitaufzeichnungen eingesetzt. Eventdaten sind hilfreich, wenn die Messwerte im Detail aufgezeichnet werden sollen.



Ablauf der Datenaufzeichnung und -speicherung


Messdaten werden zunächst in den internen Speicher aufgezeichnet und dann auf dem externen Speichermedium abgespeichert.



Externes Speichermedium

Interner Speicher

Displaydaten und Eventdaten werden in Form von Dateien im internen Speicher verwaltet. Auch bei der Speicherung auf dem externen Speichermedium wird die Dateistruktur beibehalten.



Verzeichnis auf dem externen Speichermedium

1-26 IM 04L41B01-01D-E

Aufzeichnungsverfahren von Displaydaten und Eventdaten

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 6.1.

• Aufzuzeichnende Datentypen

Wählen Sie "Nur Displaydaten", "Displaydaten und Eventdaten" oder "Nur Eventdaten".

Entscheidung, welche Datentypen aufzuzeichnen sind

Zeichnen Sie die Datentypen auf, die für Ihre Applikation geeignet sind. Folgende Beispiele sollen Ihnen Anhaltspunkte geben:

Beispiel 1: Kontinuierliche Kurvenaufzeichnung wie bei einem herkömmlichen

Papier-Recorder.

Zeichnen Sie Displaydaten auf.

Beispiel 2: Kontinuierliche Kurvenaufzeichnung unter normalen Bedingungen, aber

detaillierte Aufzeichnung der Messwerte um einen aufgetretenen Alarm

herum.

Zeichnen Sie Displaydaten auf und Eventdaten, wenn Alarme auftreten.

Beispiel 3: Kontinuierliche Aufzeichnung von Daten mit bestmöglicher Auflösung.

Zeichnen Sie Eventdaten mit spezifiziertem Aufzeichnungsintervall auf.

Beispiel 4: Eine kontinuierliche Aufzeichnung ist nicht erforderlich. Zeichnen Sie

nur Daten auf, wenn Alarme auftreten

Zeichnen Sie Eventdaten nur beim Auftreten von Alarmen auf.

Interner Speicher

Die Displaydaten oder Eventdaten im internen Speicher sind in Dateien organisiert, deren Größe von dem definierten Zeitabstand abhängt, in dem Daten auf das externe Speichermedium kopiert werden sollen. Die Größe des internen Speichers beträgt 80 MB oder 200 MB (erweiterter Speicher). Wenn der Aufzeichnungsbereich voll ist oder wenn die Anzahl der Dateien im internen Speicher 400 überschreitet, werden die Dateien beginnend mit den ältesten Dateien überschrieben.

Aufzeichnungsbedingungen der Displaydaten

•	_	•					
Position	Beschr	eibung					
Quellkanäle	Möglich	sind Me	esskanäle, Be	erechnungska	näle und externe Eingangskanäle.		
Erfassungsintervall	Spezifiz	Spezifizieren Sie das Erfassungsintervall über das Anzeigetempo (=die					
	Anzeige	Anzeigenauflösung), siehe Tabelle unten. Ein Erfassungsintervall, das kürzer					
	als das	Abtastin	tervall der M	essdaten ist,	kann nicht spezifiziert werden.		
Dateierzeugung	Dateien	werden	im spezifiziei	ten Speicher	intervall erzeugt.		
			H				
					Zeit		
	-				—		
		Datei Datei Daten hinzufügen					
	Dateien werden außerdem in folgenden Fällen erzeugt:						
	Wenn eine Datei manuell erzeugt wird.						
	Wenn die Speicheraufzeichnung gestoppt wird.						
	• Wenn die Dateierzeugung mit der Ereignis/Aktionsfunktion ausgelöst wird.						
	 Nach 	Rückkel	nr von einem	Spannungsau	ısfall.		
Speicher	Drücker	Drücken Sie die START-Taste, um die Speicheraufzeichnung zu starten und					
Start/Stopp	die STO	die STOP-Taste, um sie zu beenden.					

Anzeigetempo und Erfassungsintervall der Displaydaten

0 1					
Trend-Anzeigetempo	5 s*1	10 s*1	15 s*2	30 s	1 min
Erfassungsintervall	125 ms	250 ms	500 ms	1 s	2 s
Trend-Anzeigetempo	2 min	5 min	10 min	15 min	20 min
Erfassungsintervall	4 s	10 s	20 s	30 s	40 s
Trend-Anzeigetempo	30 min	1 h	2 h	4 h	10 h
Erfassungsintervall	1 min	2 min	4 min	8 min	20 min


^{*1} Wählbar bei DX1002, DX1002N, DX1004 und DX1004N (Release-Nummer 3 und höher).

^{*2} Wählbar im Schnellabtastmodus bei DX1006, DX1006N, DX1012 und DX1012N (Release-Nummer 3 und höher).

• Aufzeichnungsbedingungen der Eventdaten

Position	Beschreibung
Quellkanäle	Wie bei Displaydaten.
Aufzeichnungs-	Wählen Sie aus den angebotenen Möglichkeiten von 25 ms bis 30 min. Ein
intervall	Aufzeichnungsintervall, das kürzer als das Abtastintervall der Messdaten ist,
	kann jedoch nicht spezifiziert werden.
Dateierzeugung	Dateien werden erzeugt, wenn die spezifizierte Datenlänge erreicht ist.
	Dateien werden außerdem in folgenden Fällen erzeugt:
	Wenn eine Datei manuell erzeugt wird.
	 Wenn die Speicheraufzeichnung gestoppt wird.
	• Wenn die Dateierzeugung mit der Ereignis/Aktionsfunktion ausgelöst wird.
	 Nach Rückkehr von einem Spannungsausfall.
Modus	Die verfügbaren Aufzeichnungsmodi sind Frei (kontinuierliche


Die verfügbaren Aufzeichnungsmodi sind **Frei** (kontinuierliche Aufzeichnung), **Einfach** und **Mehrfach**. Die Aufzeichnung ist je nach Modus unterschiedlich wie folgt:



Drücken der START-Taste startet die Aufzeichnung ("Speicher Start") und drücken der STOP-Taste beendet sie ("Speicher Stopp").

Einfach


Drücken der START-Taste versetzt den DX in den Trigger-Wartezustand. Ist die Triggerbedingung erfüllt, zeichnet der DX die Daten für die spezifizierte



Zeit (Datenlänge) auf und stoppt dann. Von hier ab zeichnet der DX nicht weiter auf, auch wenn die Triggerbedingung erfüllt ist.

Mehrfach.

Drücken der START-Taste versetzt den DX in den Trigger-Wartezustand. Ist die Triggerbedingung erfüllt, zeichnet der DX die Daten für die spezifizierte Zeit (Datenlänge) auf und stoppt dann. Der DX geht dann erneut in den Trigger-Wartezustand und zeichnet jedesmal bei erfüllter Triggerbedingung erneut Daten für die spezifizierte Zeit (Datenlänge) auf.




Um die Aufzeichnung der Eventdaten ganz zu stoppen, ist die STOP-Taste zu betätigen.

1-28 IM 04L41B01-01D-E

Vortrigger der Eventdaten

Im Triggermodus kann ein Vortrigger spezifiziert werden. Diese Funktion dient dazu, die Eventdaten, die vor dem Zeitpunkt liegen, an dem die Triggerbedingung erfüllt wird, aufzuzeichnen. Das ist sehr hilfreich, wenn man beispielsweise die Daten untersuchen möchte, die einem bestimmten Ereignis wie etwa einem Alarm, direkt vorausgehen. Die Vortriggerlänge wird in Prozent der Aufzeichnungszeit (Datenlänge) der Eventdaten spezifiziert (0, 5, 25, 50, 75, 95 oder 100%). Bei Einstellung 0% werden nur Daten, die nach dem Zeitpunkt liegen, an dem die Triggerbedingung erfüllt ist, aufgezeichnet.



Mögliche Trigger zum Starten der Eventdatenaufzeichnung

Im Triggermodus können die verschiedensten Ereignisse zum Starten der Aufzeichnung verwendet werden wie z.B. die Betätigung einer Taste, das Auftreten eines Alarms, ein spezifischer Zeitpunkt oder ein Signal am einem Fernsteuereingang.


• Erzeugen von Dateien via Tastenbedienung

Dateien können per Tastenbetätigung erzeugt werden.




Manuell abgetastete Daten

Manuell abgetastete Daten werden im internen Speicher abgelegt. Übersteigt die Anzahl der manuell abgetasteten Daten 400, werden die Daten beginnend mit den ältesten Daten überschrieben.



Reportdaten

Reportdaten werden im internen Speicher abgelegt. Übersteigt die Anzahl der Reportdaten 100, werden die Daten beginnend mit den ältesten Daten überschrieben.



Speicherung von Daten auf das externe Speichermedium


Zu Einstell- und Bedienverfahren siehe Abschnitte 6.2 bzw. 6.4.

- · Typ des externen Speichermediums
 - CF-Speicherkarte (32 MB oder mehr)
 - USB-Speicherstick (Option /USB1)

• Automatische Speicherung

Die CF-Speicherkarte verbleibt ständig im Gerät. Die Daten im internen Speicher werden automatisch auf die CF-Karte kopiert.

Zeitverhalten bei der automatischen Speicherung



Das Anhängen von Daten an die Reportdatei wird zu bestimmten Zeitpunkte abgebrochen und die neuen Reportdaten werden in eine neue Datei gespeichert. Die Dateien werden in die in der folgenden Tabelle angegebenen Einheiten aufgeteilt.

Reportart	Reportdatei				
	Eine einzige Datei	Eine Datei für jede Reportart			
Stündl. Report	stündl. Reports eines Tages				
Tägl. Report	tägl. Reports eines Monats				
Stündl. und	stündl. Reports eines Tages	eine Datei pro täglichen Report			
tägl. Reports	und ein tägl. Report	stündliche Reports eines Tages			
Tägl. und wö-	tägl. Reports einer Woche	eine Datei pro wöchentl. Report			
chentl. Reports	und ein wöchentl. Report	tägliche Reports eines Monats			
Tägl. und	tägl. Reports eines Monats	eine Datei pro monatl. Report			
monatl. Reports	und ein monatl. Report	tägliche Reports eines Monats			

Speicherziel

CF-Karte.

Zielverzeichnis für die Datenspeicherung

Sie können ein Zielverzeichnis für die Speicherung angeben (Standard: "DATA0"). Es wird auf der CF-Karte angelegt und die Daten werden darin gespeichert.

Speicherverfahren (bei deaktivierter Medien-FIFO-Funktion)

Die Daten im internen Speicher können nur gespeichert werden, wenn auf der CF-Karte noch ausreichend freier Speicherplatz vorhanden ist. Tauschen Sie die CF-Karte rechtzeitig durch eine neue aus, damit die Daten im internen Speicher nicht unbeabsichtigterweise überschrieben werden.


Speicherverfahren (bei aktivierter Medien-FIFO-Funktion werden die aktuellsten Daten gespeichert) (Release-Nummer 2 oder höher)

Bei der automatischen Speicherung der Daten werden bei aktiver Medien-FIFO-Funktion immer die neuesten Daten gespeichert, auch wenn die CF-Speicherkarte

1-30 IM 04L41B01-01D-E

voll ist. Diese Funktion ermöglicht den kontinuierlichen Betrieb des DX, ohne die CF-Karte ersetzen zu müssen.


Speichervorgang



Falls auf der CF-Karte für das Speichern der Daten nicht mehr genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, werden die auf der CF-Karte befindlichen ältesten Daten zuerst gelöscht, um Platz für die zu speichernden neuen Daten zu schaffen. Dieses Verfahren wird als FIFO bezeichnet ("First In First Out").

- Das FIFO-Verfahren wird nur beim automatischen Speichern der folgenden Dateien verwendet (bei nicht automatischen Speichervorgängen gilt das FIFO-Verfahren nicht):
 - Display-Dateien, Event-Dateien, Report-Dateien, manuell abgetastete Daten und Schnappschussdaten
- Zu löschende Dateien
 Alle Dateien, die sich im Speicher-Zielverzeichnis befinden, werden gelöscht mit folgenden Ausnahmen:
 - Verborgene Dateien, Dateien mit Zugriffsbeschränkung "Nur Lesen", Dateien in einem Unterverzeichnis innerhalb des Speicher-Zielverzeichnisses
- Die 1000 aktuellsten Dateien werden auf der CF-Karte automatisch gesichert. Droht die Anzahl der Dateien im Speicher-Zielverzeichnis 1000 zu überschreiten, werden die ältesten Dateien gelöscht, um die Gesamtanzahl bei 1000 zu halten. Dies ist der Fall, selbst wenn auf der CF-Karte noch ausreichend freier Speicherplatz zur Verfügung steht.
- Falls von vorherigen Speichervorgängen schon mehr als 1000 Dateien im Speicher-Zielverzeichnis abgelegt sind, werden vor Speichern einer neuen Datei mit aktiver FIFO-Funktion eine oder mehr Dateien gelöscht. Die Gesamtanzahl der speicherbaren Dateien wird jedoch in diesem Fall nicht auf 1000 gehalten.
- Manuelle Speicherung (kollektive Speicherung der ungesicherten Daten)

Die ungesicherten Daten des internen Speichers können als Dateien auf das externe Speichermedium kopiert werden, wenn ein externes Medium eingelegt wird und eine vorgegebene Aktion ausgeführt wird.



Bei Verwendung der manuellen Speicherung ist es wichtig, die Daten des internen Speichers zu kopieren, bevor dieser überschrieben wird. Bestimmen Sie die Speicherdauer des internen Speichers und speichern Sie die Daten in geeigneten Zeitabständen auf das externe Medium.

Speicherziel

Es können CF-Karte oder USB-Speicherstick (Option /USB1) verwendet werden.

Zielverzeichnis für die Datenspeicherung

Sie können ein Zielverzeichnis für die Speicherung angeben (Standard: "DATAO").

• Dateiname

Der Aufbau des Dateinamens kann aus folgenden drei Arten gewählt werden:

Struktur		Beschreibung
Datum	Displaydaten Eventdaten Manuell erfasste Daten Schnappschussdaten	7 Stellen Spezifiz. Zeichenfolge Datum ID . Erweiterung Beisp.: 000123_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
	Reportdaten	7 Stellen Spezifiz. Zeichenfolge Datum Typ ID . Erweiterung Beisp.: 000123_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Sequenz	Displaydaten Eventdaten Manuell erfasste Daten Schnappschussdaten	7 Stellen Spezifiz. Zeichenfolge ID . Erweiterung Beisp.: 000123_AAAAAAAAAAAAAAAAO.DAD
Repo	Reportdaten	7 Stellen Spezifiz. Zeichenfolge Typ ID. Beisp.: 000123_AAAAAAAAAAAAHD0.DAR
Chargen- bezeichnung	Displaydaten Eventdaten	3 Stellen Chargenbezeichnung ID . Erweiterung Beisp.: 123BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
	Reportdaten	7 Stellen
	Manuell erfasste Daten Schnappschussdaten	7 Stellen

Position		Beschreibung				
7-stellige Sequ.	Die 7-stellige : Trennzeichen.		olge besteht aus ein	er 6-stelligen Zahl und eine	m Unterstrich als	
	6-stellige Zahl	wird. Die		n der Reihenfolge ihrer Ers 000001 bis 999999. Erreicht erneut bei 000000.		
	1-stelliges Trennzeichen	Ein Unterstrich dient als Trennzeichen zwischen der 6-stelligen Zahl und einer Zeichenkette, die aus folgenden Zeichen bestehen kann: A bis Z und 0 bis 9. Falls bereits eine Datei mit gleichem Namen im gewählten Verzeichnis vorhanden ist, wird die Datei automatisch ohne das Trennungszeichen gespeichert, um ein Überschreiben der schon vorhandenen Datei zu vermeiden. Beispiel: Die Datei "000123_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA				
Datum	YYMMDD_hhmmss		YY: Jahr (letzte bei	den Stellen), MM: Monat, Di inute, ss: Sekunde	D: Tag	
Zeichenkette	AAAAAAAA*	**A	Es sind bis zu 16 al	phanumerische Zeichen zu	lässig.	
Chargenname	BBBBBBBBBBB***B		Es sind bis zu 40 al	phanumerische Zeichen zu	lässig.	
Тур	H_, D_, W_, M_, HD, DW, DM Reportdatentyp: H_: stündlich, D_: täglich, W_: wöchentlich, M_: monatlich, HD: stündlich und täglich, DW: täglich und wöchentlich, DM: täglich und monatlich			- '		
Erweiterung	Displaydaten Eventdaten Manuell erfass	ste Daten	:DAD :DAE :DAM	Reportdaten Schnappschussdaten Konfigurationsdaten	:DAR :PNG :PDL	

Hinweis _

Änderung bei der Benennung der Dateien im Vergleich zu Vorgänger-Modellen:

- Die Position "ID" ist nicht mehr am Ende des Dateinamens angehängt, sondern seine Funktion hat das Trennzeichen der 7-stelligen Sequenz übernommen.
- Der Dateiname von Display- und Eventdaten ist jetzt einheitlich 7-stellig. Bei Verwendung des Batchnamens ist die Funktion von "ID" im Trennzeichen beinhaltet.

1-32 IM 04L41B01-01D-E

• Dateiname bei DX-Modellen vor Release-Nummer 2

Folgende Tabelle zeigt die Vergabe des Dateinamens bei der Speicherung von Messdaten auf die CF-Karte bei Modellen des DX mit einer niedrigeren Release-Nummer als 2.

Struktur		Beschreibung			
Datum	Displaydaten Eventdaten Manuell erfasste Daten Schnappschussdaten	7 Stellen Spezifiz. Zeichenfolge Datum ID . Erweiterung Beisp.: 000123_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA			
	Reportdaten	7 Stellen Spezifiz. Zeichenfolge Datum Typ ID . Erweiterung Beisp.: 000123_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA			
Sequenz	Displaydaten Eventdaten Manuell erfasste Daten Schnappschussdaten	7 Stellen Spezifiz. Zeichenfolge ID . Erweiterung Beisp.: 000123_AAAAAAAAAAAAAAO.DAD			
	Reportdaten	7 Stellen Spezifiz. Zeichenfolge Typ ID . Beisp.: 000123_AAAAAAAAAAAHD0.DAR			
Chargen- bezeichnung	Displaydaten Eventdaten	3 Stellen Chargenbezeichnung ID . Erweiterung Beisp.: 123BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB			
	Reportdaten	7 Stellen			
	Manuell erfasste Daten Schnappschussdaten	7 Stellen			

Position		Beschreibung		
Datum	YYMMDD_hhmmss	Wie bei Modellen ab Release-Nummer 2.		
7-stellige Sequ.	000001_ bis 999999_	Die 7-stellige Zeichenfolge besteht aus einer 6-stelligen Zahl und einem Unterstrich als Trennzeichen. Die Nummer wird in der Reihenfolge der Erstellung vergeben.		
3-stellige Sequ.	001 bis 999	Die Nummer wird in der Reihenfolge der Erstellung vergeben.		
Тур	H_, D_, W_, M_, HD, DW, DM	Reportdatentyp: Wie bei Modellen ab Release-Nummer 2.		
ID	0 bis 9, A bis Z	Existiert eine Datei mit der gleichen Bezeichnung schon im spezifizierten Verzeichnis, wird die Datei mit einer geänderten Indexziffer abgespeichert, um die vorhandene Datei nicht zu überschreiben. Beispiel: Ist die Datei "000123_AAAAA050907_1036480.DAD" schon vorhanden, wird die neue unter "000123_AAAAA050907_1036481.DAD" abgespeichert.		
Erweiterung	Wie bei Modellen ab Release-Nummer 2.			

• Speicherung der Daten via Tastendruck

Unabhängig davon, ob die automatische oder manuelle Speicherung verwendet wird, können die folgenden Datenspeicheroperationen ausgeführt werden:

Datenspeicherung	Beschreibung
Alles speichern	Alle Daten des internen Speichers werden kollektiv gespeichert.
Selektiv speichern	Spezifizierte Eventdaten- oder Displaydaten-Datei wird gespeichert.
Manuell abgetastete	Alle manuell abgetasteten Daten im internen Speicher werden
Daten speichern	kollektiv gespeichert.
Reportdaten speicherr	Alle Reportdaten im internen Speicher werden kollektiv gespeichert

Speicherziel

Es können CF-Karte oder USB-Speicherstick (Option /USB1) verwendet werden.

Zielverzeichnis für die Datenspeicherung

Es wird ein Verzeichnis erzeugt, dessen Namen aus dem spezifizierten Zielverzeichnisnamen, an den Datum und Uhrzeit angehängt werden, besteht und die Daten werden darin abgespeichert.

Verzeichnisname: "spezifizierter Name"_JJMMTT_HHMMSS

Beispiel: Wurden die Daten am 30. September 2005 um 17 Uhr, 6 Minuten und 42 Sekunden gespeichert, werden sie in ein Verzeichnis namens "DATA0_050930_170642" abgelegt. "DATA0" ist der spezifizierte Name.

Hinweis

Die Anzahl von Verzeichnissen, die auf dem externen Medium erzeugt werden können, hängt von der Länge des Verzeichnisnamens ab. Beträgt die Länge des "spezifizierten Namens" 5 Zeichen, sind es etwa 170 Verzeichnisse, beträgt die Länge 20 Zeichen, sind es etwa 120 Verzeichnisse. Wird versucht, über diese Grenze hinaus weitere Verzeichnisse zu erzeugen, erfolgt eine Fehlermeldung.

Weitere Datentypen, die gespeichert werden können


Konfigurationsdaten

Die Konfigurationsdaten des DX können auf CF-Karte oder USB-Speicherstick (Option /USB2) gespeichert werden. Konfigurationsdaten werden immer im Hauptverzeichnis gespeichert.



Momentaufnahmedaten (Bildschirmfotos)

Die Bildschirmfotos des DX werden im PNG-Format auf die CF-Karte abgelegt. Der Speicherort ist der der Display- und Eventdaten. Zum Dateinamen siehe vorhergehende Seite.



Datenspeicherung via Ethernet

Displaydaten, Eventdaten, Reportdaten und Bildschirmfotos können automatisch mit Hilfe der FTP-Client-Funktion via Ethernet zur Speicherung auf einen FTP-Server übertragen werden. Umgekehrt kann auch der DX als FTP-Server arbeiten. In diesem Fall kann von einem PC aus auf den DX zugegriffen werden und die Daten des externen Speichermediums können geladen und auf dem PC abgespeichert werden. Siehe Bedienungsanleitung der Kommunikationsschnittstelle (IM 04L41B01-17D-E).

1-34 IM 04L41B01-01D-E

1.5 Chargenfunktion

Den Displaydaten/Eventdaten können Chargeninformationen hinzugefügt werden. Die Daten können anhand der Chargeninformationen verwaltet werden. Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 6.3.

Chargeninformationen

Chargennummer und Losnummer

Eine Datei kann anhand ihres Namens "Chargennummer-Losnummer" identifiziert werden. Die Losnummer braucht nicht spezifiziert zu werden.

- Chargennummer (bis zu 32 Zeichen)
- Losnummer (bis zu 8 Ziffern)

• Automatische Erhöhung der Losnummer

Die Losnummer kann am Ende der Aufzeichnung ("Stopp") automatisch erhöht werden.

Textfelder

Einer Datei können bis zu 24 beliebige Textfelder hinzugefügt werden (Release-Nummer 3 oder höher). Jedes Textfeld besteht aus folgenden Komponenten:

- Feldtitel (bis zu 20 Zeichen)
- Feldtext (bis zu 30 Zeichen)

Textfelder können per Tastendruck auf dem DX angezeigt werden.


Chargenkommentare

Einer Datei können bis zu drei Kommentare hinzugefügt werden. Ein einzelner Kommentar kann eingegeben werden, während die Speicheraufzeichnung in Betrieb ist

• Kommentar 1, Kommentar 2 und Kommentar 3 (bis zu jeweils 50 Zeichen)

Verwendung der Chargenfunktion

Siehe Abbildung unten. Geben Sie im Textfeld beispielsweise den Anlagenfahrer und den Betriebsleiter ein.



1.6 Ereignis/Aktionsfunktion und Fernsteuerfunktionen (Optionen /R1 und /PM1)

Bei Auftreten eines Ereignisses kann eine gewünschte Aktion ausgelöst werden. Diese Funktion wird als *Ereignis/Aktionsfunktion* bezeichnet. Die Fernsteuerungsfunktion (Optionen /R1 und /PM1) gestattet die Spezifizierung von Aktionen, die ausgeführt werden sollen, sobald die Fernsteuerklemme ein Kontakteingangs- oder Open Collector-Signal empfängt. Die Fernsteuerungsfunktion (Option /R1) wird via Ereignis/Aktionsfunktion konfiguriert.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 7.1.

Ereignisparameter

Ereignisse

Folgende Ereignisse sind möglich:


Ereignis	Erkennung*1	Beschreibung
Fernsteuereingang	Pegel/Flanke	EIN/AUS des Fernsteuereingangssignals
Ausgangsrelais	Pegel/Flanke	Aktivierter/deaktivierter Zustand des
		Alarmausgangsrelais
Interner Schalter	Pegel/Flanke	Wert 0 oder 1 des internen Schalters
Timer	Flanke	Ablauf eines Timers
Festgelegter Zeitpunkt	Flanke	Wenn festgelegter Zeitpunkt eintritt
Alarm	Pegel/Flanke	Zustand, wenn irgendein Alarm eintritt und
		Zustand, wenn kein Alarm vorliegt.
User-Taste	Flanke	Betätigung der USER-Taste
Event-Flanken-	Flanke	Wird ausgelöst durch:
Schalter*2		 Soft-Key "Edge Switch" im FUNC-Tastenmenü
		 Einen speziellen Kommunikationsbefehl oder
		Modbus-Kommunikation
		 Anwenderspezifisches Anzeigen-Layout
Event-Pegel-Schalter*2	Pegel	Der Status des Schalters kann in der Anzeige des
		Event-Pegel-Schalterstatus überprüft werden.
		Wird ausgelöst durch:
		 Einen speziellen Kommunikationsbefehl oder
		Modbus-Kommunikation
		 Anwenderspezifisches Anzeigen-Layout

^{*1} Zu einer Beschreibung der Pegel/Flanke-Ereigniserkennung siehe "Verschiedenes" in diesem Abschnitt


• Timer

Vier Timer stehen zur Verfügung. Die Werte der Timer können in TLOG-Berechnungen (Optionen /M1 und /PM1) eingesetzt werden.

Timer-Arten Absoluter Timer



Relativer Timer



1-36 IM 04L41B01-01D-E

^{*2} Diese Funktion ist bei Modellen ab Release-Nummer 3 vorhanden.

1

1.6 Ereignis/Aktionsfunktion und Fernsteuerfunktionen (Optionen /R1 und /PM1)

• Absoluter Timer-Modus

Der Timerablauf ist durch Referenzzeit und Timerintervall festgelegt. Die Referenzzeit wird als Stundenwert (00 bis 23) angegeben.

Beispiel: Referenzzeit: 00:00 Intervall: 10 min

Der Timer läuft jeweils um 0:00, 0:10, 0:20, ..., 23:40 und 23:50 ab. Wird die Berechnung z.B. um 9:36 gestartet, tritt 09:40, 09:50: 10:00 usw. der

Timerablauf ein.

• Relativer Timer-Modus

Der Timer wird gestartet, nachdem er gesetzt wurde und läuft ständig in dem spezifizierten Intervall ab. Wenn ein Spannungsausfall auftritt, wird der Timer angehalten.

Beispiel: Intervall: 00:15

Der Timer läuft alle 15 Minuten ab.

• Festgelegter Zeitpunkt

Die Ereignis/Aktionsfunktion kann auch an einem festgelegten Zeitpunkt gestartet werden. Für jeden der vier Festzeitpunkt-Timer stehen die folgenden festlegbaren Zeitpunkte zur Verfügung, dabei ist jeweils wählbar, ob die Bedingung nur einmal oder wiederholt verwendet werden soll. Die Werte der Timer können in TLOG-Berechnungen (Optionen /M1 und /PM1) eingesetzt werden.

Spezifiz. Uhrzeit/Datum	Beschreibung
Stunde Y von Tag X des Jahres Z	Bedingung ist einmal pro Jahr erfüllt. Diese Funktion ist
	bei Modellen ab Release-Nummer 3 vorhanden.
Stunde Y von Tag X	Bedingung ist einmal pro Monat erfüllt.
Stunde Y von Wochentag X	Bedingung ist einmal pro Woche erfüllt.
Stunde Y	Bedingung ist einmal pro Tag erfüllt.

1.6 Ereignis/Aktionsfunktion und Fernsteuerfunktionen (Optionen /R1 und /PM1)

Aktionsparameter

• Aktionen

Folgende Aktionen sind möglich:

Ereignis		Beschreibung
Aufzeichnung Start/Stopp	Pegel	Starten/Stoppen der Speicheraufzeichnung
Aufzeichnung Start	Flanke	Starten der Speicheraufzeichnung
Aufzeichnung Stopp	Flanke	Stoppen der Speicheraufzeichnung
Ereignistrigger	Flanke	Erzeugt einen Trigger für die Aufzeichnung von
		Eventdaten. Nur wirksam bei der Aufzeichnung von
		Eventdaten im Triggermodus.
Alarmbestätigung (BST)	Flanke	Rücksetzen des Alarmausgangs. Nur wirksam, wenn
3, 3, 1,		die Verwendung der Alarmbestätigungsoperation frei-
		gegeben ist.
Berechnung Start/Stopp*2	Pegel	Starten/Stoppen der Berechnung
Berechnung Start*2	Flanke	Starten der Berechnung
Berechnung Stopp*2	Flanke	Stoppen der Berechnung
Berechnung rücksetzen*2	Flanke	Rücksetzen der Berechnungsergebnisse aller
Defectificing facksetzen 2	i iaiike	
		Berechnungskanäle. Diese Aktion kann nur bei
Disability and the second of the second	Florida	gestoppter Berechnung ausgeführt werden.
Displaydaten speichern	Flanke	Die Displaydaten, die aufgezeichnet werden,
		werden als Datei im internen Speicher gespei-
		chert. Das ist die gleiche Funktion, wie wenn die
		Datenspeicheroperation via FUNC-Taste ausgeführt
		wird.
Eventdaten speichern	Flanke	Die Eventdaten, die aufgezeichnet werden, werden als
		Datei im internen Speicher gespeichert. Das ist die
		gleiche Funktion, wie wenn die Datenspeicher-
		operation via FUNC-Taste ausgeführt wird.
Meldung	Flanke	Schreibt eine Meldung. Diese Aktion kann ausgeführt
-		werden, wenn die Speicheraufzeichnung läuft.
Momentaufnahme	Flanke	Speichert die Bildschirmdaten als Bildschirmfoto.
Anzeigenauflösung ändern	Peael	Schaltet von erstem Trendintervall auf das zweite
3 3	3	Trendintervall. Die Aktion ist nur wirksam, wenn der
		DX konfiguriert ist, die Trendintervall-Umschaltung zu
		benutzen.
Manuelle Abtastung	Flanke	Ausführen einer manuellen Abtastung
Relativ. Timer rücksetzen	Flanke	Relativer Timer wird rückgesetzt. Der relative Timer
Ticiativ. Timor racksetzen	riarino	startet wieder von diesem Punkt.
Anzeigegruppe umschalt.	Flanke	Umschaltung der Anzeigegruppe bei der Trend-,
Anzeigegruppe umschait.	i iaiike	Digital- und Balkenanzeige.
Merker*2	Pegel	
Werker 2	regei	Merker ist im Normalzustand 0 und 1, solange das
Variation la des	Flanke	Ereignis auftritt.
Konfiguration laden	Flanke	Lädt die Konfigurationsdaten aus dem
		Hauptverzeichnis der CF-Karte in den DX und aktuali-
	E	siert die DX-Einstellungen. Siehe unten.
Zeit justieren	Flanke	Justiert die Uhrzeit auf die nächstliegende volle
		Stunde. Siehe nächste Seite.
Kommentar anzeigen*3	Flanke	Zeigt eine spezifizierte Zeichenkette an (Kommentar-
		Textblock). Für Informationen zur Erzeugung von
		Kommentar-Textblöcken siehe Abschnitt 5.18.
Favoritenanzeige öffnen*3	Flanke	Ruft die Anzeige auf, die der Favoriten-Taste zuge-
		wiesen wurde. Für Informationen wie Anzeigen der
		Favoriten-Taste zugewiesen werden siehe Abschnitt
		5.15.
Alarmanzeige rücksetzen*3	Flanke	Funktion zum Rücksetzen der Alarmanzeige,
3		wenn eine Double Lock-in-Sequenz mit der
		Alarmmeldungs-Funktion verwendet wird. Für
		Informationen zur Konfiguration der Alarmmeldungs-
		Funktion siehe Abschnitt 3.12.
		Aktionsquelägung siehe Verschiedenes" in diesem

^{*1} Zu einer Beschreibung der Pegel/Flanke-Aktionsauslösung siehe "Verschiedenes" in diesem Abschnitt.

1-38 IM 04L41B01-01D-E

^{*2} Nur bei der entsprechenden Option.

^{*3} Diese Funktion ist bei Modellen ab Release-Nummer 3 vorhanden.

Rücksetzen des relativen Timers

Ist das auslösende Ereignis ein Ausgangsrelais, ein interner Schalter, ein festgelegter Zeitpunkt oder ein Alarm, wird das Rücksetzen des Timers nicht als Ablaufereignis des Timers ausgewertet (d.h. es wird keine Aktion ausgeführt, wenn der entsprechende Timer selbst als Ereignis verwendet wird.

Konfiguration laden

Kann nur als Aktion spezifiziert werden, wenn das auslösende Ereignis ein Fernsteuersignal ist. Lädt die Konfigurationsdatei LOAD1.PDL, LOAD2.PDL oder LOAD3.PDL aus dem Hauptverzeichnis der CF-Karte in den DX und aktualisiert die DX-Einstellungen. Achten Sie darauf, dass zuvor eine Konfigurationsdatei erzeugt und auf der CF-Karte gespeichert wurde.

Ereignistrigger

Nur wirksam, wenn das auslösende Ereignis für den Ereignistrigger ein Ausgangsrelais, ein interner Schalter oder ein Alarm ist. Wird bei der Speicheraufzeichnung während der Triggerwartezeit das Ausgangsrelais aktiviert, schaltet der interne Schalter auf 1 oder tritt ein Alarm auf, wird der Ereignistrigger immer aktiviert. Ob jedoch die Eventdatenaufzeichnung immer gestartet wird, hängt vom eingestellten Triggermodus (Einfach oder Mehrfach) ab.

Zeitabgleich

Der Zeitabgleich kann nur als Aktion spezifiziert werden, wenn das auslösende Ereignis ein Fernsteuersignal ist. Die interne Uhr des DX wird auf die nächstliegende volle Stunde gestellt.

Verhalten, wenn die Speicheraufzeichnung gestoppt ist

Zeitpunkt des Fernsteuersignals	Neue Uhrzeit
00 min 00 s bis 01 min 59 s	Stellt die interne Uhr zurück auf die volle Stunde
	Beispiel: 10 Uhr, 01 min, 50 s wird zu 10 Uhr, 00 min, 00 s
02 min 00 s bis 57 min 59 s	Uhrzeit wird nicht verändert
58 min 00 s bis 59 min 59 s	Stellt die interne Uhr vor auf die nächste volle Stunde
	Beispiel: 10 Uhr, 59 min, 50 s wird zu 11 Uhr, 00 min, 00 s

• Verhalten, wenn die Speicheraufzeichnung läuft

Liegt der Zeitpunkt des Fernsteuersignals innerhalb des spezifizierten Abweichungsbereichs von der nächsten vollen Stunde, wird die Zeit schrittweise korrigiert. Im anderen Fall wird die Zeit nicht korrigiert. Weitere Informationen siehe Abschnitt 10.1.

Verschiedenes


• Beschränkungen bei der Kombination von Ereignissen und Aktionen Die in der Tabelle markierten Kombinationen dürfen verwendet werden:

Ereignis Aktion	Fernsteu- ereingang	Ausgangs- relais	Interner Schalter	Timer	Fester Zeitpunkt	Alarm	User- Taste	Ereignis- Flanken- Schalter	Ereignis- Pegel- Schalter
Alarm-Bestätigung	✓			1	1		✓	1	1
Relat. Timer rücksetzen	✓	1	✓		✓	✓	✓	1	1
Konfigurationsd. laden	✓								
Zeiteinstellung ändern	✓								
Alarmanzeige rücksetzen	✓						✓	✓	
Weitere Aktionen	1	√	/	/	1	1	✓	✓	1


1.6 Ereignis/Aktionsfunktion und Fernsteuerfunktionen (Optionen /R1 und /PM1)

Pegel und Flanke

Die Ereignisauslösung und das Aktionsverhalten bei Pegel und Flanke sind nachfolgend dargestellt:



Pegel und Flanke bei Fernsteuereingangssignalen



Bei Kontakteingängen steigt das Fernsteuersignal an, wenn der Kontakt von offen nach geschlossen schaltet. Bei Open-Collector-Signalen steigt das Fernsteuersignal an, wenn das Collector-Signal (Spannungspegel am Fernsteuereingang) von H nach L geht und fällt, wenn das Collector-Signal von L nach H geht. Dieses Verhalten kann als umgekehrte Aktion konfiguriert werden (siehe Abschnitt 7.3 für nähere Details).

1-40 IM 04L41B01-01D-E

1.7 Sicherheitsfunktionen

Tastaturverriegelung

Die Tastaturverriegelung verhindert unberechtigte Tastatureingaben. Um die Tastaturverriegelung zu lösen, ist ein Passwort einzugeben.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 8.1.

Positionen	Beschreibung					
Tasten	Die folgenden Tasten können individuell gesperrt werden:					
	START, STOP, MENU, USER, DISP/ENTER (verhindert die Umschaltung					
	der Betriebsbildschirme) und Favoriten-Taste.					
Zugriff auf das	Alle nachfolgenden Operationen werden gesperrt:					
Speichermedium	Manuelle Datenspeicherung					
	Display- und Eventdaten-Dateien laden					
	 Konfigurationsdateien speichern/laden 					
	 Liste der Dateien auf dem Speichermedium anzeigen 					
	 Dateien auf dem Speichermedium löschen 					
	Speichermedium formatieren					
Konfigurationsdaten	laden					
	Sperrt den Zugriff auf das externe Speichermedium, sodass keine					
	Konfigurationsdaten auf den DX geladen werden können (Release-					
	Nummer 3 oder höher).					
Bedienung via	Die folgenden FUNC-Tastenoperationen können individuell gesperrt					
FUNC-Taste	werden:					
	 Alarmbestätigung [Alarm ACK], Alarmanzeige rücksetzen 					
	[Alarm DispRST]*1					
	 Meldung, Freie Meldung, Charge, 					
	[Nachträgliche Meldung], [Nachträgliche Freie Meldung], [Textfeld]					
	 Berechnung starten*2, Berechnung stoppen*2, Berechnung 					
	zurücksetzen*2, Berechnungsfehler bestätigen*2					
	 Displaydaten speichern, Eventdaten speichern, 					
	Manuelle Abtastung, Trigger,					
	Momentaufnahme, Timer rücksetzen, Speichern stoppen,					
	Flanken-Schalter [Edge Switch]*1, Fester Zeitpunkt rücksetzen					
	[Match T Reset]*1					
	 E-Mail starten, E-Mail stoppen, E-Mail-Test, FTP-Test, 					
	Bedienvorgänge zum Abfragen [Request] und Freigeben [Release]					
	von Netzwerk-Informationen					
	 SNTP, Zeiteinstellung (Bedienung im Einstellbetrieb) 					
	 Registrierung der Favoriten-Taste, Standardanzeige, 					
	zweite Vorschubgeschwindigkeit, normale Vorschubgeschwindigkeit,					
	Builder*1					

^{*1} Verfügbar bei Modellen ab Release-Nummer 3

^{*2} Option

Login-Funktion

Der DX kann nur von Personen bedient werden, die zuvor registriert wurden. Der Zugriff via Kommunikation kann auch auf registrierte Anwender beschränkt werden.

Zu Einstellung und Bedienverfahren siehe Abschnitt 8.2 bzw. 8.3.

• Einloggen und Ausloggen

Bei folgenden Anmeldevorgängen ist die Eingabe von User-Name und Passwort erforderlich:

Zugriffsart	Einloggen erforderlich
Tastatur	 Nachdem der DX eingeschaltet wurde.
	 Wenn der System-Modus beendet wurde.
	 Wenn nach dem Ausloggen erneut eingeloggt werden soll.
Kommunikation	Wenn auf den Einstell-/Messserver, den FTP-Server, den Wartungs-/
	Testserver oder den Web-Server zugegriffen wird.

Auto-Logout (beim Einloggen über die Tastatur)

Ein Anwender, der sich über die Tastatur eingeloggt hat, wird automatisch ausgeloggt, wenn für eine bestimmte Zeit keine Taste betätigt wird. Wird ein Anwender automatisch aus den Konfigurationsbetrieben ausgeloggt, werden die Einstellungsänderungen verworfen.

Bedienvorgänge, die im ausgeloggten Zustand ausgeführt werden können Im ausgeloggten Zustand können die Betriebsbildschirme mit den DISP/ENTER-, den Cursortasten und der Favoriten-Taste umgeschaltet werden.

Anwendertypen

Anwender können entweder normale Anwender (=User) oder Administratoren sein.

Administrator

Administratoren dürfen alle Bedienvorgänge des DX ausführen. Es muss mindestens ein Administrator registriert werden, um die Login-Funktion zu nutzen.

Position	Beschreibung
Anzahl der Administratoren,	5
die registriert werden können	
Zulässige Bedienvorgänge	alle Bedienvorgänge
Login-Methode	Es kann ausgewählt werden, ob die Anmeldung über
	Tastatur, über Kommunikation oder über Web-Server
	erfolgen kann.
Zugangsdaten	User-Name und Passwort

User

Position	Beschreibung						
Anzahl der User,	30						
die registriert werden k	rönnen						
Zulässige	Tastenbedienung						
Bedienvorgänge	Betriebsart		Einschränkungen				
	Grundkonfiguration	nsbetrieb	Nicht zulässig				
	Einstellbetrieb	Menüeinstellg. ändern	Nicht zulässig				
		Andere Einstellungen	durch User-Privilegien def.				
	Normalbetrieb	Tastenbedienung	durch User-Privilegien				
			definiert				
	USER-Privilegien						
	Für jeden User können User-Privilegien festgelegt werden. Die						
	Privilegien sind die gleichen wie bei der Tastaturverriegelungsfunktion						
	Operationen via Kommunikation						
	Siehe Bedienungsanleitung der Kommunikationsschnittstelle.						
Login-Methode	Es kann ausgewählt werden, ob die Anmeldung über Tastatur, über						
	Kommunikation oder über Web-Server erfolgen kann.						
Zugangsdaten	User-Name und Pa	asswort	<u> </u>				

1-42 IM 04L41B01-01D-E

1.8 Berechnungs- und Reportfunktionen (Optionen /M1 und /PM1)

Berechnungsfunktionen

Berechnungskanäle können Berechnungsformeln enthalten, die Messwerte der Eingangskanäle oder Ergebnisse anderer Berechnungskanäle als Variablen enthalten. Die Berechnungsergebnisse können angezeigt oder gespeichert werden. Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 9.1.

• Berechnungskanäle

Modell	Anzahl Kanäle	Kanalnummern
DX1002, DX1004, DX1002N, DX1004N	12	101 bis 112
DX1006, DX1012, DX1006N, DX1012N	24	101 bis 124

Rechenarten

In der folgenden Tabelle repräsentiert [001] den Messwert von Kanal 001.

Rechenart	Beispiel	Beschreibung des Beispiels
Grundrechenarten	001+002	Berechnet Summe von [001] und [002].
	001-002	Berechnet Differenz zwischen [001] und [002].
	001*002	Berechnet Produkt von [001] und [002].
	001/002	Teilt [001] durch [002].
Potenz	001**002	Berechnet [001] hoch [002]. y = x ⁿ
Radizieren	SQR(001)	Berechnet Quadratwurzel von [001].
Betrag	ABS(001)	Berechnet Betrag von [001].
Zehnerlogarithmus	LOG(001)	Berechnet Zehnerlogarithmus von [001]. $y = log_{10}x$
Natürl. Logarithmus	LN(001)	Berechnet natürl. Logarithmus von [001]. y = lnx
Exponent	EXP(001)	Berechnet e hoch [001]. y = e ^X
Vergleichs-	001.LT.002	Ergebnis ist 1, wenn [001] < [002], andernfalls
Berechnungen		ist es 0.
	001.LE.002	Ergebnis ist 1, wenn [001] ≤ [002], andernfalls
		ist es 0.
	001.GT.002	Ergebnis ist 1, wenn [001] > [002], andernfalls
		ist es 0.
	001.GE.002	Ergebnis ist 1, wenn [001] ≥ [002], andernfalls
		ist es 0.
	001.EQ.002	Ergebnis ist 1, wenn [001] = [002], andernfalls
		ist es 0.
	001.NE.002	Ergebnis ist 1, wenn [001] ≠ [002], andernfalls
		ist es 0.
Logische Berechn.	001AND002	Ergebnis ist 1, wenn die UND-Verknüpfung von
		[001] und [002] ungleich Null ist, andernfalls ist es 0.
		[00:] and [002] angloton ran lot, and on the lot co of
	001OR002	Ergebnis ist 1, wenn die ODER-Verknüpfung von
	001OR002	1 1 0 ,
	001OR002 001XOR002	Ergebnis ist 1, wenn die ODER-Verknüpfung von
		Ergebnis ist 1, wenn die ODER-Verknüpfung von [001] und [002] ungleich Null ist, andernfalls ist es 0.
		Ergebnis ist 1, wenn die ODER-Verknüpfung von [001] und [002] ungleich Null ist, andernfalls ist es 0. Ergebnis ist 0, wenn [001] und [002] beide Null oder
	001XOR002	Ergebnis ist 1, wenn die ODER-Verknüpfung von [001] und [002] ungleich Null ist, andernfalls ist es 0. Ergebnis ist 0, wenn [001] und [002] beide Null oder beide 1 sind, andernfalls ist es 1.
TLOG-Berechnung*	001XOR002	Ergebnis ist 1, wenn die ODER-Verknüpfung von [001] und [002] ungleich Null ist, andernfalls ist es 0. Ergebnis ist 0, wenn [001] und [002] beide Null oder beide 1 sind, andernfalls ist es 1. Ergebnis ist 1, wenn [001] Null ist und 0, wenn
TLOG-Berechnung*	001XOR002 NOT001	Ergebnis ist 1, wenn die ODER-Verknüpfung von [001] und [002] ungleich Null ist, andernfalls ist es 0. Ergebnis ist 0, wenn [001] und [002] beide Null oder beide 1 sind, andernfalls ist es 1. Ergebnis ist 1, wenn [001] Null ist und 0, wenn [001] ungleich Null ist.
TLOG-Berechnung*	001XOR002 NOT001 TLOG.SUM(001)	Ergebnis ist 1, wenn die ODER-Verknüpfung von [001] und [002] ungleich Null ist, andernfalls ist es 0. Ergebnis ist 0, wenn [001] und [002] beide Null oder beide 1 sind, andernfalls ist es 1. Ergebnis ist 1, wenn [001] Null ist und 0, wenn [001] ungleich Null ist. Berechnet Summe von [001].
TLOG-Berechnung*	001XOR002 NOT001 TLOG.SUM(001) TLOG.MAX(001)	Ergebnis ist 1, wenn die ODER-Verknüpfung von [001] und [002] ungleich Null ist, andernfalls ist es 0. Ergebnis ist 0, wenn [001] und [002] beide Null oder beide 1 sind, andernfalls ist es 1. Ergebnis ist 1, wenn [001] Null ist und 0, wenn [001] ungleich Null ist. Berechnet Summe von [001]. Berechnet Maximalwert von [001].
TLOG-Berechnung*	001XOR002 NOT001 TLOG.SUM(001) TLOG.MAX(001) TLOG.MIN(001)	Ergebnis ist 1, wenn die ODER-Verknüpfung von [001] und [002] ungleich Null ist, andernfalls ist es 0. Ergebnis ist 0, wenn [001] und [002] beide Null oder beide 1 sind, andernfalls ist es 1. Ergebnis ist 1, wenn [001] Null ist und 0, wenn [001] ungleich Null ist. Berechnet Summe von [001]. Berechnet Maximalwert von [001]. Berechnet Minimalwert von [001].

^{*} Erläuterung der Anwendung auf Seite 1-40.

002] und [003]. 01], [002] und [003].					
011. [002] und [003].					
01], [002] und [003],					
], [] [].					
01], [002] und [003].					
, [002] und [003].					
2.003) Berechnet Differenz zwischen Maximalwert und					
[003].					
[001].					
[001].					
wird TLOG.SUM(001					
ı erhalten. Übersteig					
nte K01, wird der					
n.					
·					
m das Ergebnis zu					
er zuvor berechnete					
wird TLOG.SUM(001					
ı erhalten. Übersteig					
nte K01, wird der					
gesetzt und dann					
,					
					
m das Ergebnis zu					
•					
berechnen. Andernfalls wird der zuvor berechnete zuerst zurückgesetzt und b ausgeführt, um ein					
Berechnungsergebnis zu erhalten.					
en.					
: LTL 00 01 11 4/00 d					
wird TLOG.SUM(001)					
ı erhalten. İst das					
der größer als die					
hnungsergebnis					
genommen.					
─					
Blich TLOG.SUM					
rechnungsergebnis x					
vird es als End-					
alaich adar aräßer al					
,					
onis der Wert von a					
onis der Wert von a z (x – a) als					
onis der Wert von a					
onis der Wert von a z (x – a) als eben.					
onis der Wert von a z (x - a) als eben. wird als Berech-					
onis der Wert von a z (x – a) als eben.					
onis der Wert von a z (x - a) als eben. wird als Berech-					
z (x - a) als eben. wird als Berech- 01] genommen.					
onis der Wert von a z (x - a) als eben. wird als Berech- 01] genommen.					
onis der Wert von a z (x - a) als eben. wird als Berech- 01] genommen.					

1-44 IM 04L41B01-01D-E

• In den Berechnungsformeln verwendete Daten

Nachfolgend aufgeführte Daten können in Formeln verwendet werden:

Doton	Kennzeichn.	Decelveihung
Daten		Beschreibung
Messdaten	001, etc.	Messkanaldaten durch die Kanal-Nr. spezifizieren.
Berechnungsdaten*	101, etc.	Berechnungsdaten durch die Kanal-Nr. spezifizieren.
Konstanten	K01 bis K60	Festgelegte konstante Werte.
KommunikEingangsdaten	C01 bis C60	Daten, die via Kommunikation empfangen werden.
Zustände der Fernsteuer-	D01 bis D08**	Der Wert ist 1, wenn das Fernsteuereingangssignal EIN
eingangsklemmen*		ist, andernfalls 0.
Impulseingänge*	P01 bis P08**	Zählt Anzahl der Impulse pro Abtastintervall.
	Q01 bis Q08**	Zählt Anzahl der Impulse pro Sekunde.
Zustände der int. Schalter	S01 bis S30	1 oder 0.
Zustände der Alarmrelais*	101 bis 136	Wert ist 1, falls aktiviert und 0, falls deaktiviert.
Merker	F01 bis F08	1 oder 0. Merker über die Ereignis/Aktionsfunktion ein-
		stellen. Siehe Abschnitt 1.6.
Aufzeichnungsstatus	M01 bis M06	Wert ist 1, wenn die Aufzeichnung läuft und 0, wenn
		keine Aufzeichnung stattfindet. Bei deaktivierter Multi-
		Chargenfunktion (Release-Nummer 3 oder höher;
		Option /BT2), zeigt M01 den Aufzeichnungsstatus
		an (Datenerfassung in den Speicher). Bei aktiver
		Multi-Chargenfunktion, zeigen M01 bis M06 die
		Aufzeichnungszustände der einzelnen Chargen an. Der
		Aufzeichnungsstatus einer nicht aktiven Charge ist 0.
		Diese Funktion steht bei Modellen ab Release-Nummer
		3 zur Verfügung.

^{*} Ontion

In TLOG, CLOG und PRE können nur die markierten Daten verwendet werden:

Daten Berechn.art	Mess- kanal	Ber kanal	Kon- stante	Komm eingang	Fernst eingang	Impuls- eingang	Interner Schalter	Relais	Merker	Aufzeichn. status
TLOG	1	1	1	1	1	1				
CLOG	1	1								
PRE	1	1	1	/	1	1				
Andere Berechn.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Beispiel: TLOG.SUM(S01), CLOG.AVE(001.002.K01) und PRE(S01) sind unzulässig.

• Verarbeitungsreihenfolge bei der Berechnung

In jedem Abtastintervall werden die Ausdrücke in aufsteigender Reihenfolge von der kleinsten bis höchsten Nummer berechnet. Beispiel: wenn Sie 102 = 101 + 103 spezifizieren, wird als Wert für 103 der Wert des vorherigen Abtastintervalls genommen.

• Behandlung der Einheiten

In den Berechnungen werden die Daten als Werte ohne Einheiten verwendet. So ist beispielsweise, wenn die Messdaten von Kanal 01 20 mV und die von Kanal 02 20 V betragen, das Berechnungsergebnis von "01 + 02" gleich 40.

• Anzeige der Berechnungsergebnisse

Für die Berechnungskanäle werden Messbereiche konfiguriert, innerhalb denen die Ergebnisse angezeigt werden. Die Berechnungsergebnisse der Berechnungskanäle können in jedem Betriebsbildschirm in der gleichen Weise wie die Werte der Messkanäle angezeigt werden.

Einstellverfahren siehe Abschnitt 9.3.

Alarme

Für jeden Berechnungskanal können bis zu vier Alarme eingestellt werden. Mögliche Alarmarten: Hochalarm (H), Tiefalarm (L), Verzögerungs-Hochalarm (T) und Verzögerungs-Tiefalarm (t).

• Speichern der Berechnungsdaten

Wie die Messdaten können die Berechnungsdaten als Displaydaten, Eventdaten, manuell abgetastete Daten und Reportdaten gespeichert werden.

^{**} Zahlen wie 01 etc. geben hier die Klemmennummer an.

• Berechnungsaussetzer oder Dropouts

Berechnungsaussetzer oder Dropouts treten auf, wenn die Berechnungsvorgänge nicht innerhalb eines Abtastintervalls abgeschlossen werden können. Zum Bedienverfahren siehe Abschnitt 9.4.

- Das Berechnungssymbol im Statusanzeigebereich färbt sich gelb.
- Werden Berechnungsdaten in den internen Speicher geschrieben, werden die Berechnungs-Dropouts durch die Berechnungsdaten ersetzt, die unmittelbar davor berechnet wurden.
- Tritt dies häufiger auf, reduzieren Sie die CPU-Belastung durch Verringerung der Anzahl Berechnungskanäle oder verlängern Sie das Abtastintervall.

Numerische Anzeige

Der Anzeigebereich der Berechnungsergebnisse ist –9999999 bis 99999999 ohne Berücksichtigung des Dezimalpunkts. Die Position des Dezimalpunkts ist die gleiche wie die vom unteren Bereichsgrenzwert des Berechnungskanals. Bei der numerischen Anzeige werden Werte innerhalb des obigen Anzeigebereichs angezeigt, ohne Berücksichtigung, ob sie innerhalb der festgelegten unteren und oberen Bereichsgrenzwerte liegen. Für bestimmte Fälle gibt es jedoch spezielle Anzeigen:

Anzeige/Aufzeichnung	Status der Berechnungsdaten
+Over	 + Anzeige Over: Das Berechnungsergebnis übersteigt 99999999
	+ Berechnung Over: Während einer Berechnung tritt ein Wert über
	3,4x10 ³⁸ auf
	 Ein Berechnungsfehler* wird festgestellt (+Over oder –Over)
-Over	 Anzeige Over: Das Berechnungsergebnis unterschreitet –9999999
	 - Berechnung Over: Während einer Berechnung tritt ein Wert unter -3,4x10³⁸ auf
	 Ein Berechnungsfehler* wird festgestellt (+Over oder -Over)

^{*} Wenn folgende Berechnungen spezifiziert werden, tritt ein Fehler auf:

- X/0, SQRT (-X) oder LOG (-X)
- Wenn die Berechnungsformel einen Kanal enthält, der auf AUS eingestellt ist.

• Gleitender Mittelwert

Der gleitende Mittelwert von Einzelberechnungen gemäß der Berechnungsformel für diesen Berechnungskanal wird berechnet und für diesen Berechnungskanal als Ergebnis angezeigt. Die Mittelwertberechnung erfolgt über eine Zeitspanne, die sich aus "Anzahl der Einzelberechnungen x Erfassungsintervall" ergibt. Die Anzahl der Einzelberechnungen und das Erfassungsintervall kann für jeden Berechnungskanal spezifiziert werden. Das maximale Erfassungsintervall beträgt eine Stunde; die maximal mögliche Anzahl der Einzelberechnungen beträgt 1500.

• Starten der Berechnungen

Der DX kann so konfiguriert werden, dass die Berechnungen gestartet werden, wenn die START-Taste betätigt wird.

Verwendung von TLOG-Berechnungen

TLOG-Berechnungen bestimmen die Summe, den Maximalwert, den Minimalwert, den Mittelwert oder die Differenz von Maximalwert und Minimalwert eines einzelnen Kanals über eine von einem Timer vorgegebene Zeitspanne.

Verwendete Timer

Die zu verwendenden Timer werden den Kanälen zugewiesen.

Summenskalierung

Bei der Berechnung von (TLOG.SUM) ist die Summenskalierung einzustellen. Wählen Sie "Aus", "/Sek", "/Min" oder "/Std". Zu Einzelheiten siehe Seite 1-41.

1-46 IM 04L41B01-01D-E

Rücksetzen des berechneten TLOG-Wertes

Es kann eingestellt werden, ob die berechneten TLOG-Werte nach jedem Timerablauf zurückgesetzt werden sollen oder nicht. Die folgende Abbildung zeigt den Effekt bei der TLOG.SUM-Berechnung.

Beispiel: Ergebnis der TLOG.SUM-Berechnung:

Timer-Zeitpunkt	1	2	3	
Rücksetzen: Ein	 Rücksetzen	Rücksetzen	Rücksetzen	
Rücksetzen: Aus				

Der summierte Wert wird, wenn Rücksetzen "Ein" ist, nach jedem Intervall auf "0" zurückgesetzt. Bei "Aus" wird die Summe ab Start der Berechnungen ermittelt.

Spannungsausfall, Behandlung fehlerhafter Daten und Überlaufdaten

Siehe "Behandlung spezieller Daten" in diesem Abschnitt.

Reportfunktion

Diese Funktion wird zur Erstellung stündlicher, täglicher, wöchentlicher und monatlicher Reports verwendet.

Report-Datenart

Sie können bis zu vier Arten aus Minimalwert, Maximalwert,, Mittelwert, Summenwert und Momentanwert auswählen.

Reportarten

Reportart	Beschreibung
Stündlicher Report	Erzeugung von Reportdaten jede volle Stunde für die verstrichene Stunde.
Täglicher Report	Erzeugung von Reportdaten jeden Tag zur festgelegten Stunde für den
	verstrichenen Tag.
Wöchentl. Report	Erzeugung von Reportdaten jede Woche zur festgelegten Uhrzeit am fest-
	gelegten Wochentag für die verstrichene Woche.
Monatl. Report	Erzeugung von Reportdaten jeden Monat zur festgelegten Uhrzeit am fest-
	gelegten Monatstag für den verstrichenen Monat.

• Mögliche Kombinationen von Reports

Es können nur stündliche, nur tägliche, stündliche und tägliche, tägliche und wöchentliche oder tägliche und monatliche Reports gewählt werden.

• Quellkanäle für Reports

Es können Messkanäle oder Berechnungskanäle gewählt werden. Für Kanäle die auf "Skip" (Aus) eingestellt sind, werden keine Reportdaten erzeugt.

Modell	Anzahl der Kanäle
DX1002, DX1004, DX1002N, DX1004N	12
DX1006, DX1012, DX1006N, DX1012N	24

• Einheit der Summenberechnung

Bei der Summenberechnung der Werte über eine bestimmte Zeitspanne werden die Daten jedes Abtastintervalls aufsummiert. Für Durchflusswerte jedoch, die über die Einheit /Sek, /Min, /Std oder /Tag verfügen, ergibt eine einfache Aufsummierung nicht das richtige Ergebnis, da Abtastintervall und Einheit der Eingangswerte unterschiedlich sind. In diesen Fällen wird die Einheit der Daten, die in einem Abtastintervall gemessen wurden, umgewandelt, damit sie der Einheit der Durchfluss-Eingangswerte entspricht und danach wird die Berechnung ausgeführt. Beispielsweise würde bei einem Abtastintervall von 2 s und einem Eingangswert von 100 m³/min eine einfache Aufsummierung alle 2 s 100 dazuzählen, was in einer Minute 3000 ergeben würde. Wenn die Summenskalierung jedoch auf "/Min" eingestellt wird, wird der Eingangswert bei jedem Abtastintervall mit dem Korrekturfaktor 2s/60s multipliziert und dann erst aufsummiert, wodurch ein Ergebnis entsteht, das die Einheit m³/min hat.

1.8 Berechnungs- und Reportfunktionen (Optionen /M1 und /PM1)

Es werden die folgenden Formeln angewendet; die Einheit des Abtastintervalls ist Sekunden.

Aus Σ (Messwerte pro Abtastintervall) /Sek Σ (Messwerte pro Abtastintervall) x Abtastintervall / 60 /Std Σ (Messwerte pro Abtastintervall) x Abtastintervall / 3600 /Tag Σ (Messwerte pro Abtastintervall) x Abtastintervall / 86400

Anzeige der Reportdaten

Die Reports können mittels Tastenfunktionen angezeigt werden. Bedienung siehe Abschnitt 4.5.

• Speichern der Reportdaten

Beschreibung siehe Abschnitt 1.4, "Datenspeicherfunktionen".

• Numerische Anzeige und Aufzeichnung

Der Bereich für die Anzeigewerte von Reportdaten geht von –9999999 bis 99999999 ohne Berücksichtigung der Dezimalstelle (außer –3,4×1038 bis 3,4×1038 für Summenwerte).

Behandlung spezieller Fälle siehe "Behandlung spezieller Daten" auf der nächsten Seite. Einzelheiten zum Dateiformat von Reports siehe Anhang 3.

Behandlung spezieller Daten

Nachfolgend wird die Behandlung spezieller Fälle bei TLOG-, CLOG- und Reportdaten erläutert.

• Spannungsausfälle (TLOG und Reports)

Tritt während einer laufenden Reportfunktion oder mitten in einer TLOG-Berechnung ein Spannungsausfall auf, wird sie wieder aufgenommen, wenn die Spannung wiederkehrt. Die genaue Operation hängt davon ab, ob die Spannung vor oder nach dem geplanten Zeitpunkt für die Report-Erstellung oder TLOG-Berechnung wiederkehrt.

Zeitpunkt der Spannungswiederkehr	Operation
Nach dem Zeitpunkt, an dem die Daten	Die Report- oder TLOG-Daten werden unmittelbar
erzeugt werden sollen	nach Spannnungswiederkehr erzeugt. Die Messdaten
	bis zum Zeitpunkt des Spannungsausfalls werden
	verwendet. Zum nächsten geplanten Zeitpunkt für den
	Report oder die TLOG-Berechnung werden die Daten
	ab Zeitpunkt der Spannungswiederkehr verwendet.
Vor dem Zeitpunkt, an dem die Daten	Die Report- oder TLOG-Daten werden zum normalen
erzeugt werden sollen	Zeitpunkt erzeugt. Alle Messdaten außer denen wäh-
	rend des Spannungsausfalls werden verwendet.

• Behandlung fehlerhafter Daten (TLOG, CLOG und Report)

Sind in den Kanaldaten fehlerhafte Daten enthalten, werden die fehlerhaften Daten nicht berücksichtigt und die Berechnung wird fortgesetzt. Sind alle Daten fehlerhaft, wird ein Fehler erzeugt.

Die folgenden Daten werden als fehlerhaft erachtet:

- Daten von Kanälen, die ausgeschaltet sind ("Skip" oder Aus).
- Fehler beim Messergebnis eines Messkanals (durch A/D-Wandler-Fehler etc.).
- Burnout-Fehler beim Eingang eines Messkanals.
- Fehler beim Berechnungsergebnis eines Berechnungskanals.

1-48 IM 04L41B01-01D-E

• Behandlung von Überlaufdaten*

* Betrifft den Überlauf eines Messkanals und den Anzeigenüberlauf eines Berechnungskanals.

Bei TLOG, CLOG und Reports

Sind die Kanaldaten Überlaufdaten, werden sie wie folgt vom DX behandelt:

Berechnungsart	Beschreibung		
Mittelwert oder	Behandlung als ERROR, SKIP oder LIMIT.		
Summenwert	ERROR:	Die Daten werden als Berechnungsfehler erachtet.	
	SKIP:	Überlaufdaten bleiben unberücksichtigt und Berechnung wird fortgesetzt	
	LIMIT:	Überlaufdaten werden durch entsprechenden Grenzwert	
		ersetzt und Berechnung wird fortgesetzt.	
		Der Grenzwert ist der obere oder untere Bereichsendwert oder	
		Skalenendwert des Kanals.	
Maximum, Minimum,	Behandlu	ing als OVER oder SKIP	
Maximum - Minimum	OVER:	Berechnung unter Verwendung der Überlaufdaten	
	SKIP:	Überlaufdaten bleiben unberücksichtigt und Berechnung wird	
		fortgesetzt	

Bei der Multiplikation und den Vergleichsberechnungen EQ und NE


Berechnungsart	Berechnung	Berechnungsergebnis	
Multiplikation	0*(+Over)	0	
	0*(-Over)	0	
	(+Over)*0	0	
	(-Over)*0	0	
.EQ.	(+Over).EQ.(+Over)	0	
	(-Over).EQ.(-Over)	0	
.NE.	(+Over).NE.(+Over)	1	
	(-Over).NE.(-Over)	1	

1.9 FAIL-/Statusausgangsfunktion (Option /F1)

FAIL-Ausgabe (FAIL = Systemfehler)

Diese Funktion schaltet einen Relaiskontakt, wenn in der CPU des DX eine Störung auftritt. Das Relais ist im Normalzustand angezogen und fällt ab, wenn eine CPU-Störung auftritt. Das Relais fällt auch ab, wenn die Spannungsversorgung aus ist (und daher auch bei Spannungsausfall). Dieses Verhalten kann nicht geändert werden.

FAIL-Relaisverhalten



NO, C und NC bezeichnen die Relaisanschlüsse:

NO: Schließer (normal geöffnet);C: gemeinsamer Kontakt;NC: Öffner (normal geschlossen)

Status-Ausgabe

Diese Funktion schaltet einen Relaiskontakt, wenn ein vorgegebener Status auftritt. Es kann für jeden der nachfolgend aufgelisteten Zustände festgelegt werden, ob er über das Relais ausgegeben werden soll. Das Relais zieht an, wenn die entsprechende Bedingung erkannt wird. Das Relaisverhalten kann nicht geändert werden. Für das Einstellverfahren siehe Abschnitt 2.9.

Status	Beschreibung	Fehlerbehebungsmaßnahme		
Status des internen	Fehler im internen Speicher	Für Reparaturen bitte die nächste		
Speichers oder		Yokogawa-Vertretung kontaktieren.		
der CF-Karte				
	Bei eingeschalteter Auto-Save-			
	Wenn der verbleibende freie	CF-Karte auswechseln.		
	Speicherplatz auf dem Mediur	n		
	unter 10 % des gesamten			
	Speicherplatzes fällt (nur bei			
	deaktivierter Medien-FIFO-			
	Funktion; siehe Abschnitt 1.4)			
	 Bei Fehler auf der CF-Karte. 	CF-Karte ersetzen.		
		CF-Karte im DX formatieren (alle		
		Daten auf der CF-Karte werden		
		gelöscht).		
	Der Status des internen Spei-	CF-Karte einschieben.		
	chers wird bei nicht eingelegter			
	CF-Karte ausgegeben.			
	Wenn der freie Speicherplatz*			
	des internen Speichers auf			
	≤ 10 MB fällt.			
	Die Anzahl der im internen Speiglage der in die der Determinenten der in die der Determinenten der in der			
	Speicher befindlichen Daten,			
	für die der automat. Speicher-			
	vorgang nicht abgeschlossen			
	wurde, übersteigt 390. Bei ausgeschalteter Auto-Save-Funktion der CF-Karte:			
	Wenn der freie Speicherplatz* des internen Speichers auf	Die Daten im internen Speicher auf die CF-Karte speichern.		
	des internen Speichers auf < 10 MB fällt.	die Oi -Narte Speichern.		
	Die Anzahl der im internen			
	Speicher befindlichen Daten,			
	operate bennunchen Daten,			


1-50 IM 04L41B01-01D-E


	für die der manuelle Speicher-	
	vorgang nicht abgeschlossen	
	wurde, übersteigt 390.	
Messfehler	Fehler im A/D-Wandler.	Für Reparaturen bitte die nächste
	Erkennung eines Burnout.	Yokogawa-Vertretung kontaktieren.
		Durchgebranntes Thermoelement
		ersetzen.
Kommunikationsfehler	Ein Modbus Client oder Modbus	Fehler im Modbus Master oder
	Master Kommunikationsfehler	Modbus Client-Bildschirm überprüfen
	tritt auf.	und Fehlerbehebung durchführen.
	Ein PROFIBUS DP-Kommunika-	Für Reparaturen bitte die nächste
	tionsfehler tritt auf.	Yokogawa-Vertretung kontaktieren.
Speicherstop	Die Speicheraufzeichnung wird	Datenerfassung starten.
	gestoppt.	
Auftreten eines Alarms	Ein Alarm ist aufgetreten.	Alarm überprüfen.
(Release.Nummer 3		
oder höher)		

- oder höher)

 * "Freier Speicherplatz" des internen Speichers bezieht sich auf folgende Bereiche:
 - Nicht belegte Bereiche
 - Bereiche mit Daten, für die die automatische und die manuelle Speicherung (siehe Seite 1-26) abgeschlossen wurde.

Relaisverhalten







Bei ausgeschalteter spezifizierten Zustands Netzspannung

1-51 IM 04L41B01-01D-E

1.10 Weitere Funktionen

Zeitbezogene Funktionen

Zeitkorrektur

Die Uhrzeit der internen Uhr des DX kann wie folgt geändert werden:

Verfahren	Beschreibung
Tastenbedienung	Interne Uhr des DX wird auf die gewünschte Zeit gesetzt.
Ereignis/Aktionsfunkt.	Interne Uhr des DX wird auf die naheliegendste volle Stunde synchroni-
	siert.
SNTP Client-Funktion	Interne Uhr des DX wird auf die von einem SNTP-Server bezogene Zeit
	eingestellt.


Zeitkorrekturfunktion

Das Verhalten der Zeitkorrekturfunktion ist je nachdem, ob die Speicheraufzeichnung des Geräts läuft oder angehalten ist, unterschiedlich:

Status	Operation
Speicheraufzeichnung angehalten	Die interne Uhr des DX wird sofort korrigiert.
Speicheraufzeichnung läuft	Die interne Uhr des DX wird schrittweise in kleinen Schritten
	korrigiert. Während die Zeit schrittweise korrigiert wird, wird
	die Datums-/Uhrzeitanzeige im Statusanzeigebereich in Gelb
	angezeigt.

Vorgang der schrittweisen Korrektur der internen Uhrzeit

Liegt die Zeitabweichung der internen Uhr gegenüber der korrekten Zeit (der spezifizierten Zeit) innerhalb eines bestimmten Bereichs, wird die Zeit des DX pro Sekunde um 40 ms korrigiert, im anderen Fall erfolgt die Zeitkorrektur direkt. Die maximale Abweichungszeit, innerhalb der eine Zeitkorrektur erfolgt (in der folgenden Abbildung mit "tm" gekennzeichnet), kann zwischen 10 s und 5 Min. gewählt werden.



Beispiel: Wenn die Zeit auf auf 12 Uhr, 55 Minuten und 35 Sekunden abgeglichen werden soll, wenn die interne Uhr auf 12 Uhr, 55 Minuten und 32 Sekunden steht:

Die Zeitabweichung von 3 Sekunden wird pro Sekunde um 40 ms korrigiert. Die interne Uhr nimmt also nach 75 s die korrekte Uhrzeit an.

Datumsformat

Das Datumsformat kann wie folgt eingestellt werden: "2005/09/28", "09/28/2005", "28/09/2005" oder 28.09.2005".

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 2.4.

Zeitzone

Stellen Sie die Zeitdifferenz zwischen der lokalen Zeit des DX und der GMT ein. Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 2.2.

Sommerzeit

Der DX kann automatisch auf Sommerzeit umgestellt werden, wenn er in einer Region eingesetzt wird, in der während der Sommermonate die Uhrzeit um eine Stunde vorgestellt wird.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 2.1.

1-52 IM 04L41B01-01D-E

System-Bildschirm

Im System-Bildschirm werden angezeigt: Gesamtzahl der Eingänge des DX, Kapazität des internen Speichers, Kommunikationsfunktionen, externes Speicherlaufwerk, Optionen, ID-Nr. für das Fernbedienungsterminal, MAC-Adresse und Firmware-Revisionsnummer.

Zum Bedienverfahren siehe Abschnitt 2.5.


Anzeigesprache

Die Anzeigesprache kann auf Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch oder Chinesisch eingestellt werden.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 2.6.

24 V DC Messumformer-Speisespannung (Option /TPS2, /TPS4)

Liefert die 24 V DC Speisespannung für bis zu zwei (/TPS2) oder vier (/TPS4) angeschlossene 2-Leiter-Messumformer. Der Ausgang vom Messumformer ist ein 4 bis 20 mA-Signal auf dem gleichen Kabel wie die Spannungsversorgung. Das Eingangssignal kann an den Eingangsklemmen des DX angeschlossen und auf dem Bildschirm angezeigt werden.




Bequeme Texteingabe (Option /KB1 oder /KB2)

Der DX kann über die Tastatur eines Fernbedienungsterminals bedient werden.

- Stellen Sie die ID des Fernbedienungsterminals selbst und die ID für das Fernbedienungsterminal im DX auf den gleichen Wert.
- Als ID-Nummer kann eine Zahl von 0 bis 31 eingestellt werden.
- Durch Änderung der ID am Fernbedienungsterminal können Sie mit einem einzigen Fernbedienungsterminal mehrere DX mit unterschiedlichen ID-Nummern bedienen.

Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 2.10.



USB-Schnittstelle (/USB1)

An der Front- und Rückseite des DX befindet sich jeweils eine USB-Schnittstelle, an die eine USB-Tastatur, ein Barcode-Lesegerät oder ein USB-Speicherstick angeschlossen werden kann.

- Der DX kann über eine Tastatur oder ein Barcode-Lesegerät bedient werden.
- Messdaten oder Konfigurationsdaten k\u00f6nnen auf einen USB-Speicherstick abgespeichert oder von ihm geladen werden.

Anschließbare Geräte: 109/104-Tasten-Tastatur und USB-Flash-Speichersticks. Zum Bedienverfahren siehe Abschnitte 2.11 und 2.12.

Temperatureinheit

Als Temperatureinheit kann Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) eingestellt werden. Zum Einstellverfahren siehe Abschnitt 3.3.

1-54 IM 04L41B01-01D-E

2.1 Einstellung von Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Wird der DX in einer Region mit Sommerzeitumschaltung eingesetzt, geben Sie die Zeitpunkte für Beginn und Ende der Sommerzeitphase ein.

Einstellbildschirm

• Datum und Uhrzeit

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Datum und Uhrzeit > Zeiteinstellung.**



Sommerzeit

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Datum und Uhrzeit > Sommerzeit einstellen.**



Einstellpositionen

Sommerzeiteinstellung

Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, wählen Sie ENT und drücken Sie DISP/ENTER.

Sommerzeiteinstellung > Ein - Aus

Um die Sommerzeitumschaltung zu verwenden, wählen Sie bitte Ein.

• Sommerzeiteinstellung > Anfang

Spezifizieren Sie den Startpunkt der Sommerzeitumschaltung.

Einstellung	Beschreibung
Monat	Spezifizieren Sie den Monat.
Woche	Spezifizieren Sie die Woche innerhalb des Monats. Spezifizieren Sie
	[Letzter] für die letzte Woche im Monat.
Wochentag	Spezifizieren Sie den Wochentag.
Stunde	Spezifizieren Sie die Stunde mit einem Wert von 0 bis 23.

• Sommerzeiteinstellung > Ende


Spezifizieren Sie den Rückschaltzeitpunkt von Sommerzeit auf Normalzeit. Die Einstellungen entsprechen denen für den Anfang der Sommerzeiteinstellung.

2.2 Einstellung der Zeitdifferenz zur GMT

Stellen Sie hier die Zeitdifferenz zur Zeit von Greenwich (GMT) ein. Wenn Sie die Web-Server-Funktionen oder die Sommerzeitumschaltung verwenden, vergewissern Sie sich, dass dieser Parameter eingestellt ist.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Konfig Uhrzeit, Datum**.



Einstellpositionen

Konfig Uhrzeit, Datum > Zeitzone

Stellen Sie die Zeitzone der Region ein, in der der DX verwendet wird, und zwar in Form des Zeitunterschieds zur GMT. Geben Sie einen Wert im Bereich von -1300 bis 1300 ein (erste beiden Stellen: Stunden; letzte beiden Stellen: Minuten). Ein negativer Wert bedeutet, dass die lokale Zeit gegenüber der GMT nachgeht.

Beispiel: Die Normalzeit in Deutschland geht gegenüber der GMT um 1 Stunde vor. Geben Sie für diesen Fall "100" ein.

2-2 IM 04L41B01-01D-E


2.3 Einstellung der Zeitkorrekturfunktion für die laufende Speicheraufzeichnung

Diese Funktion korrigiert die Zeitabweichung schrittweise, wenn die Zeit während der laufenden Speicheraufzeichnung geändert wird.

Eine Beschreibung der Zeitkorrekturfunktion finden Sie in Abschnitt 1.10.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Konfig Uhrzeit, Datum**.



Einstellpositionen

• Max Zeitabweichung

Wenn die Zeitabweichung zwischen der Zeit des DX und der spezifizierten Zeit innerhalb der hier definierten ±Zeitspanne liegt, wird die Zeit des DX schrittweise korrigiert, andernfalls erfolgt die Zeitkorrektur direkt.



Einstellung	Beschreibung
10 Sek bis 5 Min	Zulässige Abweichungszeit
Aus	Die Funktion zur schrittweisen Zeitanpassung wird deaktiviert.


Beispiel: Wird die **Zeitabweichung** auf **10 Sek** eingestellt und die Zeit im DX ist 10 Std 21 Min und 15 Sek, wird die Zeit des DX schrittweise geändert, wenn die spezifizierte Zeit zwischen 10 Std 21 Min 5 Sek und 10 Std 21 Min 25 Sek liegt.

2.4 Einstellung des Datumsformats

Einstellung des Anzeigeformats für das Datum.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Konfig Uhrzeit, Datum**.



Einstellpositionen

Datumsformat

Einstellung	Anzeige	Anzeigebeispiel		
	Alle Datumsazeigen außer	Uhrzeit an der Rasterposition in der		
	Raster-Datum in der Trend-	Trendanzeige (Beispiel: 8 Uhr am		
	anzeige	30. Nov.)*		
J/M/T	2005/11/30	11/30 08		
M/T/J	11/30/2005	11/30 08		
T/M/J	30/11/2005	30/11 08		
T.M.J	30.11.2005	30.11 08		

Gültigkeit

Das eingestellte Format gilt nur für Datumsanzeigen auf dem Bildschirm. Die Einstellung ändert nicht das Datumsformat im Einstellbildschirm für Datum und Uhrzeit, das Datumsformat bei Kommunikations-Ausgaben, das Datumsformat, das mit Daten abgespeichert wird und das Datumsformat, das in den Namen der Dateien verwendet wird.

2-4 IM 04L41B01-01D-E

2.5 Anzeige der DX-Informationen

Anzeige der DX-Informationen auf dem System-Informations-Bildschirm und dem Netzwerk-Informations-Bildschirm.

Verfahren

• Anzeige des System-Informations-Bildschirms


- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey System-Info.
 Der System-Informations-Bildschirm wird angezeigt.

• Anzeige des Netzwerk-Informations-Bildschirms

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Netzwerk-Info.
 Der Netzwerk-Informations-Bildschirm wird angezeigt.

Erläuterung


· System-Informations-Bildschirm



Folgende Positionen werden angezeigt:

- Anzahl der Messkanäle
- Anzahl der Berechnungskanäle
- Speicherkapazität des internen Speichers
- Optionen
- Fernbedienungs-ID (Optionen /KB1 und /KB2)
- Angeschlossenen USB HID-Komponenten (Option /USB1)
- MAC-Adresse
- Firmware-Versionsnummer

• Netzwerk-Informations-Bildschirm



Der Netzwerk-Informations-Bildschirm besteht aus zwei Anzeigeseiten. Schalten Sie mit der rechten und linken Pfeiltaste zwischen den zwei Seiten um. Folgende Positionen werden angezeigt:

- IP-Adresse
- IP-Adresse der Subnetzmaske
- IP-Adresse des Default Gateway
- MAC-Adresse
- IP-Adresse des DNS-Servers
- Host-Name
- Domänen-Name
- Folgende Funktionseinstellungen des Servers: FTP, Web, Modbus, SNTP und EtherNet/IP
- Informationen zum PROFIBUS DP (Option /CP1)
 Knotenadresse und Seriennummer (Information für Wartungszwecke)

2-6 IM 04L41B01-01D-E

2.6 Ändern der Anzeigesprache

Die Anzeigesprache kann auf Englisch, Japanisch, Deutsch oder Französisch eingestellt werden.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen** > **Lokale Einstellungen**.



Einstellpositionen

Sprachauswahl

Wählen Sie Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch oder Chinesisch.

2.7 Einstellung der LCD-Helligkeit und der Sparfunktion für die Hintergrundbeleuchtung

Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Zusätzlich kann die Sparfunktion für die Hintergrundbeleuchtung aktiviert werden, um die Lebensdauer der LCD-Hintergrundbeleuchtung zu verlängern.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Anzeige > Monitor.**



Einstellpositionen

Monitor > Helligkeit

Stellen Sie einen Wert von 1 bis 8 ein (Standardeinstellung ist 2). Je größer der Wert, desto heller ist die Anzeige.

• Monitor > Bildschirmschoner > Modus

Einstellung	Beschreibung
Aus	Sparfunktion ist deaktiviert.
Dimmer	Hintergrundbeleuchtung wird abgedunkelt, wenn für die spezifizierte Zeit keine
	Operation stattfindet.
Komplett	Hintergrundbeleuchtung wird ganz ausgeschaltet, wenn für die spezifizierte Zeit
	keine Operation stattfindet.

• Monitor > Bildschirmschoner > Aktivierungszeit

Wählen Sie eine Zeitspanne von 1 Min bis 1 Std. Wenn die eingestellte Zeitspanne verstreicht, ohne dass eine Tastenbetätigung stattfindet oder ein Alarm auftritt, schaltet die Hintergrundbeleuchtung in den spezifizierten Modus.

• Monitor > Bildschirmschoner > Wiederherstellung

Einstellung	Beschreibung
Taste	Hintergrundbeleuchtung kehrt zu normaler Helligkeit zurück, wenn eine Taste betätigt wird.
Ta - Al	Hintergrundbeleuchtung kehrt zu normaler Helligkeit zurück, wenn eine Taste betätigt wird oder wenn ein Alarm auftritt.

Hinweis .

- Wenn die Hintergrundbeleuchtung durch die Sparfunktion abgedunkelt oder ausgeschaltet ist, bewirkt das Drücken einer beliebigen Taste des DX die Rückkehr der Hintergrundbeleuchtung zur normalen Helligkeit. Die eigentliche Tastenfunktion wird dabei nicht ausgeführt.
- Das Nachlassen der Leuchtstärke und die Verfärbung des Bildschirms (ins Gelbliche) einer LC-Anzeige erfolgen umso schneller, je höher die Helligkeit eingestellt ist. Daher sollte ein längerer Gebrauch mit unnötig hoher Helligkeit vermieden werden, und die Aktivierung der Sparfunktion ist zu empfehlen.


2-8 IM 04L41B01-01D-E

2.8 Initialisierung der Einstellungen und Löschen des internen Speichers

Mit dieser Funktion werden die Konfigurationsdaten auf ihre Standardeinstellungen initialisiert. Gleichzeitig können die Daten des internen Speichers gelöscht werden. Standardeinstellungen siehe *Bedienungsanleitung DX2000 (IM 04L42B01-02D-E)*.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ-**Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Basiskonfiguration > Initialisieren**.



Einstellpositionen

Initialisieren

Einstellung	Beschreibung
Init A	Initialisiert die Einstellungen des Einstellbetriebs und des Grund-
	Konfigurationsbetriebs und löscht die Daten im internen Speicher.
Init B	Initialisiert die Einstellungen des Einstellbetriebs und löscht die Daten
	im internen Speicher.
Init C	Löscht die Daten im internen Speicher.

• Daten im internen Speicher, die gelöscht werden

Displaydaten, Eventdaten, manuell abgetastete Daten, Reportdaten (Option /M1 und /PM1) und Protokollinformationen.

Verfahren

- 1. Drücken Sie Softkey Init A, Init B oder Init C.
- 2. Drücken Sie **DISP/ENTER**.

Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

3. Wählen Sie Ja und drücken Sie DISP/ENTER.


Die gewünschte Funktion wird ausgeführt und der DX kehrt in den Normalbetrieb zurück. Wenn die Initialisierung abgebrochen werden soll, wählen Sie **Nein** und drücken Sie **DISP/ENTER**.

2.9 Ausgabe des DX-Status über Relais-Kontakt (Option /F1)

Bei einem Fehler in der CPU des DX wird ein Signal über ein spezielles Relais (FAIL) ausgegeben. Zusätzlich kann ein Signal über ein weiteres Relais ausgegeben werden, wenn der spezifizierte Zustand auftritt.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Einstellung Statusrelais**.



Einstellpositionen

• Medium und Speicher

Ein: Ausgabe des Status von internem Speicher und CF-Karte via Relais.

Messfehler

Ein: Ausgabe eines Relaissignals, wenn ein Messfehler auftritt.

Kommunikationsfehler

Ein: Ausgabe eines Relaissignals, wenn ein Kommunikationsfehler auftritt.

Aufzeichnungsstopp

Ein: Ausgabe eines Relaissignals, wenn die Speicheraufzeichnung gestoppt ist.

• Alarm (Release-Nummer 3 und höher)

Ein: Es wird bei Auftreten eines oder mehrerer Alarme ein Relaissignal ausgegeben. Alarme deren Anzeige verborgen ist (siehe Abschnitt 3.6 für weitere Informationen) bewirken keine Signalgabe. Die Relaisaktion ist beendet, wenn alle Alarme beendet wurden (wenn keine Bedingungen für die Relaisausgabe mehr erfüllt sind).

Verfahren

FAIL-Ausgabe

Es sind keine Einstellungen oder Bedienverfahren erforderlich. Ein Relaissignal wird ausgegeben, wenn ein CPU-Fehler erkannt wird. Es wird ebenfalls ein Relaissignal ausgegeben, wenn der DX ausgeschaltet wird.

Status-Relais

Ein Relaissignal wird ausgegeben, wenn der spezifizierte Zustand eintritt.

2-10 IM 04L41B01-01D-E

2.10 Bedienung des DX mit einer Fernsteuerung (Optionen /KB1 und /KB2)

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung

- Wird das Infrarot-Sendefenster des Fernbedienungsterminals oder die Empfangskomponente am DX verschmutzt oder verkratzt, kann dies die Abstrahlung/ den Empfang der Infrarotsignale beeinträchtigen. Reinigen Sie das Sendefenster am Fernbedienungsterminal oder das Empfangsfenster am DX nach Bedarf.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur weiche, trockene Tücher. Nehmen Sie auf keinen Fall irgendwelche lösungsmittelhaltigen Chemikalien, da diese Farbänderungen und Verformungen bewirken können.
- Schützen Sie das Fernbedienungsterminal vor heftigen Stößen.
- Bedienen Sie es nicht mit nassen Händen.
- Die Sende-/Empfangsempfindlichkeit des Infrarotsignals kann beeinträchtigt werden, wenn das Gerät unter folgenden Bedingungen verwendet wird:
 - An Orten, wo das Empfangsfenster des DX dem direkten Sonnenlicht oder dem Licht von Leuchtstofflampen ausgesetzt ist.
 - In der N\u00e4he von Strahlern elektromagnetischer Wellen wie z.B. Sendern.
- Wenn Sie das Fernbedienungsterminal in Ihrer Tasche mit sich herumtragen, können beispielsweise unbeabsichtigt Tasten betätigt werden und zu einer ungewollten Bedienung des DX führen. Bitte handhaben Sie das Fernbedienungsterminal ordnungsgemäß, damit Tasten nicht unbeabsichtigt gedrückt werden.
- Wenn Sie sich in der Nähe eines DX befinden, drücken Sie nur dann die Tasten des Fernbedienungsterminals, wenn sie den DX auch bedienen wollen. Wenn Sie die Tasten des Fernbedienungsterminals drücken müssen – z.B. zur Reinigung –, aber nicht möchten, dass der DX unbeabsichtigt bedient wird, treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, dass das Infrarotsignal nicht zum DX gelangen kann, indem Sie beispielsweise das Infrarot-Abstrahlfenster der Fernbedienung abdecken.
- Die Entfernung, bis zu der der DX mit dem Fernbedienungsterminal bedient werden kann, ist je nach Betriebsbedingungen wie beispielsweise Batteriezustand und Anoder Abwesenheit externer Lichtquellen unterschiedlich.
- Es ist möglich, mehrere DX mit der gleichen Fernbedienungs-ID gleichzeitig mit einem Fernbedienungsterminal zu bedienen. Es wird jedoch empfohlen, jedem Gerät seine eigene Fernbedienungs-ID zuzuweisen und einzustellen.

Vorbereitung des DX

Einstellung der Fernbedienungs-ID

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Environment > Operating Environment**.



Operating Environment > Remote Controller ID

Stellen Sie die Fernbedienungs-ID am DX ein. Es können Werte von 0 bis 31 oder "Aus" eingestellt werden.

• Prüfung der Fernbedienungs-ID

Die Fernbedienungs-ID kann auf dem Systembildschirm überprüft werden. Zum Verfahren, wie der Systembildschirm angezeigt wird, siehe Abschnitt 2.5.

Vorbereitung des Fernbedienungsterminals

Bezeichnung der Komponenten



Einlegen/Auswechseln der Batterien



• Einstellen der ID-Nummer des Fernbedienungsterminals

Stellen Sie die Fernbedienungs-ID des Fernbedienungsterminals auf die gleiche Nummer ein, die auch im DX eingestellt ist, den Sie bedienen möchten. Die im Fernbedienungsterminal eingestellte Nummer wird nirgends angezeigt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, auf welche Nummer das Fernbedienungsterminal eingestellt ist, stellen Sie es sicherheitshalber gemäß der folgenden Prozedur auf die gewünschte Nummer ein.



- 1. Drücken Sie die Taste ID.
- Geben Sie die ID-Nummer (0 bis 31) ein, indem Sie die entsprechenden Tasten von 1 (A1) bis 0 (N0) drücken. Beispiel Eingabe von ID-Nummer "16" Verfahren: Drücken Sie 1 (A1) und 6 (G6).
- 3. Drücken Sie ID erneut.

Hinweis

- Wird eine andere Nummer als 0 bis 31 eingestellt, bleibt die Originaleinstellung erhalten.
- Durch einmaliges Drücken der "ID"-Taste geht das Fernbedienungsterminal in die Betriebsart zur Einstellung der ID-Nummer. Wird anschließend 8 s lang keine Taste gedrückt, kehrt das Gerät automatisch aus der Einstellbetriebsart zurück. In diesem Fall bleibt die vorher eingestellte Nummer erhalten.
- Wenn Sie die Batterie austauschen, wird die Nummer auf 0 zurückgesetzt. Nach dem Batteriewechsel ist daher die entsprechende ID-Nummer erneut einzustellen.

Anbringen eines ID-Nummer-Aufklebers

Wenn Sie das Fernbedienungsterminal mit einer festen ID-Nummer verwenden (wenn beispielsweise zwischen Fernbedienungsterminal und zu steuerndem DX eine feste, eindeutige Zuordnung besteht), können Sie die ID-Nummer auf einen der beiliegenden Aufkleber schreiben und diesen hinten auf das Fernbedienungsterminal aufkleben.

Bringen Sie den Aufkleber mit der ID-Nummer auf der Batteriefach-Abdeckung der Fernbedienung an.

2-12 IM 04L41B01-01D-E


Bedienung des DX

Bedienen Sie den DX, indem Sie das Fernbedienungsterminal mit dem Infrarot-Abstrahlfenster auf das Empfangsfenster des DX richten. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen anhand der auf dem DX angezeigten Ergebnisse.

Hinweis

- Die Funktion der Favoriten-Taste ist auf der Fernbedienung nicht möglich.
- Ist auf dem DX eine bestimmte Tastenfunktion möglich, ist auch die entsprechende Tastenfunktion auf den Fernbedienungsterminal aktiviert. Beispielsweise werden die Tastenfunktionen zur Eingabe einer Zeichenkette aktiviert, wenn auf dem Bildschirm des DX das Fenster zur Eingabe von Zeichen angezeigt wird.
- Während sich das Fernbedienungsterminal in der Betriebsart zur Eingabe der ID-Nummer befindet, kann der DX damit nicht bedient werden.
- Bei Modellen mit Berechnungsoption (/M1) oder Impulseingangsfunktion (/PM1) geben Sie die Berechnungsformeln der Berechnungskanäle bitte über die Tastatur des DX1000 ein.
 Den Tasten der Fernbedienung sind keine Berechnungsausdrücke zugeordnet.

• Entsprechung der Tasten zu den DX-Tasten



• Eingabe von Zeichenketten


Wird auf dem DX ein Fenster zur Eingabe von Zeichen angezeigt, schaltet die Bedienung der Funktionstaste für [A/a/1] die Zeicheneingabe über die Eingabetasten wie folgt um:



• Großbuchstaben und Symbole / Kleinbuchstaben und Symbole



• Ziffern



2-14 IM 04L41B01-01D-E

Fehlersuche

Überprüfen Sie bitte folgende Punkte, wenn der DX überhaupt nicht reagiert, wenn Sie ihn mit dem Fernbedienungsterminal bedienen möchten:

- Befinden sich die richtigen Batterien in der Fernbedienung? Überprüfen Sie Spannung und Polarität der Batterien.
- Sind die Batterien erschöpft?
 Ersetzen Sie die Batterien durch frische.
- Stimmen die ID-Nummern von Fernbedienung und zu steuerndem DX überein? Überprüfen Sie, ob die ID-Nummer des Fernbedienungsterminals und die in dem zu bedienenden DX eingestellte Fernbedienungs-ID übereinstimmen.
- Befindet sich die Fernbedienung im ID-Einstellbetrieb (Zustand, nachdem ID-Taste einmal gedrückt wurde)?

Warten Sie 8 s, ohne eine Taste an der Fernbedienung zu drücken, damit sie automatisch aus dem ID-Einstellbetrieb in den Normalbetrieb zurückkehrt.

- Ist die Fernbedienung zu weit vom DX entfernt?
 Gehen Sie n\u00e4her an den DX heran. Richten Sie au\u00dferdem die Fernbedienung auf das Empfangsfenster des DX aus.
- Wird das Empfangsfenster des DX von starken Lichtquellen beleuchtet?
 Verhindern Sie, dass das Empfangsfenster des DX durch starke Lichtquellen beleuchtet wird.
- Befindet sich in der N\u00e4he eine starke elektromagnetische Quelle?
 Entfernen Sie elektromagnetische Strahler wie z.B. Sender aus der N\u00e4he des Systems.
- Ist die Infrarot-Abstrahlfläche der Fernbedienung oder das Empfangsfenster des DX verschmutzt?
 - Reinigen Sie die Abstrahlfläche der Fernbedienung oder die Empfangsfläche am DX.
- Ist der DX in einem Betriebszustand, in dem eine Tastenbedienung überhaupt möglich ist?

Überprüfen Sie, ob sich der DX in einem Betriebszustand befindet, in dem die betreffende Operation zulässig ist, und beginnen Sie mit einer Operation, die ausgeführt werden kann.

2.11 Bedienung des DX mit einer Tastatur oder einem Barcode-Lesegerät (Option /USB1)


Dieser Abschnitt erläutert, wie eine USB-Tastatur oder ein Barcode-Lesegerät angeschlossen und verwendet werden kann. Barcode-Lesegeräte können mit Modellen ab Release-Nummer 3 eingesetzt werden.


Anschließen/Entfernen der Tastatur oder des Barcode-Lesegeräts

Anschließen der Tastatur

1. Schließen Sie die Tastatur oder das Barcode-Lesegerät an die USB-Schnittstelle des DX an.

Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage, ob eine Tastatur oder ein Barcode-Lesegerät angeschlossen wurde.





2. Wählen Sie die Komponente, die Sie angeschlossen haben, aus und drücken Sie **DISP/ENTER**.

Das Gerät, das angeschlossen wurde, ist nun bereit zum Einsatz.

- * Der Komponententyp wird automatisch auf "Tastatur" eingestellt, wenn Sie im Dialogfenster keine Auswahl treffen.
- * Dieser Einstelldialog wird nicht beim Anschluss von USB-Speichersticks angezeigt.

• Entfernen der Tastatur

Ziehen Sie den USB-Stecker der Tastatur bzw. des Barcode-Lesegeräts aus dem USB-Anschluss des DX heraus.

Hinweis

- Die Tastatur und das Barcode-Lesegerät kann unabhängig vom Betriebszustand des DX (Ein/Aus oder Anzeige eines Bildschirms) angeschlossen oder entfernt werden.
- Tastatur und Barcode-Lesegerät können nicht gleichzeitig angeschlossen werden.
- Verwenden Sie eine Tastatur, die der Einstellung der Anzeigesprache des DX entspricht.
- Die Zustände der Tasten Caps Lock und Num Lock werden beibehalten, auch wenn die Tastatur entfernt wurde (Release-Nummer 2 oder h\u00f6her). Wird anschlie\u00dfend jedoch ein Barcode-Leseger\u00e4t angeschlossen, werden die Zust\u00e4nde dieser Tasten zur\u00fcckgesetzt.
- Welcher Komponententyp aktuell angeschlossen ist, kann in der Systeminformationsanzeige überprüft werden (siehe Abschnitt 2.5 für weitere Informationen).

2-16 IM 04L41B01-01D-E

Bedienung mit der Tastatur

Bedienen Sie die Tastatur im Zusammenspiel mit der Anzeige. Ein Bedienvorgang, der am DX ausgeführt werden kann, kann von der Tastatur aus durchgeführt werden.

Beispiel: Umschalten in den Einstellbetrieb

Wenn sich der DX im Normalbetrieb befindet, drücken Sie bitte Ctrl+M. Der DX schaltet in den Einstellbetrieb um und das Einstellmenü wird angezeigt.

• Zuordnung der Tasten des DX zu den Tasten auf der Tastatur

Tasten der Tastatur 104-er Tastatur (US)	Tasten des DX
Enter	DISP/ENTER
←	Cursortaste nach links
\uparrow	Cursortaste nach oben
↓	Cursortaste nach unten
\rightarrow	Cursortaste nach rechts
Num Enter	DISP/ENTER
Esc	ESC
F1 bis 5	Softkey 1 bis Softkey 5
F9	FUNC
F12	FUNC 3 Sek gedrückt halten
Linke Windows-Taste	MENU
Rechte Windows-Taste	MENU
Applikation	Favoritentaste
Strg+S	START
Strg+P	STOP
Strg+U	USER
Strg+M	MENU
Strg+F	Favoritentaste
Tab, Shift+Tab	Pfeiltasten*


* Drücken Sie **Tab**, um den Cursor zur nächsten Position zu bewegen, und **Shift+Tab**, um ihn zur vorherigen Positon zu bewegen. Dies funktioniert jedoch nicht in den folgenden Anzeigen: Bedienanzeigen, Menübildschirme des Einstellbetriebs und des Grundkonfigurationsbetriebs, Eingabe-Dialogfenster, Bildschirme "Menü anpassen" und "Speichern/Laden" des Einstellbetriebs, und "Laden/Initialisieren"-Bildschirm im Grundkonfigurationsbetriebs.

• Eingabe von Zeichen, Ziffern und Symbolen

Wenn beim DX Zeichen, Ziffern oder Symbole eingegeben werden können, können diese auch von der Tastatur aus mit ganz normaler Tastenbedienung eingegeben werden. Symbole, die im DX nicht verwendet werden können, werden jedoch ignoriert.

Symbole, die mit der Tastatur eingegeben werden können

Die nachfolgend angegebenen Symbole können eingegeben werden. Symbole, die im DX nicht verwendet werden können, werden jedoch ignoriert. Beispielsweise können die Zeichen &, * , /, : und ? nicht im Zielverzeichnis-Namen zum Abspeichern der Daten verwendet werden.




* Drücken Sie " A" auf der Tastatur, um das Grad-Symbol für die Temperatur einzugeben.

2.11 Bedienung des DX mit einer Tastatur (Option /USB1)

• Ungültige Tasten

Die eingerahmten Tasten sind ungültig.



2-18 IM 04L41B01-01D-E

Bedienung mit dem Barcode-Lesegerät (Release-Nummer 3 oder höher)

Wenn Kommunikationsbefehle mit dem Barcode-Lesegerät eingelesen werden, reagiert der DX folgendermaßen:

- Der DX sammelt die eingelesenen Zeichen solange, bis der Code für ein Ende-Zeichen eingelesen wird. Dann führt er die der Zeichenkette entsprechenden Befehle aus. Das Ende-Zeichen ist die ENTER-Taste.
- Der DX kann bis zu 200 Zeichen ansammeln, das Ende-Zeichen nicht eingeschlossen. Der DX führt die Aktionen automatisch aus, sobald er eine Zeichenkette von 200 Zeichen angesammelt hat.
- Der DX kann ASCII-Zeichen lesen (max. 128 Zeichen: Zahlen, Symbole und Klein-/ Großbuchstaben).

Hinweis

- Die Operationen des Barcode-Lesegeräts werden vom DX genauso behandelt wie Tasten-Operationen.
- Die Operationen des Barcode-Lesegeräts außer Operationen via UD-Befehl umfassen nicht die mittels Tastatursperre und Login-Funktion gesperrten Operationen.

• Einstellungen des Barcode-Lesegeräts

Konfigurieren Sie das Barcode-Lesegerät auf die in der folgenden Tabelle aufgeführten Einstellungen.

Bedienung

Befolgen Sie das allgemeine Bedienverfahren für das von Ihnen verwendete Barcode-Lesegerät. Wenn Sie das Barcode-Lesegerät bedienen, überprüfen Sie bitte zur Sicherheit stets den Status des DX. Alle Operationen, die auf dem DX ausgeführt werden können, sind auch mit dem Barcode-Lesegerät durchführbar.

Befehle

Lesen Sie die in Strichcodes verschlüsselten Kommunikationsbefehle mit dem Lesegerät ein, um den DX zu bedienen. In der folgenden Tabelle sind alle verwendbaren Kommunikationsbefehle aufgelistet. Für nähere Informationen zur Syntax der Kommunikationsbefehle siehe *Bedienungsanleitung Kommunikationsschnittstelle* (IM 04L41B01-17D-E).

Befehl	Beschreibung
KE	Führt Tasten-Operationen durch
PS	Startet/Stoppt die Datenaufzeichnung
EV	Startet die manuelle Datenerfassung
	Löst Triggeraktionen aus
	Erzeugt Schnappschussdaten
	Speichert Anzeigedaten
	Speichert Eventdaten
MS	Schreibt Meldungen
TL	Startet/Stoppt Berechnungen
	Setzt Berechnungen zurück
	Setzt die Anzeige für ausgefallene Berechnungsdaten zurück
IR	Setzt den relativen Timer zurück
AK	Beendet die Alarmausgabe (Alarm-Bestätigung)
CV	Schaltet das Trendintervall um
EM	Startet/Stoppt E-Mails
CU	Stellt den Modbus Master oder Client manuell wieder her
BJ	Freie Meldungen schreiben
BV	Zeichen einfügen
BT	Chargenbezeichnung eingeben

2.11 Bedienung des DX mit einer Tastatur (Option /USB1)

BU	Chargenkommentar eingeben
CL	SNTP manuell ausführen
LO	Konfigurationsdaten des Einstellbetriebs lesen
LI	Konfigurationsdaten speichern
MA	Timer für einfachen Zeitpunkt zurücksetzen
YC	Mess- und Berechnungsdaten löschen und Konfigurationsdaten initiali-
	sieren
EJ	Passwort für das Einloggen ändern
YO	Konfigurationsdaten laden (für Grundkonfigurationsbetrieb)
UD	Anzeige umschalten

Beispiel für einen Befehl

Der Befehl zum Schreiben von Meldungsnummer 8 in Gruppe 1 lautet: MS8,GRPUP,1. Es muss ein Abschluss-Code (ein ENTER-Tastenbefehl) am Ende der Zeichenkette gesetzt werden.

Hinweis .

- Es k\u00f6nnen mehrere Befehle gleichzeitig eingelesen werden (bis zu 10), indem die einzelnen Befehle mit einem Semikolon getrennt werden.
 Beispiel: PS0;MS8,GRPUP,1
- Die Eingabe von Befehlen via Barcodes erfolgt, indem die Befehle entweder getrennt oder hintereinander fortlaufend eingegeben werden. Der Befehl zum Schreiben von Meldungsnummer 8 in Gruppe 1 kann eingegeben werden als: MS8,GRPUP,1 oder aber als: MS > 8 > , > GRPUP > , > 1 > ENTER-Befehl.
- Falls Sie ein Barcode-Lesegerät verwenden, das automatisch eine Kopf- und eine Fußzeile bei jeder Übertragung anhängt, ist die Eingabe gleich, wie wenn MS als Kopfzeile und der ENTER-Befehl als Fußzeile spezifiziert wird und 8,GRPUP,1 eingelesen wird.
- Erhält der DX einen nicht unterstützten Zeichencode, löscht er alle bisher eingelesenen und angesammelten Zeichencodes.

2-20 IM 04L41B01-01D-E

2.12 Verwendung von USB-Speichersticks (Option /USB1)

Anschließen/Entfernen eines USB-Speichersticks

- Anschließen eines USB-Speichersticks
 - 1. Stecken Sie den Speicherstick in die USB-Schnittstelle des DX.
 - Je nach Betriebsart werden die möglichen Auswahlpositionen angezeigt.
 Wählen Sie die gewünschte Operation mit den Pfeiltasten und drücken Sie DISP/ENTER.

Wenn die Automatische Speicherung eingestellt ist:



Wenn die Manuelle Speicherung eingestellt ist:



Auswahl	Beschreibung
Man Sichern	Die ungespeicherten Daten des internen Speichers werden auf den USB-Speicherstick gespeichert.
Daten Sichern	Springt zur Speicherübersicht. Zum Verfahren der Speicherung der Daten des internen Speichers siehe Abschnitt 4.8. Diese Position wird nur angezeigt, wenn der DX so konfiguriert wurde, dass "Daten Sichern" im Anzeige-Menü aufgeführt wird (Release-Nummer 2 oder höher). Welche Positionen das Anzeige-Menü beinhalten soll, kann mittels Funktion zur Erstellung anwenderspezifischer Anzeigen-Layouts festgelegt werden.
SetUp Laden	Springt zur "Konfiguration Laden"-Anzeige des Einstellbetriebs. Zum Verfahren des Ladens von Konfigurationsdaten siehe Abschnitt 6.9. Wird nicht angezeigt, wenn: • "Laden von Medium/USB" gesperrt ist (siehe Kapitel 8 für Details) • der DX gerade auf das Speichermedium zugreift (zwecks Formatieren, Speichern oder FTP-Kommunikation)
Abbruch	Auswahlfester wird geschlossen.

• Entfernen des Speichersticks

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Medium Auswurf und dann Softkey USB.Die Meldung "Das Medium kann entnommen werden" wird angezeigt.
- 3. Ziehen Sie den USB-Speicherstick aus dem USB-Anschluss des DX heraus.

2.12 Verwendung von USB-Speichersticks (Option /USB1)

Hinweis _

- Es kann nur ein USB-Speicherstick angeschlossen werden.
- Bitte gehen Sie beim Herausziehen des USB-Speichersticks unbedingt so vor, wie oben beschrieben, da sonst die auf ihm gespeicherten Daten beschädigt werden können.

Speichern und Laden von Daten

Die folgenden Daten können gespeichert/geladen werden und folgende Operationen können ausgeführt werden:

Speichern/Laden von Konfigurationsdateien (siehe Abschnitt 6.9).

Speichern von Display- oder Eventdaten (siehe Abschnitte 4.8 und 6.4).

Laden von Display- oder Eventdaten (siehe Abschnitt 6.8).

Dateilisten anzeigen und Dateien löschen (siehe Abschnitt 6.7).

Formatieren (siehe Abschnitt 6.7).


2-22 IM 04L41B01-01D-E

2.13 Einstellung von Dezimalpunkt oder -komma (Release-Nummer 3 oder höher)

Für die Anzeige und die im Textformat gespeicherten Daten kann eingestellt werden, ob diese mit Dezimalkomma oder Dezimalpunkt angezeigt werden sollen.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Environment > Operating Environment**.



Einstellpositionen

• Decimal Point Type

Einstellung	Anzeigebeispiel	
Punkt	1234.56	
Komma	1234,56	

Erläuterung

• Decimal Point Type

Die Einstellung für die Anzeigeart der Dezimalstelle wirkt sich auf folgende Typen von Dateien und Bildschirmen aus. Die Dezimalstelle von in der folgenden Tabelle nicht aufgeführten Datei- und Bildschirmarten (z.B. der Bildschirm des Einstellbetriebs) wird mit Punkt dargestellt.

Тур	Position
Dateien	Manuell erfasste Dateien
	Report-Dateien
Anzeige	Trend-Anzeige
	Digitalanzeige
	Balkenanzeige
	Übersichtsanzeige
	Historische Trendanzeige
	Reportanzeige
Internetseite	Anzeige aller Kanäle
E-Mails	Momentanwerte in Alarm-E-Mails und regelmäßigen E-Mails
	Reportdaten in Report-E-Mails

2.14 Zeigen/Verbergen des Menüpunkts zur Umschaltung vom Einstell- in den Grundkonfigurationsbetrieb (Release-Nummer 3 u. höher)

Stellen Sie ein, ob im Menü des Einstellbetriebs der Menüpunkt zur Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb angezeigt werden soll oder nicht.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Environment > Operating Environment**.



Einstellpositionen

• Basic Setting Mode > Menu display

Einstellung	Anzeigebeispiel
On	Zeigt "Grundkonfigurationsbetrieb" im Menü des Einstellbetriebs an.
Off	"Grundkonfigurationsbetrieb" wird nicht im Menü des Einstellbetriebs angezeigt.

Verfahren

lst der Aufruf des "Grundkonfigurationsbetrieb" aus dem Menü des Einstellbetriebs heraus möglich, dann wird die Grundkonfiguration wie folgt aufgerufen.

- Drücken Sie MENU und wählen Sie Registerkarte Menu > Basic Setting Mode.
 Drücken Sie DISP/ENTER. Ein Bestätigungs-Dialog wird geöffnet.
- 2. Wählen Sie **Yes** und drücken Sie **DISP/ENTER**. Das Menüfenster des Grundkonfigurationsbetriebs wird geöffnet.

Hinweis .

Unabhängig von dieser Einstellung können Sie vom Einstellbetrieb in den Grundkonfigurationsbetrieb umschalten, indem Sie die FUNC-Taste für 3 s gedrückt halten.

2-24 IM 04L41B01-01D-E

3.1 Einstellung des Abtastintervalls und der Integrationszeit des A/D-Wandlers

Stellen Sie das Abtastintervall und die Integrationszeit des A/D-Wandlers ein. Zu einer Beschreibung des Abtastintervalls und der Integrationszeit des A/D-Wandlers siehe Abschnitt 1.1.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > AD-Wandler, Speichermodus**.



Einstellpositionen

Abtastintervall > Abtastmodus

Normal: Messung mit den normalen Abtastintervall.

FAST: Messung mit einem Abtastintervall von 25 ms (DX1002, DX1004, DX 1002N und DX1004N) oder 125 ms (DX1006, DX1012, DX 1006N und DX1012N).

• Abtastintervall > Abtastintervall

Die Auswahlmöglichkeiten werden angezeigt.

• Abtastintervall > AD Wandler Modus

Wählen Sie für den Abtastmodus **Normal** die gewünschte A/D-Integrationszeit. Es werden nur die zulässigen Auswahlmöglichkeiten angezeigt.

Einstellung	Beschreibung
Auto	Der DX erkennt die Spannungsversorgungsfrequenz und stellt
	die Integrationszeit automatisch auf 20 oder 16,7 ms für 50 bzw.
	60 Hz. Die Integrationszeit ist bei Modellen mit Option /P1 (24 V
	DC-Spannungsversorgung) auf 20 ms fixiert.
50 Hz	Integrationszeit fest auf 20 ms eingestellt.
60 Hz	Integrationszeit fest auf 16,7 ms eingestellt.
100 ms	Integrationszeit fest auf 100 ms eingestellt (Abtastintervall 2 oder 5 s).
600 Hz	A/D-Integrationszeit für den Schnellabtastmodus. Diese Einstellung
	kann nicht geändert werden.

3.2 Einstellung der Burnout-Erkennung und der Vergleichsstellenkompensation des Thermoelementeingangs

Stellen Sie hier die Funktion ein, mit der der Burnout-Zustand des Sensors beim Thermoelementeingang und beim 1-5 V-Eingang festgestellt wird. Stellen Sie das Verfahren für die Vergleichstellenkompensation des Thermoelementeingangs ein.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Burnout, TempKompensation**.



Einstellpositionen

1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die gewünschten Kanäle ein.

Burnouteinstellung

Erkennung bei Thermoelement- und 1-5 V-Eingängen

Einstellung Beschreibung	
Aus	Burnoutfunktion ist abgeschaltet.
100%	Wenn das Thermoelement durchbrennt, wird als Messergebnis der positive Überlauf verwendet. Die Messwertanzeige zeigt "Burnout". Beim 1-5 V-Eingang nimmt der DX an, dass ein Burnout aufgetreten ist, wenn der Messwert den oberen Skalenendwert um mehr als 10 % überschreitet (Beispiel: Wenn der Messwert bei einer Skala von 0 bis 100 % mehr als 110 % beträgt.
0%	Wenn das Thermoelement durchbrennt, wird als Messergebnis der negative Überlauf verwendet. Die Messwertanzeige zeigt "Burnout". Beim 1-5 V-Eingang nimmt der DX an, dass ein Burnout aufgetreten ist, wenn der Messwert den unteren Skalenendwert um mehr als 5 % unterschreitet (Beispiel: Wenn der Messwert bei einer Skala von 0 bis 100 % weniger als –5 % beträgt.

TempKompensation > Modus

Stellen Sie das Verfahren für die Vergleichsstellenkompensation auf **Intern** oder **Extern** ein.

Einstellung	Beschreibung
Intern	Es wird die interne Vergleichsstellenkompensation des DX verwendet.
Extern	Es wird eine externe Vergleichsstellenkompensation verwendet. Wenn
	Extern eingestellt ist, wird Einstellposition Volt angezeigt.

• TempKompensation > Volt

Die Kompensationsspannung wird zum Eingangssignal addiert. Geben Sie einen Spannungswert von $-20~000~\mu V$ bis $20~000\mu V$ ein.

3-2 IM 04L41B01-01D-E

3.3 Einstellung der Temperatureinheit und des Eingangsbereichs

Einstellung des Eingangsbereichs jedes Kanals.

Einstellbildschirm

Temperatureinheit

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen** > **Lokale Einstellungen**.



• Eingangsbereich für jeden Kanal

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie **Physikalische Kanäle > Bereiche und Alarme.**



Einstellpositionen

Temperatur

Stellen Sie die zu verwendende Temperatureinheit ein. Die Einstellung gilt für alle Temperatur-Messkanäle.

Einstellung	Beschreibung
°C	Verwendung der Celsius-Skala
°F	Verwendung der Fahrenheit-Skala

• 1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die gewünschten Kanäle ein.

• Bereich > Modus

Einstellung	Beschreibung
Aus	Kanal wird nicht gemessen.
Volt, TC, RTD, DigIN, 1-5V	Eingangsarten, stehen für: DC-Spannung, Thermoelement,
	Widerstandsthermometer, Digitaleingang und 1 bis 5 Volt.
Diff., Skala, Sqrt	Differenzberechnung, Skalierung, Radizierung.

Bitte stellen Sie, abhängig von der Eingangsart, die markierten Parameter ein:

Einstell-					Modu	IS			
position	Volt	TC	RTD	DigIN	Diff	Skala	Sqrt	1-5V	Skip
Eingangsart					1	1			
Bereich	/	1	✓	1	✓	✓	✓	✓	
Untere Grenze	1	1	✓	1	1	✓	1	1	
Obere Grenze	1	1	✓	1	1	✓	1	1	
Untere Skaleng.						✓	√	1	
Obere Skaleng.						✓	√	1	
Einheit						✓	1	1	
Referenzkanal					1				
Low-Cut							1	1	
Low-Cut-Wert							\		

• Bereich > Typ

Wählen Sie die Eingangsart, wenn als **Modus** [**Diff**] oder [**Skala**] eingestellt ist. Siehe Beschreibung unter Modus (oben).

• Bereich > Bereich

Einzelheiten zu den Eingangsarten:

Einstell.	Eingangsart	Hinweis
20mV	-20,000 mV bis 20,000 mVDC	Standard
60mV	-60,00 mV bis 60,00 mVDC	
200mV	-200,00 mV bis 200,00 mVDC	
2V	-2,000 V bis 2,000 VDC	
6V	-6,000 V bis 6,000 VDC	
20V	-20,000 V bis 20,000 VDC	
20V	-50,00 V bis 60,00 VDC	
Pt	Pt100	
JPt	JPt100	
Level	ON/OFF(Spannung)	
Contact	ON/OFF(Kontakt)	
1-5\/	0.800V his 5.200V	

Einstell.	Eingangsart	Hinweis
R	Typ R	Standard
S	Typ S	
В	Тур В	
K	Тур К	
Е	Typ E	
J	Typ J	
Т	Тур Т	
N	Тур N	
W	Typ W	
L	Typ L	
U	Тур U	
WRe	Typ WRe	

Einstell.	Eingangsart	Hinweis
Кр	Kp vs Au7Fe	/N3
PLATI	PLATINEL	Option
PR	PR40-20	
NiMo	NiNiMo	
W/WRe	W/WRe26	
N2	Type N (AWG14)	
XK	XK GOST*	
Pt50	Pt50	
Ni1	Ni100 (SAMA)	
Ni2	Ni100 (DIN)	
Ni3	Ni120	
J263	J263*B	
Cu53	Cu53	

Ellistell.	Elligaligsalt	HIIIWEIS
Cu100	Cu100: α = 0,00425 bei 0°C	/N3
Pt25	Pt25	Option
Pt100G	Pt100 GOST*	
Cu100G	Cu100 GOST*	
Cu50G	Cu50 GOST*	
Cu10G	Cu10 GOST*	
Pt46G	Pt46 GOST*	

Einstell.	Eingangsart	Hinweis
Cu1	Cu10 (GE)	/N1
Cu2	Cu10 (L&N)	Option
Cu3	Cu10 (WEED)	
Cu4	Cu10 (BAILEY)	
Cu5	Cu10: α = 0,00392 bei 20°C	
Cu6	Cu10: α = 0,00393 bei 20°C	
Cu25	Cu25: α = 0,00425 bei 0°C	

^{*} Verfügbar bei Modellen ab Release-Nummer 3.

• Bereich > "un Spanne" und "ob Spanne"

Eingangsbereich. Die wählbaren Werte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis _

- Unter- und Obergrenze der Spanne dürfen nicht auf den gleichen Wert gesetzt werden.
- Ist die Eingangsart 1-5V oder Sqrt, muss der untere Spannenwert kleiner als der obere sein.

3-4 IM 04L41B01-01D-E

• Bereich > "un Skala" und "ob Skala"

Bitte stellen Sie Ober- und Untergrenze für die Skalierung ein. Der zulässige Bereich beträgt –30000 bis 30000. Die Dezimalposition wird bei der Einstellung der Skalierungs-Untergrenze festgelegt. Sie kann wie folgt eingestellt werden: "..., "...

Hinweis

- Der DX wandelt die Daten in eine Wertespanne, die von der Unter- und Obergrenze der Skalierungsspanne abgeleitet wird, indem die Dezimalpunktposition unberücksichtigt bleibt. Mit anderen Worten: beträgt die Skalierungsspanne –5 bis +5, wird eine Spanne von 10 verwendet, und ist die Skalierungsspanne –5.0 bis + 5.0, wird 100 verwendet. Demnach ist die Auflösung im ersten Fall mit 10 wesentlich grober als im zweiten Fall mit 100. Damit die Anzeige nicht zu grob wird, stellen Sie bitte die Skalierungswerte so ein, dass dieser abgeleitete Wert mindestens 100 beträgt.
- Skalierungsober- und untergrenze dürfen nicht auf den gleichen Wert eingestellt werden.
- Ist die Eingangsart 1-5V oder Sqrt, muss der untere Skalierungswert kleiner als der obere sein.

• Bereich > Einheit

Stellen Sie die Einheit ein (bis zu 6 Zeichen, Aa#1)

· Bereich > Ref.Kan.


Für den Modus [Diff] stellen Sie bitte den Referenzkanal ein.

• Bereich > LowCut

Auf "Ein" stellen, wenn die Low-cut-Funktion verwendet werden soll.

• Bereich > LC Wert

Geben Sie den gewünschten Low-cut-Wert im Bereich von 0 bis 5 % der Eingangsspanne ein.



3.4 Einstellung des gleitenden Mittelwerts

Stellen Sie hier den gleitenden Mittelwert für die Messkanäle ein. Die Funktion dient zur Unterdrückung von Störsignalen.


Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.1.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Gleitender Mittelwert**



Einstellpositionen



1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die gewünschten Kanäle ein.

• Ein/Aus

Wählen Sie **Ein**, um den gleitenden Mittelwert zu verwenden.

Anzahl

Stellen Sie die Anzahl der Datenpunkte für den gleitenden Mittelwert im Bereich von 2 bis 400 ein.

3-6 IM 04L41B01-01D-E

3.5 Einstellung der zusätzlichen Alarmfunktionen

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Alarmgrundeinstellungen > Grundeinstellung**, **Schalter und Relais** oder **Hysterese**.

Grundeinstellung



Schalter und Relais



Hysterese



Einstellpositionen

Grundeinstellung > Erneute Alarmausgabe

Um die erneute Alarmausgabe zu verwenden, wählen Sie bitte **Ein**. Die Funktion der erneuten Alarmausgabe gilt für die ersten drei Ausgangsrelais.

• Grundeinstellung > Gradientenalarm

Abfall

Stellen Sie das Intervall für die Berechnung des Gradienten-Tiefalarms (abfallende Werte) als Anzahl der abgetasteten Datenpunkte ein (1 bis 32). Das tatsächliche Intervall erhält man, wenn man den hier eingestellten Wert mit dem Abtastintervall multipliziert.

Anstieg

Stellen Sie das Intervall für die Berechnung des Gradienten-Hochalarms (ansteigende Werte) in der gleichen Weise wie beim Gradienten-Tiefalarm ein.

Grundeinstellung > Alarmanzeige

Wählen Sie das Verhalten der Alarmanzeige wie folgt. Bei Verwendung der Alarmmeldungsfunktion (Release-Nummer 3 und höher) folgt die Einstellung der Meldeseguenz.

Einstellung	Beschreibung
Abhängig	Die Alarmanzeige wird rückgesetzt, sobald die Alarmbedingung nicht mehr vor-
	liegt (Rückkehr zum Normalzustand).
Halten	Die Alarmanzeige wird gehalten, bis eine Alarmbestätigung ausgeführt wird.

Schalter und Relais

• Interner Schalter > logisches UND

Wählen Sie den Bereich der internen Schalter, die die UND-Logik verwenden sollen. Geben Sie den letzten internen Schalter an, der die UND-Logik verwenden soll. Alle nachfolgenden internen Schalter nach diesem verwenden die ODER-Logik.

Internes Relais > logisches UND

Wählen Sie den Bereich der Relais, die die UND-Logik verwenden sollen. Geben Sie das letzte Relais an, das die UND-Logik verwenden soll. Alle nachfolgenden Relais nach diesem verwenden die ODER-Logik. Verfügbare Einstellungen sind: **Aus**, **I01** (nur I01), **I01-I02** (I01 und I02), **I01-I03** (I01 bis I03) etc.

Nur Alarmausgangsrelais, die tatsächlich installiert sind, sind gültig.

Hinweis .

Ist die erneute Alarmausgabe eingeschaltet, arbeiten die ersten drei Relais zwangsweise mit ODER-Logik. Spezifizieren der UND-Funktion ist in diesem Fall wirkungslos.

• Relais > Aktion

Wählen Sie, ob das Ausgangsrelais bei Auftreten des Alarms anziehen oder abfallen soll. Die Einstellung gilt für alle Alarmausgangsrelais.

Relais > Halten

Wählen Sie das Verhalten der Alarmausgangsrelais wie folgt. Die Einstellung gilt für alle Relais. Bei Verwendung der Alarmmeldungsfunktion (Release-Nummer 3 und höher) folgt die Einstellung der Meldesequenz.

Einstellung	Beschreibung
Abhängig	Das Alarmausgangsrelais wird rückgesetzt, sobald die Alarmbedingung nicht
	mehr vorliegt (Rückkehr zum Normalzustand).
Halten	Das Alarmausgangsrelais wird im Alarmzustand gehalten, bis eine Alarm-
	bestätigung ausgeführt wird.

Hinweis

Ist die erneute Alarmausgabe eingeschaltet, werden die ersten drei Ausgangsrelais zwangsweise auf "Abhängig" gesetzt. Spezifizieren von "Halten" ist in diesem Fall wirkungslos.

• Relais > Relaisaktion bei Bestätigung


Wählen Sie den Ausgabestatus der Relais nach Alarmbestätigung wie folgt. Bei Verwendung der Alarmmeldungsfunktion (Release-Nummer 3 und höher) folgt die Einstellung der Meldesequenz.

Einstellung	Beschreibung
Normal	Die Relaisausgabe wird deaktiviert, wenn die Alarmbestätigung ausgeführt
	wird. Falls die Alarmbedingung im nächsten Abtastintervall noch besteht, wird
	die Relaisausgabe wieder aktiviert.
	Dieses Verhalten kann nur spezifiziert werden, wenn das Alarmausgangsrelais
	auf Hold eingestellt ist.
Rücksetzen	Die Relaisausgabe wird deaktiviert, wenn die Alarmbestätigung ausgeführt
	wird. Falls eine neue Alarmbedingung erfüllt wird, wird die Relaisausgabe wie-
	der aktiviert.


3-8 IM 04L41B01-01D-E

Die folgenden Abbildungen zeigen ein Beispiel für das Relaisverhalten bei einer Alarmbestätigung. Die Beispiele gelten für den Fall, dass das **UND**-Verhalten des Ausgangsrelais auf **Keins** eingestellt ist.

Normal



Reset



• Hysterese > Physikalische Kanäle

Hoch-Tief

Stellen Sie die Hysteresebandbreite für den Hoch-/Tiefalarm der Messkanäle ein. Wählbarer Bereich: 0.0 % bis 5.0 % der Spanne oder Skalierungsspanne.

• Differenz Hoch-Tief

Stellen Sie die Hysteresebandbreite für den Differenz-Hoch-/Tiefalarm der Messkanäle ein.

Wählbarer Bereich: 0.0 % bis 5.0 % der Spanne.

• Hysterese > Mathematische Kanäle (Optionen /M1 und /PM1)

Stellen Sie die Hysteresebandbreite für den Hoch-/Tiefalarm der Berechnungskanäle ein.


Wählbarer Bereich: 0.0 % bis 5.0 % der Messspanne.

3.6 Verbergen der Alarmanzeige

Stellen Sie hier ein, ob die Funktion zum Verbergen der Alarmanzeige verwendet werden soll.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Eingang, Alarm**.



Einstellpositionen

• Alarm > No logging

Um die Funktion zum Verbergen der Alarmanzeige und -protokollierung grundsätzlich zu aktivieren, wählen Sie bitte **Ein**. Im Einstellbildschirm für die Alarme wird zusätzlich das Eingabefeld **Aktiv** angezeigt (siehe Abschn. 3.7), mit dem die einzelnen Alarme aktiviert oder verborgen werden können.

Wird ein Alarm verborgen, wird die Alarmanzeige und der Protokolleintrag in die Alarmübersichtsliste verhindert, auch wenn der betreffende Alarm auftritt. Es werden ebenfalls keine Alarme mit der Alarmmeldungsfunktion (Release-Nummer 3 oder höher) angezeigt.

• Einstellung für die einzelnen Kanäle und Alarme Siehe Abschnitt 3.7.

3-10 IM 04L41B01-01D-E

3.7 Einstellung der Alarme in den Kanälen


Stellen Sie die Alarme erst ein, nachdem Sie die Eingangsbereiche spezifiziert haben. Alle Alarmeinstellungen werden in folgenden Fällen verworfen:

- Bei Änderung der Eingangsart (Volt, TC, etc.).
- Bei Änderung des Eingangsbereichs.
- Bei Änderung des oberen oder unteren Bereichs- oder Skalenendwerts bei Kanälen, die auf lineare Skalierung, Radizierung oder 1-5 V eingestellt sind (einschließlich Änderung der Dezimalposition).

Einstellbildschirm

Alarme für jeden Kanal

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Bereiche und Alarme.**



Alarmverzögerungszeit

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Msr, Speicher, Alarmverz.**



• Alarm Level und Color (Release-Nummer 3 oder höher)

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Environment > Alarm | Alarm | level/color.**



Einstellpositionen

1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie den Zielkanalbereich ein. Alle angezeigten Einstellpositionen auf dem betreffenden Bildschirm gelten für den definierten Kanalbereich.

• Alarm > 1, 2, 3 und 4


Aktivieren Sie die Alarmebenen, die Sie verwenden möchten, mit Ein.

Alarm > Typ

Stellen Sie bitte die Alarmart ein.

Abkürzung	Alarmart	Beschreibung
Н	Hochalarm	_
L	Tiefalarm	_
h	Differenz-Hochalarm	Nur für Kanäle, die auf Diff. eingestellt sind.
I	Differenz-Tiefalarm	Nur für Kanäle, die auf Diff. eingestellt sind.
R	Gradienten-Hochalarm	_
r	Gradienten-Tiefalarm	_
Т	Verzögerungs-Hochalarm	_
t	Verzögerungs-Tiefalarm	_

Alarme in Kanälen, die auf Diff eingestellt sind, werden an folgenden Stellen wirksam:



Alarm > Wert

Bitte geben Sie den Alarmsollwert ein, bei dem der gewählte Alarm aktiviert wird.

Wenn der Kanal auf Eingangsart Volt, TC, RTD oder DigIN eingestellt ist:

Тур	Wert	Beispiel für Alarmsollwerte-Bereich
H, L	Wert innerhalb des Messbereichs	-2.0000 bis 2.0000 V für 2 V-Bereich
R, r	Von 1 Stelle bis zum oberen Grenzwert des Messbereichs,	0.0001 bis 3.0000 V für 2 V-Bereich
	jedoch max. 30000, ohne Berück- sichtigung der Dezimalstelle	0.1 bis 1760.0°C für Thermoelement Typ R
T, t	Wie bei H und L.	Wie bei H und L.

Wenn der Kanal auf Eingangsart Diff eingestellt ist:

Тур	Wert	Beispiel für Alarmsollwerte-Bereich
H, L	Wert innerhalb des Messbereichs	-2.0000 bis 2.0000 V für 2 V-Bereich
h, I	Wert innerhalb des Messbereichs	-1760.0 bis 1760.0°C für Thermoelem. Typ R
R, r	Von 1 Stelle bis zum oberen Grenzwert des Messbereichs,	0.0001 bis 3.0000 V für 2 V-Bereich
	jedoch max. 30000, ohne Berück- sichtigung der Dezimalstelle	0.1 bis 1760.0°C für Thermoelement Typ R
T. t	Wie bei H und L.	Wie bei H und L.

Wenn der Kanal auf Eingangsart Skala, Sqrt oder 1-5V eingestellt ist:

Тур	Wert	Beispiel für Alarmsollwerte-Bereich
H, L	-5% bis 105% des Skalenbereichs.	-5.0 bis 105.0 bei Skala von 0.0 bis 100.0
	Jedoch innerhalb -30000 bis 30000	-120.00 bis 300.00 bei Skala von -100.00
	ohne Berücksichtig. der Dezimalstelle.	bis 300.00
R, r	Von 1 Stelle bis zu 30000, ohne	0.1 bis 3000.0 bei Skala 0.0 bis 100.0
	Berücksichtigung der Dezimalstelle.	0.01 bis 300.00 bei Skala -100.00 bis 300.00
T, t	Wie bei H und L.	Wie bei H und L.

3-12 IM 04L41B01-01D-E

• Alarm > Relais

Wählen Sie, ob im Alarmfall ein Ausgangsrelais aktiviert werden soll (Ein).

• Alarm > Nr.

Stellen Sie hier die Ausgangsrelaisnummer oder die Nummer des internen Schalters für den Fall einer aktivierten Relaisausgabe ein.

Alarm > Aktiv

Diese Eingabeposition erscheint nur, wenn die Funktion zum Verbergen der Alarme (siehe Abschnitt 3.6) freigegeben ist. Wählen Sie hier für jeden einzelnen Alarm, ob die Alarmanzeige aktiv sein (**Ein**) oder verborgen werden soll (**Aus**), wenn der betreffende Alarm auftritt. Wird **Aus** eingestellt, wird an das zugeordnete Alarmausgangsrelais oder den internen Schalter zwar ein Signal ausgegeben, wenn ein Alarm auftritt, auf dem Bildschirm wird jedoch nichts angezeigt. Der Alarm wird auch nicht in der Alarmübersicht protokolliert und die Alarme werden nicht mit der Alarmmeldungsfunktion angezeigt (Release-Nummer 3 oder höher).

Alarmverzögerung > Verzögerungszeit (für Verzögerungs-Hoch- und Tiefalarm)
 Geben Sie die Alarmverzögerungszeit für den Verzögerungs-Hoch-/Tiefalarm im
 Bereich von 1 bis 3600 s ein.

Hinweis .

- Die tatsächliche Verzögerungszeit, die sich einstellt, ist ein ganzzahliges Vielfaches des Abtastintervalls. Wird bei einem Abtastintervall von 2 s Beispielsweise eine Verzögerungszeit von 5 s eingestellt, beträgt die tatsächliche Verzögerungszeit 6 s.
- Spezialfälle beim Verzögerungs-Hochalarm/Tiefalarm
 - Ist ein Verzögerungsalarm in einem Berechnungskanal gesetzt und die Berechnung wird zu einem Zeitpunkt angehalten, an dem der Alarmsollwert über- bzw. unterschritten wird, tritt der Alarm auf, nachdem die Verzögerungszeit abgelaufen ist.
 - Die Alarmerkennung wird bei einem Spannungsausfall zurückgesetzt. Sie läuft neu an, nachdem die Spannung wiederhergestellt ist.
 - Tritt bei einer Änderung der Alarmeinstellungen ein Alarm auf, weil der Messwert die neuen Alarmbedingungen überschreitet, bleibt der Alarm bestehen. In allen anderen Fällen startet die Alarmerkennung beim neuen Wert. Dies gilt in entsprechender Weise auch für den Verzögerungs-Tiefalarm.

Alarmanzeige > Level (Release-Nummer 3 oder h\u00f6her)

Treten mehrere Alarme gleichzeitig auf, werden die Alarme in der Reihenfolge ihrer Alarmstufe angezeigt, wobei die höchste Alarmstufe die höchste Priorität bei der Anzeige hat. Diese Einstellung gilt für alle Kanäle.

Einstellung	Beschreibung
1>2>3>4	Die Alarmstufen werden in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 angezeigt, wobei
	1 die höchste Priorität darstellt.
1>4>2>3	Die Alarmstufen werden in der Reihenfolge 1, 4, 2, 3 angezeigt, wobei
	1 die höchste Priorität darstellt.
1>4>3>2	Die Alarmstufen werden in der Reihenfolge 1, 4, 3, 2 angezeigt, wobei
	1 die höchste Priorität darstellt.

3.7 Einstellung der Alarme in den Kanälen

• Alarmanzeige > Color (Release-Nummer 3 oder höher)

Spezifizieren Sie hier für jede Alarmstufe eine Anzeigefarbe. Diese Einstellung gilt für alle Kanäle.

Einstellung	Beschreibung
1	Farbeinstellung für die Alarmstufe 1. Es kann rot, orange, gelb oder
	pink gewählt werden.
2	Farbeinstellung für die Alarmstufe 2.
3	Farbeinstellung für die Alarmstufe 3.
4	Farbeinstellung für die Alarmstufe 4.

3-14 IM 04L41B01-01D-E

3.8 Rücksetzen der Alarmausgabe (Alarmbestätigung)

Die Alarmbestätigung ist die Operation zum Rücksetzen von Alarmen, wenn der DX auf folgende Positionen eingestellt ist:

DX mit Release-Nummer 3 oder höher:

- Alarmmeldungs-Modus auf Ein im Grundkonfigurationsbetrieb.
- Wenn der Alarmmeldungs-Modus auf Aus eingestellt ist, gelten die gleichen Bedingungen wie beim DX mit Release-Nummer 2 (siehe unten).

DX mit Release-Nummer 2:

- Anzeige auf Halten im Grundkonfigurationsbetrieb.
- Relais Halten auf Halten und Relaisaktion bei Alarmbestätigung auf Normal im Grundkonfigurationsbetrieb.
- Relaisaktion bei Alarmbestätigung auf Rücksetzen im Grundkonfigurationsbetrieb.

DX mit Release-Nummer niedriger als 2:

- Anzeige auf Halten im Grundkonfigurationsbetrieb.
- Relais Halten auf Halten im Grundkonfigurationsbetrieb.

Zum Einstellverfahren für das Relaisverhalten siehe Abschnitt 3.5.

Bedienschritte

Diese Bedienschritte werden ausgeführt, nachdem ein Alarm aufgetreten ist.

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste. Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey AlarmBST. Die Alarmausgabe wird rückgesetzt.

Erläuterung

Operation der Alarmbestätigung

Wird diese Operation ausgeführt, wird die Anzeige und die Ausgabe (Relais und interne Schalter) aller aufgetretenen Alarme zurückgesetzt.

Bei Verwendung der Alarmmeldungsfunktion (Release-Nummer 3 und höher) folgt die Anzeige und Ausgabe der Alarme der Meldesequenz.

3.9 Einstellung der Kalibrier-Korrekturfunktion (Option /CC1)

Der Eingangswert wird anhand einer Korrekturfunktion mit mehreren Segmenten korrigiert und das Ergebnis wird als Messwert verwendet.


Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.1.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Kalibrierkorrektur.**



Einstellpositionen



• 1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie den Zielkanalbereich ein. Sie können aufeinanderfolgende Kanäle, die den gleichen Messbereich wie der erste Kanal haben, gemeinsam einstellen.

Anzahl Stützpunkte

Wählen Sie die Anzahl der Stützpunkte für die Segmente (2 bis 16 einschließlich Anfangs- und Endpunkten).

Soll keine Kalibrier-Korrektur durchgeführt werden, stellen Sie Aus ein.

• Nummer des Stützpunkts > Eingang, Korrektur

Drücken Sie Softkey Eingabe und geben Sie einen Wert ein.

Geben Sie die Werte (Eingang) in aufsteigender Reihenfolge ein. Drücken Sie Softkey **Messung**, um den Messwert an diesem Punkt als Eingangswert zu übernehmen. Wenn Sie mehrere Kanäle simultan einstellen, wird der Messwert des ersten Kanals als Eingangswert übernommen und für alle Kanäle des Bereichs verwendet.

Zulässiger Bereich für Messwerte

- Kanäle, die auf Skalierung oder Radizierung eingestellt sind:
 -30000 bis 30000 (Die Dezimalposition ist die gleiche wie bei der Skalierung)
- Andere Kanäle

Messbarer Bereich für den eingestellten Eingangsbereich Beispiel: –2.0000 bis 2.0000 V im 2 V-Bereich.

Hinweis

- Werden Eingangsart oder Bereich geändert, wird die Kalibrierkorrektur auf Aus gestellt.
- In Kanälen, die auf **Skip** gestellt sind, kann die Kalibrierkorrektur nicht spezifiziert werden.

3-16 IM 04L41B01-01D-E

3.10 Impulszählung (Option /PM1)

Die Impulse, die an der Impulseingangsklemme angelegt werden, können in einem Berechnungskanal gezählt werden. Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.1.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Mathematische Kanäle > Formeln und Alarme.**



Einstellpositionen

1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie den Kanalbereich der Berechnungskanäle ein.

Mathe

Wählen Sie Ein.

Mathe > Formel

Geben Sie die Berechnungsformel unter Verwendung der folgenden Symbole ein: Q01 bis Q08: Liefern die Anzahl der Impulse pro Sekunde.

P01 bis P08: Liefern die Anzahl der Impulse pro Abtastintervall.


 * Die Nummern 01 bis 08 entsprechen den Impulseingangsklemmen 1 bis 8.

Zum Einstellverfahren der Berechnungskanäle siehe Abschnitt 9.1.

Nachfolgend ist das Verfahren an Beispielen erläutert:

• Beispiel 1: Summenwert der Impulse

Anzeige der Summe der Impulse, die an der Impulseingangsklemme 6 auflaufen:




Berechnungsausdruck

Weisen Sie einen Berechnungskanal zu und geben Sie den Berechnungsausdruck ein. Wählen Sie unteren und oberen Bereichsgrenzwert und Einheit passend zur Applikation.

Kanal	Gleichung	Beschreibung
101	TLOG.SUM(P6)	Summe der Anzahl der Impulse pro Abtastintervall

• Beispiel 2: Anzahl der Impulse pro Minute

Zählung der Impulse, die an der Impulseingangsklemme 6 des DX1002 auflaufen (Abtastintervall auf 250 ms eingestellt), und Berechnung der Anzahl Impulse pro Minute.



Berechnungsausdruck

Weisen Sie Berechnungskanäle zu und geben Sie die Berechnungsausdrücke ein. Wählen Sie unteren und oberen Bereichsgrenzwert und Einheit passend zur Applikation.

Kanal	Gleichung	Beschreibung
101	Q6	Anzahl der Impulse pro Sekunde
102	101*K01	Anzahl der Impulse pro Minute

Konstante	Wert	Beschreibung
K01	60	Koeffizient zum Konvertieren der Anzahl der Impulse pro Sekunde in die Anzahl der Impulse pro Minute

Kanal	Gleitender Mittelwert	Beschreibung
101	Erfassungsintervall: 1s	Gleitender Mittelwert pro Minute
	Anzahl der Abtastungen: 60	

Kanäle

Die Berechnung erfolgt innerhalb eines Abtastintervalls beginnend bei dem Kanal mit der kleinsten Nummer in aufsteigender Reihenfolge.

Verwenden Sie daher zur Berechnung der Impulse pro Minute eine höhere Berechnungskanalnummer als die, mit der die Impulse pro Sekunde erfasst werden.

Beispiel 3: Rücksetzen, wenn die Anzahl der Impulse einen bestimmten Wert überschreitet.

Rücksetzen des Summenwerts, wenn die Anzahl der Impulse einen spezifizierten Wert überschreitet (Reset-Wert). Wenn ein Reset stattgefunden hat, wird ein Reset-Zähler erhöht und die Zählung der Impulse beginnt erneut ab der Anzahl, um die der Reset-Wert überschritten wurde. Anschließend wird die Anzahl der Reset-Vorgänge (im Reset-Zähler) mit dem Reset-Wert multipliziert und der Impulszählwert dazugezählt, um die Gesamtzahl der Impulse zu erhalten.


Berechnungsausdruck

Weisen Sie Berechnungskanäle wie folgt zu und definieren Sie die entsprechende Konstante.

Kanal	Ausdruck	Erläuterung
101	((102+P01).GE.K01)+102	Reset-Zähler für Impulszähler (Überlaufzähler)
102	CARRY(K01):TLOG.SUM(P01)	Impulszähler
103	K01*101+102	Gesamtzahl der Impulse

Symbol	Beschreibung	
P01	Zählt die Anzahl der Impulse pro Abtastintervall.	
K01	Konstante; der Reset-Wert. Summe wird zurückgesetzt, wenn dieser Wert überschritten wird.	

3-18 IM 04L41B01-01D-E



Kanal 101: Reset-Zähler

Zählt die Anzahl der Rücksetzvorgänge.

Der Ausdruck "((102+P01).GE.K01)" wird 1, wenn der "vorherige Summenwert (102) + der momentane Impulszählwert (P01)" größer ist als der Reset-Wert (K01). Andernfalls ist der Ausdruck 0. Der Wert von Kanal 101 wird um 1 hochgezählt, wenn der Impuls-Summenwert den Reset-Wert überschreitet.

Kanal 102: Impuls-Summenwert

Berechnet den Impuls-Summenwert.

Normalerweise wird der Summenwert TLOG.SUM (P01) berechnet. Wenn allerdings der Reset-Zähler (K01) überschritten wurde, wird der Summenwert auf den Wert gesetzt, um den K01 überschritten wurde.

Kanal 103: Gesamte Impulssumme

Multipliziert den Reset-Wert (K01) mit dem Reset-Zähler (101) und zählt den momentanen Summenwert (102) dazu, um die Gesamtzahl der Impulse zu berechnen.

Hinweis

- Die Berechnung erfolgt innerhalb eines Abtastintervalls beginnend bei dem Kanal mit der kleinsten Nummer in aufsteigender Reihenfolge. Wenn die Kanalnummer in einer Berechnungsformel größer oder gleich der Kanalnummer ist, in der die Berechnungsformel steht, wird für die Kanalnummer in der Berechnungsformel der vorher berechnete Wert (aus dem vorherigen Abtastintervall) genommen.
- Da die Genauigkeit der Berechnungsfunktion die einfache Fließkommagenauigkeit ist, empfehlen wir einen Reset-Wert von maximal 10⁷.
- Wenn der Impulszählwert pro Abtastintervall größer ist, als der Reset-Wert, ist eine korrekte Berechnung nicht gewährleistet.

IM 04L41B01-01D-E 3-19

3.11 Einstellung des Verfahrens für die Ermittlung der Überlaufwerte von linear skalierten Messkanälen

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Environment > Allgemeine Einstellungen > Eingang, Alarm**.



Einstellpositionen

• Eingang > Eingangsüberlauf

Einstellung	Beschreibung
Frei	Der Wert wird auf negativen Überlauf gesetzt, wenn der Eingangswert
	kleiner als -30000 und auf positiven Überlauf, wenn der Eingangswert
	größer als 30000 ist, ohne Berücksichtigung der Dezimalstelle. Die
	Werte werden als -Over bzw. +Over angezeigt
Überlauf	Der Wert wird auf negativen Überlauf gesetzt, wenn der Eingangswert
	kleiner als -5% der Skala ist, und auf positiven Überlauf, wenn der
	Eingangswert größer als 105% der Skala ist. Die Werte werden als
	-Over bzw. +Over angezeigt.
	Beispiel: Ist die Skalierung 0.0 bis 200.0, wird der Wert auf negativen
	Überlauf gesetzt, wenn der Wert kleiner als -10.0 ist, und auf
	positiven Überlauf, wenn der Wert größer als 210 ist.

Hinweis

Für Berechnungen wie TLOG, CLOG und in Reports kann die Auswertung der Skalierungs-Überlaufwerte vorher eingestellt werden.

Siehe Abschnitt 9.1.

3-20 IM 04L41B01-01D-E

3.12 Verwendung der Alarmmeldungsfunktion (Release-Nummer 3 oder höher)

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Alarmmeldungsfunktion verwendet wird. Für eine nähere Beschreibung dieser Funktion siehe Abschnitt 1.2.

Einstellbildschirm

Annunciator mode

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Environment > Alarm > Action**.



Alarm Level und Color

Siehe Abschnitt 3.7.

Anzeige

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Display > Annunciator.**



Einstellpositionen

Alarm action > Annunciator mode

Wählen Sie On, um die Alarmmeldungsfunktion zu aktivieren.

• Alarm action > Sequence

Wählen Sie die Alarmmeldungs-Sequenz. Für nähere Informationen zur Alarmmeldungs-Sequenz siehe "Erläuterung" in diesem Abschnitt.

Einstellung	Beschreibung
ISA-A-4	No Lock-in-Sequenz
ISA-A	Lock-in-Sequenz
ISA-M	Double Lock-in-Sequenz

IM 04L41B01-01D-E 3-21

· Alarm action > Time off color

Wählen Sie hier die Anzeigefarbe des Bildschirms, wenn keine Alarme vorliegen. Es kann weiß oder grün gewählt werden.

Level und Color

Siehe Abschnitt 3.7.

• Annunciator position

Stellen Sie die Position des Meldungsfensters ein. Siehe Erläuterung des nächsten Punktes.

• Annunciator position > On/Off

Stellen Sie diejenige Position des Meldungsfensters, die Sie verwenden wollen, auf Ein. Stellen Sie, beginnend mit 1, alle Meldungspositionen, die Sie aktivieren möchten, auf Ein. Wird eine Position auf Aus eingestellt, werden alle nachfolgenden Positionen automatisch deaktiviert, auch wenn diese manuell auf Ein gestellt wurden. Das Aussehen des Anzeigefensters der Alarmmeldungsfunktion ist abhängig davon, wieviele Meldungsfenster Sie aktiviert haben. Näheres siehe "Erläuterung".

Annunciator position > Channel/Level

Den verschiedenen Alarmmeldungsfenstern lassen sich einzelne Alarme zuweisen, indem Kanalnummern und Alarmstufen spezifiziert werden. Stellen Sie Level auf 1, 2, 3, 4 oder All ein. Bei der Auswahl von All werden alle Alarme, die in dem spezifizierten Kanal auftreten, dem entsprechenden Fenster zugewiesen.

• Annunciator position > Comment txt block No.

Durch Auswahl einer Kommentar-Textblock-Nummer wird im Alarmmeldungsfenster eine vordefinierte Zeichenkette angezeigt. Für nähere Informationen zur Einstellung von Kommentar-Textblöcken siehe Abschnitt 5.18.

Verfahren

Aufrufen der Alarmmeldungsanzeige


Das Alarmmeldungs-Anzeigefenster wird geöffnet, wenn der DX eingeschaltet wird. Zum Umschalten von anderen Bildschirmen zur Alarmmeldungsanzeige befolgen Sie das unten beschriebene Verfahren.

- 1. Drücken Sie **DISP/ENTER**, um das Menüfenster aufzurufen.
- 2. Gehen Sie im Menüfenster mit den Pfeiltasten zum Eintrag **Annunciator** und drücken Sie erneut **DISP/ENTER**.



3-22 IM 04L41B01-01D-E

Die Anzeige der Alarmmeldungsfunktion wird geöffnet. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für vier gleichzeitig geöffnete Meldungsfenster.



Alarmbestätigung

Führen Sie diese Aktion durch, sobald ein Alarm aufgetreten ist. Diese Aktion wirkt sich auf alle Alarme aus.

- Drücken Sie die FUNC-Taste, w\u00e4hrend sich der DX im Normalbetrieb befindet.
 Das FUNC-Tastenmen\u00fc wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey AlarmBST. Die Alarmsymbole werden je nach spezifizierter Meldungssequenz aus der Anzeige gelöscht. Nähere Informationen siehe "Erläuterung".
- Alarmanzeige rücksetzen (bei Einstellung der Meldungssequenz auf ISA-M)
 Der Rücksetzvorgang der Alarmanzeige wird nur dann ausgeführt, wenn zuvor die Alarmbestätigung erfolgt ist. Die Rücksetz-Aktion wirkt sich auf alle Alarme aus.
 - Drücken Sie die FUNC-Taste, während sich der DX im Normalbetrieb befindet.
 Das FUNC-Tastenmenü wird angezeigt.
 - Drücken Sie den Softkey AlarmDispRST. Die Anazeige aller Alarme wird zurückgesetzt. Das Rücksetzen erfolgt je nach spezifizierter Meldungssequenz. Nähere Informationen siehe "Erläuterung".

Erläuterung

• Anordnung der Anzeigefenster und Kommentar-Textblöcke


Die Anordnung der Anzeigefenster und der Umfang der Kommentar-Textblöcke ändert sich je nach Anzahl der gleichzeitig geöffneten Anzeigefenster wie folgt:

Anzahl der Fenster	Fensteranordnung Nebeneinander x untereinander	Textblöcke (max. Anzahl Zeichen)		Zeichen- größe
		Zeilen	Zeichen	
4	2 x 2	5	26	6
6	3 x 2	5	26	6
8	4 x 2	4	26	6
10	5 x 2	3	26	6
12	6 x 2	3	26	6
16	8 x 2	2	26	6
20	5 x 4	3	13	6
24	8 x 3	2	17	6

IM 04L41B01-01D-E 3-23

Anzeigepositionen

Die Anordnung der Anzeigefenster erfolgt fortlaufend von links oben nach rechts unten. Die Fenster werden in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Die Abbildung zeigt als Beispiel eine Alarmmeldungsanzeige mit acht Fenstern.



Kommentar-Textblöcke


Die maximal darstellbare Anzahl Zeichen hängt von der Anzahl der angezeigten Fenster ab.

Fensterfarbe


Status	Beschreibung
Wenn ein Alarm beendet ist	"Time off color" (grün oder weiß)
Wenn ein Alarm auftritt	Die dem Alarm zugewiesene Farbe. Bei mehreren
	Alarmen gleichzeitig, wird die Farbe des Alarms
	mit der höchsten Priorität angezeigt.
Fenster, die nicht verwendet werden	Grau

3-24 IM 04L41B01-01D-E


• Meldungssequenz




IM 04L41B01-01D-E 3-25



3-26 IM 04L41B01-01D-E







- Falls eine Alarmbedingung beendet ist, bevor die Alarmbestätigung durchgeführt wird, blinkt die Alarmmeldungsanzeige in der Farbe, die angezeigt wird, wenn keine Alarme vorliegen.
- Falls eine Alarmbedingung beendet ist, bevor die Alarmbestätigung durchgeführt wird, blinkt das Alarmsymbol grün.

Wenn mehrere Alarme in einem einzelnen Meldungsfenster auftreten:


• Falls mehrere Alarme gleichzeitig auftreten, wird der Alarm mit der höchsten Priorität angezeigt und das Fenster wechselt zur Farbe, die diesem Alarm zugewiesen wurde.




IM 04L41B01-01D-E 3-27



3-28 IM 04L41B01-01D-E





- Auch wenn eine Alarmbedingung beendet ist, bevor die Alarmbestätigung durchgeführt wird, blinkt die Alarmmeldungsanzeige weiter in der Farbe, die bei Alarmauftreten angezeigt wird.
- Auch wenn eine Alarmbedingung beendet ist, bevor der Rücksetzvorgang der Alarmanzeige durchgeführt wird, blinkt die Alarmmeldungsanzeige weiter in der Farbe, die bei Alarmauftreten angezeigt wird.
- Auch wenn eine Alarmbedingung beendet ist, bevor die Alarmbestätigung durchgeführt wird, blinkt das Alarmsymbol weiter rot.
- Auch wenn eine Alarmbedingung beendet ist, bevor der Rücksetzvorgang der Alarmanzeige durchgeführt wird, bleibt das Alarmsymbol weiter rot.

Wenn mehrere Alarme in einem einzelnen Meldungsfenster auftreten:

 Falls mehrere Alarme gleichzeitig auftreten, wird der Alarm mit der höchsten Priorität angezeigt und das Fenster wechselt zur Farbe, die diesem Alarm zugewiesen wurde.

Wenn einem Relais zwei Alarme zugewiesen sind:

Wie bei ISA-A.


IM 04L41B01-01D-E 3-29

3-30 IM 04L41B01-01D-E

4.1 Bedienvorgänge im Normalbetrieb

Operationen mit den Cursor-Tasten und der DISP/ENTER-Taste

Drücken Sie **DISP/ENTER**, um das Anzeigemenü und die Untermenüs zur Umschaltung der Betriebsbildschirme anzuzeigen. Zum Ablauf siehe folgende Darstellung:




IM 04L41B01-01D-E 4-1

Operationen mit weiteren Tasten



Operationen mit der FUNC-Taste

Wird die **FUNC**-Taste betätigt, werden die den Softkeys zugeordneten Funktionen am unteren Bildschirmrand angezeigt. Drücken Sie den gewünschten Softkey (mit **Next** werden weitere Funktionen angezeigt, sofern vorhanden).



FUNC-Tasten-Menüleiste (Positionen mit den Softkeys wählen)

Positionen	Siehe
AlarmBST	Abschnitt 3.8
AlarmDispRST	Abschnitt 3.12
Meldung	Abschnitt 5.4
Freie Meldung	Abschnitt 5.4
Medium Auswurf	Abschnitt 6.4 und 2.12
Momentan	Abschnitt 6.6
Manuelle Abtastung	Abschnitt 6.5
Trigger	Abschnitt 6.4
Sichern Display	Abschnitt 6.4
Sichern Event	Abschnitt 6.4
Speicher Stopp	Abschnitt 4.8
Mathe Start/Stopp	Abschnitt 9.4
Mathe Reset	Abschnitt 9.4
Mathe BST	Abschnitt 9.4
Edge Switch	Abschnitt 7.1
Timer Reset	Abschnitt 7.1
Match T Reset	Abschnitt 7.1
TaSperre	Abschnitt 8.1
Abmelden	Abschnitt 8.3
Passwort Ändern	Abschnitt 8.3
Normales Tempo/2tes Tempo	Abschnitt 5.3
Charge	Abschnitt 6.3
Textfeld	Abschnitt 6.3
Builder	IM 04L41B01-04E
Favorit	Abschnitt 5.15
Standard Anzeige	Abschnitt 5.14
System Info	Abschnitt 2.5
Netzwerk Info	Abschnitt 2.5
SNTPt	IM 04L41B01-17D-E
Email Start/Email Stopp	IM 04L41B01-17D-E
Email Test	IM 04L41B01-17D-E
FTP Test	IM 04L41B01-17D-E

4-2 IM 04L41B01-01D-E

Anpassen der Menüs

Das Anzeigemenü, das beim Drücken von DISP/ENTER erscheint und das FUNC-Menü, das beim Drücken der **FUNC**-Taste angezeigt wird, können geändert werden. Siehe Abschnitt 5.17.

IM 04L41B01-01D-E 4-3

4.2 Darstellung der Messdaten in einer Trendkurven-, Digital- oder Balkenanzeige

Nachfolgend wird die Verwendung der Trend-, Digital- und Balkenanzeige erläutert. Zur Beschreibung der Funktionen siehe Abschnitt 1.3.


Bedienschritte

Aufrufen einer Anzeigeart


- 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER-**Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten (n. oben/unten) Trend, Digital** oder **Balken** aus und drücken Sie **DISP/ENTER**. Die gewählte Anzeige wird aufgerufen.

Ändern der Anzeigeninhalte

- 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
- 2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um das Untermenü anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) den gewünschten Menüpunkt.



4-4 IM 04L41B01-01D-E




Zeigt die Gruppe an

Falls ein Tag nicht in den Tag-Anzeigebereich passt, werden Messund Alarmwerte zugunsten einer vollständigen Tag-Anzeige teilweise verdeckt.

Die Tag-Anzeige hat keinen Vorrang Es wird automatisch zwischen den Anzeigegruppen umgeschaltet

Automatische Umschaltung zwischen den Anzeigegruppen ist ausgeschaltet

Untermenü der Balkenanzeige



Zeigt die Gruppe an

Falls ein Tag nicht in den Tag-Anzeigebereich passt, werden Messund Alarmwerte zugunsten einer vollständigen Tag-Anzeige teilweise

Die Tag-Anzeige hat keinen Vorrang Es wird automatisch zwischen den

Automatische Umschaltung zwischen den Anzeigegruppen ist ausgeschaltet

- 4. Drücken Sie die DISP/ENTER-Taste, um die Auswahl anzuzeigen. Um das Menü zu schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, drücken Sie ESC.
- Starten der Trendkurvenanzeige/Stoppen der Aktualisierung der Trendkurven Drücken Sie die START-Taste zum Starten der Trendkurvenanzeige. Drücken Sie die STOP-Taste zum Stoppen der Aktualisierung der Trendkurven.
- Schreiben von Meldungen Siehe Abschnitt 5.4.
- Umschalten der Anzeigegruppe mit den Pfeiltasten Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts zum Umschalten der Anzeigegruppen in aufsteigender Reihenfolge. Drücken Sie die Pfeiltaste nach links zum Umschalten der Anzeigegruppen in absteigender Reihenfolge.
- Umschalten der Trend-, Digital- und Balkenanzeige mit den Pfeiltasten Drücken Sie, während die Trend, Digital- oder Balkenanzeige dargestellt wird, die Pfeiltaste nach oben, um die Anzeigeart in der Reihenfolge Trend, Digital, Balken, Trend etc. umzuschalten. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um die Anzeigeart in umgekehrter Reihenfolge umzuschalten.

4-5 IM 04L41B01-01D-F

Erläuterung

• Alle Kanäle/Gruppenkanäle in der Trendanzeige

Bei der Gruppenanzeige werden die Kanäle, die der Gruppe zugewiesen sind, angezeigt. Bei der Anzeige aller Kanäle werden alle Kanäle, die für die Datenaufzeichnung konfiguriert sind, in der momentan dargestellten Anzeigegruppe angezeigt. Die Trendkurven der Kanäle, die nicht der Gruppe zugewiesen wurden, werden ebenfalls im Anzeigebereich angezeigt. Die diesen Kanälen zugehörigen Skalen, Markierungen für aktuelle Werte und Digitalwerte werden jedoch nicht angezeigt.

Skala Ein/Aus und Digital Ein/Aus in der Trendanzeige

Stellen Sie ein, ob die Skalenanzeigen und der numerische Anzeigebereich ein- oder ausgeblendet werden sollen.

Auto Scroll Ein/Aus

Die dargestellten Anzeigegruppen können automatisch in einem festgelegten Zeitintervall umgeschaltet werden, wenn **AUTO SCROLL** auf **EIN** gestellt wird. Die Umschaltung erfolgt in aufsteigender Reihenfolge der Gruppennummern. Zum Verfahren der Einstellung des Auto-Scroll-Intervalls für die Anzeigegruppen siehe Abschnitt 5.13.

Meldungen Liste und Meldungen Trend in der Trendanzeige

Schaltet zwischen den Darstellungsarten der Meldungsanzeige um.

• Auto Zone (Release-Nummer 3 oder höher)

Die Trendkurven einer Gruppe werden separat angezeigt, wobei jede Kurve in einer eigenen Anzeigezone dargestellt wird.

Anzeige bei Auto Zone Aus




Anzeige bei Auto Zone Ein




• Feines Raster (Release-Nummer 3 oder höher)

Wenn das normale Raster zu grob zum Ablesen der Messwerte ist, kann ein besonders feines Raster eingeblendet werden. Das feine Raster kann in der Trendanzeige und in der historischen Trendanzeige aktiviert werden. Das feine Raster besitzt neben den Längseinteilungen des normalen Rasters vier weitere Längseinteilungen.

Anzeige bei Feines Raster Aus



Anzeige bei Feines Raster Ein



4-6 IM 04L41B01-01D-E

Tag Detail Ein/Aus (Release-Nummer 3 oder höher)

Wenn ein Tag nicht vollständig innerhalb des Tag-Anzeigebereiches dargestellt werden kann, werden bei "Tag Detail Ein" keine Alarm- und Messwerte im Tag-Anzeigebereich dargestellt und statt dessen die Anzeige der Tag-Bezeichnung auf den gesamten Bereich erweitert. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Tag selbst bei aktivierter Tag Detail-Anzeige zu lang ist. In diesem Fall wird die Tag-Bezeichnung im betreffenden Tag-Anzeigeberich einmal komplett durchgerollt. Die Aktivierung der Tag Detail-Anzeige in einem Bildschirm wird auch für alle anderen Bildschirme übernommen.

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für die Anzeige von sechs Kanälen.


Wenn die Tag-Nummer nicht vollständig angezeigt wird


Bei "Tag Detail Ein" wird der Tag-Kommentar möglichst vollständig angezeigt.

Anzeige bei Tag Detail Aus












Anzeige bei Tag Detail Ein








4-7 IM 04L41B01-01D-E


Wenn die Tag-Nummer vollständig angezeigt wird

Bei "Tag Detail Aus" wird über den Alarm- und Messwerten die Tag-Nummer angezeigt. Bei "Tag Detail Ein" werden die Tag-Nummer und darunter der Tag-Kommentar angezeigt.


Anzeige bei Tag Detail Aus









Anzeige bei Tag Detail Ein








Im obigen Beispiel für die Digitalanzeige unterscheidet sich die Anzeige mit "Tag Detail Aus" im Vergleich zu "Tag Detail Ein" nicht, da die Tag-Bezeichnungen vollständig angezeigt werden.

Im obigen Beispiel für die Balkenanzeige unterscheidet sich die Anzeige mit "Tag Detail Aus" im Vergleich zu "Tag Detail Ein" nicht, da der Anzeigeplatz in beiden Fällen begrenzt ist

Trendversatz Ein/Aus Anzeige bei Trendversatz Ein



4-8 IM 04L41B01-01D-E

4.3 Darstellung zurückliegender Messdaten (Historische Trendanzeige)

Eine Beschreibung der Funktion finden Sie in Abschnitt 1.3.

Zum Aufruf des historischen Trends gibt es fünf Methoden:

Über das Anzeigemenü (siehe nachfolgenden Abschnitt).

Aus der Alarmübersicht (siehe Abschnitt 4.6).

Aus der Meldungsübersicht (siehe Abschnitt 4.7).

Aus der Speicherübersicht (siehe Abschnitt 4.8).

Anzeige der Messdaten, die auf dem externen Medium gespeichert sind (s. Abs.6.8).

Bedienschritte


Aufrufen der Anzeige

Führen Sie nachfolgende Schritte aus, während die Speicheraufzeichnung läuft:


- 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten (n. oben/unten) Historie** aus und drücken Sie **DISP/ENTER**. Die gewählte Anzeige wird aufgerufen.

• Ändern der Anzeigeninhalte

- 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER-**Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
- 2. Drücken Sie die **Pfeiltaste nach rechts**, um das Untermenü anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) den gewünschten Menüpunkt.



IM 04L41B01-01D-E 4-9



4-10 IM 04L41B01-01D-E

Untermenü bei der Anzeige der Alarmübersicht




Untermenü bei der Anzeige der Meldungsübersicht



4. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um die Auswahl anzuzeigen. Um das Menü zu schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, drücken Sie ESC.

4-11 IM 04L41B01-01D-E

• Cursor bewegen und Kurven durchrollen






Bewegt den Cursor um 1 Punkt nach oben.

Bewegt den Cursor um 1 Punkt nach unten.

Halten Sie die entsprechende Pfeiltaste gedrückt, um den Cursor um 2 Einteilungen weiter zu bewegen.

Zum Bewegen des Cursors in der horizontalen Trendanzeige benutzen Sie die Pfeiltasten nach links und nach rechts.

 Anzeige der anschließenden Daten (Laden der Daten in den Anzeigespeicher)
 In der historischen Trendanzeige befindet sich ca. ein Bildschirminhalt an Daten im Anzeigespeicher. Die anschließenden Daten können wie folgt geladen werden:




Bewegen Sie den Cursor nach oben ans Ende der Trendkurve und drücken Sie die Pfeiltaste nach oben, um die Daten um eine halbe Seite weiter zu blättern und anzuzeigen (Release-Nummer3 oder höher). Bewegen Sie den Cursor nach unten an den Anfang der Trendkurve und drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um die Daten um eine halbe Seite zurück zu blättern und anzuzeigen (Release-Nummer3 oder höher).

* Bei der horizontalen Trendanzeige sind die Pfeiltasten nach links und rechts zu verwenden.

Spezifikation des Anzeigebereichs

Legen Sie den Anzeigebereich fest (Angaben in Klammern beziehen sich auf die horizontale Trendanzeige).

- Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts (oben).
 Die Kurven des gesamten Datenbereichs werden oben (rechts) im Bildschirm angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben/unten (links/rechts) zur Auswahl



der Anzeigeposition. Diese wird durch den verschiebbaren Rahmen, der den Anzeigebereich kennzeichnet, dargestellt. Festhalten der Taste verschiebt den Rahmen kontinuierlich in der gewünschten Richtung.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach links (unten).
 Der festgelegte Bereich wird angezeigt.


4-12 IM 04L41B01-01D-E

Falls die Daten nicht in die Anzeige aller Kanäle passen (Release-Nummer 2 oder höher)

Spezifizieren Sie den in der Gesamtdatenanzeige anzuzeigenden Bereich. Nachfolgend ist das Verfahren zum Anzeigen von älteren Daten erläutert. Angaben in Klammern beziehen sich auf die horizontale Trendanzeige.

1. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts (oben).

Die Kurven aller Daten im Anzeigespeicher werden oben (rechts) im Bildschirm angezeigt. Gleichzeitig wird der Datenbereich im internen Speicher, der geladen werden kann, angezeigt. Die 8 MB Daten, die in der Gesamtanzeige dargestellt werden können, sind in der Anzeige der in den internen Speicher ladbaren Daten als Rechteck gekennzeichnet.




- 2. Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben/unten (rechts/links), um den verschiebbaren Rahmen, der den Anzeigebereich kennzeichnet, zum Ende der Gesamt-Datenanzeige zu bewegen. Wenn Sie nun die Pfeiltaste nach links (unten) erneut drücken, erscheint eine Meldun "Alte Daten überschreiben?".
- 3. Wählen Sie Yes und drücken Sie **DISP/ENTER**, um 4 MB an Daten im Speicher zu überschreiben.
- Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben/unten (rechts/links), um den verschiebbaren Rahmen, der den Anzeigebereich kennzeichnet, auf den Bereich zu bewegen, der angezeigt werden soll.
- 5. Drücken Sie die **Pfeiltaste nach links (unten)**. Der spezifizierte Bereich wird angezeigt.

Aufteilen des Bildschirms in zwei Hälften zur gleichzeitigen Anzeige von momentanen und historischen Trendkurven

Diese Operation ist nur möglich während der Anzeige eines historischen Trends (Angaben in Klammern beziehen sich auf die horizontale Trendanzeige). Die Operation ist nicht möglich, wenn Skalen angezeigt werden.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach links (unten).

Der momentane Trend wird in der oberen (rechten) und der historische Trend in der unteren (linken) Bildschirmhälfte angezeigt.



Um zur Originalanzeige zurückzukehren, drücken Sie die **Pfeiltaste nach rechts** (oben).


IM 04L41B01-01D-E 4-13

- Schreiben zusätzlicher, nachträglicher Meldungen Zum Bedienverfahren siehe Abschnitt 5.4.
- Anzeige der Messdaten nach Datum/Uhrzeit (Release-Nummer 3 oder höher)
 Sie können nach Messdaten suchen, indem Sie als Suchkriterium Uhrzeit und
 Datum festlegen, und die Ergebnisse anzeigen. Diese Funktion gilt sowohl für
 Display- als auch Eventdaten im internen Speicher des DX.
 - 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**, um das Anzeigen-Auswahlmenü aufzurufen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag DATA SEARCH und drücken Sie DISP/ENTER. Es erscheint ein Kalender, der den Monat anzeigt, in dem die Daten an der Cursorpositon aufgezeichnet wurden.



 Benutzen Sie die Pfeiltasten und die Softkeys, um einen roten Auswahlrahmen zu bewegen und so das gewünschte Datum einzustellen. Drücken Sie anschließend DISP/ENTER.

Falls an der Position des roten Rahmens sowohl Display- als auch Eventdaten vorhanden sind, erscheint ein Fenster zur Auswahl des gewünschten Datentyps.



Such-Zeitraum

Es kann nach Daten in einem Jahreszeitraum von 2000 bis 2079 gesucht werden. **Anzeige von "D" und "E"**

Wenn der DX für die Aufzeichnung von Displaydaten konfiguriert ist und an der Position des roten Rahmens Displaydaten vorhanden sind, wird ein "D" angezeigt (siehe Abschnitt 6.1 für nähere Informationen).

Wenn der DX für die Aufzeichnung von Eventdaten konfiguriert ist und an der Position des roten Rahmens Eventdaten vorhanden sind, wird ein "E" angezeigt (siehe Abschnitt 6.1 für nähere Informationen).

4-14 IM 04L41B01-01D-E

4. Wählen Sie Display oder Event und drücken Sie DISP/ENTER. Es erscheint ein Fenster zur Eingabe der Uhrzeit für die Datensuche.



5. Geben Sie die Speicher-Uhrzeit der Daten an, nach denen gesucht werden soll und drücken Sie DISP/ENTER.

Falls unter dieser Uhrzeit abgespeicherte Daten gefunden werden, werden diese in der historischen Trendanzeige angezeigt.



Anzeigebeispiel



Anzeige nach erfolgter Suche

- Der Cursor wird an den Zeitpunkt positioniert, den Sie bei der Suche eingegeben
- Alle anderen Anzeigebedingungen bleiben nach der Suche erhalten.
- Falls für die spezifizierte Uhrzeit bzw. das Datum keine Daten gefunden wurden, werden Daten angezeigt, die das gleiche Datum aber eine spätere Aufzeichnungs-Uhrzeit haben. Falls es zu einem Datum überhaupt keine Daten gibt, erscheint eine Fehlermeldung.
- Falls in der Display-Gruppe, die vor der Datensuche angezeigt wurde, keine Daten mit den spezifizierten Suchkriterien existieren, wird die Anzeigegruppe mit der niedrigsten Nummer angezeigt, die die spezifizierten Daten enthält.

4-15 IM 04L41B01-01D-E

4.3 Darstellung zurückliegender Messdaten (Historische Trendanzeige)

 Der Kalender lässt sich so konfigurieren, dass die Woche mit Sonntag oder Montag beginnt.

Verfahren

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie die Registerkarte **Menu > Konfig Uhrzeit, Datum > Calendar Display > 1st weekday**




Stellen Sie als ersten Wochentag (der Tag der in der äußersten linken Spalte des Kalenders angezeigt wird) entweder **SUN** (Sonntag) oder **MON** (Montag) ein.

Erläuterung

• Alle Kanäle/Gruppenkanäle

Bei der Gruppenanzeige werden die Kanäle, die der Gruppe zugewiesen sind, angezeigt. Bei der Anzeige aller Kanäle werden alle Kanäle, die für die Datenaufzeichnung konfiguriert sind, in der momentan dargestellten Anzeigegruppe angezeigt.




• Auto Zone Ein/Aus

Die Anzeige der Trendkurven erfolgt, indem jede Kurve einen separaten Anzeigebereich erhält.

Anzeige bei Auto Zone Aus



Anzeige bei Auto Zone Ein




4-16 IM 04L41B01-01D-E


• Skala Ein/Aus

Stellen Sie ein, ob die Skalenanzeigen ein- oder ausgeblendet werden sollen. Der Wert an der momentanen Cursorposition wird durch eine Markierung in der Skala angezeigt.


Anzeige bei Skala Aus




Anzeige bei Skala Ein



Feines Raster Ein/Aus Anzeige bei Feines Raster Aus



Anzeige bei Feines Raster Ein



• Tag Detail Ein/Aus

Wenn ein Tag nicht vollständig innerhalb des Tag-Anzeigebereiches dargestellt werden kann, werden bei "Tag Detail Ein" keine Alarm- und Messwerte im Tag-Anzeigebereich dargestellt und statt dessen die Anzeige der Tag-Bezeichnung auf den gesamten Bereich erweitert. Falls die Tag-Bezeichnung immer noch zu lang ist, wird sie im betreffenden Tag-Anzeigeberich einmal komplett durchgerollt. Die Aktivierung der Tag Detail-Anzeige in einem Bildschirm wird auch für alle anderen Bildschirme übernommen.

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für die Anzeige von sechs Kanälen.


Wenn die Tag-Nummer nicht vollständig angezeigt wird

Bei "Tag Detail Ein" wird der Tag-Kommentar möglichst vollständig angezeigt..

Anzeige bei Tag Detail Aus



Anzeige bei Tag Detail Ein




IM 04L41B01-01D-E 4-17

4.3 Darstellung zurückliegender Messdaten (Historische Trendanzeige)

Wenn die Tag-Nummer vollständig angezeigt wird

Bei "Tag Detail Aus" wird über den Alarm- und Messwerten die Tag-Nummer angezeigt. Bei "Tag Detail Ein" werden die Tag-Nummer und darunter der Tag-Kommentar angezeigt.

Anzeige bei Tag Detail Aus



Anzeige bei Tag Detail Ein



• Meldungen Liste und Meldungen Trend

Schaltet zwischen den Darstellungsarten der Meldungsanzeige um.

• Cursorwert/Digital Max/Min

Schaltet Sie zwischen den Darstellungsarten der numerischen Anzeige um.

Anzeige bei Digital Max/Min



Anzeige bei Cursorwert




Cursorzeit Anzeige bei Cursorzeit Ein



4-18 IM 04L41B01-01D-E

Absolute Zeit/Relative Zeit Anzeige bei Absolute Zeit




Anzeige bei Relative Zeit




• Top Channel (Release-Nummer 3 oder höher)


Folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Anzeige, wenn als Kanal 3 als bevorzugter Kanal eingestellt ist. Die angezeigte Skalenmarkierung und das Raster sind diejenigen des Kanals, der als bevorzugter Kanal eingestellt ist.

Fallss Sie von der historischen Anzeigd in eine andere Anzeigenart umschalten, wird die Einstellung "Top Channel" aufgehoben. Die anderen Kanäle, die nicht der bevorzugte Kanal sind, werden in der innerhalb ihrere Gruppe vergebenen Rangordnung dargestellt (Das ist die Rangordnung, die mit Menü-Taste > Registerkarte Menü > Group set, Trip line eingestellt wurde).



Automatische Bereichsanpassung (Auto Span; Release-Nummer 3 oder höher)
 Vor Aktivierung von Auto Span
 Bei Verwendung von Auto Span für Kanal ABC1





IM 04L41B01-01D-E 4-19


Zeitachse > ZOOM+ und ZOOM-

Die Zeitachse wird bezüglich der Cursorposition gestreckt oder gestaucht.

Displaydaten: Strecken auf das Doppelte, stauchen auf minimal 1/60 der normalen Anzeige.

Eventdaten: Nur stauchen auf minimal 1/60 der normalen Anzeige. Der Faktor, mit dem die Anzeige durch das unten beschriebene Vorgehen gedehnt oder gestaucht wird, hängt vom Trendintervall der Displaydaten und dem Abtastintervall der Eventdaten ab. Um stärker zu strecken oder stauchen, führen Sie den Vorgang erneut aus.

Bei gedehnter Zeitachse




Bei gestauchter Zeitachse



Info (Informationen zu den angezeigten Messdaten)

Folgende Informationen werden angezeigt:



Weiterschalt-Zeichen

Bei Verwendung der Chargenfunktion werden auf der zweiten und der dritten Seite Kommentar und Textfeld angezeigt. Zum Umschalten zwischen den Seiten sind die linke und die rechte Pfeiltaste zu verwenden.

Beschreibung
Daten im internen Speicher werden mit "Speicher" angezeigt. Bei einer
Datei auf dem externen Speichermedium wird der Dateiname ange-
zeigt.
Display steht für Displaydaten und Event für Eventdaten.
Seriennummer des DX, der die Daten aufgezeichnet hat.
Werden angezeigt, wenn die Daten mit der Chargenfunktion aufge-
zeichnet wurden.
Startzeit und Endezeit der Aufzeichnung.
Name des Users, der die Operation ausgeführt hat. Wird angezeigt,
wenn die Login-Funktion verwendet wurde.

Hinweis

Wenn Messdaten auf dem externen Speichermedium angezeigt werden, bezieht sich die Angabe der Seriennummer auf den DX, der die betreffenden Daten abgespeichert hat.

• Hintergrundfarbe der historischen Trendanzeige

Die Hintergrundfarbe für die historische Trendanzeige kann geändert werden. Zum Verfahren der Einstellung der Hintergrundfarbe für die historische Trendanzeige siehe Abschnitt 5.13.

4-20 IM 04L41B01-01D-E

4.4 Anzeige der Zustände aller Kanäle (Panorama-Anzeige)

Nachfolgend wird die Verwendung der Panorama-Anzeige erläutert. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.3.

Bedienschritte


- Aufrufen der Anzeige
 - 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER-**Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
 - 2. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten (n. oben/unten) Panorama** aus und drücken Sie **DISP/ENTER**. Die gewählte Anzeige wird aufgerufen.
- Ändern der Anzeigeninhalte
 - 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
 - 2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um das Untermenü anzuzeigen.
 - 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) den gewünschten Menüpunkt.

Untermenü der Panorama-Anzeige OVERVIEW 2008/12/01 16:49:52 REJENT Tag Detail Ein: Falls ein Tag nicht in den Tag-Anzeigebereich passt, werden Messund Alarmwerte zugunsten einer vollständigen Tag-Anzeige teilweise verdeckt. TAG DETAIL ON Tag Detail Aus: Die Taganzeige hat keinen Vorrang. (Anzeige nur, wenn Tag-Nummer auf Use eingestellt ist. Siehe Abschnitt 5. Cursor wird nicht angezeigt **Cursor Aus:** # OVERVIEW ▶ Cursor Ein: Cursor wird angezeigt JUMP TO ALM SUM: Schaltet zur Alarmübersicht JUMP TO TREND: Schaltet zur Trendanzeige der Gruppe, die die kleinste Nummer hat und den mit dem Cursor gewählten Kanal enthält. JUMP TO DIGITAL: Schaltet zur Digitalanzeige der Gruppe, die die kleinste Nummer hat und den mit dem Cursor gewählten Kanal enthält. JUMP TO BAR: Schaltet zur Balkenanzeige der Gruppe, die die kleinste Nummer hat und den mit dem Cursor gewählten Kanal enthält.

Drücken Sie die DISP/ENTER-Taste, um die Auswahl anzuzeigen.
 Um das Menü zu schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, drücken Sie ESC.

(Wird nicht standardmäßig angezeigt. Zur Anzeige siehe Abschnitt 5.17)

- Aufrufen der Trend-/Digital-/Balkenanzeige, die den gewählten Kanal enthält
 - 1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Kanal aus.



2. Schalten Sie dann gemäß dem unter "Ändern der Anzeigeinhalte" beschriebenen Verfahren in die entsprechende Trend-, Digital- oder Balkenanzeige um.

IM 04L41B01-01D-E 4-21

Tag Detail

Die Einstellungen für Tag Detail entprechen den Tag Detail-Einstellungen in den anderen Anzeigearten.

Folgendes Beispiel bezieht sich auf die Panorama-Anzeige des DX1012.

Wenn die Tag-Nummer nicht vollständig angezeigt wird

Bei "Tag Detail Ein" wird der Tag-Kommentar möglichst vollständig angezeigt.



Wenn die Tag-Nummer vollständig angezeigt wird

Bei "Tag Detail Aus" wird über den Alarm- und Messwerten die Tag-Nummer angezeigt. Bei "Tag Detail Ein" werden die Tag-Nummer und darunter der Tag-Kommentar angezeigt.

Anzeige bei Tag Detail Aus

OVERVIEW 2008/12/02 15:26:41 🔯 DIS	⊋ <mark> Smin (O) ±÷</mark> •••))
TAGNO-TAGNO-0001	7
H 1.9632 V	-0.3816 V
TAGNO-TAGNO-0002	8
H 1.7975 V	-0.8767 V
TAGNO-TAGNO-0003	9
1.5094 V	-1.3121 V
TAGNO-TAGNO-0004	10
1.1183 V	-1.6580 V
TAGNO-TAGNO-0005	11
0.6511 V	-1.8910 V
TAGNO-TAGNO-0006	12
Ø.1395 V	-1.9951 V

Anzeige bei Tag Detail Ein

OVERVIEW 2008/12/02 15:26:55	DISP 53min	(± 2)
TAGNO-TAGNO-0001 11-AAAAA11111BBB BB11111CCCCC0001	7	
TAGNO-TAGNO-0002 22-AAAAA22222BBB BB22222CCCC00002	8	
TAGNO-TAGNO-0003 33-AAAAA33333BBB BB333333000000003	9	
TAGNO-TAGNO-0004 44-AAAAA44444BBB BB444444CCCCC00004	10	
TAGNO-TAGNO-0005 ABC-5	11	
TAGNO-TAGNO-0006 ABC-6	12	

4-22 IM 04L41B01-01D-E

4.5 Anzeige verschiedener Informationen


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Reports (Option /M1 und /PM1) angezeigt werden und wie die Statusanzeige verwendet wird.

Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.3.

Bedienschritte

Aufrufen der Anzeige

- 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) Info aus.
- 3. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um das Untermenü anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten (n. oben/unten)** den gewünschten Menüpunkt. Um das Menü zu schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, drücken Sie **ESC**.




Drücken Sie die **DISP/ENTER-**Taste.Die Auswahl wird angezeigt.

• Anzeige eines Reports

• Umschalten der angezeigten Reportdaten

Hinter **Index** in der Reportdatenanzeige wird "Nummer der angezeigten Reportdaten/Anzahl aller Reportdaten im internen Speicher" angegeben. Die höchste Nummer der Reportdaten entspricht dabei den aktuellsten Daten.





IM 04L41B01-01D-E 4-23

Führen Sie folgende Schritte aus, um die angezeigten Reportdaten weiterzuschalten:

Pfeiltaste nach oben
Pfeiltaste nach unten
Pfeiltaste nach links
Pfeiltaste nach rechts
Angezeigte Reportdaten +1
Angezeigte Reportdaten +10
Angezeigte Reportdaten +10
Angezeigte Reportdaten -10

Hinweis

Die Anzeige wird nicht aktualisiert, wenn ein neuer Report erzeugt wird, während die Reportdaten angezeigt werden. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die aktuellsten Reportdaten anzuzeigen.

- Halten Sie die Pfeiltaste nach links gedrückt, bis die aktuellsten Daten angezeigt werden.
- Drücken Sie DISP/ENTER und rufen Sie die Reportdatenanzeige erneut aus dem Anzeigemenü auf.


• Umschalten der Reportkanäle

Auf einem Bildschirm können bis zu 12 Reportkanäle angezeigt werden. Sind mehr als 12 Reportkanäle vorhanden, kann die Anzeige wie folgt umgeschaltet werden:

- 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
- 2. Drücken Sie die **Pfeiltaste nach rechts**, um das Untermenü anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) Reportwechsel aus.
- Drücken Sie die DISP/ENTER-Taste.
 Die angezeigten Reportkanäle werden umgeschaltet.


• Anzeige der Relaiszustände

Listet die Zustände der Alarmausgangsrelais und der internen Schalter auf. In dieser Anzeige können keine Zustandsänderungen ausgeführt werden.



• Anzeige der Modbus-Zustände


Listet die Zustände der Modbus-Client- oder Modbus-Master-Befehle auf. Zum Bedienverfahren siehe *Bedienungsanleitung der Kommunikationsschnittstelle (IM 04L41B01-17D-E*).



4-24 IM 04L41B01-01D-E

• Anzeige der Zustände der Event-Pegel-Schalter (Release-Nummer 3 oder höher)

Listet die Zustände der Event-Pegel-Schalter auf. In dieser Anzeige können keine Zustandsänderungen ausgeführt werden.



Rot: Ein Grün: Aus


4-25 IM 04L41B01-01D-E

4.6 Verwenden der Alarmübersicht


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Alarmübersicht verwendet wird. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.3.

Bedienschritte

- Ändern der angezeigten Inhalte
 - 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
 - 2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um das Untermenü anzuzeigen.
 - 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) den gewünschten Menüpunkt.



- Drücken Sie die DISP/ENTER-Taste zur Anzeige der Auswahl.
 Um das Menü zu schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, drücken Sie ESC.
- Bewegen des Cursors (→) und Rollen durch die Alarme



- Aufrufen des historischen Trends zum Zeitpunkt des Auftretens eines Alarms
 - 1. Wählen Sie mit dem Cursor einen Alarm.
 - 2. Schalten Sie dann gemäß dem unter "Ändern der Anzeigeinhalte" beschriebenen Verfahren in die entsprechende historische Trendanzeige um.

Erläuterung

Sortierung, Aufwärts, Abwärts

Die Alarme werden mit den folgenden Tasten nach aufsteigender bzw. absteigender Reihenfolge sortiert. Das Sortiersymbol wird direkt neben der entsprechenden Anzeigeposition dargestellt (siehe Abbildung oben).

- Kanalnummer: Alarme werden nach Kanalnummern sortiert, auch wenn Tag-Nummern verwendet werden. Alarme innerhalb eines Kanals werden nach der Alarmnummer sortiert.
- Zeitpunkt des Auftretens/Beendens eines Alarmzustands.

4-26 IM 04L41B01-01D-E

• Tag Detail

Die Einstellungen für Tag Detail entprechen den Tag Detail-Einstellungen in den anderen Anzeigearten.


Wenn die Tag-Nummer nicht vollständig angezeigt wird

Bei "Tag Detail Ein" wird der Tag-Kommentar möglichst vollständig angezeigt.

Anzeige bei Tag Detail Aus




Anzeige bei Tag Detail Ein



Wenn die Tag-Nummer vollständig angezeigt wird

Es werden die Tag-Nummer und der Tag-Kommentar angezeigt.




4.7 Verwenden der Meldungsübersicht


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Meldungsübersicht verwendet wird. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.3.

Bedienschritte

- Ändern der angezeigten Inhalte
 - 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
 - 2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um das Untermenü anzuzeigen.
 - 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) den gewünschten Menüpunkt.



- Drücken Sie die DISP/ENTER-Taste zur Anzeige der Auswahl.
 Um das Menü zu schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, drücken Sie ESC.
- Bewegen des Cursors (➡) und Rollen durch die Meldungen



- Aufrufen des historischen Trends zum Zeitpunkt, wann die Meldung geschrieben wurde
 - 1. Wählen Sie mit dem Cursor eine Meldung.
 - 2. Schalten Sie dann gemäß dem unter "Ändern der Anzeigeinhalte" beschriebenen Verfahren in die entsprechende historische Trendanzeige um.

Erläuterung

Spaltenwechsel

Schaltet zwischen den folgenden beiden Darstellungsarten der Meldungsliste um:

- · Meldung, Zeit und Gruppe
- Meldung, User-Name
- · Sortierung aufwärts, abwärts

Die Meldungen werden mit den entsprechenden Tasten nach aufsteigender bzw. absteigender Reihenfolge sortiert. Das Sortiersymbol wird direkt neben der entsprechenden Anzeigeposition dargestellt (siehe Abbildung oben).

4-28 IM 04L41B01-01D-E

4.8 Verwenden der Speicherübersicht


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Speicherübersicht verwendet wird. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.3.

Bedienschritte

- Ändern der angezeigten Inhalte
 - 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
 - 2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um das Untermenü anzuzeigen.
 - 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) den gewünschten Menüpunkt.



- Drücken Sie die DISP/ENTER-Taste zur Anzeige der Auswahl.
 Um das Menü zu schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, drücken Sie ESC.
- Bewegen des Cursors (→) und rollen durch die Speicherinformationen




- Aufrufen des historischen Trends für die in der Speicherübersicht aufgelisteten Daten
 - 1. Wählen Sie mit dem Cursor eine Meldung.
 - 2. Schalten Sie dann gemäß dem unter "Ändern der Anzeigeinhalte" beschriebenen Verfahren in die entsprechende historische Trendanzeige um.


· Speichern von Daten

Speichern von Daten des internen Speichers auf die CF-Karte oder den USB-Speicherstick (Option /USB1). Zur Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.4.

- 1. Zur Speicherung von ausgewählten Dateien (**Teilsicherung**) ist die gewünschte Datei mit dem Cursor zu markieren. Für die anderen Speichervorgänge ist dieser Schritt nicht erforderlich.
- 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
- 2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um das Untermenü anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) den Eintrag Data Save Mode.
- 4. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste. Die Anzeige wecchselt in den **Data Save**
- 5. Um eine bestimmte Datei zu sichern, ist die gewünschte Datei mit dem Cursor zu markieren. Für die anderen Speichervorgänge ist dieser Schritt nicht erforderlich.



6. Drücken Sie die **DISP/ENTER-**Taste, um das Anzeigen-Auswahlmenü aufzurufen.



- 7. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten (n. oben/unten)** den gewünschten Menüpunkt. Untermenüpunkte sind **Teilsicherung**, **Abtastsicherung**, **Reportsicherung** und **Vollsicherung**.
- 8. Drücken Sie die DISP/ENTER-Taste
 - * Wenn beide Medien (CF-Karte und USB-Speicherstick (Option /USB1)) vorhanden sind, erscheint eine Meldung "Auf welches Medium wollen Sie speichern?". Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Zielmedium aus und drücken Sie **DISP/ENTER**. Die Daten werden gespeichert.

Hinweis

Wenn Sie eine Speicheroperation abbrechen möchten, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die **FUNC**-Taste und drücken Sie den Softkey **Speicher Stopp**.

4-30 IM 04L41B01-01D-E

Fortschrittsanzeige bei Datenspeicherart "Vollsicherung" (ab Release-Nummer 2)

Wenn Sie in der Speicherübersicht ein Vollsicherung* durchführen, wird ein Fenster geöffnet, das den Fortschritt des Speichervorgangs anzeigt.

* Funktion zum Speichern aller Daten im internen Speicher auf CF-Karte oder USB-Stick.



Hinweis

- Das Fortschrittsfenster erscheint nur bei geöffneter Speicherübersicht.
- Wenn die ESC-Taste gedrückt wird, wird das Fortschrittsfenster kurzzeitiig geschlossen und erscheint wieder nach ca. 10 s.
- Die geschätzte Dauer des Speichervorgangs aller Daten (bei vollständig belegtem internem Speicher) ist in der folgenden Tabelle angegeben. Je nach den tatsächlichen Betriebsbedingungen des DX kann der Speichervorgang etwas länger dauern.

Speicherziel Dauer	der Vollsiche	rung aller Daten (ca.)
	CF-Karte	USB-Stick
Standardspeicher (Zusatzcode für internen Speicher -1) 4 min	5 min (16 min)*
Großer Speicher (Zusatzcode für internen Speicher -2)	10 min	15 min (40 min)*

- * Werte für DX-Ausführungen mit Firmware-Version 2.02 oder höher. Angaben in Klammern beziehen sich auf DX-Ausführugen mit Firmware 2.01 oder niedriger.
- Wenn Sie eine Speicheroperation abbrechen m\u00f6chten, gehen Sie wie folgt vor: Dr\u00fccken Sie die FUNC-Taste und dr\u00fccken Sie den Softkey Speicher Stopp.

Erläuterung

• Speicher-Verzeichnis

 Die Daten werden immer in ein neues Verzeichnis gespeichert, wenn die Speicheroperation ausgeführt wird.

Verzeichnisname: "Spezifizierte Zeichenkette"_JJMMDD_HHMMSS (wobei JJ bis SS Datum und Zeitpunkt der Speicherung darstellen).



- Display- oder Eventdaten, an die gerade weitere Datenpunkte angehängt werden, können nicht gespeichert werden.
- Die hier erläuterte Speicheroperation kopiert nur die Daten aus dem internen Speicher. Sie dient nicht dazu, die nicht gespeicherten Daten des internen Speichers zu sichern (siehe Abschnitt 1.4).
- Die Datenspeicherung wird abgebrochen, wenn nicht genügend Speicherplatz auf dem externen Medium vorhanden ist. Verwenden Sie Speichermedien mit ausreichend freiem Speicherplatz, wenn Sie Daten speichern.

4.9 Anzeigen der Betriebsprotokolle

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die folgenden Betriebsprotokolle angezeigt werden:


Login-Protokoll, Fehlerprotokoll, Kommunikationsprotokoll, FTP-Protokoll, Web-Protokoll, E-Mail-Protokoll, SNTP-Protokoll, DHCP-Protokoll und Modbus-Status-Protokoll.

Bedienschritte

Aufrufen einer Protokollanzeige

- 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten (n. oben/unten) Logdaten** aus. * um LOG in das Menü einzubinden, siehe Abschnitt 5.17.
- 3. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um das Untermenü anzuzeigen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) den gewünschten Untermenüpunkt. Um das Menü zu schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, drücken Sie ESC. Untermenüpunkte sind: Login, Fehler, Kommunikation, FTP, MAIL, WEB, SNTP, DHCP und MODBUS.
- Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste.Die Auswahl wird angezeigt.

Login-Protokoll



Aktion	Beschreibung
Login	Einloggen (=Anmeldevorgang)
Logout	Ausloggen (=Abmeldevorgang)
NeueZeit	Zeitänderung bei gestoppter Speicheraufzeichnung
ZeitÄndern	Zeitänderung durch Tastenbedienung
Spanng.Aus	VersSpannung AUS (Spannungsausfall aufgetreten)
Spanng.Ein	VersSpannung EIN (Rückkehr nach Spannungsausfall)
TRevStart	Schrittweise Zeitkorrektur gestartet
TRevEnd	Schrittweise Zeitkorrektur beendet
TimeDST	Umschaltung zu Sommerzeit
SNTPtimset	Zeitänderung durch SNTP

Тур	Beschreibung
KEY	Aktion über Tastenbedienung ausgelöst
COM	Aktion über Kommunikation ausgelöst
REM	Aktion über Fernsteuereingangssignal ausgelöst
ACT	Aktion über Ereignis/Aktionsfunktion ausgelöst
SYS	Aktion durch System ausgelöst


4-32 IM 04L41B01-01D-E

• Fehler-Protokoll




^{*} siehe Abschnitt 10.1 "Fehlerliste".

Kommunikations-Protokoll



^{*} siehe Bedienungsanleitung der Kommunikationsschnittstelle IM 04L41B01-17D-E.

FTP-Protokoll



^{*} siehe Abschnitt 10.1 "Fehlerliste".

Web-Protokoll




^{*} siehe Abschnitt 10.1 "Fehlerliste".

Anforderung	Beschreibung
Screen	Bildschirm-Umschaltung
Key	Tastenbedienung
Message	Zuordnen/Schreiben einer Meldung
Batch Screen	Umschaltung des Bildschirms der Multi-Chargen-Funktion (Option /BT2)

4.9 Anzeigen der Betriebsprotokolle

Parameter	Beschreibung
TREND	Trendanzeige
DIGIT	Digitalanzeige
BAR	Balkenanzeige
HIST	Historische Trendanzeige
OV	Panorama-Anzeige
DISP	DISP/ENTER-Taste
UP	Pfeiltaste nach oben
DOWN	Pfeiltaste nach unten
LEFT	Pfeiltaste nach links
RIGHT	Pfeiltaste nach rechts
FAVOR	Favoritentaste
Messages	Spezifizierte Zeichenketten
Data Reference	Suche nach Daten via Datum und Uhrzeit und Anzeige der gefundenen
	Daten in der historischen Trendanzeige

• E-Mail-Protokoll



* siehe Abschnitt 10.1 "Fehlerliste".

Тур	Beschreibung
Alarm	Alarm-Benachrichtigungs-E-Mail
Time	Zeitgeplante Benachrichtigungs-E-Mail
Report	Report-Benachrichtigungs-E-Mail
Fail	Benachrichtigungs-E-Mail bei Rückkehr der Spannungsversorgung
Full	Benachrichtigungs-E-Mail bei vollem Speicher
Test	Test-Benachrichtigungs-E-Mail
Error	Fehler-Benachrichtigungs-E-Mail

• SNTP-Protokoll



^{*} siehe Abschnitt 10.1 "Fehlerliste".


4-34 IM 04L41B01-01D-E

DHCP-Protokoll



^{*} siehe Abschnitt 10.1 "Fehlerliste".

Modbus-Status-Protokoll



^{*} siehe Bedienungsanleitung der Kommunikationsschnittstelle IM 04L41B01-17D-E.


4-35 IM 04L41B01-01D-E

4.10 Verwenden der Stapel-Balkenanzeige (Optionen /M1 und /PM1; Release-Nummer 3 oder höher)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die gestapelte Balkenanzeige verwendet wird.

Bedienschritte

- Ändern der angezeigten Inhalte
 - 1. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste, um das Anzeigemenü anzuzeigen.
 - 2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um das Untermenü anzuzeigen.
 - 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (n. oben/unten) den gewünschten Menüpunkt.



- 4. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste zur Anzeige der Auswahl.
- Ändern von Gruppen, Auswählen von Anzeigebalken und bewegen des Cursors Die Menge der Daten, die mmit dem Cursor nach unten oder oben gerollt werden, ist abhängig von der Art der Reportdaten. Bei einem Report der Art "H+D" wird beispielsweise jeweils um die Datenmenge eines ganzen Tages weitergerollt.

Um das Menü zu schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, drücken Sie ESC.

Gruppe auswählen: Schaltet die Anzeige zur Reportgruppe mit der

nächstkleineren Nummer um

Balken auswählen: Bewegt den Cursor zur Auswahl eines Anzeigebalkens nach links

Schaltet zu den Daten des vorherigen Tages, der Woche oder des Monats um

Gruppe auswählen: Schaltet die Anzeige zur Reportgruppe mit der

nächsthöheren Nummer um

Balken auswählen:Bewegt den Cursor zur Auswahl eines Anzeigebalkens nach rechts

Schaltet zu den Daten des folgenden Tages, der Woche oder des Monats um


4-36 IM 04L41B01-01D-E

Erläuterung

• Single Graph/Dual Graph

Es können eine einzelne und zwei Balkenanzeigen in einem Bildschirm angezeigt werden. In dieser Anzeigenart werden die Summen der Werte des ersten Kanals in einer Gruppe und die Werte aller anderen Kanäle, die die gleiche Einheit haben, angezeigt.

• Single Graph



Welche Reportdaten in Anzeigebereich 1 und 2 dargestellt werden, ist abhängig vom Reportdatentyp.


Reportdatentyp	Anzeigebereich 1	Anzeigebereich 2
H+D	Stündliche Daten	Tägliche Daten
Tägl.+Wöchentl.	Tägliche Daten	Wöchentliche Daten
D+M	Tägliche Daten	Monatliche Daten

Hinweis

In der Vierfachanzeige enthält das numerische Anzeigefeld nur Kanalnummern oder Tags.

• Dual Graph

Hier werden in der oberen und unteren Hälfte der Anzeige die Daten von zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Speicherabschnitten angezeigt.



Welche Reportdaten in den Anzeigebereichen 1, 2, 3 und 4 dargestellt werden, ist abhängig vom Reportdatentyp. Der Inhalt der Anzeigebereiche 1 und 2 ist der gleiche wie bei der Single Graph-Anzeige.

Reportdatentyp	Anzeigebereich 4
H+D	Stündliche und tägliche Daten des Tages vor den in
	Anzeigebereich 3 angezeigten Daten
Tägl.+Wöchentl.	Tägliche und wöchentliche Daten der Woche vor den in
	Anzeigebereich 3 angezeigten Daten
D+M	Tägliche und monatliche Daten des Monats vor den in
	Anzeigebereich 3 angezeigten Daten


Hinweis

Im Anzeigebereich 4 (dem oberen Anzeigfeld) werden die Skalenwerte der vertikalen und horizontalen Achse nicht angezeigt.


Anzeigebereich 4 kann nur Daten anzeigen, die in zeitlicher Abfolge unmittelbar vor den Daten in Anzeigebereich 3 liegen.

• Auswahl eines Balkens

Bei aktivierter Single Graph-Anzeige kann der Cursor zu einem bestimmten Balken bewegt werden, der überprüft werden soll. Die Summen der Kanäle an der entsprechenden Cursorposition werden zeitgleich angezeigt.



Anzeige bei Spannungsausfall Zeitabgleich



Spannungsausfall

Ein "P" über einem Balken weist darauf hin, dass ein Spannungsausfall aufgetreten ist und daher ein Report nicht erstellt werden konnte. Ein "P" wird ebenfalls angezeigt, sobald der DX von einem Spannungsausfall zum Betrieb zurückgekehrt ist und der nächste Report erstellt wurde.

Zeitabgleich

Wenn beim DX eine Änderung der Uhrzeiteinstellung vorgenommen wurde, kann es vorkommen, dass ein Report mit der gleichen Speicheruhrzeit doppelt erzeugt wurde. In diesem Fall wird ein "C" angezeigt und es wird der Anzeigebalken des zuerst gespeicherten Reports verwendet.

Falls Daten für einen bestimmten Zeitraum nicht existieren, weil ein Spannungsausfall oder ein Zeitabgleich des DX erfolgt ist, kann für diesen Zeitraum auch kein Anzeigebalken dargestellt werden.

4-38 IM 04L41B01-01D-E

5.1 Einstellung von Anzeigegruppen

Zuweisung von Kanälen zu Anzeigegruppen und Benennung der Gruppen. Anzeige von Pegel-Linien im Kurvenanzeigebereich der Trendanzeige.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Gruppen und Hilfslinien.**



Einstellpositionen

• Gruppennummer

Stellen Sie die gewünschte Ziel-Gruppennummer ein (1 bis 10).

• Gruppeneinstellung

• Ein/Aus

Schalten Sie die Gruppen, die Sie verwenden möchten, Ein.

• Gruppenname

Geben Sie den Gruppen-Namen ein (bis zu 16 Zeichen, Aa#1).

Gruppenkanal

Weisen Sie bis zu 6 Messkanäle, Berechnungskanäle (Optionen /M1 und /PM1) zu.

- Geben Sie die Kanalnummer immer zwei- oder dreistellig ein.
- Trennen Sie die eingegebenen Kanäle jeweils mit einem Punkt.
- Aufeinanderfolgende Kanäle können mit einem Bindestrich eingegeben werden.
 Beispiel: Um Kanäle 1 und 5 bis 8 zuzuweisen, ist "001.005-008" einzugeben.

Hinweis

- In der Trend-, Digital- und Balkenanzeige erscheinen die Kanäle in der Reihenfolge, wie sie spezifiziert wurden.
- Ein Kanal kann mehreren Gruppen zugeordnet werden.
- Ein Kanal kann in der gleichen Gruppe nicht zweifach zugeordnet werden.

Hinweis .

Bei Dx-Ausführungen mit Release-Nummer 2 oder höher können die Kanaleinstellungen einer Anzeigegruppe in eine andere Gruppe kopiert werden.



Verfahren

- Wählen Sie die Konfigurationsdatei eines Quellkanals, dessen Daten kopiert werden sollen.
- 2. Drücken Sie den Softkey Copy.
- 3. Wählen Sie die Konfigurationsdatei des Zielkanals aus.
- 4. Drücken Sie den Softkey Paste. Die Kanaleinstellungen werden in den Zielkanal geladen.

Pegel-Linien

Heben Sie im Kurvenanzeigebereich der Trendanzeige Werte von besonderem Interesse durch Hilfslinien hervor.

• Ein/Aus

Schalten Sie Pegel-Linien, die Sie anzeigen möchten, Ein.

Position

Definieren Sie die Position im Bereich von 0% bis 100% der Anzeigespanne.

• Farbe

Die Standardfarben sind Rot, Grün, Blau und Gelb. Wenn Sie die Farbe ändern möchten, kann aus 24 verfügbaren Farben ausgewählt werden.

Breite

Geben Sie die Linienbreite der Pegel-Linie in Pixel an (1 bis 3).

5-2 IM 04L41B01-01D-E


5.2 Anzeige der MSR-Nummer oder Kanalnummer

Legen Sie fest, ob zur Kennzeichnung der Kanäle MSR-Bezeichnungen ("Tags") oder Kanalnummern verwendet werden sollen. Bei DX-Ausführungen mit Release-Nummer 3 oder höher bestehen Tags aus Tag-Nummer und Tag-Kommentar. Die Tag-Nummer stellt eine festgelegte Nummer zur Kennzeichnung der Messstelle dar. Der Tag-Bezeichnung kann ein Kommentar eingegeben werden, um Informationen über den Kanal beizufügen. Legen Sie fest, ob Tag-Nummern verwendet werden sollen oder nicht.

Einstellbildschirm


MSR – Kanal

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen** > **Lokale Einstellungen**.



• Tag No. Use/Not (Release-Nummer 3 oder höher)

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Input, Alarm**.



• Eingabe der MSR-Bezeichnung

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie **Physikalische Kanäle > Msr, Speicher, AlarmVerz.**



Einstellpositionen

• Lokale Einstellungen > Msr - Kanal

Diese Einstellung gilt für alle Kanäle.

Einstellung	Beschreibung
Msr	Anzeige von Tag-Nummern und Tag-Kommentaren.
	 Falls der Anzeigebereich nicht für die vollständige Anzeige einer
	Tag-Nummer und eines Tag-Kommentars ausreicht, wird der Tag-
	Nummer bei der Anzeige der Vorrang eingeräumt.
	 Aufgrund von Beschränkungen bei der Anzeige können manche Tags
	möglicherweise nicht vollständig angezeigt werden.
	Falls für einen Kanal nicht spezifiziert wurde, ob die Tag-Nummer
	oder der Tag-Kommentar angezeigt werden soll, wird automatisch
	die Kanalnummer angezeigt.
Kanal	Anzeige von Kanalnummern.

Hinweis: Tag-Nummern/-Kommentare sind bei Ausführungen ab Release-Nummer 3 einstellbar.

Tag Basic Settings > Tag No. Use/Not (Release-Nummer 3 oder höher) Um Tag-Nummern anzuzeigen, wählen Sie Use. Diese Einstellung gilt für alle Kanäle.

• 1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die gewünschten Kanäle ein. Der eingestellte Kanalbereich gilt ebenfalls für die anderen angezeigten Positionen.

• Tag > Comment

Geben Sie hier den Tag-Kommentar ein. Bei DX-Ausführungen ab Release-Nummer 3 sind bis zu 32 Zeichen zulässig. Bei DX-Ausführungen mit Release-Nummer 2 oder niedriger sind bis zu 16 Zeichen zulässig. Zulässige Zeichen sind: Aal#1.

• Tag > No. (Release-Nummer 3 oder höher)

Dieses Menüfenster erscheint nur dann, wenn die Verwendung von Tag-Nummern zuvor aktiviert wurde. Geben Sie hier die Tag-Nummer ein. (Bis zu 16 Zeichen, Aa#1).)

Positionen, die bei verschiedenen Tag- und Kanaleinstellungen angezeigt werden

Kanalnummer, Tag-Nummer und Tag-Kommentar werden je nach Einstellung wie folgt angezeigt bzw. nicht angezeigt.

"Ja": Diese Position wird angezeigt.

Operating Environment	Tag Basic Settings	Tag		Angezeig	ter Text	
Tag/Channel	Tag No.	Tag No.	Tag	Kanal-	Tag-	Tag-
	Use/Not		Comment	nummer	Nummer	Nummer
Tag	Use	Eingabe	Eingabe	Nein	Ja	Ja
			Keine Eingabe	Nein	Ja	Nein
		Keine Eingabe	Eingabe	Ja	Nein	Ja
			Keine Eingabe	Ja	Nein	Nein
	Not	_	Eingabe	Nein	Nein	Ja
			Keine Eingabe	Ja	Nein	Nein
Channel	Use	_	_	Ja	Nein	Nein
	Not	-	-	Ja	Nein	Nein

[&]quot;Nein": Diese Position wird nicht angezeigt.

5-4 IM 04L41B01-01D-E

[&]quot;Eingabe": Es wurden Zeichen eingegeben.

[&]quot;Keine Eingabe": Das Eingabefeld wurde freigelassen.

5.3 Einstellung des Standard-Anzeigetempos und Umschaltung auf das zweite Anzeigetempo

Stellen Sie hier das Anzeigetempo (=Anzeigeauflösung) ein. Schalten Sie zu einem zweiten festgelegten Anzeigetempo um, während die Speicheraufzeichnung läuft. Lassen Sie bei Umschaltung des Anzeigetempos automatisch eine Meldung schreiben. Zur Beschreibung der Funktionen siehe Abschnitt 1.3.

Bedienschritte

 Umschaltung des Anzeigetempos und Schreiben einer Meldung (bei Verwendung des zweiten Anzeigetempos)

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Ansicht, Meldung**.



• Standardtempo [Zeit/Div] und 2tes Tempo [Zeit/Div]

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Anzeige > Trend und Speicherintervall**



Einstellpositionen

• Ansicht > 2tes Anzeigetempo

Ein: Gibt die Funktion zum Umschalten des Trendintervalls, während die Speicheraufzeichnung läuft, frei. Im Einstellbetrieb wird dann die Position "Zweites Intervall [div] angezeigt.

* Wenn die Umschaltfunktion freigegeben ist (**Ein**), kann der DX nicht für die gleichzeitige Aufzeichnung von Display- und Eventdaten konfiguriert werden (siehe Abschnitt 6.1).

5.3 Einstellung des Standard-Anzeigetempos und Umschaltung auf das zweite Anzeigetempo

• Meldung > Meldungswechsel

Ein: Schreibt bei der Umschaltung des Anzeigetempos den Umschaltzeitpunkt und das neue Anzeigetempo in eine Meldung.

• Standardtempo [Zeit/Div] und 2tes Tempo [Zeit/Div]

Stellen Sie die Zeitspanne ein, die einer Teilung der Zeitachse in der Trendanzeige entspricht. Ein Anzeigetempo, das kleiner ist als das Abtastintervall, kann nicht eingestellt werden. Mögliche Werte: 5 Sek*1, 10 Sek*1, 15 Sek*2, 30 Sek, 1 Min, 2 Min, 5 Min, 10 Min, 15 Min, 20 Min, 30 Min, 1 Std, 2 Std, 4 Std und 10 Std.

- * Einstellbar beim DX1002, DX1004, DX1002N und DX1004N (Release-Nummer 3 oder höher).
- * Einstellbar beim DX1006, DX1012, DX1006N und DX1012N im Schnellabtast-Modus (Release-Nummer 3 oder höher).

Hinweis

Falls bei DX-Ausführungen mit Release-Nummer 2 oder höher das Trendintervall auf ≥ 1h/Div eingestellt wird, werden Monat, Tag und Stunde links am Raster auf dem Bildschirm angezeigt. Das Anzeigeformat ändert sich gemäß den Einstellungen für das Datumsformat.



Bedienschritte

• Umschaltung des Anzeigetempos

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Standardtempo oder 2tes Tempo.
 Das Anzeigetempo wird umgeschaltet. In der Trendanzeige wird eine Meldung geschrieben (sofern die Umschaltmeldung aktiviert ist).
 Anzeigebeispiel: 10.53 1 Min/Div

Umschaltung des Anzeigetempos während der Aufzeichnung (Release-Nummer 3 oder höher)

Bei DX-Ausführungen ab der Release-Nummer 3 kann sogar während der Aufzeichnung (Datenerfassung in den Speicher) zwischen dem Standard- und dem zweiten Anzeigetempo umgeschaltet werden. Wenn Sie Trendkurven beispielsweise mit dem zweiten Tempo anzeigen und das Anzeigetempo wechseln, wird die Zeitachse sofort auf das neue Anzeigeintervall angepasst.

Hinweis

Wenn Sie in das zweite Anzeigeintervall umschalten, ändert sich die angezeigte Zeitachse.

5-6 IM 04L41B01-01D-E

5.4 Schreiben von Meldungen

Vereinbaren und Schreiben von Meldungen.

Bedienschritte

• Zielgruppen für die Meldungen

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Ansicht, Meldung**.



• Eingabe der Meldungstexte

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Meldungen.**



Einstellpositionen

Meldung

• Gruppenmeldungen

Die Einstellung gilt nur für Meldungen, die per Tastendruck geschrieben werden.

Einstellung	Beschreibung
Alle	Meldung wird in alle Gruppen geschrieben.
Einzelne	Meldung wird nur in angezeigte Gruppe geschrieben.

Stromausfallmeldung

Siehe Abschnitt 5.16.

• Meldungswechsel

Siehe Abschnitt 5.3.

Meldungsnummer

Wählen Sie die Meldungsnummer (1 bis 100). Meldungen 1 bis 10 werden auch für freie Meldungen verwendet* (wenn eine solche Meldung als freie Meldung verwendet und neuer Text eingegeben wird, wird der alte Text überschrieben).

* Meldungen, deren Text beim Schreiben eingegeben werden kann.

• Meldungen > Zeichen

Geben Sie den Meldungstext ein (bis zu 32 Zeichen, Aa#1).

Bedienschritte

· Schreiben von Meldungen


Wenn die Speicheraufzeichnung angehalten ist, können keine Meldungen geschrieben werden.

- 1. Zeigen Sie die Gruppe an, in die die Meldung geschrieben werden soll.
 - * Wird keine Gruppe angezeigt, werden die Meldungen in alle Gruppen geschrieben, auch wenn **Gruppenmeldungen** auf **Einzelne** eingestellt ist.
 - * Ist **Gruppenmeldungen** auf **Alle** eingestellt, werden die Meldungen unabhängig vom angezeigten Bildschirm in alle Gruppen geschrieben.
- 2. Drücken Sie die **FUNC**-Taste.
- Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie den Softkey Meldung.
- 4. Drücken Sie den Softkey mit dem gewünschten Bereich der Meldungsnummer (Beispiel: [1-10].

Eine Liste der Meldungen wird angezeigt.



 Drücken Sie den Softkey mit der gewünschten Meldungsnummer, die Sie schreiben möchten. Eine Meldungsmarkierung, die Zeit und die Meldung werden in der Trendanzeige angezeigt.



5-8 IM 04L41B01-01D-E

• Schreiben von freien Meldungen

Eine Meldung mit freiem Text erzeugen und schreiben.

- 1. Zeigen Sie die Gruppe an, in die die Meldung geschrieben werden soll.
- Drücken Sie die FUNC-Taste. Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie den Softkey Freie Meldung.
- 4. Drücken Sie den Softkey mit der gewünschten Meldungsnummer. Eine Fenster zur Eingabe des Meldungstexts wird angezeigt.
- 5. Geben Sie den Meldungstext ein (bis zu 32 Zeichen, Aal#1).
- 6. Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste. Eine Meldungsmarkierung, die Zeit und die Meldung werden in der Trendanzeige angezeigt.

• Hinzufügen von zusätzlichen nachträglichen Meldungen

Hinzufügen von Meldungen an verstrichene Datenpositionen. Dieser Vorgang kann mit Daten ausgeführt werden, die schon vorher vor den momentan gerade aufgezeichneten Daten aufgezeichnet wurden.

- 1. Führen Sie folgenden Schritt aus, um den historischen Trend der Daten, die gerade in den Speicher aufgezeichnet werden, anzuzeigen.
 - Drücken Sie die **DISP/ENTER**-Taste und wählen Sie **Historie > (Gruppenname)** > **DISP/ENTER**.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Position zum Schreiben der Meldung.
- 3. Schreiben Sie die Meldung gemäß der angegebenen Schritte unter "Schreiben von Meldungen" oder "Schreiben von freien Meldungen" und verwenden Sie dazu den Softkey **Meldung** oder **Freie Meldung**.



Erläuterung

• Anzeigefarbe der Meldungen

Die Meldungsfarben in der Trendanzeige sind wie folgt, sie können nicht geändert werden.

Nr.12345678910FarbeRotGrünBlauBlauviolettBraunOrangeGelbgrünHellblauViolettGrauDie Farben wiederholen sich für die Meldungen 11 bis 100.

Nachträglich hinzugefügte Meldungen

• Der Zeitstempel der Meldung ist der Zeitpunkt, zu dem die Meldung geschrieben wurde. Es ist **nicht** der Zeitpunkt der ausgewählten Datenposition.



- Es können bis zu 50 Meldungen geschrieben werden.
- Es können keine Meldungen zu Daten im internen Speicher hinzugefügt werden, die bereits in eine Datei gesichert wurden oder zu Daten, die vom externen Speichermedium geladen wurden.

5.5 Ändern der Kanalanzeigefarben

Legen Sie die Kanalanzeigefarben fest. Die Einstellungen gelten für die Trend- und Balkenanzeige.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Farbeinstellung**



Einstellpositionen

Kanalgruppe

Stellen Sie den Zielkanalbereich ein.

Farbe

Wählen Sie unter 24 Farben:

Rot, Grün, Blau, Rotblau, Braun, Orange, Gelbgrün, Hellblau, Violett, Grau, Hellgrün, Cyan, Marine, Gelb, Hellgrau, Purpur, Schwarz, Pink, HeBraun, HeGrün, DuGrau, Olive, DuCyan, DuGrün.

5-10 IM 04L41B01-01D-E

5.6 Anzeige der Kanäle in Anzeigezonen

Legen Sie für jeden Kanal eine Anzeigezone fest, so dass sich die Kurven nicht überlappen.

Zur Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.3.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Zone, Skala**



Einstellpositionen

1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die gewünschten Kanäle ein. Der eingestellte Kanalbereich gilt ebenfalls für die anderen angezeigten Positionen.

• Zone > Unten, Zone > Oben

Einstellung der Zone, in der die Kurve angezeigt werden soll. **Unten** und **Oben** dienen zur Einstellung der unteren und oberen Zonengrenzen, wobei die gesamte, maximale Anzeigenhöhe als 100% betrachtet wird. Der Wert für die Obergrenze muss größer als der für die Untergrenze sein, und die Zonenbreite (Obergrenze minus Untergrenze) muss gleich oder größer 5 % sein.

Unten: 0 bis 95 % Oben: 5 bis 100 %

5.7 Anzeige von Skalen in der Trendanzeige

In der Trendanzeige können Skalen dargestellt werden. Zur Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.3.

Einstellbildschirm

Skalenposition und Anzahl der Skalenteilungen

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Zone, Skala.**



· Anzahl der angezeigten Stellen der Skalenteilung und Wertindikator

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Anzeige > Trend**



Anzeigen der Skalen

Um Skalen in der Trendanzeige einzublenden, drücken Sie **DISP/ENTER** (Öffnen des Anzeigen-Auswahlmenüs) > **rechte Pfeiltaste** (Öffnen des Untermenüs) und wählen Sie **Scale On** (siehe Abschnitt 4.2).

Einstellpositionen

1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die gewünschten Kanäle ein. Der eingestellte Kanalbereich gilt ebenfalls für die anderen angezeigten Positionen.

Skala > Position


Wählen Sie die Anzeigeposition der Skala in der Trendanzeige von 1 bis 6. Soll keine Skala angezeigt werden, wählen Sie **Aus**.

5-12 IM 04L41B01-01D-E


• Skala > Teilung

Wählen Sie die Anzahl der Skalenteilungen von 4 bis 12 oder C10. C10: Die Skala wird durch Haupt-Teilstriche in zehn gleiche Teile eingeteilt, und die Skalenwerte werden an den Positionen 0, 30, 50, 70 und 100 % angezeigt. Nachfolgend ist ein Beispiel dargestellt, in dem alle 10 Skalen angezeigt werden.

Vertikale Trendanzeige



Horizontale Trendanzeige



Erläuterung

Hinweis

- Sind für die Anzeigeskalen von zwei oder mehr Kanälen die gleichen Anzeigepositionen definiert, wird die Skala für den Kanal angezeigt, der als erstes der Gruppe zugeordnet wurde.
 - Beispiel 1: Wenn die Kanäle der Gruppe in der folgenden Reihenfolge zugeordnet wurden: 003.002.001 und die Skalen-Anzeigepositionen aller Kanäle ist auf 1 gesetzt, wird die Skala für Kanal 3 auf Position 1 angezeigt.
- Nicht verwendete Anzeigepositionen zwischen den Skalen werden nicht berücksichtigt. Die Skalen werden ohne Zwischenraum angezeigt.
 - Beispiel 2: Wenn die Kanäle der Gruppe in der folgenden Reihenfolge zugeordnet wurden: 001.002.003 und die Anzeigepositionen der Skalen sind auf 1, 3 und 6 gesetzt, werden die Skalen für die Kanäle tatsächlich auf Anzeigepositionen 1, 2 und 3 angezeigt.
- Die Skala kann in 4 bis 12 Teile unterteilt werden, wofür Haupt-Teilstriche verwendet werden. Weiterhin werden die Bereiche zwischen diesen Hauptteilungen in 10 Teile unterteilt, wofür Teilstriche kleiner und mittlerer Größe verwendet werden. Die kleinen Teilstriche werden jedoch in den folgenden Fällen nicht angezeigt:
 - Wenn die Bereichsauflösung der Messwerte/berechneten Werte kleiner ist als die Gesamtzahl der Teilungen, die sich durch die kleinen Teilstriche ergeben würden.
 - · Wenn die Zonenanzeige verwendet wird.
 - Wenn die teilweise gespreizte Anzeige verwendet wird.
- Die Skalenwerte werden gemäß der folgenden Regeln angezeigt:
 - Ist die Skala bei der vertikalen Trendanzeige in 4 bis 7 Teile geteilt, werden die Skalenwerte an allen Haupt-Teilstrichen angezeigt. Ist die Anzahl der Skalenteilungen größer, werden die Skalenwerte nur an jedem zweiten Haupt-Teilstrich angezeigt.
 - An den Skalenenden werden die Ober- bzw. Untergrenze der Skala angezeigt.
 - Für die Skalenwerte können bis zu 3 Stellen zuzüglich des Minuszeichens angezeigt werden. Ist der ganzzahlige Anteil eines Wertes an einem der Skalenenden einstellig oder 0, werden die Werte zweistellig angezeigt.
 - Beispiel: Ist die Anzeigeskala auf –0,05 bis 0,50 eingestellt, ist die Skalenanzeige für Unter- und Obergrenze –0,0 bis 0,5.
 - Ist der ganzzahlige Anteil eines Wertes an einem der Skalenenden zweistellig oder dreistellig, werden beide Werte ohne Dezimalteil dargestellt.
 - Beispiel: Ist die Anzeigeskala auf 0,1 bis 100,0 eingestellt, ist die Skalenanzeige für Unter- und Obergrenze 0 bis 100.
 - Ist der ganzzahlige Anteil eines Wertes an einem der Skalenenden vierstellig oder größer, werden beide Werte in Form einer vierstelligen Mantisse mit Exponent dargestellt, z.B. x10 oder x10²).
 - Beispiel: Ist die Anzeigeskala auf 10 bis 2000 eingestellt, ist die Skalenanzeige für Unter- und Obergrenze 1 bis 200 x 10.
- Die Einheit wird etwa in der Mitte dar Anzeigeskala angezeigt. Wird die teilweise gespreizte Darstellung verwendet, ist diese Position verschoben. Bei der vertikalen Trendanzeige beträgt die Anzahl darstellbarer Zeichen bis zu 6. Bei der horizontalen Trendanzeige beträgt die Anzahl darstellbarer Zeichen bis zu 3, bei der Skaleneinteilung "Fein" sind jedoch bis 4 Zeichen darstellbar.

5-14 IM 04L41B01-01D-E


• Trend > Skala > Skalenteilung

Fein: Für zweistellige Skalen-Anzeigewerte kann die Auflösung auf dreistellig geändert werden. Beträgt der Skalenbereich beispielsweise 49.0 bis 51.0, werden die Skalenwerte dreistellig wie folgt angezeigt:



• Trend > Skala > Wertindikator

Der momentane Wert wird in der Skala als Marke oder Balken angezeigt.



5-15 IM 04L41B01-01D-E

5.8 Anzeige der Alarmsollwertmarken und eines Toleranzbands in der Skala

Zeigen Sie in der Skala die Alarmsollwertmarken an. Kennzeichnen Sie einen spezifizierten Bereich der Skala durch ein Toleranzband.

Zur Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.3.

Einstellbildschirm


Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Alarmmarke** oder **Toleranzband**

Alarmmarke









Alarmsollwertmarke Toleranzband

Einstellpositionen

• 1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die gewünschten Kanäle ein. Der eingestellte Kanalbereich gilt ebenfalls für die anderen angezeigten Positionen.

• Anzeige der Alarmsollwertmarkierungen

Es können Markierungen für die Alarmsollwerte von Hoch- und Tiefalarm, Verzögerungs-Hoch- und Tiefalarm und Differenz-Hoch- und Tiefalarm angezeigt werden. Diese Einstellung gilt auch für die Balkenanzeige.

• Alarmmarke > Alarmmarkentyp

Einstellung	Beschreibung	Markierung
Alarm	Anzeige der Markierung in Grün unter Normalbe- dingungen. Sie wechselt im Alarmfall zu der für die Alarmart spezifizierte Farbe (Release-Nummer	▼ oder F
	3 oder höher; siehe Abschnitt 3.7 für nähere Informationen).	
Fest	Anzeige in einer festen Farbe.	•

5-16 IM 04L41B01-01D-E

• Alarmmarke > Anzeige auf Skala

Um die Alarmsollwertmarkierungen anzuzeigen, wählen Sie bitte Ein.

Alarmmarke > Alarmmarkenfarbe > Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3 und Alarm 4
 Ist unter Alarmmarkentyp Fest eingestellt, wählen Sie hier die Farbe der
 Alarmsollwertmarkierung. Falls eine der unter Alarmmarkenfarbe spe zifizierten Farben auf Auto eingestellt wurde, wird ihre entsprechende
 Alarmsollwertmarkierung in der festgelegten Alarmfarbe angezeigt (Release Nummer 3 oder höher; siehe Abschnitt 3.7 für nähere Informationen).

Toleranzband

Kennzeichnen Sie einen bestimmten Teilbereich des Messbereichs durch ein Farbband in der Skala. Diese Einstellung gilt auch für die Balkenanzeige.

• Toleranzband > Typ

Einstellung	Beschreibung
Innen	Kennzeichnung des Bereichs innerhalb durch das Farbband.
Aussen	Kennzeichnung des Bereichs außerhalb durch das Farbband.
Aus	Funktion nicht verwenden.

• Toleranzband > Farbe

Stellen Sie die Farbe für das Farbband ein.

• Toleranzband > Toleranzbandposition > Unten und Oben

Geben Sie die Anzeigeposition an. Stellen Sie Werte innerhalb der Spanne oder des Skalenbereichs ein.

Unten: Untergrenze des BereichsOben: Obergrenze des Bereichs

5.9 Teilweise gespreizte Kurvendarstellung ("Trendlupenfunktion")

Stellen Sie einen Ausschnitt der Kurve vergrößert dar (während gleichzeitig der Rest gestaucht wird). Es wird empfohlen, bei der teilweise gespreizten Kurvenansicht die Skala einzublenden. Bei eingeblendeter Skala werden die Werte für die Skalenendpunkte und die Grenzwert-Position angezeigt, so dass die gestauchten und die gespreizten Bereich leicht identifiziert werden können. Die anderen Skalenteilungen sind nicht mit Werten versehen. Zur Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.3.

Einstellbildschirm

Freigeben/Sperren der Trendlupenfunktion

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Ansicht, Meldung**.



• Verwendung der Trendlupenfunktion

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Lupenfunktion.**



Einstellpositionen

Ansicht > Trendlupenfunktion

Bei Einstellung **Ein** ist die Funktion freigegeben und der Menüpunkt **Lupenfunktion** unter **Physikalische Kanäle** wird im Einstellbetrieb angezeigt.

• 1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die gewünschten Kanäle ein.

• Trendlupenfunktion > Ein/Aus

Wählen Sie ${f Ein}$, um die teilweise gespreizte Anzeige zu verwenden.

5-18 IM 04L41B01-01D-E

• Trendlupenfunktion > Trendlupenbereich

Bitte stellen Sie hier als Prozentwert der Anzeigespanne von 1 bis 99 die Position ein, auf die ein bestimmter Wert innerhalb der Anzeigespanne (der Trendlupengrenzwert, siehe unten) verschoben werden soll.

• Trendlupenfunktion > Trendlupengrenzwert

Stellen Sie den Grenzwert – das ist ein Wert innerhalb der Anzeigespanne, der den komprimierten Bereich vom gespreizten Bereich trennt - im Bereich "Minimalwert der Spanne plus 1 Stelle" bis "Maximalwert der Spanne minus 1 Stelle" ein. Bei Kanäle, die auf Skalieren eingestellt sind, beträgt der zulässige Bereich "Minimalwert der Skala plus 1 Stelle" bis "Maximalwert der Skala minus 1 Stelle".

Eingangsbereich: -6 V bis 6 V; Gespreizt: 30; Grenzwert: 0 Beispiel:

> Bei dieser Einstellung wird der Kurvenbereich von -6 V bis 0 V im Anzeigebereich von 0 bis 30 % dargestellt (gestaucht), und der Kurvenbereich von 0 V bis 6 V wird im Anzeigebereich von 30 % bis

100 % dargestellt (gespreizt).

5-19 IM 04L41B01-01D-E

5.10 Einstellung der Anzeigerichtung, Löschen der Trendkurven beim Start, Anzeigerichtung der Meldungen, Raster und Dicke der Trendlinien

Legen Sie die Anzeigerichtung der Trendkurven, das Löschen der Trendkurven beim Start, die Anzeigerichtung der Meldungen, das Anzeigeraster und die Dicke der Trendlinien fest. Zur Beschreibung der Funktionen siehe Abschnitt 1.3.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Anzeige > Trend**



Einstellpositionen

Trend > Richtung

Stellen Sie die Anzeigerichtung der Trendkurven auf **Hzontal**, **Vertikal**, **Breit** oder **Geteilt**.

• Trend > Trend initialisieren

Einstellung	Beschreibung
Ein	Löscht die angezeigten (alten) Kurven beim Start der Speicheraufzeichnung.
Aus	Löscht die angezeigten Kurven nicht beim Start der Speicheraufzeichnung.

• Trend > Meldungsausrichtung

Stellen Sie die Anzeigerichtung der Meldungen auf **Hzontal** oder **Vertikal**. Ist die Anzeigerichtung der Trendkurven auf **Vertikal** eingestellt, ist die Anzeigerichtung der Meldungen auf **Hzontal** fixiert.

• Trend > Trendlinie

Stellen Sie die Dicke der Trendkurven ein (1 bis 3).

Trend > Raster

Stellen Sie die Teilung des Rasters ein, das im Kurvenanzeigebereich der Trendanzeige dargestellt wird.

Einstellung	Beschreibung
4 bis 12	Anzeige eines Rasters, das die Anzeigebreite in 4 bis 12 Teile unterteilt.
Auto	Die Anzahl der Rasterteilungen entspricht der Anzahl der Skalenteilungen des
	Kanals, der als erster der Gruppe zugewiesen wurde.

5-20 IM 04L41B01-01D-E

5.11 Einstellung von Ausrichtung und Eigenschaften der Balkenanzeige

Legen Sie die Anzeigemethode für die Balkenanzeige fest. Zur Beschreibung der Funktionen siehe Abschnitt 1.3.

Einstellbildschirm

Anzeigerichtung

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Anzeige > Balkenanzeige.**



• Referenzposition und Anzahl der Skalenteilungen

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Balkenanzeige.**



Einstellpositionen

Balkenanzeige > Richtung

Stellen Sie die Anzeigerichtung der Trendkurven auf Hzontal oder Vertikal.

• 1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die gewünschten Kanäle ein. Der eingestellte Kanalbereich gilt ebenfalls für die anderen angezeigten Positionen.

• Balkenanzeige > Balkennullpunkt

Stellen Sie die Referenzposition der Balkenanzeige auf **Normal**, **Mittig**, **Lower*** oder **Upper***. Diese Einstellung ist wirksam, wenn die Balkenanzeige geöffnet wird und wenn Werte in der Balkenanzeige dargestellt werden.

* Die Einstellungen Lower und Upper sind ab Release-Nummer 2 verfügbar.

Bei vertikaler Anzeigerichtung der Balkenanzeige

Normal

Wert am unteren Ende des Anzeigebalkens: Unterer Bereichsgrenzwert oder oberer Bereichsgrenzwert (oder unterer Skalengrenzwert oder oberer Skalengrenzwert), der kleinere von beiden.

Wert am oberen Ende des Anzeigebalkens: Unterer Bereichsgrenzwert oder oberer Bereichsgrenzwert (oder unterer Skalengrenzwert oder oberer Skalengrenzwert), der größere von beiden.

Startpunkt des Balkens: unten.

Mittig

Wert am unteren Ende des Anzeigebalkens: wie bei "Normal". Wert am oberen Ende des Anzeigebalkens: wie bei "Normal". Startpunkt des Balkens: mittig.

Lower


Wert am unteren Ende des Anzeigebalkens: Unterer Bereichsgrenzwert (oder unterer Skalengrenzwert).

Wert am oberen Ende des Anzeigebalkens: Oberer Bereichsgrenzwert (oder oberer Skalengrenzwert).

Startpunkt des Balkens: unten.


Upper

Wert am unteren Ende des Anzeigebalkens: wie bei "Lower". Wert am oberen Ende des Anzeigebalkens: wie bei "Lower". Startpunkt des Balkens: oben.



Vupper: Oberer Bereichsgrenzwert (oder oberer Skalengrenzwert)
Vlower: Unterer Bereichsgrenzwert (oder unterer Skalengrenzwert)

VL: Vlower oder Vupper, der größere von beidenVS: Vlower oder Vupper, der kleinere von beidenStartposition des Anzeigebalkens



5-22 IM 04L41B01-01D-E

Bei horizontaler Anzeigerichtung der Balkenanzeige


Der untere Bereichsgrenzwert (oder der untere Skalengrenzwert) entspricht dem linken Ende des Anzeigebalkens und der obere Bereichsgrenzwert (oder der obere Skalengrenzwert) entspricht dem rechten Ende des Anzeigebalkens.

• Startposition des Anzeigebalkens

Normal: Linkes oder rechtes Ende des Balkens, der kleinere Wert von beiden

Mittig: Mittige Ausrichtung

Lower: Linkes Ende Upper: Rechtes Ende



Vupper: Oberer Bereichsgrenzwert (oder oberer Skalengrenzwert)
Vlower: Unterer Bereichsgrenzwert (oder unterer Skalengrenzwert)

\$\delta\$: Startposition des Anzeigebalkens

Beispiel: Wenn als unterer Bereichsgrenzwert 0,0 und als oberer Bereichsgrenzwert –100,0 definiert sind:

0,0 —100,0

Normal

0,0 —100,0

Mittig


0,0 —100,0

Lower

0,0 —100,0

Upper

Bei der Anzeige von aktuellen Werten an den Skalenteilungen mit der Balkenanzeige



Balkenanzeige > Teilung

Stellen Sie die Anzahl der Haupt-Skalenteilungen auf 4 bis 12.

5.12 Ändern der Hintergrundfarbe der Anzeige

Die Hintergrundfarbe der Anzeige kann geändert werden. Diese Einstellung gilt für die Bildschirme des Normalbetriebs.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Anzeige > Anzeige.**



Einstellpositionen

Anzeige > Hintergrund > Echtzeittrend

Stellen Sie die Hintergrundfarbe der Betriebsbildschirme auf **Weiss** (Standardeinstellung) oder **Schwarz**.

• Anzeige > Hintergrund > Historischer Trend

Wählen Sie als Hintergrundfarbe der Historischen Trendanzeige eine der folgenden Möglichkeiten:

Weiss, Schwarz (Standardeinstellung), Beige oder Hellgrau.

5-24 IM 04L41B01-01D-E

5.13 Automatische Umschaltung der Anzeigegruppen

Die angezeigte Gruppe kann automatisch in einem festgelegten Intervall umgeschaltet werden.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Anzeige > Anzeige**



Einstellpositionen

• Anzeige > Scrollzeit

Stellen Sie das Umschaltintervall zwischen 5 Sek und 1 Min ein. Anzeigegruppen werden in aufsteigender Reihenfolge umgeschaltet.

Stellen Sie in der Betriebsanzeige ein, ob die automatische Gruppenumschaltung aktiviert werden soll. Siehe Abschnitt 4.2.

5.14 Automatische Rückkehr zu einer festgelegten Anzeige

Wenn während einer festgelegten Zeitspanne keine Tastenbetätigung erfolgt, kehrt die Anzeige automatisch zum festgelegten Bildschirm zurück.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Anzeige > Anzeige.**



Einstellpositionen

Anzeige > Standardanzeige

Rückkehr zur voreingestellten Standardanzeige, wenn während der angegebenen Zeitspanne keine Tastenbetätigung erfolgt.

Einstellung	Beschreibung
1 Min bis 1 Std	Zeitspanne für automatische Rückkehr.
Aus	Funktion wird nicht verwendet.

Bedienschritte


• Festlegung der darzustellenden Standardanzeige

- 1. Rufen Sie im Normalbetrieb die Anzeige auf, die zur Standardanzeige gemacht werden soll.
- Drücken Sie die FUNC-Taste.Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Standard Anzeige.
 Die Anzeige wird als Standardanzeige registriert.

5-26 IM 04L41B01-01D-E

5.15 Zuweisung von Anzeigen zur Favoriten-Taste

Häufig verwendete Anzeigen können der Favoriten-Taste zugewiesen und dadurch einfach aufgerufen werden.



Favoritentaste

Einstellbildschirm

• Favorite Key Action (Release-Nummer 3 oder höher)

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Anzeige > Favorite Key Action.**



Einstellpositionen

Action (Release-Nummer 3 oder höher)

Einstellung	Beschreibung
History	Bei Drücken der Favoriten-Taste wird die historische Trendanzeige der
	zuletzt angezeigten Daten geöffnet.
Favorite	Bei Drücken der Favoriten-Taste wird die Anzeige geöffnet, die der
	Favoriten-Taste zugewiesen wurde. Wählen Sie "Favorite", wenn Sie
	der Favoriten-Taste Anzeigen zuweisen und via Favoriten-Taste zwi-
	schen verschiedenen Anzeigenarten umschalten möchten.

• Group Display (Release-Nummer 3 oder höher)

Diese Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn unter "Action" die Position "Favorite" gewählt wird.

Einstellung	Beschreibung
Current	Von den der Favoriten-Taste zugewiesenen Anzeigen werden dieje-
	nigen, die Gruppen anzeigen können (Trend-, Digital-, Balken-, und
	historische Trendanzeige) mit den Konfigurationen der momentan ange-
	zeigten Anzeigegruppe dargestellt.
Saved	Die zugewiesenen Anzeigen werden so dargestellt, wie sie registriert
	wurden.

• Time Axis Zoom (Release-Nummer 3 oder höher)

Diese Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn unter "Action" die Position "Favorite" gewählt wird.

". a. e		
Einstellung	Beschreibung	
Current	Die der Favoriten-Taste zugewiesenen historischen Trendanzeigen	
	werden mit der aktuellen Einstellung für Stauchen/Dehen der Zeitachse	
	angezeigt.	
Saved	Die der Favoriten-Taste zugewiesenen historischen Trendanzeigen werden mit der Einstellung für Stauchen/Dehen der Zeitachse angezeigt,	
	mit der sie registriert wurden.	

Bedienschritte

• Registrierung der Anzeige

Es können bis zu 8 Anzeigen registriert werden.

- 1. Rufen Sie im Normalbetrieb die Anzeige auf, die Sie registrieren möchten.
- 2. Drücken Sie die FUNC-Taste.
 - Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie den Softkey **Favorit**. Drücken Sie anschließend den Softkey mit der gewünschten Registrierungsnummer.
- 4. Drücken Sie den Softkey Aktiv.

Ein Fenster zur Eingabe des Anzeige-Namens wird angezeigt.

- * Um eine Registrierung zu löschen, drücken Sie Softkey Löschen.
- 5 Geben Sie den Anzeige-Namen ein (bis zu 16 Zeichen, Alal#11).
- Drücken Sie die DISP/ENTER-Taste Die gewählte Anzeige wird registriert.

• Umschalten der registrierten Anzeigen

Bei Einstellung von Action auf History

Die historische Trendanzeige der zuletzt angezeigten Daten wird geöffnet, wenn die Favoriten-Taste betätigt wird. Erneutes Drücken der Favoriten-Taste schaltet zur vorherigen Anzeige zurück.

Bei Einstellung von Action auf Favorite

Die registrierten Anzeigen werden jedesmal, wenn Sie die Favoriten-Taste drücken, in der Reihenfolge ihrer Registrierungsnummer umgeschaltet. Durch Drücken der Favoriten-Taste, nachdem die letzte registrierte Anzeige aufgerufen wurde, schaltet die Anzeige zur vorherigen (nicht registrierten) Anzeige zurück.

5-28 IM 04L41B01-01D-E

5.16 Automatisches Schreiben einer Meldung bei Rückkehr der Spannung nach einem Spannungsausfall

Bei Rückkehr der Versorgungsspannung des DX nach einem Spannungsausfall während der Speicheraufzeichnung kann automatisch eine Meldung in die Trendanzeige geschrieben werden.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ-**Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Ansicht, Meldung**.



Einstellpositionen

• Meldung > Stromausfallmeldung

Beschreibung
Bei Rückkehr der Spannung nach einem Spannungsausfall bei laufen-
der Speicheraufzeichnung wird eine Meldung geschrieben.
Anzeigebeispiel: 15:12 Power Off 2005/10/25 15:12:57
Funktion wird nicht verwendet.


5.17 Änderung des FUNC-Tasten-Menüs und des Anzeigemenüs

Das Softkey-Menü, das erscheint, wenn die **FUNC**-Taste betätigt wird oder das Anzeigemenü, das bei Drücken der **DISP/ENTER**-Taste angezeigt wird, können an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

Einstellbildschirm


FUNC-Tasten-Menü

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Individuelles Menu > Funktionstastenmenu.**



Anzeigemenu

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Individuelles Menu > Anzeigemenu.**



Einstellpositionen

Freigeben/Sperren von Softkeys im FUNC-Menü

Positionen, deren Bezeichnung Weiß dargestellt wird, werden im FUNC-Menü als Softkeys angezeigt.

- 1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Position aus.
- Drücken Sie Softkey Aktiv oder Inaktiv.
 Wenn Sie Softkey Inaktiv drücken, wird der Name grau dargestellt und die betreffende Position wird nicht als Softkey im FUNC-Menü angezeigt.

Ändern der Reihenfolge der Softkeys im FUNC-Menü

Die Reihenfolge, in der die Softkeys im FUNC-Menü angezeigt werden, wird durch ihre Reihenfolge im oben gezeigten Auswahlfenster bestimmt (gekennzeichnet durch die Nummer). Außerdem erscheinen die Auswahlpositionen nur dann, wenn die zugehörige Funktion verwendet werden kann.

- 1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Position aus.
- Drücken Sie Softkey Auswahl.
 Die ausgewählte Position wird durch einen roten Rahmen eingeschlossen.
- 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Ziel-Position aus.

5-30 IM 04L41B01-01D-E

5.17 Änderung des FUNC-Tasten-Menüs und des Anzeigemenüs

4. Drücken Sie Softkey Transfer.

Die ausgewählte Position wird an die Zielposition verschoben.

• Beschreibung der Softkeys des FUNC-Menüs

Zur Beschreibung der jeweiligen Position siehe Abschnitt 4.1.

• Freigeben/Sperren von Menüpunkten im Anzeigemenü und den Untermenüs

Positionen, deren Bezeichnung Weiß dargestellt wird, werden angezeigt.

- 1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Position aus.
- Drücken Sie Softkey Aktiv oder Inaktiv.
 Wenn Sie Softkey Inaktiv drücken, wird der Name grau dargestellt und die betreffende Position wird nicht als Menüpunkt im Anzeigemenü angezeigt.

• Ändern der Reihenfolge der Menüpunkte im Anzeigemenü und Untermenü

- 1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Position aus.
- 2. Drücken Sie Softkey **Auswahl**.

Die ausgewählte Position wird durch einen roten Rahmen eingeschlossen.

- 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Ziel-Position aus.
- Drücken Sie Softkey Transfer.
 Die ausgewählte Position wird an die Zielposition verschoben.

• Zeigen/Verbergen von Trennlinien zwischen den Menüpunkten

- 1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Menüposition aus.
- 2. Drücken Sie Softkey Trennung.

Ein Separator (Linie) wird zwischen dem ausgewählten Menüpunkt und dem folgenden Menüpunkt angezeigt. Wenn Sie eine Menüposition wählen, die bereits über einen aktivierten Separator verfügt, verbirgt dieser Vorgang den Separator. Für Anzeigemenü und jedes Untermenü können jeweils bis zu drei Separatoren definiert werden.

• Beschreibung des Anzeigemenüs und der Untermenüs

Die mit * gekennzeichneten Positionen sind standardmäßig verborgen.

Anzeigemenü	Untermenü	Referenz-Abschnitt		
Trend	GROUP 1 bis GROUP 10	Abschnitt 4.2		
	Alle Kanäle/Gruppenkanäle	Abschnitt 4.2		
	Skala Ein/Aus	Abschnitt 4.2		
	Digital Aus/Ein	Abschnitt 4.2		
	Meldungen Liste/Trend	Abschnitt 4.2		
	* Trendversatz Ein/Aus	Abschnitt 4.2		
	Auto Scroll Ein/Aus	Abschnitt 4.2		
	Feines Raster Ein/Aus	Abschnitt 4.2		
	Auto Zone Ein/Aus	Abschnitt 4.2		
	Tag Detail Ein/Aus	Abschnitt 4.2		
Historie	GROUP 1 bis GROUP 10	Abschnitt 4.3		
Digital	GROUP 1 bis GROUP 10	Abschnitt 4.2		
-	Auto Scroll Ein/Aus	Abschnitt 4.2		
	Tag Detail Ein/Aus	Abschnitt 4.2		
Balken	GROUP 1 bis GROUP 10	Abschnitt 4.2		
	Auto Scroll Ein/Aus	Abschnitt 4.2		
	Tag Detail Ein/Aus	Abschnitt 4.2		
Custom-Anzeige	INTERNAL 1 bis INTERNAL 3,	IM04L41B01-04D-E		
	EXTERNAL 1 bis EXTERNAL 25			
	NEW	IM04L41B01-04D-E		
Panorama	Cursor Aus/Ein	Abschnitt 4.4		
anorama	Alarme	Abschnitt 4.4		
	Trendanzeige	Abschnitt 4.4		
	* Digitalanzeige	Abschnitt 4.4		
	* Balkenanzeige	Abschnitt 4.4		
A	Tag Detail Ein/Aus	Abschnitt 4.4		
Annunciator		Abschnitt 3.12		
Info	Alarme	Abschnitt 4.5		
	Meldungen	Abschnitt 4.5		
	Speicher	Abschnitt 4.5		
	Tag Detail Ein/Aus	Abschnitt 4.6		
	* MODBUS Client	Abschnitt 4.5		
	* MODBUS Master	Abschnitt 4.5		
	* Relaisstatus	Abschnitt 4.5		
	Event-Schalter	Abschnitt 4.5		
	Reportdaten	Abschnitt 4.5		
	Stapel-Balkenanzeige	Abschnitt 4.10		
	Historie	Abschnitte 4.6, 4.7, und 4.8		
	Historie (DISPL)	Abschnitte 4.6, 4.7, und 4.8		
	Historie (EVENT)	Abschnitte 4.6, 4.7, und 4.8		
	Panorama	Abschnitt 4.6		
	Sortierung	Abschnitte 4.6 und 4.7		
	Aufwärts/	Abschnitte 4.6 und 4.7		
	Abwärts			
	Datenspeichermodus	Abschnitt 4.8		
	Teilsicherung	Abschnitt 4.8		
	* Abtastsicherung	Abschnitt 4.8		
	* Reportsicherung	Abschnitt 4.8 Abschnitt 4.8		
	Vollsicherung	Abschnitt 4.8 Abschnitt 4.8		
	Spaltenwechsel	Abschnitt 4.7		
	Datentyp	Abschnitt 4.8		
	Dateianzeige/Zeitanzeige	Abschnitt 4.8		
	Reportwechsel	Abschnitt 4.5		
	Single Graph/Dual Graph	Abschnitt 4.10		
	Select Column/Select Group	Abschnitt 4.10		

5-32 IM 04L41B01-01D-E

5.17 Änderung des FUNC-Tasten-Menüs und des Anzeigemenüs

Anzeigemenü	Untermenü	Referenz-Abschnitt
* Logdaten	Login	Abschnitt 4.9
	Fehler	Abschnitt 4.9
	Kommunikation	Abschnitt 4.9
	FTP	Abschnitt 4.9
	Email	Abschnitt 4.9
	WEB	Abschnitt 4.9
	SNTP	Abschnitt 4.9
	DHCP	Abschnitt 4.9
	MODBUS	Abschnitt 4.9

5-33 IM 04L41B01-01D-E

5.18 Anzeige von Kommentaren (Release-Nummer 3 oder höher)

Registrieren Sie Zeichenketten in Kommentar-Textfeldern und fügen Sie mehrere Kommentar-Textfelder zu Textblöcken zusammen.

- Die Zeichenkette eines Kommentar-Textblocks lässt sich im Falle eines Ereignisses (z.B. ein Alarm) anzeigen.
- Kommentar-Textblöcke werden bei aktiver Alarmmeldungsfunktion im Alarmmeldungsfenster angezeigt (siehe Abschnitt 3.12 für nähere Informationen).


Einstellbildschirm

Eingabe von Kommentaren

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Message, Comment Text > Comment Text Fields.**



Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Message, Comment Text > Comment Text Block.**



Anzeige von Kommentaren

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Timer, Event Action > Event Action**. Siehe Abschnitt 7.1.

5-34 IM 04L41B01-01D-E

Einstellpositionen

Comment txt field no, Text info

Weisen Sie hier einen Kommentar einem gewünschten Kommentar-Textfeld zu (Feld 1 bis 100).

Text info: Es sind bis zu 32 Zeichen zulässig (Aa#1).

· Comment txt block no, Comment txt field no


Weisen Sie hier einen Kommentar einem gewünschten Kommentar-Textblock zu (Feld 1 bis 50). Ein Kommentar-Textblock kann aus den Kommentaren von maximal 5 Kommentar-Textfeldern gebildet werden. Die Zeichenketten der ausgewählten Kommentar-Textfelder werden rechts in einem grau hinterlegten Bereich angezeigt.

Logic box number, Event, Action, Comment Txt Block No

Spezifizieren Sie mit der Ereignis/Aktions-Funktion, bei welchem Ereignis ein spezifizierter Kommentar angezeigt werden soll. Für weitere Informationen zur Einstellung der Ereignis/Aktions-Funktion siehe Abschnitt 7.1.

Beispiel: Tritt ein Alarm auf, wird die dem Kommentar-Textblock 2 zugewiesene Zeichenkette angezeigt.

Einstellposition	Einstellung
Event	Alarm
Action	CommentDisplay
Comment Txt Block No	2



Bei Auftreten eines Alarms wird ein Warnmeldungsfenster mit dem spezifizierten Kommentar geöffnet. Drücken einer beliebigen Taste schließt das Warnmeldungsfenster.



5-36 IM 04L41B01-01D-E

6.1 Einstellung der Aufzeichnungsbedingungen der Messdaten

Stellen Sie das Verfahren zum Aufzeichnen der Messdaten ein. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.4.

Einstellbildschirm

Datenart

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (zum Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (zum Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > AD Wandler, Speichermodus**.



Messkanäle

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Physikalische Kanäle > Msr, Speicher, AlarmVerz.**



• Datei-Speicherintervall (Displaydaten)

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Anzeige > Trend und Speicherintervall.**



• Aufzeichnungsbedingungen der Eventdaten

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Datenspeicherung > Eventdateien.**



Einstellpositionen

Speicher > Datentyp

Einstellung	Beschreibung
Display	Aufzeichnen von Displaydaten
E+D	Aufzeichnen von Displaydaten und Eventdaten
Event	Aufzeichnen von Eventdaten

• Kanal speichern > Ein - Aus

Stellen Sie die Kanäle, die aufgezeichnet werden sollen, auf Ein.

Trend und Speicherintervall > Standardtempo Zeit/Div (bei der Aufzeichnung von Displaydaten)

Siehe Tabell unten. Es können nur Trendintervalle eingestellt werden, die größer sind als die im Einstellbetrieb spezifizierte Abtastrate.

Trend und Speicherintervall > Speicherintervall (bei der Aufzeichnung von Displaydaten)

Stellen Sie die Dateigröße in Form der Datenlänge ein. Die aufgezeichneten Daten werden gemäß der hier eingestellten Datenlänge aufgeteilt. Die möglichen Einstellungen hängen vom verwendeten **Standardtempo (Zeit/Div)** ab.

Tempo (Zeit/Div)*1	5 s*2	10 s*2	15 s* ³	30 s	1 min
Abtastrate	125 ms	250 ms	500 ms	1 s	2 s
Wählbarer Ber. für	10 min bis	10 min bis	10 min bis	10 min bis	10 min bis
Auto-Speicherintervall	12 Std.	1 Tag	3 Tage	7 Tage	14 Tage
Tempo (Zeit/Div)*1	2 min	5 min	10 min	15 min	20 min
Abtastrate	4 s	10 s	20 s	30 s	40 s
Wählbarer Ber. für	10 min bis	10 min bis	10 min bis		1 Std. bis
Auto-Speicherintervall	14 Tage	31 Tage	31 Tage	31 Tage	31 Tage
Tempo (Zeit/Div)*1	30 min	1 h	2 h	4 h	10 h
Abtastrate	1 min	2 min	4 min	8 min	20 min
Wählbarer Ber. für	1 Std. bis	1 Std. bis	2 Std. bis		8 Std. bis
Auto-Speicherintervall	31 Tage	31 Tage	31 Tage	31 Tage	31 Tage

^{*1} Es kann kein Trendintervall eingestellt werden, das kleiner als die Abtastrate ist.

• Trend und Speicherintervall > 2tes Tempo Zeit/Div

Siehe Abschnitt 5.3.

6-2 IM 04L41B01-01D-E

^{*2} Wählbar bei Modellen DX1002, DX1004, DX1002N und DX1004N (Release-Nummer 3 oder höher)

^{*3} Wählbar bei Modellen DX1006, DX1006N, DX1012 und DX1012N im Schnellabtast-Modus (Release-Nummer 3 oder höher)

• Eventdaten (bei der Aufzeichnung von Eventdaten)

• Eventdateien > Abtastrate

Wählen Sie das Datenaufzeichnungsintervall aus den verfügbaren Möglichkeiten.

• Eventdateien > Modus

Einstellung	Beschreibung
Frei	Kontinuierliche Datenaufzeichnung
Einfach	Aufzeichnen der Daten bei Vorliegen einer einzigen Triggerbedingung
Mehrfach	Aufzeichnen der Daten jedesmal wenn eine Triggerbedingung vorliegt

Eventdateien > Datenlänge

Stellen Sie die Dateigröße in Form der Datenlänge ein. Die aufgezeichneten Daten werden gemäß der hier eingestellten Datenlänge aufgeteilt. Die möglichen Einstellungen hängen von der verwendeten **Abtastrate** der Eventdaten ab.

Abtastrate*1	25 ms*2	125 ms	250 ms	500 ms	1 s
Wählbarer Bereich der Datenlänge	10 min bis 4 Std.	10 min bis 1 day	10 min bis 2 Tage	10 min bis 3 Tage	10 min bis 7 Tage
Abtastrate*1	2 s	5 s	10 s	30 s	1 min
Wählbarer Bereich der Datenlänge	10 min bis 14 Tage	10 min bis 31 Tage	10 min bis 31 Tage	1 Std. bis 31 Tage	1 Std. bis 31 Tage
Alskaalmatari					
Abtastrate*1	2 min	5 min	10 min	15 min	20 min
Wählbarer Bereich der Datenlänge	1 Std. bis	1 Std. bis 31 Tage	1 Std. bis 31 Tage	1 Std. bis	20 min 1 Std. bis 31 Tage
Wählbarer Bereich	1 Std. bis 31 Tage 30 min*3	1 Std. bis	1 Std. bis	1 Std. bis	1 Std. bis

^{*1} Die Abtastrate darf nicht kleiner sein als das Erfassungsintervall.

• Eventdateien > Vortrigger

Spezifizieren Sie den Bereich der Daten, die vor dem Triggerzeitpunkt aufgezeichnet werden sollen, als Prozentsatz der gesamten Datenlänge zu 0, 5, 25, 50, 75, 95 oder 100%. Wenn der Vortrigger nicht verwendet werden soll und keine Daten vor dem Triggerzeitpunkt aufgezeichnet werden sollen, wählen Sie 0%.

Eventdateien > Trigger Signal > Tastendruck
 Wählen Sie Ein, wenn das Triggersignal durch Tastendruck ausgelöst werden soll.

Hinweis _

- Triggersignale können mit der Ereignis/Aktionsfunktion erzeugt werden (siehe Abschnitt 7.1).
- Wenn die Triggerbedingung bereits erfüllt ist, wenn Sie die START-Taste drücken, wird die Aufzeichnung gestartet.

^{*2} Wählbar bei Modellen DX1002, DX1004, DX1002N und DX1004N.

^{*3} Release-Nummer 3 oder höher.


6.2 Einstellung des Datenspeicherverfahrens

Stellen Sie das Verfahren zum Speichern der Messdaten auf das Speichermedium ein. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.4.

Einstellbildschirm


• Automatische Speicherung

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Sicherheit, Speicherart**.



· Dateikopf, Dateiname

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Datenspeicherung > Dateikopf und Dateiname.**



• Speicherverzeichnis

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Datenspeicherung > Speicherverzeichnis.**



6-4 IM 04L41B01-01D-E

Einstellpositionen

Speicherart > Automatisch

Einstellung	Beschreibung		
Ein:	Die Messdaten werden automatisch auf die CF-Karte gespeichert.		
	Spezifizieren Sie "On", wenn die Medien-FIFO-Funktion (siehe unten)		
	verwendet werden soll.		
Aus:	Die Daten werden nicht automatisch gespeichert. Speichern Sie die		
	Messdaten manuell auf die CF-Karte oder den USB-Speicherstick (Option /		
	USB1).		

• Speicherart > Media FIFO

Diese Position wird angezeigt, wenn der automatische Speichermodus aktiviert ist.

Einstellung	Beschreibung		
Ein	Die Medien-FIFO-Funktion wird aktiviert. Es werden immer die neuesten		
	Daten auf der CF-Karte gesichert.		
Aus	Die Medien-FIFO-Funktion ist deaktiviert. Tauschen Sie die CF-Karte aus, . wenn nicht mehr genügend freier Speicherplatz auf der Karte zur Verfügung		
	steht.		

• Dateikopf > Zeichen

Geben Sie einen Kommentar ein, der in den Dateikopf der Datendatei geschrieben wird (bis zu 50 Zeichen, Aa#1)

• Dateiname > Struktur

Stellt die Zusammensetzung der Dateinamen für die Datenspeicherung ein.

Einstellung	Beschreibung
Datum	Anwenderspezifische Zeichenkette + Datum
Seriell	Anwenderspezifische Zeichenkette + serielle Nummer
Charge	Chargenname + serielle Nummer (bei Verwendung der Chargenfunktion)

• Dateiname > Zusatztexte

Geben Sie hier den anwenderspezifischen Teil des Dateinamens ein (bis zu 16 Zeichen, Aa#1).

Verwendbare Symbole: #, %, (,), +, -, ., @, ° und _.

Einzelheiten zum Dateinamen siehe Abschnitt 1.4.

• Speicherverzeichnis > Verzeichnis

Legen Sie das Verzeichnis auf dem externen Speichermedium fest, in das die Daten gespeichert werden sollen (bis zu 20 Zeichen, Aa#1).

Verwendbare Symbole: #, %, (,), +, -, ., @, $^{\circ}$ und _.

Namen, die nicht verwendet werden dürfen: AUX, CON, PRN, NUL, CLOCK, COM1 bis COM9 und LPT1 bis LPT9.

6-5 IM 04L41B01-01D-E

6.3 Verwendung der Chargenfunktion

Stellen Sie die Chargenfunktion ein.

Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.5.

Einstellbildschirm

Charge

Drücken Sie die **MENÜ-**Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Charge**.



Dateiname

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Datenspeicherung > Dateikopf und Dateiname.**



Textfeld

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Datenspeicherung > Chargenkonfiguration.**



6-6 IM 04L41B01-01D-E

Einstellpositionen

• Charge > Ein - Aus

Wählen Sie **Ein**, wenn die Chargenfunktion verwendet werden soll. Für nähere Informationen zu **MultiBatch** siehe *IM* 04L41B01-03E.

• Charge > Ziffernanzahl

Stellen Sie als Anzahl der Stellen für die Losnummer 4, 6 oder 8 ein. Soll die Losnummer nicht verwendet werden, wählen Sie Aus.

• Charge > Auto Losnummer

Einstellung	Beschreibung		
Ein	Die Losnummer für die folgenden Messdaten wird automatisch auf		
	"Losnummer der momentanen Messdaten + 1" gestellt.		
Aus	Die Losnummer wird nicht automatisch erhöht.		

Dateiname > Struktur

Batch: Die Namen für Displaydateien und Eventdateien werden aus "Chargenname + serieller Nummer" zusammengesetzt.

Einzelheiten zum Dateinamen siehe Abschnitt 1.4.

• Textfeldnummer

Wählen Sie eine Nummer von 1 bis 24 bei DX-Ausführungen mit Release-Nummer 3 oder höher. Wählen Sie eine Nummer von 1 bis 8 bei DX-Ausführungen mit Release-Nummer 2 oder niedriger.

• Textfeld > Textfeldtitel und Textfeldtext

Geben Sie die gewünschten Texte ein.
Textfeldtitel: bis zu 20 Zeichen, Aa#1, Text: bis zu 30 Zeichen, Aa#1).

Bedienschritte

• Eingabe von Chargennamen und Kommentar

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste. Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie den Softkey Charge.

Ein Fenster zur Eingabe des Chargennamens und des Kommentars wird angezeigt.

- 3. Geben Sie den Chargennamen ein (bis zu 32 Zeichen, Aa#1).
 - Verwendbare Symbole: #, %, (,), +, -, ., @, ° und _.
 - Wird die Losnummer verwendet, geben Sie die Losnummer ein.
- 4. Geben Sie die Chargenkommentare 1, 2 und 3 ein (jew. bis 50 Zeichen, Alal#1).
- 5. Drücken Sie **DISP/ENTER**.


Hinweis

- Nach dem Start der Speicheraufzeichnung können Chargen- und Losnummern nicht mehr geändert werden.
- Vor Start der Speicheraufzeichnung können die Kommentare beliebig geändert werden.
 Nach Start der Speicheraufzeichnung können nur Kommentare, die noch nicht spezifiziert wurden, eingegeben werden. Solange das Fenster zur Kommentareingabe angezeigt wird, kann die Eingabe beliebig geändert werden. Der zuletzt eingegebene Text bleibt gültig.
- Die Kommentarfelder werden gelöscht, wenn die Speicheraufzeichnung gestoppt wird.
- Chargennummer, Losnummer und Kommentare werden in die Dateien der Event- oder Displaydaten geschrieben, jedoch nicht in die Konfigurationsdateien.

Anzeige der Textfelder

- 1. Drücken Sie im Normalbetrieb die **FUNC**-Taste.
 - Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie den Softkey **Textfeld**.

Die Textfeld-Einstellungen werden angezeigt.



Die Inhalte des Textfelds werden auf Anzeigeseite 3 angezeigt. Blättern Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste durch die Anzeigeseiten (Release-Nummer 3 oder höher).


- Aufzeichnungsstart (Start der Datenerfassung in den Speicher)
 - 1. Drücken Sie **Start**, um den Start-Dialog aufzurufen (Release-Nummer 3 oder höher).



 Nachdem Sie Chargennummer (Batch name-No.), Losnummer (Lot No.) und Kommentare eingegeben haben, bewegen Sie den Cursor (blau) auf den Start-Button und drücken Sie **DISP/ENTER**.

Das in der Statusleiste dargestellte Symbol für den internen Speicher wechselt vom Aufzeichnungsstopp-Symbol in das Aufzeichnungsstart-Symbol.

- Werden im Modus "Frei" Display- oder Eventdaten aufgezeichnet, startet die Aufzeichnung.
- Werden im Trigger-Modus (Einzeln oder Wiederholt) Eventdaten aufgezeichnet, geht der DX in den Zustand "Warten auf Trigger" über.
- Aufzeichnungsstopp (Stopp der Datenerfassung in den Speicher)
 - 1. Drücken Sie Stopp. Es wird ein Bestätigungs-Dialogfenster geöffnet.



2. Wählen Sie in diesem Fenster Ja und drücken Sie DISP/ENTER. Falls der DX mit Mathematikfunktionen (Optionen /M1 und /PM1) ausgestattet ist, wählen Sie Spei+Mathe oder Speicher und drücken Sie DISP/ENTER. Das in der Statusleiste dargestellte Symbol für den internen Speicher wechselt vom Aufzeichnungsstart-Symbol in das Aufzeichnungsstopp-Symbol.

6-8 IM 04L41B01-01D-E

6.4 Starten/Stoppen der Aufzeichnung und Speichern der Messdaten

Starten Sie die Aufzeichnung und speichern Sie die Messdaten auf das externe Speichermedium. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.4.

Bedienschritte

Starten der Aufzeichnung (Speicher-Start)

Drücken Sie die **START**-Taste. Das Symbol des internen Speichers in der Statusleiste ändert sich von der Stopp-Anzeige zur Speichererfassungs-Anzeige.

- Bei Aufzeichnung von Display- oder Eventdaten im Modus Frei startet die Aufzeichnung unmittelbar.
- Bei Aufzeichnung von Eventdaten im Triggermodus geht der DX in den Trigger-Wartezustand.
- * Für das Bedienverfahren bei Verwendung der Chargenfunktion siehe Abschnitt 6.3.

• Verwenden eines Triggers zum Starten der Aufzeichnung

Gehen Sie wie folgt vor, wenn sich der DX im Trigger-Wartezustand befindet.

Trigger via Tastenbedienung

Die folgenden Bedienschritte sind auszuführen, wenn der DX auf einen Tastentrigger konfiguriert ist und sich beim Aufnehmen von Eventdaten im Trigger-Modus im Trigger-Wartezustand befindet:

- Drücken Sie die FUNC-Taste.
 Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie den Softkey **Trigger**. Die Aufzeichnung wird gestartet.

Trigger durch ein Ereignis (die Ereignis/Aktionsfunktion muss konfiguriert sein, siehe Abschnitt 7.1)

Die Aufzeichnung startet, wenn das betreffende Ereignis eintritt.

Automatische Speicherung der Messdaten

Die automatische Speicherung ist nur möglich, wenn **Speicherart Automatisch** auf **Ein** gestellt ist.

Speicherziel ist die CF-Karte.

Lassen Sie die CF-Karte ständig im Gerät stecken. Während der laufenden Speicheraufzeichnung werden die im internen Speicher aufgenommenen Messdaten automatisch auf die CF-Karte gespeichert.

Verhalten bei deaktivierter Medien-FIFO-Funktion: Kann die Datenspeicherung auf das Speichermedium z.B. wegen unzureichenden Speicherplatzes nicht abgeschlossen werden, werden die ungesicherten Daten beim nächsten automatischen Speichervorgang gesichert.


Manuelles Speichern von Event- oder Displaydaten via Tastendruck bei laufender Speicheraufzeichnung

Speicherziel ist die CF-Karte.

Diese Operation kann durchgeführt werden, wenn Display- oder Eventdaten im Modus **Frei** aufgezeichnet werden. Die ungespeicherten Daten werden auf CF-Karte gespeichert.

* Wird dieser Vorgang ausgeführt, wenn **Speicherart Automatisch** "**Aus"** ist, werden die Daten im internen Speicher aufgeteilt und eine Datei wird erzeugt.

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Sichern Display oder Sichern Event.
 Die Display- oder Eventdaten werden auf die CF-Karte gespeichert.



Manuelles Speichern von Messdaten

Die manuelle Speicherung kann durchgeführt werden, wenn **Speicherart Automatisch** auf **Aus** gestellt ist (weitere Informationen siehe Abschnitt 6.2). Speicherziel ist die CF-Karte oder der USB-Speicherstick (Option /USB1). Zum Verfahren, wie Daten auf den USB-Speicherstick gespeichert werden, siehe Abschnitt 2.12.

- Legen Sie die CF-Karte ein.
 Ein Fenster zur Bestätigung "Es sind Daten vorhanden, die noch nicht auf das Medium gesichert wurden. Wollen Sie die Daten speichern?" erscheint.
- Wählen Sie Ja und drücken Sie DISP/ENTER.
 Die ungesicherten Daten des internen Speichers werden auf die CF-Karte kopiert.
- Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Speichermedium zu entfernen: Drücken Sie die FUNC-Taste (Anzeige des FUNC-Menüs) > Softkey Medium Auswurf > Softkey CF.

Wenn die Meldung "Das Medium kann entnommen werden" erscheint, nehmen Sie das Speichermedium heraus.

Hinweis

- Wenn nicht genügend freier Speicherplatz auf dem Medium vorhanden ist, wird die Meldung "Nicht genügend freier Speicherplatz auf Medium" angezeigt und die Daten werden nicht gespeichert. Ist dies der Fall, ersetzen Sie das Speichermedium durch ein neues. Führen Sie den Speichervorgang dann erneut aus.
- Die Datenspeicheroperation kann nicht abgebrochen werden.

• Stoppen der Aufzeichnung (Speicher-Stopp)

- * Für das Bedienverfahren bei Verwendung der Chargenfunktion siehe Abschnitt 6.3.
- 1. Drücken Sie die STOP-Taste. Ein Fenster zur Bestätigung wird angezeigt.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ja und drücken Sie DISP/ENTER.
 Bei Modellen mit Berechnungsfunktion (Option /M1 oder /PM1) wählen Sie bitte Spei+Mathe oder Speicher und drücken Sie DISP/ENTER.
 Das Symbol des internen Speichers in der Statusleiste ändert sich von der Speichererfassungs-Anzeige zur Stopp-Anzeige.

6-10 IM 04L41B01-01D-E

 Kollektive oder selektive Speicherung der Daten des internen Speichers via Tastendruck

Siehe Abschnitt 4.8.

Erläuterung

- Betriebsvorgänge, die simultan mit der Speicheraufzeichnung gestartet werden
 - Aktualisierung der Trendkurven in der Trendanzeige
 - Report (Optionen /M1 und /PM1)
 - Die Berechnungsfunktion (Optionen /M1 und /PM1) kann so konfiguriert werden, dass die Berechnungen gleichzeitig mit dem Start der Speicheraufzeichnung beginnen.

Siehe Abschnitt 9.4.

- · Betriebsvorgänge, die simultan mit der Speicheraufzeichnung gestoppt werden
 - Aktualisierung der Trendkurven in der Trendanzeige
 - Report (Optionen /M1 und /PM1)
 - Berechnungsfunktion (Optionen /M1 und /PM1), sofern entsprechend konfiguriert (siehe oben).
- Leistung, während Daten gespeichert werden

Wenn ständig auf den internen Speicher oder das externe Speichermedium zugegriffen wird, können folgende Phänomene auftreten (in diesem Fall leuchtet die Zugriffsanzeige des Speichermediums dauernd auf):

- Bei der Speicherung auf dem externen Speichermedium treten Dateiausfälle auf.
- Der Zugriff auf den DX via Kommunikation dauert sehr lange.

Treffen Sie in solchen Fällen die folgenden Maßnahmen:

- Werden mit Hilfe der Ereignis/Aktionsfunktion viele Dateien hintereinander in kurzen Zeitabständen erzeugt, verlängern Sie das Datenspeicherintervall.
- Wenn Sie in einem einzigen Verzeichnis auf dem externen Speichermedium extrem viele Dateien erzeugen, ändern Sie den Zielverzeichnisnamen etwa nach jeweils 1000 Dateien.

6.5 Manuelle Speicherung von Messdaten (Manuelle Abtastung)

Auf Tastendruck können die Momentanwerte aller Kanäle (außer den auf **Skip** oder **Aus** gesetzten) erfasst werden.

Zur Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.4.

Bedienschritte

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste. Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Manuelle ATastung. Die manuelle Abtastung wird ausgeführt.

Erläuterung

- Anzahl der manuell abgetasteten Datensätze im internen Speicher
 Die Anzahl wird in der Speicherübersicht angezeigt (siehe Abschnitt 1.9).
- Speichern von Messdaten auf die CF-Karte
 - Ist die **Automatische Speicherung Ein**, werden die manuell abgetasteten Daten nach der Ausführung einer manuellen Abtastung auf CF-Karte gespeichert.
 - Ist die **Automatische Speicherung Aus**, speichern Sie die manuell abgetasteten Daten auf CF-Karte, wie unter "Manuelle Speicherung von Messdaten" (Abschnitt 6.4) beschrieben.
 - Unabhängig von der Einstellung der automatischen Speicherung (Ein, Aus) können Daten manuell auf CF-Karte oder USB-Speicherstick (Option /USB1) gespeichert werden. Beschreibung siehe Abschnitt 4.8.

6-12 IM 04L41B01-01D-E

6.6 Speichern von Bildschirmfotos (Momentaufnahme)

Das Bild, das auf dem Bildschirm angezeigt wird, kann auf CF-Karte abgespeichert werden. Diese Operation bzw. das Bildschirmfoto werden auch als Momentaufnahme bezeichnet. Zur Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.4.

Bedienschritte

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey MomentAN.
 Das Bildschirmfoto wird auf CF-Karte gespeichert.
 Abbildungen der Softkeys und des Meldungsfensters werden nicht mitgespeichert.

Hinweis _

Wenn Sie die Momentaufnahmefunktion der USER-Taste zuordnen, können Sie in allen Betriebsmodi (Normalbetrieb, Einstellbetrieb und Grundkonfigurationsbetrieb) Bildschirmfotos aufnehmen. Fehlermeldungen werden jedoch nicht mit abgespeichert.

Erläuterung

Dateiformat

Das Dateiformat für die Bildschirmdaten ist das "PNG"-Format.

• Dateinamen

Siehe Abschnitt 1.4.

6.7 Dateiverwaltung auf dem Speichermedium

Im nachfolgenden Abschnitt wird beschrieben, wie eine Dateiliste des Speichermediums angezeigt wird, wie der freie Platz überprüft wird, wie Dateien und Verzeichnisse gelöscht werden und wie das Speichermedium formatiert wird.

Bedienschritte

 Anzeige einer Dateiliste des Speichermediums, Löschen von Dateien und Überprüfen des freien Speicherplatzes.

Gehen Sie wie folgt vor, um die dargestellte Anzeige aufzurufen: Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie **Speichern, Laden, Format > Dateiliste und Löschen**; drücken Sie Softkey **CF*** oder **USB*** und drücken Sie **DISP/ENTER.**

* Bei Verwendung der CF-Karte bzw. des USB-Speichersticks (Option /USB1).



Dateiliste eines Verzeichnisses und freien Speicherplatz anzeigen

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** ein Verzeichnis aus und drücken Sie **DISP/ENTER.** Die Dateien im Verzeichnis werden angezeigt. Das Hauptverzeichnis ist mit [/] gekennzeichnet.



Sortieren von Dateien und Verzeichnissen (Release-Nummer 2 oder höher)

Dateien und Verzeichnisse lassen sich nach der Speicher-Uhrzeit bzw. Uhrzeit der letzten Aktualisierung ordnen. Bei jedem Drücken des Softkeys Sort werden die Dateien und Verzeichnisse entweder in absteigender oder in aufsteigender Reihenfolge ihrer Uhrzeit / ihres Datums sortiert. Ein Sortierungszeichen in der Spalte Datum/Uhrzeit gibt die Sortierungs-Richtung an.

Wenn der Dateiname nicht in die Anzeigezeile passt (Release-Nummer 2 oder höher)

Wenn der Dateiname nicht vollständig angezeigt wird, verwenden Sie den Softkey ▶, um den Dateinamen um eine Stelle nach links zu verschieben.

Wenn der Dateiname nicht vollständig angezeigt wird, verwenden Sie den Softkey

◀, um den Dateinamen um eine Stelle nach rechts zu verschieben.

6-14 IM 04L41B01-01D-E

Löschen einer Datei

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die zu löschende Datei und drücken Sie Softkey **Löschen**. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **DISP/ENTER.** Die Datei wird gelöscht.

Löschen eines Verzeichnisses

Löschen Sie zuerst alle Dateien im betreffenden Verzeichnis. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** dann das zu löschende Verzeichnis aus. Die weiteren Bedienschritte entsprechen dem Löschen einer Datei.

Freier Speicherplatz

Der freie Speicherplatz wird rechts unten im Bildschirm angezeigt.

Formatieren des Speichermediums

Der Formatierungsvorgang löscht sämtliche Inhalte des Speichermediums.

- Gehen Sie wie folgt vor, um die dargestellte Anzeige aufzurufen: Drücken Sie die MENÜ-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Speichern, Laden, Format > Medium Formatieren; drücken Sie Softkey CF* oder USB* und drücken Sie DISP/ENTER.
 - * Bei Verwendung der CF-Karte bzw. des USB-Speichersticks (Option /USB1).



- 2. Geben Sie einen Datenträger-Namen ein (bis zu 11 Zeichen, Al) und drücken Sie **DISP/ENTER.** Ein Bestätigungsfenster erscheint.
- Wählen Sie Ja und drücken Sie DISP/ENTER. Das Speichermedium wird formatiert.

Erläuterung

Formatierungsart

Größe	Art
Speichermedium kleiner oder gleich 512 MB	FAT16
Speichermedium größer 512 MB	FAT32

6.8 Laden und Anzeigen der Messdaten des Speichermediums

Laden Sie Display- oder Eventdaten vom externen Speichermedium und zeigen Sie deren Kurvendarstellungen an. Die geladenen Daten werden in der historischen Trendanzeige dargestellt. Zur Bedienung der historischen Trendanzeige siehe Abschnitt 4.3.

Bedienschritte

• Laden einer Datei

Gehen Sie wie folgt vor, um die dargestellte Anzeige aufzurufen:

 Drücken Sie die MENÜ-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Speichern, Laden, Format > Displaydateien Laden oder Eventdateien Laden; drücken Sie Softkey CF* oder USB* und drücken Sie DISP/ENTER.
 * Bei Verwendung der CF-Karte bzw. des USB-Speichersticks (Option /USB1).



- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Verzeichnis aus und drücken Sie DISP/ ENTER. Die Dateien im Verzeichnis werden angezeigt. Das Hauptverzeichnis ist mit [/] gekennzeichnet.
- 3. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die zu ladende Datei und drücken Sie **DISP/ ENTER.** Die Datei wird geladen und in der historischen Trendanzeige angezeigt.



Hinweis

- Die Dateierweiterung bei Displaydaten ist .dad; bei Eventdaten .dae.
- Für Informationen zur Bedienung der Softkeys Sort, ◀ und ▶ siehe Abschnitt 6.7.

6-16 IM 04L41B01-01D-E

6.9 Speichern/Laden der Konfigurationsdaten


Speichern Sie die Konfigurationsdaten auf dem externen Speichermedium oder laden Sie Konfigurationsdaten von einem externen Speichermedium.

Bedienschritte

Speichern der Konfigurationsdaten

Gehen Sie wie folgt vor, um die dargestellte Anzeige aufzurufen:

- Drücken Sie die MENÜ-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Speichern, Laden, Format > SetUp Speichern; drücken Sie Softkey CF* oder USB* und drücken Sie DISP/ENTER.
 - * Bei Verwendung der CF-Karte bzw. des USB-Speichersticks (Option /USB1).



Geben Sie einen Dateinamen ein (bis zu 32 Zeichen, Aa#1).
 Verwendbare Symbole: #, %, (,), +, -, ., @, ° und _.
 Namen, die nicht verwendet werden dürfen: AUX, CON, PRN, NUL, CLOCK, COM1 bis COM9 und LPT1 bis LPT9.

Zum Abbrechen der Operation drücken Sie ESC.

Drücken Sie **DISP/ENTER**.
 Die Konfigurationsdaten werden gespeichert.

• Laden von Konfigurationsdaten für den Einstellbetrieb

Gehen Sie wie folgt vor, um die dargestellte Anzeige aufzurufen:

 Drücken Sie die MENÜ-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Speichern, Laden, Format > SetUp Laden; drücken Sie Softkey CF oder USB und drücken Sie DISP/ENTER.



- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten und DISP/ENTER die Konfigurationsdatei aus.
 - * Konfigurations dateien werden im Hauptverzeichnis [/] abgespeichert.

Zum Abbrechen der Operation drücken Sie ESC.

3. Drücken Sie **DISP/ENTER.**

Die Konfigurationsdatei wird geladen.

Hinweis

• Für Informationen zur Bedienung der Softkeys Sort, ◀ und ▶ siehe Abschnitt 6.7.

Laden von Konfigurationsdaten f ür den Einstell- und den Grundkonfigurationsbetrieb

Gehen Sie wie folgt vor, um die dargestellte Anzeige aufzurufen:

- Drücken Sie die MENÜ-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die FUNC-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Basiskonfiguration > SetUp Laden; drücken Sie Sie Softkey CF* oder USB* und drücken Sie DISP/ENTER.
 - * Bei Verwendung der CF-Karte bzw. des USB-Speichersticks (Option /USB1).



- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten und DISP/ENTER die Konfigurationsdatei aus.
 - * Konfigurationsdateien werden im Hauptverzeichnis [/] abgespeichert.

Zum Abbrechen der Operation drücken Sie ESC.

Drücken Sie **DISP/ENTER**.
 Die Konfigurationsdatei wird geladen.

Hinweis

• Für Informationen zur Bedienung der Softkeys **Sort**, **◄** und **▶** siehe Abschnitt 6.7.

Erläuterung

Konfigurationsdatei

- Die Dateierweiterung ist .PDL.
- Die Dateigröße einer einzelnen Konfigurationsdatei beträgt etwa 250 KB.
- Die folgenden Einstellungen werden ebenfalls gespeichert:
 - Momentane Bildschirm-Anzeigebedingungen
 - Einstellungen für die automatische Rückkehr der Bildschirmanzeige
 - Registrierte Zuweisungen der Favoriten-Taste

Laden von Konfigurationsdaten

- Im Einstellbetrieb werden aus der Konfigurationsdatei nur die für den Einstellbetrieb relevanten Positionen geladen. Einstellungen, die den Grundkonfigurationen des Geräts widersprechen, werden jedoch nicht geladen.
- Bildschirm-Anzeigebedingungen, Einstellungen für die automatische Rückkehr der Bildschirmanzeige und registrierte Zuweisungen der Favoriten-Taste werden ebenfalls geladen.
- Sind die Inhalte der geladenen Konfigurationsdaten ungültig, überprüfen Sie bitte das Fehlerprotokoll (siehe Abschnitt 4.9)..
- Tastenbedienungen, Kommunikationsbefehle und Fernsteuereingangssignale werden nicht bearbeitet, während die Konfigurationsdaten geladen werden.

6-18 IM 04L41B01-01D-E

7.1 Einstellung der Ereignis/Aktionsfunktion (einschließlich Fernsteuerungsfunktion der Optionen /R1 und /PM1 und User-Taste)

Bei Auftreten eines Ereignisses wird eine bestimmte Aktion ausgeführt. Diese Funktion wird als Ereignis/Aktionsfunktion bezeichnet. Die Fernsteuerungsfunktion (Option /R1) und die User-Taste werden über die Ereignis/Aktionsfunktion eingestellt. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.6.

Einstellbildschirm

Ereignis und Aktion

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Timer und Ereignisse > Ereignissteuerung.**



Mathetimer

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Timer und Ereignisse > Mathetimer.**

• Bei absoluter Zeit







• Periodischer Timer

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Timer und Ereignisse > Periodischer Timer.**



Einstellpositionen

• Ereignisnummer

Es können bis zu 40 Verknüpfungen eingestellt werden.

• Ereignissteuerung > Ereignis

Auswahl des Ereignisses zum Auslösen der Aktion.

Einstellung	Beschreibung		
Keins	Funktion nicht verwenden.		
FernSteu	Bitte gewünschte Fernsteuer-Eingangsnummer auswählen.		
Relais	Bitte gewünschte Relais-Ausgangsnummer auswählen.		
Schalter	Bitte gewünschte interne Schalter-Nummer auswählen.		
MathTimer	Bitte gewünschte Timer-Nummer auswählen.		
PerTimer	Bitte gewünschten Zeitpunkt auswählen.		
Alarm	-		
BenTaste	-		
Edge Bitte gewünschte Ereignis-Schalter-Nummer (1 bis 30) aus			
	Diese Einstellung ist ab Release-Nummer 3 verfügbar.		
Level	Bitte gewünschte Ereignis-Schalter-Nummer (1 bis 30) auswählen.		
	Diese Einstellung ist ab Release-Nummer 3 verfügbar.		

• Ereignissteuerung > Aktion

Auswahl der Aktion, die bei Auftreten des Ereignisses ausgeführt werden soll.

Einstellung	Beschreibung			
Speicher	-			
AZStart	-			
AZStop	-			
Trigger	Kann spezifiziert werden, wenn DX zur Aufzeichnung von Eventdaten			
AL DOT	konfiguriert ist.			
AlarmBST	Kann nicht spezifiziert werden, wenn Ereignis auf Relais, Schalter, oder			
	Alarm eingestellt ist.			
Mathe	Kann spezifiziert werden bei Optionen /M1 und /PM1.			
MaStart	Kann spezifiziert werden bei Optionen /M1 und /PM1.			
MaStop	Kann spezifiziert werden bei Optionen /M1 und /PM1.			
Mathe rst	Kann spezifiziert werden bei Optionen /M1 und /PM1.			
SpDisDat	Kann spezifiziert werden, wenn DX zur Aufzeichnung von Displaydaten konfiguriert ist.			
SpEvDat	Kann spezifiziert werden, wenn DX zur Aufzeichnung von Eventdaten			
	konfiguriert ist.			
Meldung	Geben Sie die Nummer und das Ziel der zu schreibenden Meldung			
	ein. Als Ziel stehen alle Gruppen (Alle) oder eine bestimmte Gruppe zur			
	Verfügung.			
MomentAN	-			
Anztempo1/2	Kann spezifiziert werden, wenn die Funktion zur Umschaltung zwischen			
	dem Standardtempo und dem zweiten Anzeigetempo aktiviert ist.			
Tastung	-			
TimerRst	Kann nicht spezifiziert werden, wenn Ereignis auf Timer eingestellt ist.			
Gruppe	Geben Sie die Nummer der anzuzeigenden Gruppe an.			
Merker	Kann spezifiziert werden bei Optionen /M1 und /PM1.			
Zeitabgl	Kann nur spezifiziert werden, wenn Ereignis auf FernSteu eingestellt ist.			
PnlLoad	Kann nur spezifiziert werden, wenn Ereignis auf FernSteu eingestellt ist.			
Comment	Spezifizieren Sie die Nummer des Kommentar-Textblocks, der ange-			
	zeigt werden soll. Diese Einstellung ist ab Release-Nummer 3 verfüg-			
	bar.			
Favorite	Spezifizieren Sie die Anzeige, die der Favoritentaste zugewiesen			
	werden und angezeigt werden soll. Diese Einstellung ist ab Release-			
	Nummer 3 verfügbar.			
	Einstellung Beschreibung			
	Key Es wird die gleiche Operation wie bei Drücken der			
	Favoritentaste ausgeführt.			
	Select>Favorite Es wird die gewünschte, der Favoriten-Taste			
	Screen No zugewiesene Anzeigennummer aufgerufen.			
	* Wenn Sie diese Einstellung so konfigurieren, dass die Favoriten-			
	Aktion und die Gruppen-Aktion zeitgleich ausgelöst werden, wird nur			
	die Aktion, deren Ereignis/Aktions-Nummer die höchste ist, ausgelöst.			

7-2 IM 04L41B01-01D-E

Einstellung	Beschreibung	
AlarmRst	Diese Funktion kann nur spezifiziert werden, wenn als Ereignis	
	Fernsteuerung, User-Taste oder Flanke definiert ist. Diese Einstellung	
	ist ab Release-Nummer 3 verfügbar.	

Mathetimer

Timer, der bei der Ereignis/Aktionsfunktion verwendet wird. Wird ebenfalls für die TLOG-Berechnungen der Berechnungsfunktion verwendet.

* Der Timer kann nicht geändert werden, während Speicheraufzeichnung oder Berechnungen laufen.

• Timernummer

Bis zu vier Timer (1 bis 4) sind einstellbar.

Bei Verwendung eines absoluten Timers

Modus

Wählen Sie Absolut.

Intervall

Wählen Sie das Intervall aus den verfügbaren Möglichkeiten zwischen 1min bis 24Std.

Referenzzeit

Stellen Sie die Referenzzeit im Bereich von 0 bis 23 Stunden ein.

Bei Verwendung eines relativen Timers

Modus

Wählen Sie Relativ.

Intervall

Wählen Sie das Intervall im Bereich von 0:01 (1min) bis 24:00 (24 Stunden).

Rücksetzverhalten

Ein: Timer wird rückgesetzt, wenn die Berechnung startet. Das Rücksetzen des Timers wird in diesem Fall jedoch nicht als ordnungsgemäßer Timerablauf ausgewertet, das heißt, wenn der Timer als Ereignis verwendet wird, wird die Aktion nicht ausgeführt.

• Periodischer Timer

Stellen Sie den Zeitpunkt für das Auslösen des Ereignisses ein.

* Die Einstellung kann nicht geändert werden, während Speicheraufzeichnung oder Berechnungen laufen.

• Timernummer

Bis zu vier Zeitpunkte (1 bis 4) sind einstellbar.

• Art

Einstellung	Beschreibung		
Tag	Stellen Sie als Zeitpunkt eine bestimmte Tageszeit ein.		
Woche	Stellen Sie als Zeitpunkt eine bestimmte Tageszeit eines bestimmten		
	Wochentags ein.		
Monat	Stellen Sie als Zeitpunkt eine bestimmte Tageszeit eines bestimmten		
	Monatstags ein.		
Jahr	Stellen Sie als Zeitpunkt eine bestimmte Tageszeit eines bestimmten		
	Jahrestags ein. Diese Einstellung ist ab Release-Nummer 3 verfügbar.		

Stellen Sie je nach Art, die Sie gewählt haben, die folgenden Positionen ein:

Einstellung	Art			
	Tag	Woche	Monat	Jahr
Monat				
Tag				
Wochentag				
Stunde:Minute				

7.1 Einstellung der Ereignis/Aktionsfunktion

Monat

Stellen Sie den Monat ein.

• Tag

Stellen Sie den Monatstag ein.

Wochentag

Stellen Sie den Wochentag ein.

• Stunde - Minute

Stellen Sie die Tageszeit im Bereich von 00:00 bis 23:59 ein.

Timeraktion

Einstellung	Beschreibung
Einfach	Aktion wird bei erstmaligem Auftreten des Timer-Ereignisses einmal ausgeführt
Mehrfach	Aktion wird bei jedem Auftreten des Timer-Ereignisses ausgeführt

Bedienschritte

Rücksetzen der relativen Timer

- 1. Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 - Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie den Softkey Timer Reset.
- Drücken Sie den Softkey des Timers, den Sie rücksetzen möchten. Drücken Sie Softkey Alle, um alle Timer zurückzusetzen.

Die relativen Timer werden zurückgesetzt.

Bedienung der Ereignis-Schalter (Release-Nummer 3 oder höher) Bedienung der Ereignis-Pegel-Schalter

Die Bedienung dieses Schalters erfolgt über:

- Einen im anwenderspezifischen Anzeigen-Layout eingerichteten Schalter.
- Einen Kommunikationsbefehl.

Bedienung der Ereignis-Flanken-Schalter

Die Bedienung dieses Schalters erfolgt über:

- Die FUNC-Taste (das Bedienverfahren des Schalters mit der FUNC-Taste ist nachfolgend beschrieben).
- Einen im anwenderspezifischen Anzeigen-Layout eingerichteten Button.
- Einen Kommunikationsbefehl.

Bedienung der Ereignis-Flanken-Schalters mit der FUNC-Taste

- 1. Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 - Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie den Softkey Edge Switch.
- 3. Drücken Sie den Softkey für die gewünschte Schalternummer. Der Schalter wird kurz ein- und dann wieder ausgeschaltet.

Aufrufen der Status-Liste des Ereignis-Pegel-Schalters (Release-Nummer 3 oder höher)

Der Status des Ereignis-Pegel-Schalters kann in einer Liste angezeigt werden. Für das Bedienverfahren siehe Abschnitt 4.5.

Rücksetzen des Zeitpunkts des periodischen Timers (PerTimer; Release-Nummer3 oder höher)

Die Aktion eines periodischen Timers ist beendet, wenn die auf "Einfach" eingestellte Aktion abgelaufen ist. Um einen solchen Timer erneut zu verwenden, muss er mit dem folgenden Verfahren zurückgesetzt werden.

 Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste. Das FUNC-Menü wird angezeigt.

7-4

- 2. Drücken Sie den Softkey Match T Reset.
- 3. Drücken Sie den Softkey des Timers, den Sie rücksetzen möchten. Der periodische Timer wird zurückgesetzt.

Erläuterung

Rücksetzen der relativen Timer

Der Timer wird erneut gestartet.

- Das Rücksetzen des Timers wird in diesem Fall als ordnungsgemäßer Timerablauf ausgewertet (wenn der Timer als Ereignis verwendet wird, wird die Aktion ausgeführt).
- Wird der Timer in einer TLOG-Berechnung verwendet (bei Optionen /M1 oder / PM1) und Math-Reset ist spezifiziert, wird das berechnete Ergebnis zurückgesetzt.

• Rücksetzen der periodischen Timer

Dieses Verfahren setzt einen abgelaufenen periodischen Timer zurück, so dass er erneut gestartet werden kann.

- Das Rücksetzen des Timers wird nicht als Timerablauf ausgewertet (und wird nicht als Ereignis der Ereignis/Aktionsfunktion verwendet).
- Dieses Verfahren ist nur bei periodischen Timern gültig, deren Timer-Aktion "Einfach" ist.
- Wird der Timer in einer TLOG-Berechnung verwendet (bei Optionen /M1 oder / PM1) und Math-Reset ist spezifiziert, wird das berechnete Ergebnis zurückgesetzt

IM 04L41B01-01D-E 7-5

7.2 Beispiele für Ereignis/Aktionskombinationen

Beispiel 1: Starten/Stoppen der Speicheraufzeichnung via Fernsteuersignal (Option /R1)

Startet/Stoppt die Speicheraufzeichnung, wenn ein Signal an die Fernsteuereingangsklemme 1 angelegt wird. Als Ereignisnummer wird "1" verwendet.

• Einstellbildschirm und Einstellpositionen

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Timer und Ereignisse > Ereignissteuerung.**



<Arbeitsweise>

Wenn das Eingangssignal an Fernsteuereingangsklemme 1 bei gestoppter Speicheraufzeichnung seinen Zustand nach EIN ändert, wird die Speicheraufzeichnung gestartet. Ändert es bei laufender Speicheraufzeichnung seinen Zustand nach AUS, wird die Speicheraufzeichnung gestoppt.

Beispiel 2: Schreiben einer Meldung bei Auftreten eines Alarms

Schreiben der Meldung "Alarm in Kanal 1" in Gruppe 1, wenn im Kanal 1 ein Alarm auftritt. Als Ereignisnummer wird "2" verwendet.

Einstellbildschirm und Einstellpositionen
...

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Timer und Ereignisse > Ereignissteuerung.**



<Weitere Einstellungen>

- Konfigurieren Sie den Alarm in Kanal 1 und geben Sie ihn an internen Schalter 3 aus.
- Registrieren Sie als Meldung Nummer 4 den Text "Alarm in Kanal 1".

Zum Verfahren der Konfiguration von Alarmen siehe Abschnitt 3.7.

Zum Verfahren der Einstellung von Meldungen siehe Abschnitt 5.4.


7-6 IM 04L41B01-01D-E

Beispiel 3: Speichern der Daten jeden Tag um 17.00 Uhr

Die in den internen Speicher geschriebenen Daten werden täglich um 17.00 Uhr auf die CF-Karte gespeichert. Als Ereignisnummer wird "3" verwendet. Als Timerbedingung wird "1" verwendet.

Einstellbildschirm und Einstellpositionen Ereignisnummer 3

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Timer und Ereignisse > Ereignissteuerung.**



Timerbedingung (Match Time Condition)

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Timer und Ereignisse > Match Time Timer.**



<Weitere Einstellungen>

Stellen Sie das Speicherverfahren für die Anzeigedaten auf automatische Speicherung ein. Stellen Sie im Feld **Day** für das Speicherintervall **1** oder größer ein. Wird hier ein kleineres Speicherintervall eingestellt, werden die Daten trotzdem täglich zur spezifizierten **Hour:Minute** gespeichert.

Zum Verfahren der Konfiguration der Aufzeichnungsbedingungen der Anzeigedaten siehe Abschnitt 6.1.

IM 04L41B01-01D-E 7-7

Beispiel 4: Rücksetzen der Alarmausgänge mit der USER-Taste (Alarmbestätigung)

Die aktivierten Alarmausgänge werden durch Drücken der USER-Taste rückgesetzt. Als Ereignisnummer wird "4" verwendet.

• Einstellbildschirm und Einstellpositionen

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Timer und Ereignisse > Ereignissteuerung.**



<Arbeitsweise>

Drücken Sie die **USER**-Taste zum Bestätigen und Rücksetzen der Alarmausgänge und der Alarmanzeige.

<Weitere Einstellungen>

Setzen Sie das Verhalten der Alarmanzeige und der Alarmausgänge auf **Halten**. Zum Verfahren der Konfiguration von Alarmanzeige und Alarmausgangsrelais siehe Abschnitt 3.5.


7-8 IM 04L41B01-01D-E

7.3 Konfiguration des Verhaltens der Fernsteuereingänge (Öffnen/Schließen; Optionen /R1 und /PM1; Release-Nummer 3 oder höher)

Legen Sie fest, ob die Fernsteuereingänge auf Öffnen- oder Schließen-Signale reagieren sollen.

Einstellbildschirm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Remote.**




Einstellpositionen

• Remote Input > 1 bis 8

Legen Sie hier das Verhalten für jeden Fernsteuereingang fest. Fünf Fernsteuerklemmen können als Impulseingänge (Option /PM1) konfiguriert werden.

Einstellung	Beschreibung
N.O	Das Fernsteuersignal wird aktiv, wenn der Kontakteingang vom offenen in den
	geschlossenen Zustand schaltet und wird inaktiv, wenn der Kontakteingang
vom geschlossenen in den offenen Zustand schaltet.	
N.C	Das Fernsteuersignal wird aktiv, wenn der Kontakteingang vom geschlossenen
	in den offenen Zustand schaltet und wird inaktiv, wenn der Kontakteingang vom



offenen in den geschlossenen Zustand schaltet.

Hinweis

Bei Modellen mit Impulseingangsfunktion (Option /PM1) können die Fernsteuerungsklemmen als Impulseingang verwendet werden. Bei der Zählung der Impulse wird die Anzahl der steigenden Flanken gezählt, unabhängig von der Einstellung für die Fernsteuereingänge.

IM 04L41B01-01D-E 7-9

7-10 IM 04L41B01-01D-E


8.1 Sperren der Tastaturbedienung (Tastatursperrfunktion)

Die Bedienung bestimmter Tasten kann gesperrt werden. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.7.

Einstellbildschirm

• Aktivierung der Tastatursperrfunktion

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Sicherheit, Speicherart**.




• Festlegung der zu sperrenden Tasten

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Tastatursperre > Tastatur, Medium** oder **Tastatursperre > Funktionsmenu.**

• Tastatur, Medium



Funktionsmenu



Einstellpositionen

Sicherheit > Tastendruck

Wählen Sie Tastatur.

Einstellung	Beschreibung
Tastatur	Aktiviert die Tastatursperrfunktion. Im Grundkonfigurationsmenü wird
	der Menüpunkt Tastatursperre angezeigt.
Login	Aktiviert die Login-Funktion. Siehe Abschnitt 8.2.

Tastatursperre > Passwort

Passwort zum Aufheben der Tastatursperre (bis zu 8 Zeichen, Aal#1). Das Passwort wird als "******** angezeigt (Release-Nummer 3 oder höher).

IM 04L41B01-01D-E 8-1

8.1 Sperren der Tastaturbedienung (Tastatursperrfunktion)

• Key action > External media und Action of Function

Legen Sie bei jeder Position fest, ob sie gesperrt oder freigegeben werden soll.

Einstellung	Beschreibung
Aktiv	Bedienung freigegeben.
Inaktiv	Bedienung gesperrt.


Bedienschritte

Sperren der Tasten

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste. Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey TaSperre.
 Die Tastatursperre wird aktiviert. In der Statusleiste wird das Symbol für die gesperrte Tastatur angezeigt.

• Aufheben der Tastatursperre

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste. Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey TaSperre.
 Ein Fenster zur Eingabe des Passworts wird angezeigt.



3. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie DISP/ENTER.

Die Tastatursperre wird aufgehoben. Das Symbol für die gesperrte Tastatur in der Statusleiste verschwindet.

Das von Ihnen eingegebene Passwort wird als "******* angezeigt.

8-2 IM 04L41B01-01D-E


8.2 Beschränkung des DX-Zugriffs auf registrierte User (Login-Funktion)

Die Bedienung des DX kann auf registrierte User beschränkt werden. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abschnitt 1.7.

Einstellbildschirm

Aktivierung der Login-Funktion

Drücken Sie **MENÜ** (Einstellbetrieb), dann 3s lang **FUNC** (Grundkonfiguration). Wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Sicherheit, Speicherart**.



• Logout-Verfahren

Drücken Sie **MENÜ** (Einstellbetrieb), dann 3s lang **FUNC** (Grundkonfiguration). Wählen Sie Registerkarte **Menu > Logineinstellung > Grundeinstellungen**.



• Registrieren von Administratoren

Drücken Sie **MENÜ** (Einstellbetrieb), dann 3s lang **FUNC** (Grundkonfiguration). Wählen Sie Registerkarte **Menu > Logineinstellung > Administrator**.



IM 04L41B01-01D-E 8-3

• Registrieren von Usern

Drücken Sie **MENÜ** (Einstellbetrieb), dann 3s lang **FUNC** (Grundkonfiguration). Wählen Sie Registerkarte **Menu > Logineinstellung > Anwender**.



• User-Zugriffsberechtigungen

Drücken Sie **MENÜ** (Einstellbetrieb), dann 3s lang **FUNC** (Grundkonfiguration). Wählen Sie Registerkarte **Menu > Logineinstellung > Profile > Tastatur, Medium** oder **Funktionsmenu.**

• Tastatur, Medium



• Funktionsmenu



Einstellpositionen

Die Login-Funktion kann für den Login-Vorgang über die Tastatur und den Login-Vorgang via Kommunikation getrennt eingestellt werden.

• Sicherheit > Tastendruck

Wählen Sie Login.

Einstellung	Beschreibung
Login	Ermöglicht die Benutzung des DX über die Tastatur nur durch registrierte User.
	In der Grundkonfiguration wird der Menüpunkt Logineinstellung angezeigt.
Tastatur	Aktiviert die Tastatursperrfunktion (siehe Abschnitt 8.1).
Aus	Schaltet die Sicherheitsfunktionen ab.

• Sicherheit > Kommunikation

Einstellung	Beschreibung
Login	Ermöglicht die Benutzung des DX via Kommunikation nur durch registrierte
	User. In der Grundkonfiguration wird der Menüpunkt Logineinstellung angezeigt.
Aus	Schaltet die Sicherheitsfunktionen ab.

• Logineinstellung > Grundeinstellungen > Automatisches Logout

Einstellung	Beschreibung
Aus	Ausloggen erfolgt nur, wenn Abmeldeoperation ausgeführt wird.
1min bis 10min	Automatisches Ausloggen erfolgt, wenn während der angegebenen Zeit keine Taste betätigt wird.

8-4 IM 04L41B01-01D-E

• Logineinstellung > Nutzung ohne Login

Legt Bedienmöglichkeiten für einen ausgeloggten User fest.

Einstellung	Beschreibung
Aus	Nur der Anmeldevorgang kann ausgeführt werden.
Anzeige	Gestattet einem ausgeloggten User, zusätzlich zum Anmeldevorgang die
	Umschaltung der Betriebsbildschirme auszuführen.

Administratornummer

Es können bis zu fünf Administratoren registriert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass mindestens ein Administrator registriert wird. Es muss mindestens ein Administrator registriert sein, um die Login-Funktion zu verwenden.

• Administrator > Modus

Die verfügbaren Möglichkeiten hängen von den Sicherheits-Einstellungen ab.

Einstellung	Beschreibung
Aus	Keine Registrierung.
T Taste	Einloggen am DX über die Tastatur möglich.
Komm	Einloggen am DX über die Kommunikation möglich.
Web	Einloggen in die Bedienseite und die Überwachungsseite am DX über einen
	Internet-Browser möglich.
T+Komm	Einloggen am DX über die Tastatur und über Kommunikation möglich.

Administrator > Username

Geben Sie einen Usernamen ein (bis zu 20 Zeichen, Aa#1).

- Usernamen, die bereits registriert sind, können nicht erneut registriert werden.
- Der Name "quit" oder ein Username, der nur Leerzeichen enthält, können nicht registriert werden.

• Administrator > Passwort

Geben Sie ein Passwort ein (bis zu 8 Zeichen, Aal#1).

Bei einem noch nicht definierten Passwort wird im Eingabefeld "???????" angezeigt. Ist ein Passwort registriert, wird "********* angezeigt.

* Als Passwort darf nicht "quit" oder nur Leerzeichen registriert werden.

• Anwendernummer

Es können bis zu 30 User registriert werden.

• Anwender > Modus

Die verfügbaren Möglichkeiten hängen von den Sicherheits-Einstellungen ab.

Einstellung	Beschreibung
Aus	Keine Registrierung.
T-Taste	Einloggen am DX über die Tastatur möglich.
Komm	Einloggen am DX über die Kommunikation möglich.
Web	Einloggen in die Überwachungsseite am DX über einen Internet-Browser möglich.
T+Komm	Einloggen am DX über die Tastatur und über Kommunikation möglich.

• Anwender > Username, Passwort

Wie bei den Administrator-Einstellungen.

• User-Zugriffsberechtigungen

Einstellung	Beschreibung
Aus	Keine Einschränkungen bei der Bedienung
1 bis 10	Beschränkungen gemäß dem definierten Profil 1 bis 10

• Key action > External media oder Action of Function

Wählen Sie als User-Zugriffsberechtigung eine Nummer von 1 bis 10. Siehe Abschnitt 8.1.

IM 04L41B01-01D-E 8-5

8.3 Einloggen und Ausloggen

Der nachfolgende Abschnitt beschreibt das Verfahren zum Einloggen am DX über die Tastatur. Zum Einloggen via Kommunikation siehe *Bedienungsanleitung der Kommunikationsschnittstelle (IM 04L41B01-17D-E).*

Einstellbildschirm

• Einloggen

Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 Eine Liste der registrierten User wird angezeigt.



 Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen User-Namen aus und drücken Sie DISP/ENTER. Ein Fenster zur Eingabe des Passworts erscheint.



Geben Sie das Passwort* ein und drücken Sie DISP/ENTER.
 Der DX ist bereit, Tastaturbefehle zu empfangen und auszuführen. Der Name des

eingeloggten Users wird in der Statusleiste angezeigt.
* Das eingegebene Passwort wird als "******* angezeigt.

Ausloggen

Über die Tastatur

Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 Das FUNC-Menü wird angezeigt.

 Drücken Sie den Softkey Abmelden.
 Sie werden aus dem DX ausgeloggt. Der User-Name verschwindet aus der Statusleiste.

Automatisches Logout

Ist das automatische Ausloggen aktiviert, wird ein angemeldeter User automatisch ausgeloggt, wenn während der spezifizierten Zeitspanne keine Tastenbedienung stattfindet.

8-6 IM 04L41B01-01D-E

• Ändern des Passworts

Über die Tastatur

- 1. Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 - Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie den Softkey Passwort Ändern.
 - Ein Fenster zur Eingabe des momentanen Passworts erscheint.
- 3. Geben Sie das momentane Passwort ein und drücken Sie **DISP/ENTER**. Ein Fenster zur Eingabe des neuen Passworts erscheint.
- 4. Geben Sie das neue Passwort ein und drücken Sie DISP/ENTER. Ein Fenster zur nochmaligen Eingabe des neuen Passworts erscheint.
- 5. Geben Sie das neue Passwort nochmals ein und drücken Sie **DISP/ENTER**. Das Fenster wird geschlossen und das neue Passwort aktiviert.

8-7 IM 04L41B01-01D-E

8-8 IM 04L41B01-01D-E

9.1 Einstellung von Berechnungsformel, Messbereich, Alarm, MSR-Nr. und Datenspeicherung bei Berechnungskanälen

Stellen Sie Einzelheiten zur Berechnung, Messbereich, MSR-Nr. und Alarm ein. Während Speicheraufzeichnung oder Berechnungen laufen, können keine Berechnungsformeln oder Konstanten eingestellt werden.

Zur Beschreibung der Funktion siehe Abs. 1.8.

Einstellbildschirm

Berechnungsformel und Alarm

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Mathematische Kanäle > Formeln und Alarme.**



Konstanten, die in Berechnungsformeln verwendet werden Drücken Sie die MENÜ-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte Menu > Mathematische Kanäle > Konstantendefinition.



MSR-Bezeichnung und Alarmverzögerungszeit der Berechnungskanäle Drücken Sie die MENÜ-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte Menu > Mathematische Kanäle > Msr, Speicher, AlarmVerz.



IM 04L41B01-01D-E 9-1

• Bedingungen der TLOG-Berechnung und gleitender Mittelwert

Drücken Sie die MENÜ-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie

Registerkarte Menu > Mathematische Kanäle > TLOG, Gleitender Mittelwert.



 Berechnungsfehler-Anzeige und Behandlung von Überlaufdaten in statistischen Berechnungen

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb), halten Sie dann die **FUNC**-Taste 3 s lang gedrückt (Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Mathekonfiguration.**



Einstellpositionen

1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die Zielkanäle ein.

- Berechnungsformel und Spanne
 - Mathe Ein/Aus

Wählen Sie Ein für Kanäle, die Sie verwenden möchten.

• Formel

Geben Sie die Formel mit bis zu 120 Zeichen ein.

Wird der Softkey **Eingabe** gedrückt, erscheint ein Fenster zur Eingabe der Formel. Drücken Sie den Softkey **M1/M2**, um zwischen dem Eingabefenster für Werte und Zeichen und dem Eingabefenster für Operatoren und Funktionen umzuschalten. Bitte geben Sie die Ziffern, Zeichen und Operatoren über das numerische Tastenfeld ein.





Zu Einzelheiten bezüglich der Berechnungsausdrücke siehe Abschnitt 9.2.

9-2 IM 04L41B01-01D-E

9.1 Einstellung von Berechnungsformel, Messbereich, Alarm, ... bei Berechnungskanälen

Hinweis

Die DX-Tasten und die USB-Tastatur (Option /USB1) können nicht gleichzeitig zur Eingabe der Formel verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise einen DX-Softkey drücken, während Sie eine Formel über die USB-Tastatur eingeben, wird die eingegebene Formel gelöscht.

un Spanne, ob Spanne

Stellen Sie den Messbereich ein.

Zulässiger Bereich: -9999999 bis 99999999

Dezimalposition: "□.□□□□", "□□□□□", "□□□□□", "□□□□□"

Geben Sie die Einheit für den berechneten Wert ein (bis zu 6 Zeichen, Alal#1).

Alarm

Die möglichen Alarmarten sind Hochalarm, Tiefalarm, Verzögerungs-Hochalarm und Verzögerungs-Tiefalarm.

Die Bereiche für die Alarmsollwerte sind wie folgt:

Art	Wertebereich
H, L, T, t	innerhalb -9999999 bis 99999999 ohne Berücksichtigung der Dezimalposition

Zu Einzelheiten der Alarmeinstellung siehe Abschnitt 3.7.

Alarmverzögerung > Verzögerungszeit

Stellen Sie die Alarmverzögerungszeit mit einer Ganzzahl im Bereich von 1 bis 3600

• Tag > Comment

Geben Sie den Tag-Kommentar ein. Bei DX-Ausführungen ab Release-Nummer 3 sind bis zu 32 Zeichen zulässig. Bei DX-Ausführungen mit Release-Nummer 2 und niedriger sind bis zu 16 Zeichen zulässig. Zulässige Zeichen sind: Aal#1 .

• Tag > No. (Release-Nummer 3 oder höher)

Diese Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn die Verwendung von Tag-Nummern aktiviert wurde. Stellen Sie die Tagnummer mit bis zu 16 Zeichen ein. Zulässige Zeichen sind: Aa#1.

Konstante

Nummer der Konstante

Wählen Sie die Nummer der einzustellenden Konstanten (K01 bis K60).

Wert der Konstante

Der zulässige Bereich ist wie folgt:

-9,9999E+29 bis -1,0000E-30; 0; 1,0000E-30 bis 9.9999E+29

Die Anzahl der signifikanten Stellen beträgt 5. Werden Werte in Exponentialdarstellung eingegeben, verwenden Sie bitte maximal 5 Stellen für die Mantisse und 2 Stellen für den Exponenten.

TLOG Timer

Timerart

Stellen Sie als Timerart MatheTimer oder PerTimer (periodischer Timer) ein.

Timernummer

Wählen Sie die Nummer des einzustellenden Timers.

Einzelheiten zur Einstellung von relativem und periodischem Timer siehe Ab. 7.1.

Summenskalierung

Wählen Sie als Summenskalierung /Sek bis /Std passend zur Einheit des Messwerts.

Beispiel: Wenn die Einheit des Messwerts "m³/min" ist, wählen Sie /Min.

Die Messdaten pro Abtastintervall werden aufsummiert, wie sie sind. Aus:

9-3 IM 04L41B01-01D-F

^{*} Werden Mathe Ein/Aus oder die Berechnungsformel geändert, werden die Alarmeinstellungen für den betreffenden Kanal ausgeschaltet.

9.1 Einstellung von Berechnungsformel, Messbereich, Alarm, ... bei Berechnungskanälen

Rücksetzen

Um die TLOG-Berechnungsergebnisse nach jedem Timerintervall zurückzusetzen, wählen Sie **Ein**.

Gleitender MWert

• Ein - Aus

Um einen gleitenden Mittelwert der Berechnungsergebnisse zu berechnen, wählen Sie **Ein**.

Intervall

Wählen Sie aus den unten angegebenen Auswahlmöglichkeiten das Erfassungsintervall zur Berechnung des gleitenden Mittelwerts aus. Das tatsächliche Intervall nimmt jedoch einen Wert an, der ein ganzzahliges Vielfaches des Abtastintervalls beträgt. Beträgt das Abtastintervall beispielsweise 2 s und das Erfassungsintervall für den gleitenden Mittelwert wird auf 5 s eingestellt, wird als tatsächliches Erfassungsintervall 6 s verwendet.

Anzahl Abtastungen

Hier wird die Anzahl der Datenpunkte eingegeben, die verwendet wird, um den gleitenden Mittelwert zu berechnen. Geben Sie eine ganze Zahl im Bereich von 1 bis 1500 ein. Die Zeitspanne, über die der gleitende Mittelwert berechnet wird, beträgt: Erfassungsintervall x Anzahl Abtastungen.

Hinweis

- Wenn die Anzahl der erfassten Datenpunkte unmittelbar nach dem Starten der Berechnungen kleiner ist als die spezifizierte Anzahl, wird der Mittelwert aus den erfassten Einzelberechnungen berechnet.
- Berechnungsfehler-Daten gehen in die Berechnung des gleitenden Mittelwerts nicht ein.
- Übersteigt das Berechnungsergebnis die Ober- oder unterschreitet es die Untergrenze, wird es auf Ober- bzw. Untergrenze beschnitten und geht in die Mittelwertberechnung ein. Unterund Obergrenze liegen bei ±100000000 ohne Berücksichtigung des Dezimalpunkts. Die Dezimalpunktposition ist die gleiche wie die der Untergrenze der Spanne des spezifizierten Werts.

• Kanal speichern > Ein - Aus

Schalten Sie die gewünschten Kanäle für die Speicheraufzeichnung Ein.

Mathe

Wert bei Fehler

Geben Sie an, ob Berechnungsfehler mit **+Over** oder **-Over** angezeigt werden sollen

• Wert bei Überlauf > Sum und Ave

Geben Sie an, wie Überlaufdaten, die in SUM- oder AVE-Berechnungen von TLOG oder CLOG auftreten, behandelt werden sollen. Diese Einstellung ist auch bei der Erzeugung von Reports relevant.

Einstellung	Beschreibung
Fehler	Berechnetes Ergebnis wird auf "Berechnungsfehler" gesetzt.
Skip	Überlaufdaten werden übergangen und Berechnung wird fortgesetzt.
Limit	Statt der Überlaufdaten wird ein Grenzwert verwendet, mit dem die
	Berechnungen fortgesetzt werden.

• Wert bei Überlauf > Max, Min und P-P

Geben Sie an, wie Überlaufdaten, die in MAX-, MIN- oder PP-Berechnungen von TLOG oder CLOG auftreten, behandelt werden sollen. Diese Einstellung ist auch bei der Erzeugung von Reports relevant.

Einstellung	Beschreibung	
Überlauf	Überlaufdaten werden verwendet, wie sie sind.	
Skip	Überlaufdaten werden übergangen und Berechnung wird fortgesetzt.	

9-4

9.2 Schreiben von Berechnungsformeln

Nachfolgend werden die Berechnungsformeln und deren Schreibweise erläutert.

Allgemeine Regeln

Bitte beachten Sie die folgenden Regeln beim Erstellen der Berechnungsformeln:

- Für eine Berechnungsformel dürfen bis zu 120 Zeichen verwendet werden.
- Die Reihenfolge der Berechnungsausdrücke kann mit Klammern festgelegt werden.
- Die Kanäle werden in einer Berechnungsformel durch Kanalnummern dargestellt. Beispiele: 1, 12, 101 oder 102
- Die Konstanten (K), Kommunikations-Eingangsdaten (C), Eingangsbedingungen der Fernsteuerklemmen (D), Impulseingänge (P, Q), interne Schalter (S), der Status der Alarmausgangsrelais (I), Merker (F) und der Auszeichnungsstatus (M) können mit einoder zweistelligen Zahlen angegeben werden.

Beispiele: K01, K1, C01, C1, D01, D1, P01, P1, Q01, Q1, S01, S1, I01, I1, F01, F1, M01 und M1.

- Die Datenwerte für den in der Formel angegebenen Kanal und für alle Kanäle mit einer höheren Nummer als dieser Kanal werden durch Datenwerte der vorhergehenden Abtastung ersetzt.
- Die Spezial-Berechnungen (HOLD, RESET- und CARRY) und Wenn-Dann-Ausdrücke sind am Anfang der Berechnungsformel zu schreiben.

Vorrang der Operatoren

Der Vorrang der Operatoren in den Berechnungsformeln ist wie folgt:

Art	Operator
	(höchste Priorität)
Funktionen	ABS(), SQR(), LOG(), LN(), EXP(), TLOG.
	MAX(), TLOG.MIN(), TLOG.AVE(), TLOG.
	SUM(), TLOG.P-P(), CLOG.MAX(), CLOG.
	MIN(), CLOG.AVE(), CLOG.SUM(), CLOG.
	P-P()
Spezial-Berechnungen und Wenn-Dann-Ausdrücke	PRE, HOLD, RESET, CARRY, [a?b:c]
Potenzieren	**
Logische Verneinung	NOT
Multiplikation und Division	x, /
Addition, Subtraktion	+, -
Größer, Kleiner	.GT., .LT., .GE., .LE.
Gleich, nicht gleich	.EQ., .NE.
Logisches UND	AND
Logisches ODER, exklusiv ODER	OR, XOR
	(niedrigste Priorität)

Beschränkungen

Beim Schreiben von Berechnungsformeln sind folgende Beschränkungen zu beachten:

Art	Beschränkung	
TLOG-Berechnung	Als Argument in der Klammer darf kein Berechnungsausdruck verwen-	
	det werden. In einer Berechnungsformel darf nicht mehr als eine TLOG-	
	Berechnung spezifiziert werden.	
CLOG-Berechnung	Die Anzahl der Kanäle innerhalb der Klammer darf maximal 30 betra-	
	gen. Als Argument darf kein Berechnungsausdruck verwendet werden.	
	Eine Formel darf nicht mehr als eine CLOG-Berechnung enthalten.	
PRE	Als Argument darf kein Berechnungsausdruck verwendet werden.	
HOLD(a):b	Kann nur zu Beginn einer Berechnungsformel geschrieben werden.	
	Eine Formel darf nicht mehr als eine HOLD-Berechnung enthalten.	
RESET(a):b	Kann nur zu Beginn einer Berechnungsformel geschrieben werden.	
	Eine Formel darf nicht mehr als eine RESET-Berechnung enthalten.	
CARRY(a):b	Kann nur zu Beginn einer Berechnungsformel geschrieben werden.	
	Eine Formel darf nicht mehr als eine CARRY-Berechnung enthalten.	
	Als Argument "b" ist nur TLOG.SUM zulässig.	
[a?b:c]	RESET, CARRY oder HOLD dürfen nicht als Argument "a", "b" oder	
	"c" verwendet werden. Eine Formel darf nicht mehr als eine [a?b:c]	

IM 04L41B01-01D-E 9-5

Bedingung enthalten, jedoch dürfen "a", "b" oder "c" selbst Wenn-Dann-Ausdrücke [a?b:c] sein. Weitere Berechnungselemente dürfen nicht mit [a?b:c] kombiniert werden (Beispiel: [a?b:c]+001).

Die vier Grundrechenarten

Beispiele für Berechnungsausdrücke:

Addition 001+002

(Berechnet die Summe der Messwerte von Kanal 1 und Kanal 2)

Subtraktion 001-002

(Berechnet die Differenz der Messwerte von Kanal 1 und Kanal 2)

Multiplikation 001*K03

(Multipliziert Konstante K03 mit den Messwerten von Kanal 1)

Division 001/K02

(Teilt die Messwerte von Kanal 1 durch die Konstante K02)

Potenzberechnungen und weitere Berechnungen

Beispiele für Berechnungsausdrücke:

Potenz 001**002

(Potenziert den Messwert von Kanal 1 mit dem Messwert von Kanal 2)

Quadratwurzel SQR(002)

(Berechnet die Quadratwurzel des Messwertes von Kanal 2)

Absolutwert ABS(002)

(Berechnet den Absolutwert (=Betrag) von Kanal 2)

Logarithmus LOG(001)

(Berechnet den Zehnerlogarithmus des Messwertes von Kanal 1)

Nat. Logarithm. LN(001)

(Berechnet den natürlichen Logarithmus des Messwertes von Kanal 1)

Exponent EXP(001)

(Potenziert "e" mit dem Messwert von Kanal 1)

Vergleichs-Berechnungen

Beispiele für Berechnungsausdrücke:

002.LT.003

Das Berechnungsergebnis ist "1", wenn der Messwert von Kanal 2 kleiner als der Messwert von Kanal 3 ist, andernfalls ist es "0".

002.GT.003

Das Berechnungsergebnis ist "1", wenn der Messwert von Kanal 2 größer als der Messwert von Kanal 3 ist, andernfalls ist es "0".

002.EQ.003

Das Berechnungsergebnis ist "1", wenn die Messwerte von Kanal 2 und Kanal 3 gleich sind, andernfalls ist es "0".

002.NE.003

Das Berechnungsergebnis ist "1", wenn die Messwerte von Kanal 2 und Kanal 3 ungleich sind, andernfalls ist es "0".

002.GE.003

Das Berechnungsergebnis ist "1", wenn der Messwert von Kanal 2 größer oder gleich dem Messwert von Kanal 3 ist, andernfalls ist es "0".

002.LE.003

Das Berechnungsergebnis ist "1", wenn der Messwert von Kanal 2 kleiner oder gleich dem Messwert von Kanal 3 ist, andernfalls ist es "0".

9-6 IM 04L41B01-01D-E

Logische Berechnungen

Es wird geprüft, ob die Ausdrücke "e1" und "e2" Null oder nicht Null sind (bei NOT nur "e1"), und je nach Verknüpfung wird das entsprechende Ergebnis ausgegeben.

AND (UND; logisches Produkt)

Schreibweise: e1ANDe2

Bedingung: Wenn sowohl e1 als auch e2 "nicht Null" sind, ist das

Ergebnis "1", Andernfalls ist es "0".

Wahrheitstabelle: e1 = 0, e2 = 0e1ANDe2 = 0

> $e1 \neq 0$, e2 = 0e1ANDe2 = 0 $e1 = 0, e2 \neq 0$ e1ANDe2 = 0e1 \neq 0, e2 \neq 0 e1ANDe2 = 1

OR (ODER; logische Summe)

Schreibweise: e10Re2

Bedingung: Wenn sowohl e1 als auch e2 "Null" sind, ist das Ergebnis "0",

Andernfalls ist es "1".

Wahrheitstabelle: e1 = 0, e2 = 0e10Re2 = 0

> $e1 \neq 0, e2 = 0$ e10Re2 = 1 $e1 = 0, e2 \neq 0$ e10Re2 = 1e10Re2 = 1e1 \neq 0, e2 \neq 0

XOR (Exklusiv ODER; exklusive logische Summe)

Schreibweise: e1XORe2

Bedingung: Wenn e1 und e2 verschiedene Zustände ("Null" bzw. "nicht

Null") haben, ist das Ergebnis "1", Andernfalls ist es "0".

Wahrheitstabelle: e1 = 0, e2 = 0e1XORe2 = 0

> $e1 \neq 0$, e2 = 0e1XORe2 = 1 $e1 = 0, e2 \neq 0$ e1XORe2 = 1 $e1 \neq 0, e2 \neq 0$ e1XORe2 = 0

NOT (logische Negation)

Schreibweise: NOTe1

Bedingung: Kehrt den Zustand von e1 ("Null" bzw. "nicht Null") um.

Wahrheitstabelle: NOTe1 = 1e1 = 0

> e1 = 1NOTe1 = 0

Beispiel:

01-02OR03.GT.04

Berechnet die ODER-Funktion der Ergebnisse von "01-02" und "03.GT.04".

9-7 IM 04L41B01-01D-E

TLOG-Berechnungen

Der Ausdruck "e1" in den folgenden Formeln darf kein Berechnungselement, interner Schalter, Relais oder Merker sein. Außerdem darf in einer Berechnung nur eine TLOG-Berechnung spezifiziert werden.

TLOG.MAX()

Schreibweise: TLOG.MAX(e1)

Ergebnis: Berechnet den Maximalwert, der in Kanal e1 aufgetreten ist.

TLOG.MIN()

Schreibweise: TLOG.MIN(e1)

Ergebnis: Berechnet den Minimalwert, der in Kanal e1 aufgetreten ist.

TLOG.AVE()

Schreibweise: TLOG.AVE(e1)

Ergebnis: Berechnet den Mittelwert der in Kanal e1 erfassten Werte.

TLOG.SUM()

Schreibweise: TLOG.SUM(e1)

Ergebnis: Berechnet die Summe der in Kanal e1 erfassten Werte.

TLOG.P-P()

Schreibweise: TLOG.P-P(e1)

Ergebnis: Berechnet Maximalwert – Minimalwert von Kanal e1.

Beispiel für eine zulässige Berechnungsformel mit TLOG-Berechnung:

TLOG.MAX(001)+K01*SQR(002)

Beispiele für unzulässige Berechnungsformeln mit TLOG-Berechnung:

TLOG.AVE(001)+TLOG.AVE(002)

Grund: TLOG erscheint zweimal in der Berechnungsformel.

TLOG.AVE(ABS(001))

Grund: Das Argument von TLOG.AVE enthält eine weitere Berechnung.

9-8 IM 04L41B01-01D-E

CLOG-Berechnungen (Berechnungen für die Regelung)

In einer CLOG-Berechnung dürfen nur Daten von Messkanälen, Berechnungskanälen und externen Eingangskanälen verwendet werden. Die Klammer darf maximal 30 Kanäle enthalten.

Der Ausdruck "e1", "e2" etc. in den folgenden Formeln darf kein Berechnungselement, interner Schalter, Relais oder Merker sein. Außerdem darf in einer Berechnung nur eine CLOG-Berechnung spezifiziert werden.

CLOG.MAX()

Schreibweise: CLOG.MAX(e1.e2.e4-e6)

Ergebnis: Berechnet den Maximalwert, der in den Kanälen e1, e2, e4,

e5 und e6 zum gleichen Messzeitpunkt aufgetreten ist.

CLOG.MIN()

Schreibweise: CLOG.MIN(e1.e2.e5.e7)

Ergebnis: Berechnet den Minimalwert, der in den Kanälen e1, e2, e5

und e7 zum gleichen Messzeitpunkt aufgetreten ist.

CLOG.AVE()

Schreibweise: CLOG.AVE(e1-e6)

Ergebnis: Berechnet den Mittelwert der Messdaten der Kanäle e1, e2,

e3, e4, e5 und e6, die zum gleichen Zeitpunkt erfasst wurden.

CLOG.P-P()

Schreibweise: CLOG.P-P(e1.e2.e5.e7)

Ergebnis: Berechnet Maximalwert – Minimalwert der Daten der Kanäle

e1, e2, e5 und e7, die zum gleichen Messzeitpunkt erfasst

wurden.

Beispiel für eine zulässige Berechnungsformel mit CLOG-Berechnung:

CLOG.MAX(001.002.I04-I06)+K01*SQR(002)

Beispiele für unzulässige Berechnungsformeln mit CLOG-Berechnung:

CLOG.AVE(001.003.005)+CLOG.AVE(002.004.006)

Grund: CLOG erscheint zweimal in der Berechnungsformel.

CLOG.AVE(001.ABS(001))

Grund: Das Argument von CLOG.AVE enthält eine weitere Berechnung.

Spezialberechnungen

PRE()

Schreibweise: PRE(e1)

Ergebnis: Bestimmt den vorhergehenden Wert von e1.

HOLD(a):b Minimalwert

Schreibweise: HOLD(a):b

Ergebnis: Wenn a Null ist, wird b ausgeführt, um ein Berechnungs-

ergebnis zu erhalten. Andernfalls wird das zuvor berechnete

Ergebnis gehalten.

IM 04L41B01-01D-E 9-9

RESET(a):b

Mittelwert

Schreibweise: RESET(a):b

Ergebnis: Wenn a Null ist, wird b ausgeführt, um ein Berechnungs-

ergebnis zu erhalten. Andernfalls wird das zuvor berechnete Ergebnis zurückgesetzt und dann b ausgeführt, um ein

Berechnungsergebnis zu erhalten.

CARRY(a):b

Mittelwert

Schreibweise: CARRY(a):b

Ergebnis: Für b kann nur TLOG.SUM spezifiziert werden. Wenn das

Berechnungsergebnis X von Ausdruck b kleiner ist als a, ist das Ergebnis von CARRY(a):b gleich X. Wenn das Berechnungsergebnis X von Ausdruck b gleich oder größer ist als a,

ist das Ergebnis von CARRY(a):b gleich (X-a).

Beispiel für eine zulässige Berechnungsformel:

Berechnungsformel, die die Werte von Kanal 1 aufsummiert und das Ergebnis zurücksetzt, sobald es 10000 überschreitet:

K01 = 10000

CARRY(K01):TLOG.SUM(001)

Beispiele für unzulässige Berechnungsformeln:

002+HOLD(K01):TLOG.SUM(001)

Grund: HOLD steht nicht am Anfang der Berechnungsformel. RESET(101.GT.K01):TLOG.SUM(001)+RESET(101.GT.K01):002 Grund: RESET steht zweimal in der Berechnungsformel.

Wenn-Dann-Bedingung

[a?b:c]

Schreibweise: [001.GT.K01?002:003]

Ergebnis: Wenn der Messwert von Kanal 1 größer als Konstante K01

ist, ist das Ergebnis der Wenn-Dann-Bedingung der Messwert von Kanal 2, andernfalls ist das Ergebnis der Messwert von

Kanal 3.

Beispiele für unzulässige Berechnungsformeln:

[001.GT.K01?002:003]*K02

Grund: Die Wenn-Dann-Bedingung wird in Kombination mit einer weiteren Berechnung verwendet.

Verschachtelte Wenn-Dann-Bedingungen

Für die Argumente a, b und c in der Wenn-Dann-Bedingung [a?b:c] können weitere Wenn-Dann-Bedingungen eingesetzt werden. Beispielsweise ist folgende Konstruktion zulässig: [Argument $_{1}$?[Argument $_{2-1}$? Argument $_{2-2}$: Argument $_{2-3}$]:[Argument $_{3-1}$? Argument $_{3-2}$:Argument $_{3-3}$]]

Die Argumente dürfen beliebig lange verschachtelt werden, so lange die Gesamtzahl der Zeichen in der Berechnungsformel 120 nicht überschreitet.

9-10 IM 04L41B01-01D-E

9.3 Anzeige der Berechnungskanäle

Berechnungskanäle können – in der gleichen Weise wie Messkanäle – verschiedenen Gruppen zugeordnet und angezeigt werden.

Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abs. 1.8.

Einstellbildschirm

Farbe

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Mathematische Kanäle > Farbeinstellung.**



• Zonenanzeige und Skalenanzeige

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Mathematische Kanäle > Zone, Skala.**



Balkenanzeige

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Mathematische Kanäle > Balkenanzeige.**



• Lupenfunktion (Teilweise gespreizte Anzeige)

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Mathematische Kanäle > Lupenfunktion.**

IM 04L41B01-01D-E 9-11

* Der Menüpunkt Lupenfunktion erscheint nur dann, wenn im Grundkonfigurationsbetrieb die Lupenfunktion aktiviert wurde.



• Alarmmarkierungen

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Mathematische Kanäle > Alarmmarke.**



Toleranzband

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Mathematische Kanäle > Toleranzband.**



Einstellpositionen

• 1ter Kanal und Nter Kanal

Stellen Sie die Zielkanäle ein.

Kanalanzeigefarbe

Siehe Abschnitt 5.5.

Zonenanzeige

Siehe Abschnitt 5.6.

Trendlupenfunktion (teilweise gespreizte Anzeige)

Siehe Abschnitt 5.9.

· Verfahren der Balkenanzeige

Siehe Abschnitt 5.11.

Skala

Siehe Abschnitt 5.7.

• Alarmmarkierungen und Toleranzband

Siehe Abschnitt 5.8.

9-12 IM 04L41B01-01D-E

9.4 Starten/Stoppen der Berechnung, Rücksetzen der Berechnungsergebnisse und Rücksetzen der Berechnungsaussetzer-Anzeige

Einstellbildschirm

Aktionen einstellen, die beim Drücken der START-Taste ausgeführt werden
Drücken Sie die MENÜ-Taste (Umschaltung in den Einstellbetrieb) und wählen Sie
Registerkarte Menu > Mathematische Kanäle > Aktion bei Mathestart.



Einstellpositionen

Aktion bei Mathestart > Mathestart

Einstellung	Beschreibung	
Aus	Berechnungen werden nicht gestartet, wenn die START-Taste gedrückt wird.	
Start	Berechnungen werden gestartet, wenn die START-Taste gedrückt wird.	
Neustart	Berechnungsergebnis bis zu diesem Zeitpunkt wird zurückgesetzt und	
	Berechnungen werden gestartet, wenn die START-Taste gedrückt wird.	

Bedienschritte

- Starten der Berechnungen
 - Starten der Berechnungen simultan zum Starten der Speicheraufzeichnung
 Drücken Sie START. Die Berechnungen werden gleichzeitig mit der Speicheraufzeichnung gestartet. In der Statusanzeigeleiste erscheint das Berechnungssymbol.
 - * Mathestart muss entweder auf Start oder Neustart eingestellt sein.
- Starten nur der Berechnungen
 - Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste. Das FUNC-Menü wird angezeigt.
 - Drücken Sie den Softkey Mathe Start.
 Die Berechnungen werden gestartet und in der Statusanzeigeleiste erscheint das Berechnungssymbol.

IM 04L41B01-01D-E 9-13

• Stoppen der Berechnungen

- Stoppen der Berechnungen simultan zum Stoppen der Speicheraufzeichnung
 - 1. Drücken Sie STOP.

Eine Dialogbox zur Bestätigung erscheint.



 Wählen Sie Spei+Mathe und drücken Sie DISP/ENTER.
 Speicheraufzeichnung und Berechnungen werden gestoppt, und das Berechnungssymbol verschwindet aus der Statusleiste.

• Stoppen nur der Berechnungen

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Mathe Stop.
 Die Berechnungen werden gestoppt und das Berechnungssymbol in der Statusanzeigeleiste verschwindet.

Hinweis

Wenn die Berechnungen gestoppt werden, werden die Berechnungsergebnisse des Berechnungskanals auf dem unmittelbar zuletzt berechneten Wert gehalten. Werden Daten in den internen Speicher geschrieben, wird dieser gehaltene Wert geschrieben.

• Rücksetzen der Berechnungsergebnisse aller Berechnungskanäle

Diese Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn die Berechnungen gestoppt sind. Bei DX-Ausführungen ab Release-Nummer 2 kann diese Funktion auch während einer laufenden Berechnung ausgeführt werden.

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste. Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Mathe Reset.
 Die Berechnungsergebnisse aller Berechnungskanäle werden zurückgesetzt.

• Rücksetzen der Anzeige für Berechnungsaussetzer ("Dropouts")

Diese Operation kann ausgeführt werden, wenn ein Berechnungsaussetzer aufgetreten ist. Tritt ein Aussetzer (Dropout) auf, färbt sich das in der Statusleiste angezeigte Berechnungssymbol gelb.

- Drücken Sie im Normalbetrieb die FUNC-Taste.
 Das FUNC-Menü wird angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Mathe BST.Das Berechnungssymbol f\u00e4rbt sich wieder wei\u00df.
 - * Mathe BST wird im Softkey-Menü nur angezeigt, wenn ein Aussetzer aufgetreten ist.

Hinweis

Berechnungs-Aussetzer oder Dropouts treten auf, wenn die Berechnungsvorgänge nicht innerhalb eines Abtastintervalls abgeschlossen werden können. Tritt dies häufiger auf, reduzieren Sie die CPU-Belastung durch Verringerung der Anzahl der Berechnungskanäle oder verlängern Sie das Abtastintervall. Werden Berechnungsdaten in den internen Speicher geschrieben, werden die Berechnungs-Dropouts durch die Berechnungsdaten ersetzt, die unmittelbar davor berechnet wurden.

9-14 IM 04L41B01-01D-E

9.5 Erzeugen von Reports

Legen Sie fest, wie die Reports aufgezeichnet werden. Zu einer Beschreibung der Funktion siehe Abs. 1.8.

Einstellbildschirm

· Berechnungsart des Reports

Drücken Sie **MENÜ** (Einstellbetrieb), dann 3s lang **FUNC** (Grundkonfiguration) und wählen Sie **Allgemeine Einstellungen > Reports**.



• Reportart und Zeitpunkt der Erstellung

Drücken Sie **MENÜ** (Einstellbetrieb), dann 3s lang **FUNC** (Grundkonfiguration) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Reporteinstellung > Grundeinstellungen**.



Quellkanäle des Reports

Drücken Sie **MENÜ** (Einstellbetrieb), dann 3s lang **FUNC** (Grundkonfiguration) und wählen Sie Registerkarte **Menu > Reporteinstellung > Zusatzeinstellungen**.



IM 04L41B01-01D-E 9-15

Einstellpositionen

• Report > Reportauswahl > 1, 2, 3 und 4

Stellen Sie den Datentyp ein, der als Report ausgegeben werden soll. Die folgenden Einstellungen können nur jeweils einmal vergeben werden. Die Einstellung "Aus" kann mehr als einmal eingestellt werden. 1 kann nicht auf "Aus" eingestellt werden.

Einstellung	Beschreibung		
Aus	Es werden keine Reports ausgegeben.	Es werden keine Reports ausgegeben.	
MWert	Der Mittelwert wird ausgegeben.	Der Mittelwert wird ausgegeben.	
Max	Der Maximalwert wird ausgegeben.		
Min	Der Minimalwert wird ausgegeben.		
Summe	Der Summenwert wird ausgegeben.		
Aktuell	Der Momentanwert wird ausgegeben.		

• Report > Dateimodus

Stellen Sie diese Position ein, wenn Sie zwei Reportarten erzeugen möchten wie z.B. tägliche Reports und monatliche Reports

Einstellung Beschreibung	
Separat Jede Reportart wird in einer eigenen Datei gespeichert.	
Vereint	Die beiden Reportarten werden in einer Datei zusammengefasst.

• Report > Reportart

Wählen Sie die zu erzeugende Reportart.

Einstellung	Beschreibung	
Stunde	Erzeugt stündliche Reports.	
Tag	Erzeugt tägliche Reports.	
Std-Tag	Erzeugt stündliche und tägliche Reports.	
Tag-Woc	Erzeugt tägliche und wöchentliche Reports.	
Tag-Mon	Erzeugt tägliche und monatliche Reports.	

• Reportart > Datum, Stunde

Stellen Sie Datum oder Wochentag und Zeit ein, wann die Reports erzeugt werden sollen. Die Reportdateien werden jeweils spezifizierten Zeitpunkt (Datum/Uhrzeit) unterteilt. Stellen Sie Werte in den unten angegebenen Bereichen ein. Ungültige Positionen sind durch – gekennzeichnet.

Reportart	Datum	Wochentag	Uhrzeit	
Stunde	-	_	0 bis 23	
Tag	1 bis 28*	_	0 bis 23	
Std-Tag	-	_	0 bis 23	
Tag-Woc	-	SON bis SAM	0 bis 23	
Tag-Mo	1 bis 28*	_	0 bis 23	

^{* 29, 30} oder 31 können nicht spezifiziert werden.

• Report-Zeit und Datum/Uhrzeit, wann die Reportdateien unterteilt werden

Beispiel: Wenn **Datum** eines täglichen Reports auf **1** und **Stunde** auf **18:00** eingestellt werden:

Es wird jeden Tag um 18:00 Uhr ein Reporteintrag in die Datei geschrieben. Die Datei mit den Reports wird jeweils um 18:00 am 1. Tag jedes Monats unterteilt.

9-16 IM 04L41B01-01D-E

• Reportkanalnummer

Die Reporteinträge werden in dieser Reihenfolge ausgegeben.

• Reportkanalnummer > Ein - Aus

Wählen Sie Ein, wenn der betreffende Report-Kanal verwendet werden soll.

• Reportkanalnummer > Kanal

Wählen Sie den Kanal, der dem Report-Kanal zugewiesen werden soll. Es kann jeder Messkanal oder Berechnungskanal spezifiziert werden. Es werden jedoch keine Reportdaten erzeugt für Messkanäle, die auf **Skip** gesetzt sind oder für Berechnungskanäle, die ausgeschaltet sind. In der Stapel-Balkenanzeige (siehe Abschnitt 4.10 für nähere Informationen) werden Reportdaten in den folgenden Gruppen angezeigt. Es werden jedoch nur die Daten der Kanäle angezeigt, die die gleiche Einheit wie der erste Kanal in der Gruppe haben.

Nummer	Reportgruppen (Fest)	Reportgruppen (Fest)	
1	R001 bis R006		
2	R007 bis R012		
3	R013 bis R018		
4	R019 bis R024		

Reportkanalnummer > Summenskalierung

Wählen Sie als Summenskalierung /Sek bis /Std passend zur Einheit des Messwerts.

Beispiel: Wenn die Einheit des Messwerts "m³/min" ist, wählen Sie /Min.

Aus: Die Messdaten pro Abtastintervall werden aufsummiert, wie sie sind.

• Behandlung von Überlaufdaten

Überlaufdaten werden genauso behandelt wie in statistischen Berechnungen (TLOG-und CLOG-Berechnungen).

Siehe Abschnitt 9.1.

Bedienschritte

• Starten/Stoppen der Reportfunktion

Das Starten der Speicheraufzeichnung startet auch die Reportfunktion. Ebenso wird die Reportfunktion gestoppt, wenn die Speicheraufzeichnung gestoppt wird.

Anzeigen von Reports

Siehe Abschnitt 4.5.

Speichern von Reports

Siehe Abschnitt 1.4.

IM 04L41B01-01D-E 9-17

9-18 IM 04L41B01-01D-E

10.1 Fehler- und Meldungslisten

Gelegentlich werden beim Betrieb des DX Fehlercodes und Meldungen angezeigt. Nachfolgend finden Sie eine komplette Liste der Fehlermeldungen. Kommunikations-Fehlercodes und -meldungen sind ebenfalls aufgeführt. Die Kommunikations-Fehlermeldungen werden in Englisch angezeigt.

Fehler, die sich auf Parametereinstellungen beziehen • Einstellfehler

Code	Meldung	Erläuterung/Gegenmaßnahme/Referenzkapitel
1	System Error Systemfehler	Bitte wenden Sie sich an Yokogawa.
2	Incorrect date or time setting Inkorrekte Datums- oder Zeiteinstellung	Korrekte Werte eingeben.
3	A disabled CHANNEL is selected Ein ausgeschalteter Kanal wurde gewählt	Kanal wählen, der nicht ausgeschaltet/"Skip" ist. Kanal wählen, der installiert ist.
4	Incorrect function Parameter Inkorrekter Funktionsparameter	Siehe Bedienungsanleitung Kommunikation.
5	The input numerical value exceeds the set range Eingegebener Wert außerhalb Einstellbereich	Zulässigen Wert eingeben
6	Incorrect input character string Inkorrekte Zeichenkette eingegeben	Zulässige Zeichenkette eingeben
7	Too many characters Zu viele Zeichen	Spezifizierte Anzahl Zeichen eingeben
8	Incorrect input mode Inkorrekter Eingabemodus	Korrekten Modus spezifizieren. Siehe Abschnitt 3.3.
9	Incorrect input range code Inkorrekter Eingangsbereichscode	Korrekten Bereichscode spezifizieren. Siehe Abschnitt 3.3.
11	Range settings are not the same within the selected channels Bereichseinstellung im gewählten Kanalbereich unterschiedlich	Kanäle mit den gleichen Bereichseinst. spezifizieren Siehe Abschnitt 3.9.
12	A disabled batch group is selected Eine deaktivierte Chargen-Gruppe wurde gewählt	Stellen Sie die letzte Chargen-Gruppe auf einen größeren Wert als die erste Chargengruppe ein. Siehe Abschnitt 2.2 in IM04L41B01-03E.
13	Cannot set a trip line for a display group that is OFF Pegellinie nicht möglich, da Anzeigegruppe AUS	Überprüfen Sie die Einstellung der Anzeigengruppen. Siehe Abschnitt 2.2 in IM04L41B01-03E.
21	Cannot set an alarm for a skipped channel Keine Alarmeinstellung für ausgeschalteten Kanal	Alarme in nur in eingeschalteten Kan. spezifizieren. Siehe Abschnitt 3.7.
22	The upper and lower span limits are equal Unter- und Obergrenze der Spanne sind gleich	Bereichsgrenzwerte nicht auf gleichen Wert einst. Siehe Abschnitt 3.3.
23	The upper and lower scale limits are equal Unter- und Obergrenze der Skalierung sind gleich	Skalengrenzwerte nicht auf gleichen Wert einstellen Siehe Abschnitt 3.3.
24	The lower limit of the span band is greater than the upper limit Untergrenze der Spanne ist größer als Obergrenze	Unteren Grenzwert kleiner als oberen einstellen. Siehe Abschnitt 3.3.
25	The lower limit of the scale band is greater than the upper limit Untergrenze der Spanne ist größer als Obergrenze	Unteren Grenzwert kleiner als oberen einstellen. Siehe Abschnitt 3.3.
30	The partial boundary value exceeds the range of the span Teilbereichsgrenzwert übersteigt Bereich der Spanne	Teilbereichsgrenzwert zwischen "Minimaler Berreichsgrenzwert + 1 Digit" und "Maximaler Bereichs grenzwert - 1 Digit" einstellen. Siehe Abschnitt 5.9.
31	Partial expansion display is set ON for a SKIPPED Channel Teilweise gespreizte Anzeige ist für SKIP-Kanal eingeschaltet	Teilw. gespr. Anzeige nur für eingesch. Kan. spezif. Siehe Abschnitte 3.3 und 5.9.
35	The upper and lower limits of the display band are equal Unter- und Obergrenze des Anzeigebands sind gleich	Obergrenze größer als Untergrenze + 5 einstellen. Siehe Abschnitt 5.6.
36	The lower limit of the display band is greater than the upper limi Untergrenze des Anzeigebands ist größer als Obergrenze	it Obergrenze größer als Untergrenze + 5 einstellen. Siehe Abschnitt 5.6.
37	The display band is narrower than 4% of the entire display Das Anzeigeband ist schmaler als 4% der ganzen Anzeige	Obergrenze größer als Untergrenze + 5 einstellen. Siehe Abschnitt 5.6.
40	Incorrect group set character string Inkorrekte Zeichenkette für Gruppe	Zeichenkette überprüfen. Siehe Abschnitt 5.1.
41	There is no specified input channel Es gibt keinen spezifizierten Eingangskanal	Nur installierte Kanäle spezifizieren. Siehe Bedienerführung und Abschnitt 5.1.
42	Exceeded the number of channels which can be set Anzahl einstellbarer Kanäle überschritten	Bis zu 6 Kanäle pro Gruppe. Siehe Abschnitt 5.1.
43	A channel number cannot repeat in a group Gleiche Kanalnr. darf in Gruppe nicht mehrfach verw. werden	Darauf achten, Kanäle nicht doppelt zu spezifizierer Siehe Abschnitt 5.1.
45	There is no character string saved in the clipboard Zwischenablage enthält keine Zeichenkette	Zeichenkette in Zwischenablage kopieren.
46	The character string saved in the clipboard is too long Zeichenkette in der Zwischenablage zu lang	Zeichenkette mit spezifizierter Anzahl Zeichen einfügen.
47	Start and end time cannot match Start- und Endzeit dürfen nicht gleich sein	Start- und Endzeiten prüfen. Siehe Abschnitt 2.1.

IM 04L41B01-01D-E 10-1

10.1 Fehler- und Meldungslisten

Code	Meldung	Erläuterung/Gegenmaßnahme/Referenzkapitel
61	There is no channel specified by MATH expression In math. Ausdruck wurde kein Kanal spezifiziert	Kanalnummern im math. Ausdruck prüfen. Siehe Abschnitte 1.8 und 9.1.
62	MATH expression grammar is incorrect Inkorrekte Syntax in math. Ausdruck	Syntax des math. Ausdrucks prüfen. Siehe Abschnitt 9.2.
63	MATH expression sequence is incorrect Reihenfolge der math. Ausdrücke inkorrekt	Operatoren und deren Reihenfolge überprüfen. Siehe Abschnitt 9.2.
64	MATH upper and lower span values are equal Unter- und Obergrenze des MATH-Bereichs sind gleich	Obergr. nicht auf gleichen Wert wie Untergr. einst. Siehe Abschnitt 9.1.
65	Too many operators for MATH expression Zu viele Operatoren in der mathematischen Gleichung	Die in einer Gleichung maximal zulässige Anzahl Operatoren wurde überschritten. Verringern Sie die Anzahl der Operatoren, indem Sie die Gleichnung ir mehrere Berechnungskanäle aufteilen. Siehe Abschnitt 9.2
70	Nonexistent constant specified in MATH expression Math. Konstantendefinition ist inkorrekt	Konstanten-Nummern im math. Ausdruck prüfen. Siehe Abschnitt 9.2.
71	Set range of the MATH constant is exceeded Einstellbereich für die math. Konstante überschritten	Zulässigen Bereich überprüfen. Siehe Abschnitt 9.1.
80	This Username is already registered Dieser Username ist bereits registriert	Anderen Usernamen registrieren. Siehe Abschnitt 8.2.
81	All space or 'quit' string cannot be specified Zeichenkette "quit" oder nur Leerzeichen nicht möglich	Zeichenkette ändern. Siehe Abschnitt 8.2.
84	The login password has not been set up Es wurde kein Login-Passwort konfiguriert	Passwort einstellen. Siehe Abschnitt 8.2.
85	The login password is incorrect Falsches Passwort zum Anmelden	Passwort prüfen. Administrator um Rücksetzen bitten, wenn Passwort verloren. Siehe Abschnitt 8.3
86	The key-lock release password is incorrect Falsches Passwort zum Entriegeln der Tasten	Passwort prüfen. Rücksetzen, falls Passwort verloren. Siehe Abschnitt 8.1.
87	This key is locked Diese Taste ist verriegelt	Tastenverriegelung aufheben. Siehe Abschnitt 8.1.
88	This function is locked Diese Funktion ist verriegelt	Tastenverriegelung aufheben. Siehe Abschnitt 8.1.
89	Press [FUNC] key to login Zum Anmelden [FUNC]-Taste drücken	Anmelden via FUNC-Taste. Siehe Abschnitt 8.3.
90	No permission to enter SETUP mode Keine Berechtigung zum Aufrufen des Konfigurationsbetriebs	Login-Einstellungen/Tastenverriegelung überprüfen. Siehe Abschnitte 8.2 und 8.3.
91	Password is incorrect Falsches Passwort	Korrektes Passwort eingeben. Siehe Abschnitte 8.2 und 8.3.
92	Press [ESC] to change to the operation mode [ESC] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren	ESC-Taste drücken
93	String including space or all space cannot be specified Zeichenkette mit Leerzeichen oder nur Leerzeichen nicht zul.	In Name und Passwort für Web-Browser sind Leerzeichen nicht erlaubt. Abs. 1.5 in KommAnl.
94	More than one address cannot be specified Mehr als eine Adresse kann nicht spezifiziert werden.	Es ist nur ein einzelner Sender erlaubt. Siehe Abschnitt 1.4 in Kommunikations-Bedienungsanl.
95	Number entered exceeds channel number range. Use another command. Eingegebene Nummer überschreitet Kanalbereich	Syntax des Modbus-Befehls prüfen. Siehe Abschnitte 1.10 und 2.6 in der Kommunikations-Bedienungsanleitung.
100	IP address doesn't belong to class A, B or C IP-Adresse gehört nicht zu Klasse A, B oder C	IP-Adresse überprüfen. Siehe Abschnitt 1.3 in Kommunikations-Bedienungsanl.
101	The result of the masked IP address is all 0s or 1s Maskierte IP-Adresse ergibt nur Nullen oder Einsen	Subnetz-Maske überprüfen. Siehe Abschnitt 1.3 in Kommunikations-Bedienungsanl.
102	SUBNET mask is incorrect Falsche Subnetz-Maske	Subnetz-Maske überprüfen. Siehe Abschnitt 1.3 in Kommunikations-Bedienungsanl.
103	The net part of default gateway is not equal to that of IP addres Teil der Netzadr. des Standard-Gateways entspricht nicht IP-Adi	s IP-Adresse überprüfen. Siehe r. Abschnitt 1.4 in Kommunikations-Bedienungsanl.
105	This port number is already in use Please enter a different number Diese Port-Nummer ist bereits belegt. Bitte andere Nummer ein	Für jede Funktion unterschiedliche Port-Nr. eingeb. Abschnitt 6.1 in Kommunikations-Bedienungsanl.
113	Password entered is incorrect Eingegebenes Passwort ist falsch	Richtiges Passwort eingeben Siehe Abschnitt 6.1.
119	This user name is unable to use this mode Für diesen Usernamen ist dieser Modus nicht zulässig	Userprivilegien für diese Operation prüfen. Siehe Abschnitt 8.2.
120	Measured value is incorrect (in ascending order) Dieser Eingabewert ist inkorrekt (in aufsteigender Reihenfolge)	Kalibrierkorrekturwert eingeben, der größer als der vorhergehende ist. Siehe Abschnitt 3.9.
122	Measured value exceeds the range setting Eingabewert außerhalb Bereichseinstellung	Kanaleingangswert oder Bereichseinstellung prüfen. Siehe Abschnitt 3.9.
125	Character entry cannot be performed Zeicheneingabe kann nicht ausgeführt werden	Der DX zeigt das Zeichen-Eingabefenster nicht an. Siehe Abschnitt 2.11.
126	You cannot use the same Password Das gleiche Passwort darf nicht verwendet werden	Anderes Passwort spezifizieren. Siehe Abschnitt 8.3.
		0.0

10-2 IM 04L41B01-01D-E

Code	Meldung	Erläuterung/Gegenmaßnahme/Referenzkapitel
128	"Logout" cannot be set to "Hide" Menüpunkt "Logout" kann nicht verborgen werden	Siehe Abschnitte 5.17 und 8.3.
129	IP address is not correct Inkorrekte IP-Adresse	IP-Adresse des DX korrekt einstellen. Siehe Abschnitt 1.3 in der Kommunikations-Bedanl.
131	You have exceeded the available channel capacity Der verfügbare Kanalumfang wurde überschritten	Es können nur max. 240 Kanäle angeschlossen werden. Siehe Abschnitt 1.10. in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
132	You have exceeded the available number of commands Die Anzahl der Kommunikationsbefehle wurde überschritten	Es können nur max. 16 Kommunikationsbefehle zeitgleich abgeschickt werden. Auf einander folgen de Module in benachbarten Steckplätzen können mit einem einzigen Befehl automatisch einge stellt werden. Ändern Sie die Konfiguration der DX1000-Module so, dass keine leeren Steckplätze zwischen ihnen liegen. Siehe Abschnitt 1.10. in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
133	External I/O auto setting information is not available Information zur automatischen Konfiguration der externen I/O-Kanäle ist nicht verfügbar	Bitte überprüfen Sie die diese möglichen Gründe: • Der DX1000 befindet sich im Kalibriermodus. In den Einstellbetrieb oder Messbertrieb wechseln. • Das Mess-Modul wurde nicht erkannt. System rekonfigurieren. • Es sind keine automatisch konfigurierbaren Module vorhanden. Module überprüfen. • Dem DX1000 wurde keine IP-Adresse zugewiesen IP-Adresse einstellen. • Der Modbus-Server d. DX1000 ist ausgeschaltet. Server einschalten. Siehe Abschnitt 1.10. in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
134	Auto setting has already been executed Automatische Konfiguration wurde bereits durchgeführt	Ein DX1000, der bereits automatisch konfiguriert wurde, kann nicht erneut konfiguriert werden. Siehe Abschnitt 1.10. in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
135	External I/O cannot be found Externe Ein-/Ausgangsmodule werden nicht gefunden	Ethernet-Verbindung überprüfen. Siehe Abschnitt 1.10. in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
136	External I/O start cannot be executed Externe Ein-/Ausgangsmodule konnten nicht gestartet werden	Aufgrund fehlerhafter Konfiguration des MV100 kann die Messung nicht gestartet werden. Einstellungen überprüfen. Siehe Abschnitt 1.3. in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
137	DNS for this device is not set Keine DNS für das Gerät eingestellt	DNS des DX einstellen. Siehe Abschnitt 1.3. in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
138	Cannot create object. The maximum allowed number was exceeded Objekt konnte nicht erzeugt werden. Maximal zulässige Anzahl wurde überschritten	Diese Meldung kann bei Erstellung von anwender spezifischen Anzeigen-Layouts auftreten. Siehe Abschnitt 2.2 in <i>IM04L41B01-04D-E</i> .
139	This dependency is not possible Diese Abhängigkeit ist nicht möglich	Diese Meldung kann bei Erstellung von anwender spezifischen Anzeigen-Layouts auftreten. Siehe Abschnitt 2.2 in <i>IM04L41B01-04D-E</i> .

• Ausführungsfehler

Meldung	Erläuterung/Gegenmaßnahme/Referenzkapitel
This action is not possible because sampling is in progress Diese Aktion ist nicht möglich, da Datenerfassung läuft	Erst Speicheraufz. stoppen, dann Aktion ausführen. Siehe Abschnitt 6.4.
This action is not possible during sampling or calculating Aktion nicht möglich während Datenerfassung oder Berechnung	Erst Speicheraufz. stoppen, dann Aktion ausführen Siehe Abschnitte 6.4 und 9.4.
This action is not possible because saving is in progress Diese Aktion ist nicht möglich, da Speicherung läuft	Warten Sie, bis Speicherung abgeschlossen ist.
This action is not possible because formatting is in progress Diese Aktion ist nicht möglich, da gerade formatiert wird	Warten Sie, bis Formatierung abgeschlossen ist.
Message not accepted because message limit was reached Meldung nicht akzeptiert, da Grenze erreicht	Es sind maximal 50 Meldungen möglich. Siehe Abschnitt 5.4.
The Message is not written while sampling is stopped Meldung wird bei gestoppter Datenerfassung nicht geschrieben	Erst Speicheraufz. starten, dann Meldung schreiben. Siehe Abschnitte 6.1 und 9.1.
There are no channels to be saved to the memory Keine Kanäle zum Speichern vorhanden	Zu speichernde Kanäle einstellen.
This function is not possible at this time Funktion zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich	DX-Status überprüfen.
Exceeds time deviation settings Abweichungszeit überschritten	Kann bei der Synchronisation der Uhr mittels Fernsteuerung auftreten. Siehe Abschnitt 2.3.
It is outside the postscript message write-in range Außerhalb des Schreibbereichs für nachträgliche Meldungen	Zusätzliche Meldungen können in die letzte Sektion der Daten, die aufgezeichnet werden, geschrieben werden. Siehe Abschnitt 5.4.
Data storage is already started Datenspeicherung läuft bereits	Die Aufzeichnung der Daten der Chargen-Gruppe in den Speicher läuft bereits. Siehe Abschnitt 3.2 in <i>IM04L41B01-03E</i> .
	Diese Aktion ist nicht möglich, da Datenerfassung läuft This action is not possible during sampling or calculating Aktion nicht möglich während Datenerfassung oder Berechnung This action is not possible because saving is in progress Diese Aktion ist nicht möglich, da Speicherung läuft This action is not possible because formatting is in progress Diese Aktion ist nicht möglich, da gerade formatiert wird Message not accepted because message limit was reached Meldung nicht akzeptiert, da Grenze erreicht The Message is not written while sampling is stopped Meldung wird bei gestoppter Datenerfassung nicht geschrieben There are no channels to be saved to the memory Keine Kanäle zum Speichern vorhanden This function is not possible at this time Funktion zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich Exceeds time deviation settings Abweichungszeit überschritten It is outside the postscript message write-in range Außerhalb des Schreibbereichs für nachträgliche Meldungen Data storage is already started

10-3 IM 04L41B01-01D-E

10.1 Fehler- und Meldungslisten

Code	Meldung	Erläuterung/Gegenmaßnahme/Referenzkapitel
163	Data storage is already stopped Datenspeicherung bereits gestoppt	Die Aufzeichnung der Daten der Chargen-Gruppe in den Speicher ist bereits beendet. Siehe IM04L41B01-03E.
164	This action is not possible because there is a bar code data error Aktion aufgrund eines Barcode-Datenfehlers nicht möglich	Überprüfen Sie den vom Barcode-Lesegerät eingelesenen Text. Siehe Abschnitt 2.11.

Fehler im Betrieb

• Fehler, die sich auf das externe Speichermedium beziehen

Code	Meldung	Erläuterung/Gegenmaßnahme/Referenzkapitel
200	Operation aborted because an error was found in media Operation abgebrochen, da Fehler auf Medium gefunden wurde	-
201	Not enough free space on media Nicht genügend freier Speicherplatz auf Medium	Nicht genügend Speicherplatz auf Medium oder Anzahl der Verzeichnisse übersteigt Grenze. Verwenden Sie ein anderes Speichermedium. Siehe Abschnitt 1.4.
202	Media is read-only Medium schreibgeschützt	Bitte entfernen Sie den Schreibschutz
210	Media has not been inserted Medium wurde nicht eingeschoben	Legen Sie ein Speichermedium ins Laufwerk ein
211	Media is damaged or not formatted Medium defekt oder nicht formatiert	Verwenden Sie ein anderes Medium oder führen Sie eine Formatierung durch. Siehe Abschnitt 6.7.
212	Format Error Formatierfehler	Versuchen Sie es erneut oder verwenden Sie ein anderes Medium. Siehe Abschnitt 6.7.
213	The file is read-only Dateiattribut ist "nur schreiben"	Auf andere Datei zugreifen oder Dateiattribut auf Schreiben/Lesen setzen.
214	There is no file or directory Keine Datei oder kein Verzeichnis vorhanden	Es wurde eine nicht existente Datei z. Anfügen von Daten spezifiziert. Es wurde versucht, eine Datei zu speichern, die im internen Speicher nicht vorh. ist.
215	Extended the allowable number of files Zulässige Anzahl Dateien überschritten	Dateien löschen oder Speichermedium wechseln. Siehe Abschnitt 6.7.
216	The file or directory name is incorrect Datei- oder Verzeichnisname inkorrekt	Nur zulässige Zeichen und Symbole verwenden. Siehe Abschnitt 6.2.
217	Unknown file type Unbekannter Dateityp	Dateierweiterung überprüfen. Siehe Anhang 2 in dieser Bedienungsanleitung.
218	This directory or file now exists. Delete it or change the name Verzeichnis oder Datei vorhanden. Löschen oder Namen ändern	Siehe Abschnitt 6.2.
219	Invalid file or directory operation Unzulässige Datei- oder Verzeichnisoperation	Versuch, mehrere Dateiebenen zu löschen, oder ein Verzeichnis, das Dateien enthält. Löschen Sie zuerst alle Dateien und Verzeichnisse im Verzeich- nis selbst, bevor Sie diese Operation ausführen. Siehe Abschnitt 6.7.
220	The file is already in use. Try again later Datei in Benutzung. Bitte später erneut versuchen	Bitte warten, bis Datei frei ist.
221	This action is not possible because FTP transmission is in progress Aktion nicht möglich, da gerade FTP-Übertragung läuft	Führen Sie die Aktion nach erfolgreicher FTP- Übertragung erneut aus.
222	Media is not recognized Medium wurde nicht erkannt	Entfernen Sie das Speichermedium und verbinden Sie es erneut mit dem Gerät.
230	There is no setting file Einstelldatei nicht vorhanden	Datei spezifizieren, die eine Einstelldatei enthält (Erweiterung: .pdl).
231	Abnormal setting exists in file Datei enthält abnormale Einstellungen	Bitte andere Datei spezifizieren.

• Fehler, die sich auf den historischen Trend beziehen

Code	Meldung	Erläuterung/Gegenmaßnahme/Referenzkapitel
232	There is no available data Keine Daten verfügbar	Diese Meldung kann beim Aufrufen des historischen Trends angezeigt werden. Andere Datei verwenden.
233	The specified historical trend data do not exist Spezifizierte historische Trenddaten nicht vorhanden	Diese Meldung kann beim Aufrufen des historischen Trends aus der Informations-Anzeige angezeigt werden. Siehe Abschnitt 4.5.
234	The specified channel is not assigned to the display group Spezifizierter Kanal ist nicht der Anzeigegruppe zugeordnet	Diese Meldung kann b. Umschalten zu Trend-, Digital oder Balkenanzeige aus der Übersicht angezeigt werden. Siehe Abschnitte 4.4 und 7.6.
235	There is no data for the chosen date Keine Daten mit gewähltem Datum/Uhrzeit verfügbar	Wählen Sie einen Tag des Monats für den "D" oder "E" angezeigt wird. Siehe Abschnitt 4.3.

10-4 IM 04L41B01-01D-E

Code	Meldung	Erläuterung/Gegenmaßnahme/Referenzkapitel
236	There is no data after the selected time for this day Keine Daten vorhanden, die zeitlich auf die Daten mit der gewählten Uhrzeit folgen	Wählen Sie eine frühere Uhrzeit. Siehe Abschnitt 4.3.
237	The specified screen cannot be displayed Spezifizierte Anzeige kann nicht angezeigt werden	Der Anzeigemodus des DX unterscheidet sich vom Anzeigemodus des Web, oder es wurde eine nicht existierende Anzeigegruppe über das Web spezifiziert. Siehe <i>IM04L41B01-03E</i> .

• Fehler, die sich auf E-Mail und Web-Server beziehen

Code	Meldung	Erläuterung/Gegenmaßnahme/Referenzkapitel
260	IP address is not set or ethernet function is not available IP-Adresse nicht eingestellt oder Ethernet-Funktion nicht verfügl	anleitung der Kommunikation.
261	SMTP server is not found SMTP-Server nicht gefunden	Tritt auf, wenn der SMTP-Server mit Namen spezifiziert wird. DNS-Einst. überprüfen (Domain Name Server) SMTP-Servername prüfen. Siehe Abschnitte 1.3 und 1.4 in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
262	Cannot initiate E-mail transmission Kann E-Mail-Übertragung nicht initialisieren	 Host-Name des DX nicht korrekt. Host-Name überprüfen. Port-Nummer für den SMPT-Server nicht korrekt. Port-Nummer überprüfen. Siehe Abschnitte 1.3 und 1.4 in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
263	Sender's address rejected by the server Absender-Adresse von Server zurückgewiesen	Absender-Adresse überprüfen. Siehe Abschnitt 1.4 in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
264	Some recipients' addresses are invalid Einige der Empfänger-Adressen sind ungültig	Empfänger-Adressen überprüfen. Siehe Abschnitt 1.4 in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
265	SMTP protocol error SMTP-Protokollfehler	Kann auftreten, wenn ein Netzwerkfehler (Kabel- probleme, doppelte Adressen, Ausfall einer Netz- werkkomponente, etc.) während einer E-Mail über- tragung auftritt.
266	Ethernet cable is not connected Ethernet-Kabel nicht angeschlossen	Kabelanschluss überprüfen. Siehe Abschnitt 1.3 in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
267	Could not connect to SMTP server Konnte keine Verbindung zu SMTP-Server aufnehmen	 Überprüfen Sie, ob der SMTP-Server ans Netzwerk angeschlossen ist. Wird der SMTP-Server anhand seiner IP-Adresse spezifiziert, überprüfen Sie, ob die IP-Adresse korrekt ist. Siehe Abschnitt 1.4 in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
268	E-mail transmission request failed Anforderung der E-Mail-Übertragung fehlgeschlagen	Bitte wenden Sie sich an Yokogawa.
269	E-mail transfer error E-Mail-Übertragungsfehler	Kann auftreten, wenn ein Netzwerkfehler (Kabel- probleme, doppelte Adressen, Ausfall einer Netz- werkkomponente, etc.) während einer E-Mail über- tragung auftritt.
270	Could not connect to POP3 server Verbindung zum POP3-Server ist fehlgeschlagen	Verbindungseinstellungen überprüfen. Siehe Abschnitt 1.4 in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
271	Not able to login to the POP3 server Einloggen im POP3-Server ist fehlgeschlagen	Login-Name und Passwort überprüfen. Siehe Abschnitt 1.4 in der Bedienungsanleitung der Kommunikation.
275	The current image cannot be output to the Web Momentanes Bild kann nicht ans Web ausgegeben werden	Der Konfigurationsbildschirm kann nicht ans Web ausgegeben werden. Diese Meldung wird im Browser-Bildschirm angezeigt.
276	Image data currently being created. Unable to perform key oper Erzeuge gerade Bilddaten. Kann keine Tastenbefehle annehmen.	
277	Could not output screen to Web Konnte Bildschirm nicht an Web ausgeben.	Bild konnte nicht erzeugt werden. Diese Meldung wird auf im Browser-Bildschirm angezeigt.

10-5 IM 04L41B01-01D-E

• Fehler, die sich auf den FTP-Client beziehen

Zu Einzelheiten bezüglich der FTP-Client-Funktion des DX siehe *Bedienungsanleitung* der Kommunikationsschnittstelle (IM 04L41B01-17D-E). Die detaillierte Meldung wird nicht in der Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Meldung in der FTP-Protokollanzeige des DX oder in dem via Kommunikation ausgegebenen FTP-Protokoll nachlesen.

Code Meldung IP address is not set or FTP function is not available IP-Adresse nicht eingestellt oder FTP-Funktion nicht verfügbar. Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 280 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten. Zeichenkette und Einzelheiten HOSTADDR IP-Adresse des DX wurde nicht spezifiziert. Bitte IP-Adresse überprüfen. **DORMANT** Interner Verarbeitungsfehler.*1 Datenverbindung unterbrochen. Bitte Kabelverbindungen überprüfen. FTP mail box operation error Verarbeitungsfehler in FTP-Mailbox. 281 Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 281 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten. Zeichenkette und Einzelheiten Interner Verarbeitungsfehler.*1 **STATUS** Interner Verarbeitungsfehler.*1 TIMEOUT Interner Verarbeitungsfehler.*1 **PRIORITY** Interner Verarbeitungsfehler.*1 **NVRAM** Interner Verarbeitungsfehler.*1 FTP control connection error Fehler in FTP-Steuerungsverbindung. 282 Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 282 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten. Zeichenkette und Einzelheiten **HOSTNAME** Fehler bei DNS (Datennetzsignalisierung; Suche nach IP-Adresse, die dem Hostnamen entspricht). Bitte DNS-Einstellungen und Ziel-Hostname überprüfen. **TCPIP** Interner Verarbeitungsfehler.*1 UNREACH Verbindungsaufbau zu Steuerungsserver misslungen. Bitte überprüfen, ob Adresseinstellung stimmt und Server läuft. OOBINLINE Interner Verarbeitungsfehler.*1 NAME Interner Verarbeitungsfehler.*1 CTRL Steuerungsverbindung nicht vorhanden. Bitte überprüfen, dass Server die Verbindung nicht abbricht und innerhalb der richtigen Zeitspanne antwortet. Antwort gemäß TELNET-Protokoll fehlgeschlagen. Bitte überprüfen, dass Server die Verbindung nicht abbricht und innerhalb der richtigen Zeitspanne antwortet. Datenübermittlung über Steuerungsverbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen, dass Server die Verbindung nicht abbricht und innerhalb der richtigen Zeitspanne antwortet. Datenempfang über Steuerungsverbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen, dass Server die Verbindung nicht abbricht und innerhalb der richtigen Zeitspanne antwortet. Server befindet sich nicht in dem Zustand, den angeforderten Dienst zur Verfügung zu stellen. Bitte überprüfen, dass sich der Server in einem Betriebszustand befindet, in dem der angeforderte Dienst bereitgestellt werden kann.

10-6 IM 04L41B01-01D-E

Code		
83	FTP command was not accepted	
	FTP-Befehl wurde nicht angenommen.	
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 283 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheit	en.
	Zeichenkette und Einzelheiten	
	USER	
	Verifizierung des USER-Namens fehlgeschlagen.	
	Bitte Einstellung des USER-Namens überprüfen.	
	PASS	
	Verifizierung des Passworts fehlgeschlagen.	
	Bitte Einstellung des Passworts überprüfen.	
	ACCT	
	Verifizierung des Accounts fehlgeschlagen.	
	Bitte Einstellung des Accounts überprüfen. TYPE	
	Änderung der Übertragungsart fehlgeschlagen.	
	Bitte überprüfen, ob Server die Binärübertragung unterstützt. CWD	
	Änderung des Verzeichnisses fehlgeschlagen.	
	Bitte Einstellung des Anfangspfads überprüfen.	
	PORT	
	Einrichtung der Übertragungsverbindung fehlgeschlagen.	
	Bitte überprüfen, ob Sicherheitsfunktion ausgeschaltet ist.	
	PASV	
	Einrichtung der Übertragungsverbindung fehlgeschlagen.	
	Bitte überprüfen, ob Server PASV-Befehle versteht.	
	SCAN	
	Lesen der Übertragungsverbindungs-Einstellungen fehlgeschlagen.	
	Bitte überprüfen, dass die ordnungsgemäßen Antworten auf die PASV-Befehle	e vom
	Server empfangen werden.	0 10111
84	FTP transfer setting error	
	Fehler in FTP-Übetragungseinstellungen.	
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 284 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheit	en.
	Zeichenkette und Einzelheiten	
	MODE	
	Interner Verarbeitungsfehler.*1	
	LOCAL	
	Interner Verarbeitungsfehler.*1	
	REMOTE	
	Zieldateiname ist nicht korrekt.	
	Bitte überprüfen, ob Sie die Berechtigung zur Erstellung oder zum Überschrei	iben von
	Dateien haben.	
	ABORT	
	Server fordert Abbruch der Dateiübertragung.	
	Überprüfen Sie den Server auf Ursachen für die Abbruchsanforderung.	
85	FTP data connection error	
	Fehler in FTP-Datenverbindung.	
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 285 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheit	en.
	Zeichenkette und Einzelheiten	
	SUCKET	
	Erstellung einer Rumpfverbindung für die Übertragung fehlgeschlagen.*2	
	BIND	
	Übertragungsverbindungs-Befehl fehlgeschlagen.*2	
	CONNECT Aufbau der Übertragungsverbindung fehlgeschlagen.*2	
	LISTEN Empfang für Aufbau der Übertragungsverbindung fehlgeschlagen.*2	
	ACCEPT	
	Aufnahme der Übertragung fehlgeschlagen.*2	
	SOCKNAME	
	Interner Verarbeitungsfehler.*1	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	RECV	
	Datenempfang über die Übertragungsverbindung fehlgeschlagen.*2	
	SEND	
	Candan van Datan (iban alia I lla antua no mananalia de man falalar e el le con **)	
36	Senden von Daten über die Übertragungsverbindung fehlgeschlagen.*2 FTP file transfer error	

10-7 IM 04L41B01-01D-E

10.1 Fehler- und Meldungslisten

Code	Meldung
290	SNTP access failure SNTP Zugriffsfehler.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 290 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	DORMANT
	Interner Verarbeitungsfehler.*1 LINK
	Datenverbindung unterbrochen.
291	Bitte Kabelverbindungen überprüfen. SNTP server does not respond
231	SNTP-Server antwortet nicht.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 291 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten. Zeichenkette und Einzelheiten
	TIMEOUT
	Überprüfen Sie, ob der SNTP-Server in Betrieb ist.*2
292	Incorrect SNTP server setting Inkorrekte SNTP-Servereinstellungen.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 292 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	HOSTNAME
	Fehler bei DNS (Datennetzsignalisierung; Suche nach IP-Adresse, die dem Hostnamen entspricht). Bitte DNS-Einstellungen und Name des SNTP-Servers überprüfen.
	TCPIP
	Interner Verarbeitungsfehler.*1
293	Invalid SNTP server reply Ungültige Antwort des SNTP-Servers.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 293 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	SEND
	Die IP-Adresse des DX wurde nicht korrekt spezifiziert.
	Überprüfen Sie die IP-Adresse. BROKEN
	Mehrmaliger manueller Zugriff auf den SNTP-Server. Wenn dieser Fehler auftritt,
	überprüfen Sie bitte den SNTP-Server.
294	No time correction because excess time deviation with SNTP server Keine Zeitkorrektur, da Zeit vom SNTP-Server außerhalb der Abweichungszeitgrenze liegt.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 294 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	OVER
	Dieser Fehler tritt auf, wenn die regelmäßige Zeitkorrektur nicht durchgeführt wird, weil
	die Abweichungszeit zwischen der internen Uhr des DX und der vom SNTP-Server gelieferten Zeit über zehn Minuten liegt. Überprüfen Sie die Zeit des DX und des SNTP-
	Servers.
295	IP address was released because DHCP setting is invalid
	IP-Adresse freigegeben, da DHCP-Einstellung ungültig. Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 295 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	REJECT
000	Die vom DHCP-Server erhaltene Adresse ist ungeeignet.
296	DHCP access failure DHCP-Server-Zugriffsfehler.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 296 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	ESEND February Box Übertragung zum DUCD Senier
	Fehler bei Übertragung zum DHCP-Server. ESERVER
	DHCP-Server nicht gefunden.
	ESERVFAIL
	Keine Antwort vom DHCP-Server.
	ERENEWED Advessaktualisierung zurückgewiesen
	Adressaktualisierung zurückgewiesen. EEXTENDED
	Verlängerung der Gültigkeit der Adresse zurückgewiesen.
	EEXPIRED .
	Gültigkeit der Adresse abgelaufen.

10-8 IM 04L41B01-01D-E

Code Meldung

Registration of the hostname to the DNS server failed 297

Registrierung des Hostnamens am DNS-Server fehlgeschlagen.

Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 297 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.

Zeichenkette und Einzelheiten

INTERNAL

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Übertragungsfehler, Zeitüberschreitung etc.)

FORMERR

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Formatfehler: DNS-Meldungs-Syntaxfehler)

SFRVFAII Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Serverfehler: DNS-Server-Verarbeitungsfehler)

NXDOMAIN Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Domäne nicht vorhanden)

NOTIMP

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (nicht implementiert)

USED Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Operation zurückgewiesen)

YXDOMAIN

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Name schon vorhanden)

YXRRSFT

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (RR-Set schon vorhanden)

NXRRSET

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (RR-Set nicht vorhanden)

NOTAUTH

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (keine Autorisierung für Zone)

TZONE

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (unterschiedlich zur Zonen-Sektion)

NONAME

Hostname nicht in DX eingegeben

298 Deletion of the hostname to the DNS server failed

Löschen des Hostnamens am DNS-Server fehlgeschlagen. Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 298 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.

Zeichenkette und Einzelheiten

INTERNAL

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Übertragungsfehler, Zeitüberschreitung etc.)

FORMERR Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Formatfehler: DNS-Meldungs-Syntaxfehler)

SERVFAIL Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Serverfehler: DNS-Server-Verarbeitungsfehler)

NXDOMAIN

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Domäne nicht vorhanden)

NOTIMP

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (nicht implementiert)

REFUSED

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Operation zurückgewiesen)

YXDOMAIN

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (Name schon vorhanden)

YXRRSFT

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (RR-Set schon vorhanden)

NXRRSET

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (RR-Set nicht vorhanden)

TAUTH

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (keine Autorisierung für Zone)

NOTZONE

Fehler bei Hostnamen-Registrierung (unterschiedlich zur Zonen-Sektion)

TLINKED

Abbruch der Verbindung in Bitübertragungsschicht beim Löschen des Namens

- *1 Wenden Sie sich an Yokogawa
- *2 Diese Fehler können auftreten, wenn während der Datenübertragung Störungen vorkommen (schlechte Kabelverbindung, doppelte Adressen, Ausfall von Netzkomponenten).

Hinweis

- Die FTP-Client-Funktion des DX verfügt über einen Timer, der die Verbindung abbricht, wenn zwei Minuten lang kein Datenverkehr stattfindet. Antwortet der Server nicht innerhalb dieser Zeitspanne, schlägt der Vorgang fehl.
- Die FTP-Client-Funktion des DX überschreibt Dateien ohne Warnmeldung, wenn Dateien gleichen Namens am Zielort der Übertragung schon vorhanden sind, sofern der Server keine negative Rückmeldung liefert.

10-9 IM 04L41B01-01D-F

Kommunikationsfehler

Zu Einzelheiten bezüglich der Kommunikationsfunktion des DX siehe Bedienungsanleitung der Kommunikationsschnittstelle (IM 04L41B01-17D-E).

• Fehler während der Einstell- und Grundkonfigurationsbetriebsart, der Ausführung von Ausgabebefehlen über die Kommunikation und beim Laden von Konfigurationsdaten

Code	Meldung
300	Command is too long. Befehl zu lang.
301	Too many number of commands delimited with ';'. Anzahl von Befehlen, die durch ,,," getrennt sind, zu hoch.
302	This command has not been defined. Dieser Befehl ist nicht definiert.
303	Data request command cannot be enumerated with sub-delimiter. Aufzählung von Datenanforderungsbefehlen mit Sub-Delimiter nicht zulässig.
350	Command is not permitted to the current user level. Befehl in momentaner Anwenderebene nicht zulässig.
351	This command cannot be specified in the current mode. In der augenblicklichen Betriebsart darf dieser Befehl nicht spezifiziert werden.
352	The Option is not installed. Die Option ist nicht installiert.
353	This command cannot be specified in the current setting. Mit den augenblicklichen Einstellungen darf dieser Befehl nicht spezifiziert werden.
354	This command is not available during sampling or calculating. Dieser Befehl steht während laufender Erfassung oder Berechnung nicht zur Verfügung.

• Speicherzugriffsfehler während der Einstell- und Grundkonfigurationsbetriebsart und der Ausführung von Ausgabebefehlen über die Kommunikation

Über die Kommunikationsschnittstelle wird eine englische Fehlermeldung zurückgeliefert. Diese wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

Code	Meldung
362	There are no data to send 'NEXT' or 'RESEND'
	Es sind keine Daten vorhanden, die als "NEXT" oder "RESEND" gesendet werden können
363	All data have already been transferred
	Es wurden bereits alle Daten übertragen

• Fehler bei Wartungs- und Test-Kommunikations-Befehlen

Über die Kommunikationsschnittstelle wird eine englische Fehlermeldung zurückgeliefert. Diese wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

Code	Meldung
390	Command error. Befehls-Fehler.
391	Delimiter error. Falscher Begrenzer (Trennzeichen).
392	Parameter error. Parameter-Fehler.
393	No permission. Keine Genehmigung.
394	No such connection. Eine solche Verbindung existiert nicht.
395	Use 'quit' to close this connection. Bitte verwenden Sie "quit", um diese Verbindung zu schließen.
396	Failed to disconnect. Unterbrechen der Verbindung fehlgeschlagen.
397	No TCP control block. Kein TCP-Steuerungsbaustein.
398	Format error. Format-Fehler.

10-10 IM 04L41B01-01D-E

• Weitere Kommunikations-Fehler

Über die Kommunikationsschnittstelle wird eine englische Fehlermeldung zurückgeliefert. Diese wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

Code	Meldung
400	Input username. Username eingeben.
401	Input password. Passwort eingeben.
402	Select username from 'admin' or 'user'. Wählen Sie als Anwendername "admin" oder "user".
403	Login incorrect, try again! Anmeldung inkorrekt, erneut versuchen!
404	No more login at the specified level is acceptable. Weitere Anmeldungen auf der spezifizierten Ebene werden nicht akzeptiert.
410	Login successful. (The special user level) Login erfolgreich (spezielle User-Ebene)
411	Login successful. (The general user level) Login erfolgreich (allgemeine User-Ebene)
420	Connection has been lost. Verbindung verloren.
421	The number of simultaneous connection has been exceeded. Anzahl der möglichen gleichzeitigen Verbindungen überschritten.
422	Communication has timed-out. Zeitüberschreitung bei Kommunikation.

10-11 IM 04L41B01-01D-E

10.1 Fehler- und Meldungslisten

Statusmeldungen

Code	Meldung	
500	Execution is complete. Ausführung abgeschlossen.	
501	Please wait a moment Bitte warten	
503	Data are being saved to media Daten werden auf Medium gespeichert	
504	File is being loaded from media Datei wird vom Medium geladen	
505	Formatting Formatieren	
506	Memory save to media was interrupted. Speicherung auf Medium wurde unterbrochen.	
508	There is no file or directory. Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden.	
509	Press [DISP/ENTER] key to display file name. DISP/ENTER-Taste zur Anzeige des Dateinamens drücken.	
510	Range cannot be changed during sampling or calculating. Während laufender Datenerfassung oder Berechnung kann Bereich nicht geändert werden.	
511	MATH expression cannot be changed during sampling or calculating. Während laufender Datenerfassung oder Berechnung kann mathematischer Ausdruck nicht geändert werden.	
513	Post process in progress. Nachbearbeitung läuft.	
514	Now loading historical data. Historische Daten werden jetzt geladen.	
515	Data save is completed. Datenspeicherung ist abgeschlossen.	
516	Files are now being sorted. Daten werden jetzt sortiert.	
520	Connecting to the line Verbindung aufbauen	
521	The data file is being transferred. Datei wird übertragen.	
530	Media can be removed safely. Medium kann sicher entfernt werden.	
531	Media was removed compulsorily. Medium wurde unbefugt entfernt.	
532	USB device has been connected. USB-Gerät angeschlossen.	
533	USB device cannot be recognized. USB-Gerät kann nicht erkannt werden.	
534	There was no data which is not saved to media. Keine Daten vorhanden, die nicht auf Medium gesichert wurden.	
535	Media was recognized. Medium wurde erkannt.	
542	Media read error. Medien-Lesefehler.	
543	Flash write error. Flash-Schreibfehler.	
550	The A/D calibration is being executed Die A/D-Kalibrierung wird ausgeführt	
551	FTP test is being executed FTP-Test wird ausgeführt	
552	E-mail test is being executed E-Mail-Test wird ausgeführt	
560	Now connecting to SNTP server Verbindung mit dem SNTP-Server wird aufgenommen	
561	Now adjusting the time. Uhrzeit wird korrigiert.	

10-12 IM 04L41B01-01D-E

Code	Meldung
562	Ethernet cable is disconnected.
002	Ethernet-Kabel nicht angeschlossen.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 562 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	ON
	Erkannt, dass Ethernet-Kabel angeschlossen wurde.
	OFF
	Erkannt, dass Ethernet-Kabel entfernt wurde.
563	The command is sent to DHCP.
	Befehl wird an DHCP gesendet.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 563 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	RENEW
	Anforderung einer Adresserneuerung an den DNS-Server.
564	The response was received from DHCP.
	Antwort vom DHCP erhalten.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 564 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	RENEWED
	Adresserneuerung abgeschlossen.
	EXTENDED
	Anfrage für Erweiterung der Adressfreigabe abgeschlossen.
	RELEASED
565	Adressfreigabe abgeschlossen.
202	IP address was set. IP-Adresse wurde eingestellt.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 565 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	IPCONFIG
	IP-Adresse wurde zugewiesen.
566	It is a setting that doesn't register hostname to DNS server.
500	Es ist eine Einstellung vorhanden, durch die keine Hostnamen am DNS-Server registriert werden.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 566 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	NOREQUEST
	So konfiguriert, den Hostnamen nicht zu registrieren.
567	The hostname was registered to DNS server.
	Hostname wurde am ĎNS-Server registriert.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 567 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	UPDATE
	Hostname wurde am DNS-Server registriert.
568	The hostname was deleted from DNS server.
	Hostname wurde vom DNS-Server gelöscht.
	Die Zeichenkette, die nach Fehlercode 568 angezeigt wird, liefert weitere Einzelheiten.
	Zeichenkette und Einzelheiten
	REMOVE
	IP-Adresse wurde zugewiesen.
	OFF
	Hostname wurde vom DNS-Server entfernt.

10-13 IM 04L41B01-01D-E

10.1 Fehler- und Meldungslisten

Warnhinweise

Code	Meldung	Referenzkapitel
600	Measured data and Settings have been initialized. Messdaten und Einstellungen wurden initialisiert.	-
601	Measured data have been initialized. Messdaten wurden initialisiert.	-
610	This username is already registered. Dieser Anwendername wurde bereits registriert.	Siehe Abschnitt 8.2
614	Calibration settings are reset because of range setting change. Kalibriereinstellungen wurden wegen Bereichsänderung zurückgesetzt.	Siehe Abschnitt 3.9
615	Noise may influence measurement in test mode. Störungen können Messungen im Testmodus beeinflussen.	Siehe Abschnitt 3.1


Systemfehler

Tritt ein Systemfehler auf, ist der Kundenservice in Anspruch zu nehmen. Bitte wenden Sie sich wegen Reparaturen an Ihre nächstgelegene YOKOGAWA-Vertretung.

Code	Meldung
901	ROM failure. ROM-Fehler.
902	RAM failure. RAM-Fehler.
910	A/D memory failure for all input channels. A/D-Speicherfehler für alle Eingangskanäle.
911	Channel 1 A/D memory failure. Kanal 1 A/D-Speicherfehler.
912	Channel 2 A/D memory failure. Kanal 2 A/D-Speicherfehler.
913	Channel 3 A/D memory failure. Kanal 3 A/D-Speicherfehler.
914	Channel 4 A/D memory failure. Kanal 4 A/D-Speicherfehler.
921	Channel 1 A/D calibration value error. Kanal 1 A/D-Kalibrierwert-Fehler.
922	Channel 2 A/D calibration value error. Kanal 2 A/D-Kalibrierwert-Fehler.
923	Channel 3 A/D calibration value error. Kanal 3 A/D-Kalibrierwert-Fehler.
924	Channel 4 A/D calibration value error. Kanal 4 A/D-Kalibrierwert-Fehler.
930	Memory acquisition failure. Speicherzugriffsfehler.
940	The ethernet module is down. Ethernet-Baugruppe ausgefallen.


10-14 IM 04L41B01-01D-E

10.2 Flussdiagramme zur Fehlersuche




IM 04L41B01-01D-E 10-15

- Es liegt ein schwerwiegender Fehler vor.
- Die Werte der Digital- oder Trendanzeige schwanken.
- Die Trendkurve weicht von der Skala auf der 0%- oder der 100%-Seite ab.




10-16 IM 04L41B01-01D-E

Anzeige und andere Funktionen arbeiten nicht korrekt.



Einzelne Positionen werden nicht im Auswahlmenü oder im FUNC-Tastenmenü angezeigt.



IM 04L41B01-01D-E 10-17

10-18 IM 04L41B01-01D-E

11.1 Regelmäßige Wartung

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Zeitabschnitten den Betrieb des DX, um ihn in einem guten Betriebszustand zu halten. Führen Sie die folgenden Überprüfungen aus und ersetzen Sie bei Bedarf die Verschleißteile:

- Arbeiten Anzeige und Speicherfunktion ordnungsgemäß?
 Wenn Probleme auftauchen, siehe Kapitel 11 "Fehlersuche" in der Bedienungsanleitung des DX1000/DX1000N.
- Hat die Helligkeit der LCD-Hintegrundbeleuchtung nachgelassen?
 Ob ein Austausch erforderlich ist, siehe "Empfohlene Austauschintervalle für Verschleißteile".

IM 04L41B01-01D-E 11-1

11.2 Kalibrierung des DX

Zur Aufrechterhaltung der Messgenauigkeit empfehlen wir, den DX einmal pro Jahr zu kalibrieren. YOKOGAWA bietet ebenfalls einen Kalibrierungsservice an. Zu Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihre YOKOGAWA-Vertretung.

Erforderliche Instrumente

Zur Kalibrierung des DX sind die folgenden Geräte mit den angegebenen Daten erforderlich:

Empfohlene Geräte

• Spannungsnormal: 5520A von FLUKE oder entsprechendes Gerät

Hauptspezifikationen:

Ausgangsgenauigkeit ±(0,005 % + 1 μV)

Widerstandsdekade: Yokogawa Meter & Instruments Modell 2793-01 oder

entsprechendes Gerät Hauptspezifikationen:

Genauigkeit im Ausgangsbereich von 0,1 bis 500 Ω :

 \pm (0,01 % + 2 m Ω) Auflösung: 0,001 Ω .

• 0 °C Temperaturstandard: ZC-114/ZA-10 von Coper Electronics oder entspre-

chendes Gerät Hauptspezifikationen:

Ctabilität dar Ctandardtamparatur

Stabilität der Standardtemperatur: ±0,05 °C

Wenn Sie diese Geräte erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre YOKOGAWA-Vertretung.


Vorgehensweise bei der Kalibrierung

- Verbinden Sie DX und Kalibriergeräte wie in der folgenden Abbildung dargestellt und lassen Sie die Geräte nach dem Einschalten aufwärmen (die Aufwärmzeit für den DX beträgt mindestens 30 Minuten).
- 2. Vergewissern Sie sich, dass die Umgebungstemperatur und -feuchte innerhalb der normalen Betriebsbedingungen liegen (siehe Abschnitt 13.6).
- 3. Legen Sie Eingangssignale von jeweils 0, 50 und 100% des spezifizierten Eingangsbereichs an und ermitteln Sie aus den erhaltenen Messwerten die Messfehler. Liegen die Messfehler nicht innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzen, wenden Sie sich bitte an Ihre YOKOGAWA-Vertretung.

Hinweis:


Bei TC-Eingängen ist die Temperatur der Eingangsklemmen zu messen und eine Spannung entsprechend der Temperatur an der Vergleichsstelle zu addieren.

DC-Spannungsmessung (am Beispiel des DX1012)




11-2 IM 04L41B01-01D-E

Temperaturmessung mit Widerstandsthermometer (am Beispiel des DX1012)



Temperaturmessung mit Thermoelement (am Beispiel des DX1012)



(0 °C Temperaturstandard ZC-114/ZA-10 von Coper Electronics)

Vergleichsstellenkompensation bei Thermoelementeingängen

Da die Temperatur der Eingangsklemmen am Gerät normalerweise gleich der Umgebungstemperatur ist, unterscheidet sich das tatsächliche Ausgangssignal des Thermoelements von den Werten einer Thermoelement-Spannungstabelle, die auf 0 °C beruht. Der DX misst die Temperatur der Eingangsklemmen und berechnet daraus den Korrekturwert. Werden die Eingangsklemmen daher kurzgeschlossen (entspricht 0 °C an der Sensorspitze), wird die Temperatur an den Eingangsklemmen angezeigt. Wenn der DX kalibriert wird, muss diese Kompensationsspannung (Thermoelementspannung der 0 °C-Referenz bei der Temperatur der Eingangsklemmen) vom Ausgang des DC-Spannungsnormals abgezogen werden, bevor die Eingangsspannung angelegt wird. Wie in der Abbildung oben gezeigt, kann mit Hilfe des Vergleichsstellenkompensationsgeräts die Thermoelementspannung der 0 °C-Referenz bei der Temperatur der Eingangsklemmen mit dem DC-Spannungsnormal eingestellt werden, um die Vergleichsstelle bei 0 °C zu kompensieren und die Kalibrierung durchzuführen.

IM 04L41B01-01D-E 11-3

11.3 Herausziehen des Geräteblocks (DX1000N)

Der komplette innere Geräteblock des DX1000N kann aus seinem Montagegehäuse herausgezogen werden. Gehen Sie bei dieser Operation mit äußerster Vorsicht vor, da einige Bereiche im Innern des DX unter Hochspannung stehen. Für das Verfahren siehe Service-Handbuch für die Dagstation DX1000/DX1000N/DX2000 (SM 04L41B01-01E).

11-4 IM 04L41B01-01D-E

Signaleingänge und Alarme

Messeingänge

Position Daten

Anzahl Eingänge, Abtastintervall und A/D-Integrationszeit

	Anzahl	Abtastintervall		
Modell	Eingänge	Normalabtastung		Schnellabtastung
DX1002, DX1002N	2	105 ma 050 ma		OF ma
DX1004, DX1004N	4	125 ms, 250 ms		25 ms
DX1006, DX1006N	6	1 s, 2 s, 5 s	2 s. 5 s	125 ms
DX1012, DX1012N	12	1 5, 2 5, 3 5	2 5, 3 5	123 1115
Integrationszeit des A/D-Wandlers		60 Hz/50 Hz	60 Hz/50 Hz/100 ms	600 Hz (fest)

Eingangssignale

DC-Spannung, 1-5 V, TC (Thermoelement), RTD (Widerstandsthermometer), DI (Ein/Aus-Binäreingang) und DC-Strom (mit zugeschaltetem externem Shuntwiderstand)

Eingangsarten und Messbereiche

Eingangsart	Bereich	Messbarer Bereich
DC-Spannung	20 mV	-20,000 bis 20,000 mV
	60 mV	-60,00 bis 60,00 mV
	200 mV	–200,00 bis 200,00 mV
	2 V	-2,0000 bis 2,0000 V
	6 V	-6,000 bis 6,000 V
	20 V	–20,000 bis 20,000 V
	50 V	–50,00 bis 50,00 V
1-5V	1 bis 5 V*6	0,800 bis 5,200 V
Thermo-	R*1	0,0 bis 1760,0°C
element	S*1	0,0 bis 1760,0°C
	B*1	0,0 bis 1820,0°C
	K*1	−200,0 bis 1370,0°C
	E*1	−200,0 bis 800,0°C
	J*1	−200,0 bis 1100,0°C
	T*1	−200,0 bis 400,0°C
	N*1	-270,0 bis 1300,0°C (-270,0 bis 0,0°C ab Release-Nummer 3)
	W*2	0,0 bis 2315,0°C
	L*3	−200,0 bis 900,0°C
	U _{*3}	−200,0 bis 400,0°C
	WRe*4	0,0 bis 2400,0°C
RTD	Pt (Pt100)*5	−200,0 bis 600,0°C
	JPt (JPt100)*5	−200,0 bis 550,0°C
DI	Pegel	$0: \le 2,4 \text{ V. } 1: \ge 2,4 \text{ V (bezogen auf den 6 V-Bereich)}$
	Kontakt	0: Offen. 1: Geschlossen (Nebenschlusskapazität ≤ 0,01 μF)

- *1: R, S, B, K, E, J, T, N: IEC584-1 (1995), DIN IEC584, JIS C1602-1995
- *2: W: W-5% Rd/W-26% Rd (Hoskins Mfg. Co.), ASTM E988
- *3: L: Fe-CuNi, DIN43710, U: Cu-CuNi, DIN43710
- WRe: W-3%Re/W-25%Re (Hoskins Mfg. Co.)
- Pt100: JIS C1604-1997, IEC751-1995, DIN IEC751-1996 JPt100: JIS C1604-1989, JIS C1606-1989
 - Messstrom: i = 1mA (Pt100, JPt100)
- Bereich für die lineare Skalierung von 1-5V-Eingängen.

Thermoelementbrucherkennung* Ausschlag zum oberen oder unteren Skalenrand hin ein-/ausschaltbar (für jeden Kanal). Normal: $\leq 2 \text{ k}\Omega$, Burnout: $\geq 100 \text{ k}\Omega$ (Nebenschlusskapazität $\leq 0.01 \text{ \muF}$) Erkennungsstrom: ca. 10 μA

1-5 V Burnouterkennung*

Ausschlag zum oberen oder unteren Skalenrand hin ein-/ausschaltbar (für jeden Kanal). Burnouterkennung: Signal größer als "Oberer Skalenendwert + 10 % der Skalenbreite" oder kleiner als "Unterer Skalenendwert - 5 % der Skalenbreite". 0: Offen (\geq 100 kΩ), 1: Geschlossen (\leq 1 kΩ)

TC-Vergleichsstellenkompensation

Interne oder externe Vergleichsstellenkompensation einstellbar.

Gleitender Mittelwert Ermittlung des gleitenden Mittelwerts der Eingangswerte (pro Kanal), 2 bis 400 Datenpunkte.

Bei der Schnellabtastung kann der Burnout-Zustand nicht für alle Kanäle innerhalb eines Abtastintervalls erkannt werden. Daher kann es sein, dass die Burnouterkennung maximal die nachfolgend angegebene Anzahl von Messzyklen dauert, wenn der Messvorgang bei aktivem Burnout gestartet wird oder nachdem ein Burnout aufgetreten ist: DX1002, DX1004, DX1002N, DX1004N: bis zu vier Messzyklen, DX1006, DX1012, DX1006N, DX1012N: bis zu 2 Messzyklen

12-1 IM 04L41B01-01D-E

12.1 Signaleingänge und Alarme

Position	Daten
Rechenfunktionen	
Differenzbildung	zul. Eingangsbereiche: VDC-, TC-, RTD- und DI
Lineare Skalierung	zul. Eingangsbereiche: VDC-, TC-, RTD- und DI
3	Skalierungsbereich: -30 000 bis 30 000
	Position des Dezimalpunkts: maximal 4 Nachkommastellen
	Einheit: max. 6 Zeichen
	Erkennung von Überlaufwerten: Ergebnis kann auf Überlauf gesetzt werden, wenn ±5 % des
	Skalenbereichs über-/unterschritten werden.
Radizierung	zul. Eingangsbereich: V DC
-	Skalierungsbereich und Einheit: wie bei Skalierung
	Low-Cut: Einstellung eines Low-Cut-Werts im Bereich von 0,0 % bis 5,0 % der
	Spanne
	Erkennung von Überlaufwerten: wie bei Skalierung
1-5 V	zul. Eingangsbereich: 1-5V
	Skalierungsbereich und Einheit: wie bei Skalierung
	Low-Cut: Low-Cut-Wert ist auf unteren Grenzwert der Spanne fixiert.
	Erkennung von Überlaufwerten: wie bei Skalierung

Alarme

Position	Daten	
Anzahl der Alarme	Bis zu vier Alarme (Ebenen) für jeden Messkanal	
Alarmebenen und Farben	Jedem Alarm kann eine Farbe zugewiesen und es kann die Anzeigereihenfolge festgelegt werden (Release-Nummer 3 oder höher). Die Einstellungen für Alarmebene und Farbe gelten für alle Kanäle gemeinsam.	
Alarmarten	Hochalarm, Tiefalarm, Differenz-Hochalarm, Differenz-Tiefalarm, Gradienten-Hochalarm, Gradienten-Tiefalarm, Verzögerungs-Hochalarm, und Verzögerungs-Tiefalarm	
Alarm-Verzögerungszeit	Pro Kanal von 1 bis 3600 s einstellbar.	
Intervall für die Gradientena	alarme Abtastintervall mal 1 bis 32, gemeinsam für alle Kanäle.	
Alarmausgabe	Ausgabe an internen Schalter Anzahl der internen Schalter: 30 Arbeitsweise der internen Schalter: UND- oder ODER-Verknüpfung einstellbar	
Hysterese	Hochalarm und Tiefalarm: 0,0 bis 5,0 % der Spanne (gemeinsam für alle Kanäle) Differenz-Hochalarm und -Tiefalarm: 0,0 bis 5,0 % der Spanne (gemeinsam für alle Kanäle)	
Anzeige	Bei Auftreten eines Alarms wird dieser im Bereich der numerischen Anzeige angezeigt. Außerdem erfolgt eine Sammel-Alarmanzeige in der Statusleiste. Verhalten der Alarmanzeige: Es kann für alle Kanäle gemeinsam zwischen Halten der Anzeige und nicht Halten bis zur Alarmbestätigung gewählt werden.	
Verbergen von Alarmen	Keine Anzeige des Alarms und keine Aufzeichnung in der Alarmübersicht (für jeden Kanal einstellbar)	
Alarminformationen	Die Alarminformationen können in der Alarmübersicht angezeigt werden.	
Alarmmeldungsfunktion (Re	elease-Nummer 3 oder höher) Die Alarmanzeige und das Verhalten der Alarmausgangsrelais können so konfiguriert werden, dass sie einer Alarmsequenz folgen. Der DX unterstützt folgende drei Alarmsequenzen: ISA-A-4, ISA-A und ISA-M. "First out"-Anzeigefunktion: keine	

12-2 IM 04L41B01-01D-E

12.2 Anzeigefunktionen

Anzeige

Position	Daten	
Anzeigeeinheit*	5,5"-TFT-Farb-LCD (Auflösung 320 x 240 Pixel)	
Helligkeit	in 8 Stufen einstellbar	
Sparfunktion für Hinte	ergrundbeleuchtung Die LCD-Hintergrundbeleuchtung wird automatisch abgedunkelt oder ausgeschaltet, wenn für eine gewisse Zeit keine Taste betätigt wird.	

^{*} Die LC-Anzeige kann Pixel enthalten, die ständig an- oder ausgeschaltet sind (sog. Pixelfehler). Die Helligkeitsverteilung auf dem Bildschirm kann aufgrund der LCD-Charakteristik ebenfalls nicht ganz gleichmäßig sein. In beiden Fällen handelt es sich nicht um einen Fehler.

Angezeigte Informationen

10 Gruppe zugewiesen werd bis zu 6 Kanäle: Hintergrund: 1, 2 oder 3 Pixel einstel	zu Gruppen für die Trend-, Digital- und Balkenanzeige. den können Auswahl aus 24 Farben Weiß oder Schwarz einstellbar
bis zu 6 Kanäle: Hintergrund: 1, 2 oder 3 Pixel einstel	Auswahl aus 24 Farben
Hintergrund: 1, 2 oder 3 Pixel einstel	
Darstellungsarten: Trend-Anzeigetempo:	lbar lensystem mit Zeitachse (T) und Messwerte-Achse (Y) Vertikal, horizontal, Breit oder geteilt 5 s*, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, und 10 h/Div bei DX1002, DX1004, DX1002N und DX1004N. 15 s (nur im Schnellabtast-Modus*), 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, und 10 h/Div bei DX1006, DX1012, DX1006N und DX1012N. * Release-Nummer 3 oder höher
Anzeige einer Skala zu	ıf ein zweites Anzeigetempo
Raster (4 bis 12 Teilung teilweise gespreizte Anz	en), Pegel-Linien (Dicke 1, 2 oder 3 Pixel), Meldungen, Zonenanzeige, reige ("Trendlupenfunktion"), Auto-Zonenanzeige (Release-Nummer 3 oder höher) und Tag-Detailanzeige (Release-
Numerische Anzeige der Werte 1 s (Abtastintervall, wenn Abtastintervall größer als 1 s ist)	
Vertikal oder horizontal Ende oder Mitte 1 s (Abtastintervall, wen Anzeige einer Skala zu j	ın Abtastintervall größer als 1 s ist)
Speichermedium abgele Vollbilddarstellung oder Top-Channel-Anzeige (F Der spezifiziertes Ka Auto-Bereichsanzeige (I	en oder Eventdaten, die im internen Speicher oder auf dem externen egt sind. Halbbilddarstellung (nur bei Rückschau der Displaydaten) Release-Nummer 3 oder höher): nal wird im Vordergrund vor allen anderen Kanälen angezeigt. Release-Nummer 3 oder höher): des spezifizierten Kanals wird automatisch angepasst.
Auto-Zonenanzeige (Release-Nummer 3 oder höher): Jeder Kanal wird in einer separaten Zone angezeigt. Stauchen/Strecken und kontinuierliche Datenanzeige möglich. Die Anzeige der Uhrzeit kann als absolute Zeit oder relative Zeit erfolgen (Release-Nummer 3 oder höher).	
Es können nachträgliche Meldungen hinzugefügt werden. Weiß, Beige, Schwarz oder Hellgrau einstellbar. Die Daten der Trendkurven, die im internen Speicher gesichert sind, lassen sich nach Datum/Uhrzeit suchen und anzeigen (Release-Nummer 3 oder höher).	
	Darstellungsarten: Trend-Anzeigetempo: Umschaltmöglichkeit au Anzeige einer Skala zu j In Skala darstellbar: Mo Raster (4 bis 12 Teilungreige einer), Feines Ras Nummer 3 oder höher). Numerische Anzeige de 1 s (Abtastintervall, wen Anzeige der Werte in Bavertikal oder horizontal Ende oder Mitte 1 s (Abtastintervall, wen Anzeige einer Skala zu j In Skala darstellbar: Tole Anzeige von Displaydat Speichermedium abgele Vollbilddarstellung oder Top-Channel-Anzeige (Fober Spezifiziertes Karto-Bereichsanzeige (Fober Anzeigebereich Auto-Zonenanzeige (Reusten) Jeder Kanal wird in Stauchen/Strecken und absolute Zeit oder relatif Es können nachträglich Weiß, Beige, Schwarz o Die Daten der Trendkund in Grand ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen ver der Stauchen der Trendkund ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der Stauchen ver der

IM 04L41B01-01D-E 12-3

12.2 Anzeigefunktionen

Position	Daten	
Informationsanzeigen		
Alarmübersicht	Zeigt eine Liste von bi	s zu 1000 Alarmen an
		arm mit dem Cursor und springen Sie zur betreffenden Sektion der
	historischen Trendanze	
Meldungsübersicht	Zeigt eine Liste von bi	s zu 450 Meldungen mit Uhrzeit an (einschließlich 50 nachträgliche
3	Meldungen).	· · ·
		ldung mit dem Cursor und springen Sie zur betreffenden Sektion der
	historischen Trendanze	
Speicherübersicht	Zeigt eine Liste der Da	uteien im internen Speicher an.
•	Markieren Sie einen A	arm mit dem Cursor und springen Sie zur betreffenden Sektion der
		eige. Speichern Sie die gewünschten Daten des internen Speichers via
	Tastendruck auf das e	xterne Speichermedium.
Report (M1 und /PM1)	Anzeige der Reportda	en, die sich im internen Speicher befinden.
Stapel-Balkenanzeige (M		
		jeder Reportgruppe als gestapelte Balkenanzeige an.
	Anzeigeformat:	H+D (es werden stündliche Daten angezeigt), Tag+Woche (es werden
	9	tägliche Daten angezeigt), D+M (es werden tägliche Daten angezeigt)
	Reportgruppen:	Die Reportkanäle werden in Gruppen zu jeweils sechs Kanälen begin
	. 3	nend mit dem ersten Kanal (R001) angezeigt. Diese Gruppenanordnung
		ist nicht konfigurierbar.
	Skala/Raster:	Fest auf vier Skalenteilungen eingestellt.
	Aktualisierungsinterval	
	9	daten jeder Reportgruppe als gestapelte Balkenanzeige angezeigt, wobei
		ale angezeigt werden, die die gleiche Messeinheit wie der erste Kanal der
	Gruppe haben.	are drigozorge wordern, dre dre greierre modeenmet wie der erete randr der
Statusanzeige	Relais-Statusanzeige:	Ein-/Auszustand der Alarmausgangsrelais und der internen Schalter.
o tataoan izo.go		Kommunikationsstatus des Modbus Client.
		s: Kommunikationsstatus des Modbus Master.
		eige (Release-Nummer 3 oder höher): Status der Ereignis-Pegel-Schalter.
Drotokollonzoigo		, , ,
Protokollanzeige	der Deteiübertreeunge	otokoll, Fehlerprotokoll, Protokoll der Kommunikationsbefehle, Protokoll en mittels FTP, Protokolle der Web-Operationen und E-Mail-Übertragungen
		n mittels FTP, Protokolle der Web-Operationen und E-Mail-Obertragungen P-Protokoll und Modbus-Protokoll.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Alarmmeldungsanzeige (Rele		
	Anzeigefenster:	Max. 24
	Max. zulässige Zeiche	
		32 Zeichen á 5 Zeilen. Die Zeichen sind als Kommentartextblock zu
		definieren.
Anwenderspezifische Anzeig	en-Layouts	
	Mittels verschiedener	Einstellungen wie z.B. Größenanpassungen, Änderung von Attributen und
		edlicher Anzeigenkomponenten (Trend-, Digital und Balkenanzeige-
	spezifische Komponer	nten) können individuelle Anzeigen erstellt werden. Die dabei erzeugten
	Anzeigedaten lassen s	ich in den internen Speicher oder auf ein externes Speichermedium
		e gespeicherten Daten können so jederzeit geladen und angezeigt werden.
		lener Layouts: 28 (wobei 3 in den internen Speicher und 25 auf CF-Karte
	abgespeichert werden	
	<u> </u>	,
Cyatambildaahi:	Anzeide der Anzani de	r Mess- und Berechnungskanäle, der Optionen, der Fern-
Systembildschirm		AC Adragas dar Eirmware Vargionant und der Cheisbertennettet det
Systembildschirm	bedienungs-ID, der Ma	AC-Adresse, der Firmware-Versionsnr. und der Speicherkapazität des
Systembildschirm Netzwerkinformationen		

12-4 IM 04L41B01-01D-E

Weitere angezeigte Informationen

Position	Daten
MSR-Anzeige	Es können Tag-Nummern und Tag-Kommentare angezeigt werden. Tag-Nummern (Release-Nummer 3 oder höher) Bis zu 16 alphanumerische Zeichen Darstellbare Zeichen: alphanumerische Zeichen Die Anzeige von Tag-Nummern lässt sich aktivieren bzw. deaktivieren. Tag-Kommentare Max. 32 Zeichen bei DX-Ausführungen ab Release-Nummer 3. Max. 16 Zeichen bei DX-Ausführungen mit Release-Nummer 2 oder niedriger. Darstellbare Zeichen: alphanumerische Zeichen
Meldungen Anzahl Meldungen Max. Anzahl speicherban	Schreiben von Meldungen in der Trendanzeige 100 er Meldungen 400
Zeichen Schreibverfahren Schreibziel Automatische Meldung	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen Vorkonfigurierte Meldungstexte schreiben oder Text beim Schreiben der Meldung eingeben. Nur angezeigte Gruppe oder alle Gruppen. Meldung schreiben, wenn der DX von einem Spannungsausfall zurückkehrt, der während der Speicheraufzeichnung aufgetreten ist. Meldung schreiben, wenn während der laufenden Speicheraufzeichnung das Trendintervall umgeschaltet wird.
Nachträgliche Meldungen Meldungen Max. Anzahl speicherbar	Schreiben von nachträglichen Meldungen in bereits aufgezeichnete Daten. Siehe Position "Meldungen" oben. er Meldungen 50
Statusanzeigeleiste Angezeigte Inhalte	Anzeige des Status des DX am oberen Bildschirmrand. Jahr, Monat, Tag, Zeit, Name der angezeigten Gruppe/Anzeigename, User-Name (wenn die Login-Funktion verwendet wird), Chargenname (wenn die Chargenfunktion verwendet wird), Status des internen Speichers, Status des externen Speichermediums, Alarmstatus und Status verschiedener Funktionen (Tastensperre, Berechnungsfunktion und E-Mail).
Automatische Umschaltung	der Anzeigegruppe Die angezeigte Gruppe wird in einem vogegebenen Intervall umgeschaltet. Wählbares Umschaltintervall: aus vorgegebenen Einstellungen von 5 Sek bis 1 Min.
Standardbildschirm	Spezifizieren Sie eine Anzeige, die automatisch angezeigt wird, wenn für eine bestimmte Zeit keine Taste betätigt wird. Wählbares Intervall: aus vorgegebenen Einstellungen von 1 Min bis 1 Std.
Favoriten-Anzeige	Registrieren Sie häufig benötigte Anzeigen für den Aufruf mit der Favoriten-Taste und zeigen Sie Sie durch einfache Tastenbetätigung an. Es können bis zu 8 Anzeigen registriert werden.
Anzeigesprache	Wählbar unter Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch und Chinesisch.
Anpassen des Anzeigemenü	s an eigene Wünsche Anzeigen/Verbergen und Ändern der Reihenfolge der Menüpositionen des Anzeigemenüs und der Untermenüs, Trennungslinien eingeben/löschen.
Anpassen des FUNC-Menüs	an eigene Wünsche Anzeigen/Verbergen und Ändern der Reihenfolge der Softkey-Positionen.
Kommentaranzeige (Release	Anzeige von Kommentaren (eines Kommentartextblocks) bei Auftreten von Ereignissen.
Kommentartextblöcke Inhalt eines Kommentarte	
Kommentartextfelder	Ein Kommentartextblock besteht aus 5 Kommentartextfeldern. 100 Zeichen: bis zu 32 Zeichen. Darstellbare Zeichen: alphanumerische Zeichen

12-5 IM 04L41B01-01D-E

12.3 Datenspeicherfunktionen

Konfiguration

Position	Daten
Interner Speicher	Zwischenspeicherung verschiedener Datenarten
Speichermedium	Flash-Speicher
Externer Speicher	
Speichermedium	CF-Speicherkarte (bis zu 2 GB)
Format	FAT32 oder FAT16

Datentypen

Position	Beschreibung
Dateiart (Dateierweiterung)	
-	Displaydaten (.dad), Eventdaten (.dae) und manuell abgetastete Daten (.dam),
	Bildschirmfotos (.png), Konfigurationsdaten (.pdl), Reportdaten (.dar) (/M1 und /PM1), Daten der
	anwenderspezifischen Anzeigen-Layouts (.cdc).

Displaydaten und Eventdaten

Position	Daten		
Interner Speicher			
Speicherkapazität	80 MB (Standard) oder 200 MB (erweitert)		
Anzahl Dateien	bis zu 400		
Speicheroperationen	FIFO ("First In First Out")		
Displaydaten			
Quellkanäle	Messkanäle/Berechnungskanäle		
Erfassungsintervall	Synchronisiert mit dem Trend-Anzeigetempo		
<u> </u>	25 ms, 125 ms, 250 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min,		
	20 min und 30 min (15 min, 20 min und 30 min sind nur ab Release-Nummer 3 verfügbar)		
	Das Erfassungsintervall kann nicht kleiner als das Abtastintervall gewählt werden.		
Beschreibung	Maximal- und Minimalwert pro Erfassungsintervall wird aufgezeichnet		
Datengröße	Daten der Messkanäle: 4 Bytes pro Datenpunkt.		
	Daten der Berechnungskanäle: 8 Bytes pro Datenpunkt.		
Dateigröße	Bis zu 8 MB		
Datenformat	Binär		
Aufzeichnung	Daten werden ständig aufgezeichnet.		
Eventdaten			
Quellkanäle	Messkanäle/Berechnungskanäle		
Erfassungsintervall	Wählbar aus den möglichen Einstellungen von 25 ms bis 600 s		
Beschreibung	Momentanwert pro Erfassungsintervall wird aufgezeichnet		
Datengröße	Daten der Messkanäle: 2 Bytes pro Datenpunkt.		
	Daten der Berechnungskanäle: 4 Bytes pro Datenpunkt.		
Dateigröße	Bis zu 8 MB		
Datenformat	Binär		
Modus	Frei: Daten werden ständig aufgezeichnet.		
	Trigger: Aufzeichnung wird gestartet, wenn ein bestimmtes Ereignis auftritt und die		
	Aufzeichnung erfolgt über das festgelegte Intervall.		
Kombinationsmöglichkeite	en zum Speichern der Daten		
	Nur Displaydaten, nur Eventdaten oder Display- und Eventdaten		
Dateigröße	Siehe Anhang 1.		

Manuell abgetastete Daten

Position	Beschreibung	
Definition	Messwerte zu einem beliebigen Zeitpunkt	
Datenformat	Text	
Maximale Anzahl manueller Abtastungen, die im internen Speicher gespeichert werden können		
	400	

12-6 IM 04L41B01-01D-E

Reportdaten (/M1)

Position	Beschreibung	
Definition	Reportdaten zu jedem geplanten Reportzeitpunkt	
Datenformat	Text	
Maximale Anzahl Reports, die im internen Speicher gespeichert werden können		
	100	

Speichern von Daten auf das externe Speichermedium

Position	Beschreibung		
Datenspeicherung	Daten des internen Speichers werden auf das externe Medium kopiert.		
Manuelle Speicherung	Speicherung, wenn das externe Medium eingelegt wird oder durch Tastenoperation.		
Automat. Speicherung	Displaydaten: Zu jedem Datei-Speicherintervall		
	Eventdaten: Zu jeder festgelegten Datenlänge		
	Man. abgetastete Daten: Wenn die manuelle Abtastung ausgeführt wird		
	Reportdaten: Wenn ein Report erzeugt wird		
Hinweis zur automatisch	nen Speicherung		
	Wählen Sie "save data only if there is sufficient free space on the CF card" (Daten nur speichern, wenn ausreichend freier Speicherplatz auf der CF-Karte vorhanden ist) oder "constantly retain the most recent data files in the CF card (media FIFO)" (immer die aktuellsten Daten auf die CF-Karte speichern; Release-Nummer 3 oder höher)		
Dateinamen	Auswahl aus "Laufende Nummer+anwenderspez. Zeichenkette+Datum/Zeit", "Laufende Nummer+anwenderspez. Zeichenkette" oder "Laufende Nummer+Chargenname"		
Speicherziel	Automatische Speicherung: CF-Karte. Manuelle Speicherung: CF-Karte oder USB-Speicherstick (Option /USB1) Verzeichnisname: Mit bis zu 20 Zeichen spezifizieren.		

Bildschirmfotos ("Momentaufnahme")

Position	Beschreibung	
Definition	Momentaufnahme vom angezeigten Bildschirm	
Datenformat	PNG	
Ausgabeziel	CF-Karte oder Kommunikationsausgang	

Konfigurationsdaten

Position	Beschreibung	
Definition	Konfigurationsdaten des DX	
Datenformat	Binär	
Dateiname	Mit bis zu 32 Zeichen spezifizieren.	
Ausgabeziel	CF-Karte oder USB-Speicherstick (Option /USB1)	
Laden	Ladbar von CF-Karte oder USB-Speicherstick (Option /USB1)	

Konfigurationsdaten der anwenderspezifischen Anzeigen-Layouts

Position	Beschreibung	
Definition	Konfigurationsdaten der anwenderspezifischen Anzeigen-Layouts	
Datenformat	Text	
Dateiname	Mit bis zu 32 Zeichen spezifizieren.	
Ausgabeziel	CF-Karte	

Laden von Daten

Position	Beschreibung	
Funktion	Display- oder Eventdaten, von CF-Karte oder USB-Speicherstick (Option /USB1) laden und	
	anzeigen.	

Verschiedenes

Position	Beschreibung	
Dateikopf (Kommentar)	Den Displaydaten, den Eventdaten, den manuell abgetasteten Daten und den Reportdaten kön-	
	nen bis zu 50 Zeichen Kommentar im Dateikopf hinzugefügt werden.	

12-7 IM 04L41B01-01D-E

12.4 Weitere Standardfunktionen

Ereignis/Aktionsfunktion

Position	Daten	
Ereignis/Aktion	Ausführen einer spezifizierten Operation, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.	
Anzahl Einstellungen	40	
Ereignisse	Fernsteuereingänge etc.	
Timer	Anzahl Timer: 4	
Zeitpunkte	Anzahl festlegbarer Zeitpunkte: 4	
Aktionen	Start/Stopp der Speicheraufzeichnung, Alarmbestätigung etc. Bei der Kombination bestimmter Ereignisse und Aktionen sind Einschränkungen zu beachten.	

Sicherheitsfunktionen

Position Beschreibung		
Tastatursperre	Sperren bestimmter Tastenfunktionen, Zugriff auf das externe Speichermedium und weitere Operationen.	
Login-Funktion	Die DX-Bedienung ist nur registrierten Anwendern gestattet.	
Systemadministratoren	5 Administratoren	
User	30 User	

Zeitbezogene Funktionen

Position	Daten	
Uhr	Mit Kalenderfunktion	
Genauigkeit	±10 ppm (0 bis 50 °C), ausschließlich einer Verzögerung (maximal 1 s) beim Einschalten der Versorgungsspannung.	
Uhrzeiteinstellung	Via Tasten, Kommunikationsbefehle, Ereignis/Aktionsfunktion oder SNTP-Client-Funktion	
Zeitkorrekturverfahren		
Während der laufend	len Speichererfassung	
	Die Zeit wird schrittweise pro Sekunde um 40 ms korrigiert.	
	Die Zeitabweichung, innerhalb der die Uhrzeit schrittweise korrigiert wird, kann aus den	
	vorgegebenen Möglichkeiten zwischen 10 s und 5 min. bestimmt werden.	
	lst die Abweichung größer, wird die Zeit unmittelbar in einem Schritt korrigiert.	
	Diese Funktion kann nach dem 1. Januar 2038, 0 Uhr, nicht mehr angewendet werden.	
Während die Speiche	ererfassung gestoppt ist	
·	Die Zeit wird unmittelbar in einem Schritt korrigiert.	
Sommer-/Winterzeit	Automatische Vorstellung der Uhrzeit um 1 Stunde während der spezifizierten Sommerzeitphase	
Zeitzone	Zeitdifferenz zur GMT einstellbar.	
Datumsformat	JJJJ/MM/TT, MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ oder DD.MM.JJJJ einstellbar.	

Zeichen, die verwendet werden können

Position	Daten	
Zeichen	Buchstaben, Ziffern und Symbole (mit Einschränkungen)	

Verschiedenes

Position	Daten	
Art der Dezimalstelle (Release-Nummer 3 oder höher)		ner)
Punkt oder Komma		

12-8 IM 04L41B01-01D-E

Kommunikationsfunktionen

Position	Daten			
Elektrische und mechanisch	e Spezifikationen Entsprechend IEEE 802.3 (Ethernet-Rahmen entsprechen der DIX-Spezifikation)			
Medium	Ethernet (10BASE-T)			
Implementierte Protokolle	TC, IP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNTP, Modbus und spezielle DX-Protokolle			
E-Mail-Client	Automatisches Versenden von E-Mails zu bestimmten Zeitpunkten			
FTP-Client	Automatische Dateiübertragung an einen FTP-Server. Dateien, die übertragen werden können: Displaydateien, Eventdateien, Bildschirmfoto-Dateien und Reportdateien.			
FTP-Server	Dateien übertragen, Dateien löschen, Verzeichnisse manipulieren und Ausgabe von Dateilisten des DX			
Web-Server	Anzeige des Bildschirms des DX in einem Internet-Browser			
SNTP-Client	Synchronisation der Uhrzeit mit einem SNTP-Server im Netzwerk. Diese Funktion kann nach dem 1. Januar 2036, 0 Uhr, nicht mehr angewendet werden.			
SNTP-Server Ausgabe der DX-Uhrzeit. Auflösung: 5 ms Diese Funktion kann nach dem 1. Januar 2036, 0 Uhr, nicht mehr angewend				
DHCP-Client	Automatisches Beziehen der Netzwerk-Adresseinstellungen von einem DHCP-Server.			
Modbus-Client	Liest Daten von anderen Geräten und schreibt in die Register.			
Modbus-Server	Laden von Berechnungs- und Messdaten Laden und Schreiben von Kommunikations-Eingangsdaten Einige Steuerungsbefehle wie Aufzeichnungsstart Zugriffsbeschränkungen für Modbus-Client-Register			
Konfigurations-/Messserver	Den DX mit Hilfe eines speziellen Protokolls bedienen, einstellen und Daten ausgeben.			
Wartungs-/Testserver	Ausgabe von Verbindungs- und Netzwerkinformationen.			
Geräte-Informationsserver	Ausgabe von Informationen zum angeschlossenen DX (Seriennummer, Modell etc.).			
EtherNet/IP-Server	Der DX kann an ein EtherNet/IP-Netzwerk als Server angeschlossen werden Laden von Berechnungs- und Messdaten Laden und Schreiben von Kommunikations-Eingangsdaten			

Chargenfunktionen

Position	Daten Verwaltung der Daten mit Hilfe von Chargennamen. In die Daten-Dateien können Textfelder und Chargenkommentare eingegeben werden.				
Funktion					
Chargenname Struktur	Wird zum Dateinamen von Display- und Eventdateien hinzugefügt. Chargennummer (bis zu 32 Zeichen) + Losnummer (bis zu 8 Zeichen)				
Textfeld	Wird zu den Displaydaten und Eventdaten hinzugefügt. Ab Release-Nummer 3 stehen max. 24 Textfelder zur Verfügung. Bei DX-Ausführungen mit Release-Nummer 2 oder niedriger sind max. 8 Textfelder verfügbar. Pro Textfeld sind bis zu 20 Zeichen für den Textkopf und bis zu 30 weitere Zeichen zulässig.				
Chargen-Kommentar	Wird zu den Displaydaten und Eventdaten hinzugefügt. Bis zu 3 Kommentare zu je max. 50 Zeichen.				

12-9 IM 04L41B01-01D-E

12.5 Optionen

Alarm-Ausgangsrelais (/A1, /A2 und /A3)

Position	Daten
Aktion	An der Rückseite des Geräts werden Alarmsignale als Relais-Kontaktsignale ausgegeben
Anzahl der Ausgänge	2 (/A1), 4 (/A2) oder 6 (/A3)
Relaiskontaktdaten	250 V AC (50/60 Hz)/3 A, 250 V DC/0,1 A (ohmsche Last)
Klemmenkonfiguration	NO-C-NC
Relaisverhalten	Bei Alarm anziehend/abfallend, UND/ODER, Halten/nicht Halten und erneute Alarmgabe wählbar.

RS-232 Schnittstelle (/C2) und RS-422A/RS-485 Schnittstelle (/C3)

Position	Daten
Schnittstelle	EIA RS-323 (/C2) oder EIA RS-422-A/485 (/C3)
Protokolle	Spezialprotokoll oder Modbus-Protokoll
Synchronisation	Start-Stop-Synchronisation (asynchrone Übertragung)
Verbindung (RS-422-A/485)	4-Leiter, Halbduplex, Mehrfachanschluss ("Multi drop") (1 : N, wobei N = 1 bis 32)
Übertragungsgeschw.	1200, 2400, 4800, 9600, 19200 oder 38400 bps
Wortlänge	7 oder 8 Bit
Stoppbit	1 Bit
Parität	Gerade, ungerade oder keine
Handshake-Betrieb	Off:Off, XON:XON, XON:RS und CS:RS
Kommunikationsentfernung	(RS-422-A/485)
_	bis zu 1200 m
Modbus-Kommunikation	Betriebsarten: Master oder Slave

Ausgabe von FAIL/Status (/F1)

Position	Daten				
FAIL-Ausgabe	Relaiskontaktausgabe bei CPU-Fehler				
Relaisverhalten	Relais ist während des Normalbetriebs angezogen und fällt bei Systemfehler ab.				
Statusausgabe	Relaiskontaktausgabe, wenn eine ausgewählte Bedingung auftritt.				
_	Es kann eine Kombination der folgenden Bedingungen gewählt werden:				
	Geringe Seicherkapazität, Aufzeichnungsfehler, Fehler bei externem Medium, A/D-				
	Hardwarefehler, Burnout-Fehler, Kommunikationsfehler (Modbus-Master oder -Client-				
	Kommunikationsfehler), Alarmereignis				
Relaisverhalten	Relais zieht an, wenn die spezifizierte Bedingung auftritt.				
Relaiskontaktdaten	250 V AC (50/60 Hz)/3 A, 250 V DC/0,1 A (ohmsche Last)				

Steck-Eingangsklemmen (abnehmbarer Klemmenblock) (/H2)

Position	Daten
Eingangsklemmen	Die Eingangsklemmen sind als Steckklemmen ausgeführt (abnehmbarer Klemmenblock). Empfohlener Leiterquerschnitt: 0,08 bis 1,5 mm² (AWG 28 bis 16)

Tisch-Ausführung (/H5[])

Position	Daten
Ausführung	Gerät verfügt über einen Tragegriff. /H5D, /H5F, /H5R, /H5H; mit Netzbuchse; Netzkabel wird mitgeliefert. /H5: Kann nur zusammen mit Option /P1 spezifiziert werden. Schraub-Spannungsklemme. Netzkabel wird nicht mitgeliefert.

12-10 IM 04L41B01-01D-E

Berechnungsfunktionen (einschließlich der Reportfunktion) (/M1)

Position	Daten				
Anzahl der Berechnungskar	näle				
	DX1002, DX1004, DX1002N und DX1004N: DX1006, DX1012, DX1006N und DX1012N:		12 Kanäle (101 bis 112) 24 Kanäle (101 bis 124)		
Funktionen	Allgemeine arithmetische Operationen		Vier Grundrechenarten, Radizierung, Absolutwert, Zehnerlogarithmus, natürlicher Logarithmus, Exponent und Potenzieren		
	Vergleichsoperationen		$<, \le, >, \ge, = und \ne$		
	Logische Operationen		AND, OR, NOT und XOR		
	Statistische Operationer	1	TLOG oder CLOG		
	Spezielle Operationen Wenn-Dann-Bedingung		PRE, HOLD, RESET und CARRY [a?b:c]		
Berechnungsgenauigkeit	Doppeltgenaue Fließkommazahlen für TLOG und SUM und einfachgenaue Fließkommazahlen falle anderen Berechnungen.				
Verwendbare Daten					
Kanaldaten			esskanäle, Berechnungskanäle		
Konstanten		60 Konstanten			
		24			
		0/1 (/R1)	(/D) (4)		
Impulseingänge Statuseingänge			nipulse (/ m/) nen Schaltern, Alarmausgangsrelais (/A[]), Merkern status (Release-Nummer 3 oder höher)		
Gleitender Mittelwert	Rerechnungsergehnisse		m Mittelwert gefiltert werden.		
Messbereich	-9999999 bis 99999999		THI WILLOW OF GOILLOTE WOLDON.		
Wessbereich	Dezimalposition: 0 bis 4 Nachkommastellen				
Alarme	Hoch-Alarm, Tief-Alarm, Verzögerungs-Hoch-Alarm und Verzögerungs-Tief-Alarm. Hysterese: Hoch- und Tief-Alarm: 0,0 % bis 5,0 % der Spanne.				
Anzeige	Wie bei den Messkanälen				
Datenspeicherung	Wie bei den Messkanälen				
Reportfunktionen Anzahl Reportkanäle Berechnungsarten Reportarten	12 oder 24 (wie bei den Berechnungskanälen) Mittelwert, Maximum, Minimum und Summation oder Momentanwert Stündlich, täglich, stündlich+täglich, täglich+wöchentlich, täglich+monatlich				

Cu10, Cu25 RTD-Eingänge, 3-polige galvanisch getrennte RTD-Eingänge (/N1)

Position	Daten	
Messgenauigke	eit/Anzeigegenauigkeit	
	Unter Standard-Be	triebsbedingungen:

Eingangsart	Ein- Mess-		Garantierter	Messger	Max.	
Lingungsuit	stellung	bereich	Genauigkeits- bereich	A/D-Integrationszeit: > 16.7 ms	A/D-Integrationszeit: 1.67 ms	Auflösung
				≥ 10,7 ms	1,07 1115	
Cu10 (GE)	Cu1		–70,0 bis 170,0°C			
Cu10 (L&N)	Cu2		–75,0 bis 150,0°C			
Cu10 (WEED)	Cu3		–200,0 bis 260,0°C	±(0,4% vom MW + 1,0°C)	±(0.8% vom MW + 5.0°C)	
Cu10 (BAILEY)	Cu4	–200,0 bis 300,0°C		±(0,170 VOIII WWW 1 1,0 O)	2(0,070 (0))	0,1°C
Cu10: α=0,00392 bei 20°C	Cu5		–200.0 bis 300.0°C			
Cu10: α=0,00393 bei 20°C	Cu6		200,0 5.3 000,0 0			
Cu25: α =0.00425 bei 0°C	Cu25			±(0,3% vom MW + 0,8°C)	±(0.5% vom MW + 2.0°C)	1

^{*} Messstrom i = 1 mA

Eingangs-Quellwiderstand \leq 1 Ω pro Leiter (der Widerstand der drei Leiter muss gleich sein).

Umgebungstemperatureinfluss (trifft zu bei einer Integrationszeit ≥16,67 ms)

maximal ±(0,2 % des Messbereichs + 2 Digits)

Einfluss der Schwankung des Eingangs-Quellwiderstands
Bei Schwankung von 1Ω , gleicher Widerstand der drei Leiter:

maximal ±(0,1 % des Messwerts + 1 Digit)

Bei maximaler Abweichung von 40 m Ω zwischen den Leitern:

ca. 1 °C

12-11 IM 04L41B01-01D-E

3-polige galvanisch getrennte RTD-Eingänge (/N2)

Position	Daten
Eingangsklemmen	Die Eingangsklemmen A, B und b der Kanäle sind bei jedem Kanal galvanisch getrennt.
	Kann nur für DX1006, DX1012, DX1006N und DX1012N spezifiziert werden.

Erweiterte Eingangsarten (/N3)

Position Daten

Messgenauigkeit/Anzeigegenauigkeit

Unter Standard-Betriebsbedingungen:

Messbereich

Eingangsart		Messbereich		Messgenauiç	jkeit	Max.
			A/D-Integrationszeit: ≥ 16,7 ms		A/D-Integrationszeit: 1,67 ms	Auf- lösung
	Kp vs Au7Fe	0,0 bis 300,0K	0 bis 20 K	Innerhalb ±4,5 K	Innerhalb ±13,5 K	0.414
			20 bis 300 K	Innerhalb ±2,5 K	Innerhalb ±7,5 K	0,1K
	PLATINEL	0,0 bis 1400,0°C	±(0,25% vom MW	/ + 2,3°C)	±(0,25% vom MW + 8,0°C)	
			0 bis 450°C	Genauigk. nicht garantiert	Genauigkeit nicht garantiert	
	PR40-20	0,0 bis 1900,0°C	450 bis 750°C	±(0,9% vom MW + 3,2°C)	±(0,9% vom MW + 15,0°C)	
			750 bis 1100°C	±(0,9% vom MW + 1,3°C)	±(0,9% vom MW + 6,0°C)	
Thermo-			1100 bis 1900°C	±(0,9% vom MW + 0,4°C)	±(0,9% vom MW + 3,0°C)	
elemente	NiNiMo	0,0 bis 1310,0°C	±(0,25% vom MW	/ + 0,7°C)	±(0,5% vom MW + 3,5°C)	
	W/WRe26	0,0 bis 2400,0°C	0 bis 400°C	±15,0°C	±30,0°C	
			400 bis 2400°C	$\pm (0.2\% \text{ vom MW} + 2.0^{\circ}\text{C})$	±(0,4% vom MW + 4,0°C)	0,1°C
	Type N(AWG14)	0,0 bis 1300,0°C	±(0,2% vom MW + 1,3°C) ±(0		±(0,5% vom MW + 7,0°C)	
	XK GOST*2	-200,0 bis 600,0	–200 bis –100°C	±(0,25% vom MW +1,0°C)	±(0,5% vom MW +5,0°C)	
			–100 bis 600°C	±(0,25% v. MW + 0,8°C)	±(0,5% vom MW +4,0°C)	
	Pt50	–200,0 bis 550,0°C	±(0,3% vom MW	+ 0,6°C)	±(0,6% vom MW + 3,0°C)	
	Ni100(SAMA)	–200,0 bis 250,0°C			±(0,3% vom MW + 2,0°C)	
	Ni100(DIN)	-60,0 bis 180,0°C	±(0,15% vom MW + 0,4°C)		±(0,3% vom MW + 2,0°C)	
	Ni120	-70,0 bis 200,0°C	\pm (0,15% vom MW + 0,4°C)		±(0,3% vom MW + 2,0°C)	
	J263*B	0,0 bis 300,0K	0 bis 40 K	Innerhalb ±3,0 K	Innerhalb ±9,0 K	0,1K
			40 bis 300 K	Innerhalb ±1,0 K	Innerhalb ±3,0 K	0,110
RTD ^{*1}	Cu53	−50,0 bis 150,0°C	±(0,15% vom MW	/ + 0,8°C)	±(0,3% vom MW + 4,0°C)	
	Cu100	–50,0 bis 150,0°C	±(0,2% vom MW	+ 1,0°C)	±(0,4% vom MW + 5,0°C)	
	Pt25	–200,0 bis 550,0°C	±(0,15% vom MV	/ + 0,6°C)	±(0,3% vom MW + 3,0°C)	
	Pt100GOST*2	–200,0 bis 600,0°C	±(0,15% vom MW	/ + 0,3°C)	±(0,3% vom MW + 1,5°C)	0,1°C
	Cu100 GOST*2	–200,0 bis 200,0°C	±(0,15% vom MW	/ + 0,3°C)	±(0,3% vom MW + 1,5°C)	-,
	Cu50 GOST*2	–200,0 bis 200,0°C	±(0,4% vom MW	+ 0,5°C)	±(0,8% vom MW + 2,5°C)	
	Cu10 GOST*2	–200,0 bis 200,0°C	±(1,5% vom MW	, ,	±(3,0% vom MW + 15,0°C)	
	Pt46 GOST*2 $-200,0$ bis 550,0°C $\pm (0,3\% \text{ vom MW} + 0,8°C)$				±(0,6% vom MW + 4,0°C)	

^{*1} Messstrom i = 1 mA

Eingangs-Quellwiderstand Thermoelementeingänge: \leq 2 k Ω

RTD-Eingänge: \leq 1 Ω pro Leiter (der Widerstand der drei Leiter muss gleich sein).

Umgebungstemperatureinfluss (Angaben gelten für A/D-Integrationszeit ≥16,67 ms)

Thermoelementeingänge maximal ±(0,1 % des Messwerts + 0,05 % des Bereichs) (ohne Vergleichsstellen-

Kompensationsfehler)

RTD-Eingänge $maximal \pm (0,2 \% des Messbereichs + 2 Digits)$

Einfluss der Schwankung des Eingangs-Quellwiderstands

Thermoelementeingänge Bei Schwankung von +1 k Ω : maximal ±10 mV

RTD-Eingänge Bei Schwankung von 1Ω , gleicher Widerstand der drei Leiter:

maximal ±(0,1 % des Messwerts + 1 Digit)

Bei maximaler Abweichung von 100 m Ω zwischen den Leitern:

ca. 1 °C

12-12 IM 04L41B01-01D-E

^{*2} Verfügbar ab Release-Nummer 3

Fernsteuerung (/R1)

Position	Daten
Anzahl Eingangsklemmen	8
Eingangsart	Galvanische Trennung vom Hauptkreis durch Optokoppler, eingebaute galvanisch getrennte
	Spannungsversorgung für die Eingangsklemmen und gemeinsames Bezugspotential der
	Eingänge.
Eingangssignale und Signalp	pegel
Spannungsfreier Kontakt	Kontakt geschlossen: ≤200 Ω; Kontakt geöffnet: ≥100 kΩ.
	Das Verhalten der Fernsteuer-Eingangskontakte kann auf N.O oder N.C eingestellt werden (Release-Nummer 3 oder höher)
Open Collector	EIN-Spannung: ≤0,5 V (Strom ≥30 mA); Leckstrom bei AUS: ≤ 0,25 mA
Zul. Eingangsspannung	5 V DC
Signalart	Pegel oder Flanke (≥250 ms)
Aktionen	Bei Anlegen eines Signals an den Fernsteuereingang wird eine vereinbarte Aktion ausgeführt. Arten von Aktionen: Vereinbarung via Ereignis/Aktionsfunktion.


24 V DC Messumformer-Speisespannung (/TPS2 oder /TPS4)

Position	Daten			
Anzahl der Schleifen	2 (/TPS2) oder 4 (/TPS4)			
Ausgangsspannung	22,8 bis 25,2 V DC (bei Nenn-Ausgangsstrom)			
Nenn-Ausgangsstrom	4 bis 20 mA DC			
Maximaler Ausgangsstrom	25 mA DC (Ansprechen des Überstrom-Schutzkreises bei ca. 68 mA DC)			
Zulässiger Leitungswidersta	stand			
	RL ≤ (17,8 - minimale Betriebsspannung des Messumformers)/0,02 A			
	Wobei: 17,8 V = 22,8 V - 5,0 V (22,8 V: Minimale Ausgangsspannung,			
	5 V: Maximale Spannung über den Lastwiderstand (250 Ω)			
Maximale Kabellänge	2 km (bei Verwendung von CEV-Kabeln)			
Isolationswiderstand	20 M Ω oder mehr (500 V DC) zwischen Ausgangsklemmen und Erdeklemme			
Spannungsfestigkeit	500 V AC (50/60 Hz), I = 10 mA) für eine Minute zwischen Ausgangsklemmen und Erdeklemme 500 V AC (50/60 Hz), I = 10 mA) für eine Minute zwischen den Ausgangsklemmen			

Vereinfachte Texteingabe (/KB1, /KB2)

Position	Daten
Fernbedienungsterminal (43	38227)
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Betriebsfeuchtebereich	20 bis 80 % r.F. (5 bis 40 °C, keine Kondensation)
Spannungsversorgung	3 V DC, zwei Batterien Größe "AA"
Gewicht	Ca. 60 g (ohne Batterien)
Äußere Abmessungen	170 (H) x 50 (B) x 23,7 (D) mm
Signal	Infrarot
In Kombination mit DX	
Anzahl der Einheiten, die	e einzeln bedient werden können
	Bis zu 32 Einheiten durch Einstellung der Fernbedienungs-ID
Reichweite	Bis zu 8 m von der Front (Infrarotempfangsbereich) des DX (nur Richtwert*)
Richtungscharakteristik	Siehe nachfolgende Abbildung. (nur Richtwerte*)
Ü	* die tatsächlichen Verhältnisse sind stark von den Umgebungsbedingungen – z.B. Vorhandensein/Fehlen externer Lichtquellen – und der Batteriespannung abhängig.

Standardzubehör (/KB1)



12-13 IM 04L41B01-01D-E

USB-Schnittstelle (/USB1)

Position	Daten
USB-Anschluss	In Übereinstimmung mit Rev. 1.1 und Host-Funktion
Anzahl Anschlüsse	2 (einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite)
Spannungsversorgung	5 V, 500 mA (pro Anschluss) Geräte, die mehr als 500 mA Gesamtstrom für 2 Ports benötigen, können nicht zur gleichen Zeit angeschlossen werden.
Anschließbare Geräte Tastatur	Schließen Sie bitte nur die nachfolgend aufgelisteten Geräte an, um Schäden zu vermeiden. In Übereinstimmung mit HID Class Ver. 1.1 Tastatur mit 104 (US) und 109 (Japan) Tasten. Anzahl anschließbarer Einheiten: 1
Externes Medium	USB Speicherstick (bis zu 2 GB) Es besteht keine Garantie, dass alle USB-Speichersticks funktionieren. Weitere externe Medien wie z.B. Festplattenlaufwerke, ZIP-, MO- und optische Disks werden nicht unterstützt. Anzahl anschließbarer Einheiten: 1.
Barcode-Lesegerät (Rele	ease-Nummer 3 oder höher)
	Kompatibel mit USB HID Class Ver. 1.1 Kompatibel mit englischen (US) Standard-USB-Tastaturen

Impulseingänge (/PM1)

Position	Daten				
Impulseingänge					
Anzahl Eingänge	3 (8, wenn die Fernsteuereingangsklemmen verwendet werden)				
Eingangsart	Galvanische Trennung vom Hauptkreis durch Optokoppler, eingebaute galvanisch getrennte				
	Spannungsversorgung für die Eingar	ngsklemmen.			
	Gemeinsames Bezugspotential der In	mpulseingänge.			
Eingangssignale und Signal	pegel				
Spannungsfreier Kontakt	Kontakt geschlossen: ≤200 Ω; Konta				
Open Collector	EIN-Spannung: ≤0,5 V (Strom ≥30 m				
Impulszählung	Es werden die ansteigenden Impulsflanken gezählt.				
		Kontakt offen zu Kontakt geschlossen.			
		Spannungspegel der Eingangsklemme von H zu L.			
Zul. Eingangsspannung	30 V DC				
Max. Impulsfrequenz	100 Hz				
Minimale erkennbare Imp					
	≥5 ms sowohl für H- als auch L-Impu	ulse			
Impuls-Erkennungsinterv					
	ca. 3,9 ms (256 Hz)				
Impuls-Messgenauigkeit					
Impuls-Zählintervall	Abtastintervall oder 1 s				
Versciedenes	Die Impulseingangsklemmen können als Fernsteuerungseingänge verwendet werden und sind				
	von den regularen Fernsteuerungs-E	ingangsklemmen galvanisch getrennt.			
Fernsteuerung	Anzahl der Eingänge: 5. Andere Spezifikationen wie bei Fernsteuerung (/R1)				
Berechnungsfunktion	Wie bei Berechnungsfunktion (/M1)				
Berechnungsfunktion	Wie bei Berechnungsfunktion (/M1)				

Kalibrierkorrektur (/CC1):

Position	Daten
Kalibrierkorrekturverfahren	Korrigiert den Messwert der Messkanäle mit einer Segment-Linearisierungsfunktion.
	Anzahl der Datensegment-Punkte: 2 bis 16 (einschl. Start- und Endpunkt).

12-14 IM 04L41B01-01D-E

24 V DC/AC-Spannungsversorgung (/P1)

Position	Daten					
Nenn-Versorgungspannung	24 V DC oder 24 V AC (50/60 Hz)					
Zul. Versorgungsspannungs	bereich					
	21,6 bis 26,4 V DC/AC					
Isolationswiderstand	Spannungsversorgungsl	klemmen zu Erdeklemm	e: ≥20 MΩ	(500 VDC)		
Durchschlagfestigkeit	Spannungsversorgungsl	klemmen zu Erdeklemm	e: 500 V AC	(50/60 Hz), 1 N	linute	
Nenn-Spannungsfrequenz (f	ür AC)			, ,,		
. 5	50/60 Hz					
Zulässiger Spannungsfreque	enzbereich (für AC)					
0 1 0 1	50 Hz ±2%, 60 Hz ±2%					
Schwankungen der Versorgi	ungsspannung (für AC)					
3	Bei Schwankungen innerhalb 21,6 bis 26,4 V DC/AC: ±1 Digit oder weniger					
	Bei Schwankungen von ±2 Hz innerhalb der Nenn-Spannungsfrequenz (bei 24 V AC):					
	±(0,1% des MV + 1 Digit) oder weniger					
Nenn-Leistungsaufnahme	28 V A (für DC), 45 V A (
Max. Leistungsaufnahme	- (// (
	Versorgungsspannung	LC-Sparfunktion Ein	Normal	Maximal		
	24 V DC	8 VA	15 VA	28 VA		
	24 V AC (50/60 Hz)	15 VA	24 VA	45 VA		
		-	-			

Multi-Chargenfunktion (/BT2; Release-Nummer 3 oder höher)

Position	Daten
Funktion	Diese Funktion dient zum unabhängigen Starten/Stoppen paralleler Chargen und zum Erzeugen paralleler, unabhängiger Chargendateien*. Bei DX1006, DX1012, DX1006N und DX1012N möglich.
Anzahl der Chargen	2 bis 6
Unabhängige Operationen f	ür jede Charge
	Speichern start/stopp, Berechnung rücksetzen, Meldung schreiben
Gemeinsame Operationen f	ür alle Chargen zusammen
	Berechnung rücksetzen, Report start/stopp, manuelle Abtastung, Konfigurationsdaten speichern/laden
Messintervall	Nur normaler Modus möglich (kein Schnell-Abtastmodus verfügbar), kleinste Einstellung beträgt 1 s (gemeinsam für alle Chargen einstellbar)
Datentyp:	Nur Änzeigedaten oder nur Eventdaten. Bei Eventdaten ist kein Trigger-Modus möglich.
Datenspeicherintervall	Gemeinsam für alle Chargen einstellbar.
Dateien	Für jede einzelne Charge wird eine Anzeige- oder Eventdatei erzeugt.
Anzahl der Gruppen	Max. 6 Gruppen pro Charge.
	Max. 6 Kanäle pro Gruppe.
	Von den Kanälen der Anzeigegruppe werden Display- oder Eventdaten abgetastet.
Anzahl der Mathetimer und	periodischen Timer
	Max. 12 Timer.
Individuelle Einstellungen fü	r jede Charge
	Gruppen, Pegellinie, Datei-Kopfzeile, Dateiname, Textfeld, Chargennummer, Losnummer.

PROFIBUS-DP (/CP1; Release-Nummer 3 oder höher)

Position	Daten				
Funktion	Das PROFIBUS-DP-Master-Gerät kann auf die internen Daten wie folgt zugreifen: Messkanaldaten lesen Berechnungskanaldaten lesen Kommunikationseingangskanal-Daten schreiben (max. 32 Kanäle)				
Datenmapping	Puffer	Beschreibung	Max. Größe		
	Eingang	Die Messdaten werden ab der oberen Pufferadresse abgebildet. Die Berechnungsdaten werden im restlichen Puffer abgebildet.			
	Ausgang	Ausgang Die Daten der Kommunikationseingangskanäle werden abgebildet (max. 32 Kanäle).			
Einstellbereich der Knoter	nadresse				
Schnittstelle Übertragungsmedium: Übertragungsgeschwindig	0 bis 125 PROFIBUS-DP-V0 Slave 2 Leiter exklusive Kabel (2 Leiter für die Signalübertragung) gkeit/-entfernung				
	9,6 kbps/1200 m bis 12 Mbps/100 m				
Abschlusswiderstand	Nicht eingeschlossen (es ist ein externer Abschlusswiderstand erfoderlich)				

12-15 IM 04L41B01-01D-E

12.6 Allgemeine Technische Daten

Aufbau

Position	Daten			
Montage	Bündige Schalttafelmontage (in einer senkrechten Schalttafel) (Außer bei der Tischausführung)			
Montagewinkel	Das Gerät darf um bis zu 30° nach hinten geneigt eingebaut werden.			
Zulässige Schalttafelstärke	2 bis 26 mm			
Werkstoff	Gehäuse: Gezogener Stahl			
	Frontrahmen und Anzeigefenster: Polykarbonat			
Gehäusefarbe	Gehäuse: Graues Blaugrün (Munsell 2.0B 5.0/1.7 oder entsprechend)			
	Frontrahmen: Helles Holzkohlegrau (Munsell 10B 3.6/0.3 oder entsprechend)			
Vordere Gehäuseabdeckung	Wasser- und staubdicht: in Übereinstimmung mit IEC529-IP65 und NEMA No. 250 TYPE 4			
9	(außer externem Vereisungstest) (Bauart-Nummer 2 oder höher), außer bei Nebeneinander-			
	Montage			
Abmessungen	144 (B) x 144 (H) x 229 (T) (T: ab Schalttafeloberfläche)			
Gewicht	DX1000: ca. 2,9 kg (ohne Optionen), DX1000N: ca. 3,7 kg (ohne Optionen).			

Normale Betriebsbedingungen

Position	Daten			
Spannungsversorgung	90 bis 132 oder 180 bis 250 V AC			
Versorgungsfrequenz	50±2%, 60Hz±2%			
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C			
Umgebungsfeuchtigkeit	20 bis 80% relative Feuchte (bei 5 bis 40°C), 10 bis 50 % r.F. (bei 40 bis 50 °C)			
Vibrationen	10 bis 60 Hz, unter 0,2 m/s ²			
Erschütterungen	Nicht zulässig			
Magnetfeld	unter 400 A/m (DC und 50/60Hz)			
Störsignale				
Gegentakt (50/60 Hz)				
DC-Spannung	Spitzenwert einschließlich Signal muss unter dem 1,2-fachen des Messbereichs liegen.			
TC	Spitzenwert einschließlich Signal muss unter dem 1,2-fachen der gemessenen thermischen			
	Spannung liegen			
RTD	unter 50mV			
Gleichtaktstörung (50/60	DHz)			
	Unter 250 V AC effektiv für alle Bereiche			
Maximale Störspannung	zwischen den Kanälen (50/60 Hz)			
	Unter 250 V AC effektiv			
Betriebsposition	Das Gerät darf um bis zu 30° nach hinten geneigt eingebaut werden. Ein schiefer Einbau			
	(von vorn gesehen) ist nicht zulässig.			
Aufwärmzeit	Mindestens 30 Minuten nach Einschalten der Versorgungsspannung.			
Installationsort	Innenräume			
Betriebshöhe	max. 2000 m ü.d.M.			

Spannungsversorgung

Position	Daten					
Nenn-Versorgungsspannung 100 bis 240 V AC						
Zulässiger Spannungsversor	rgungsbereich					
	90 bis 132 oder 180 bis	90 bis 132 oder 180 bis 264 V AC				
Nenn-Versorgungsfrequenz	50 Hz bis 60 Hz					
Leistungsaufnahme	Versorgungsspannung LCD-Hintegrundbel. aus Normal Maximum					
	100 V AC	15 VA	24 VA	45 VA		
	240 V AC	25 VA	32 VA	60 VA		
Zulässige Spannungsunterbrechung: unter 1 Zyklus der Versogrungsfrequenz						

Isolation

Position	Daten	
Isolationswiderstand Durchschlagsfestigkeit	Zwischen Ethernet, RS-422A/485, Eingangsklemmen Zwischen Spannungsversorgungs- und Erdungsklemt Zwischen Kontakt-Ausgangsklemmen und Erde Zwischen Mess-Eingangsklemmen und Erde Zwischen den Mess-Eingangsklemmen	me 2300 V AC (50/60 Hz), 1 Minute 1600 V AC (50/60 Hz), 1 Minute 1500 V AC (50/60 Hz), 1 Minute 1000 V AC (50/60 Hz), 1 Minute
	Zwischen Fernsteuerungsklemmen und Erde Zwischen Impulseingangsklemmen und Erde	(außer b-Klemme des RTD- Eingangs beim DX1006, DX1006N, DX1012 und DX1012N) 1000 V DC, 1 Minute 1000 V DC, 1 Minute
Erde	Erdungswiderstand: ≤100 Ω	

12-16 IM 04L41B01-01D-E

Transport- und Lagerbedingungen

Position	Daten
Temperatur	-25 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Vibrationen	10 bis 60 Hz, maximal 4,9 m/s ²
Erschütterungen	unter 392 m/s ² (verpackt im Versandkarton)

Unterstützte Normen

Position	Daten
CSA UL CE	CSA22.2 Nr. 61010.1, Installationskategorie II ^{*1} , Verschmutzungsgrad 2 ^{*2} und Messkategorie II ^{*3} UL61010-1 (CSA NRTL/C)
EMV	in Übereinstimmung mit EN61326-1, Klasse A Tabelle 2 in Übereinstimmung mit EN61000-3-2 in Übereinstimmung mit EN61000-3-3 EN55011 Klasse A, Gruppe 1
Niederspannungsrichtl.	in Übereinstimmung mit EN61010-1, Installationskategorie II ^{*1} , Verschmutzungsgrad 2 ^{*2} und Messkategorie II ^{*3}
C-Tick-Zeichen	in Übereinstimmung mit EN55011, Klasse A Gruppe 1

^{*1:} Die Installations- oder Überspannungskategorie wird durch eine Nummer gekennzeichnet, die einen vorübergehenden Zustand mit Überspannungen kennzeichnet. Die Bestimmungen für Impuls-Spannungsfestigkeit sind dabei inbegriffen. "II" trifft auf Geräte zu, die über eine feste Installation wie z.B. eine Verteilertafel versorgt werden.

12-17 IM 04L41B01-01D-E

^{*2:} Der Verschmutzungsgrad beschreibt den Grad, in der feste, flüssige oder gasförmige Stoffe abgelagert werden, die die Spannungsfestigkeit oder Oberflächenbeschaffenheit beeinträchtigen. "2" trifft auf normale Innenraumverhältnisse zu. Normalerweise kommen hier nur nichtleitende Verschmutzungen vor.

^{*3:} Trifft auf Messkreise zu, die an eine Niederspannungsinstallation angeschlossen sind und elektrische Instrumente, die über eine feste Installation wie z.B. eine Verteilertafel versorgt werden.

Standard-Leistungsdaten

Position

Daten Messgenauigkeit Standard-Betriebsbedingungen:

23 ±2 °C Temperatur:

55 ±10% rel. Feuchte Luftfeuchtigkeit:

Versorgungsspannung: 90 bis 132 oder 180 bis 250 V AC

Versorgungsfrequenz: 50/60 Hz ±1%

Vorwärmzeit: Mindestens 30 Minuten.

Weitere Umgebungsbedingungen wie z.B. Schwingungen sollten den Betrieb nicht nachteilig

beeinflussen.

Eingangsart	Bereich	Messgenauigkeit (Digitalanzeige)		Max. Auflösung	
		A/D-Integrationszeit: ≥16,7 ms	A/D-Integrationszeit: 1,67 ms	der Digitalanzeige	
DC-Spannung	20 mV	±(0,05% vom MW + 12 Digits)	±(0,1% vom MW + 40 Digits)	1 μV	
	60 mV	±(0,05% vom MW + 3 Digits)	±(0,1% vom MW + 15 Digits)	10 μV	
	200 mV	1±(0,05% Voill MW + 5 Digits)		10 μV	
	2 V	±(0,05% vom MW + 12 Digits)	±(0,1% vom MW + 40 Digits)	100 μV	
	1-5 V	±(0,05% vom MW + 3 Digits)	±(0,1% vom MW + 15 Digits)	1 mV	
	6 V			1 mV	
	20 V			1 mV	
	50 V			10 mV	
	R	±(0,15% vom MW + 1°C) R, S 0 bis 100°C: ±3,7°C,	±(0,2% vom MW + 4°C) R, S 0 bis 100°C: ±10°C,		
	S	100 bis 300°C: ±1,5°C B 400 bis 600°C: ±2°C,	100 bis 300°C: ±5°C B 400 bis 600°C: ±7°C,		
	В	Genauigkeit nicht garantiert für Werte unter 400°C	Genauigkeit nicht garantiert für Werte unter 400°C	0,1°C	
	K	±(0,15% vom MW + 0,7°C)	±(0,2% vom MW + 3,5°C)		
Thermo-		–200 bis −100°C: ±(0,15% vom MW + 1°C)	–200 bis −100°C: ±(0,15% vom MW + 6°C)		
element	E	±(0,15% vom MW + 0,5°C)	±(0,2% vom MW + 2,5°C)		
(ohne Genauigkeit der Vergleichs- stellenkom- pensation)	J	200 bis -100°C: ±(0,15% vom MW + 0,7°C)	–200 bis −100°C: ±(0,2% vom MW + 5°C)		
	T				
	N	±(0,15% vom MW + 0,7°C)	±(0,3% vom MW + 3,5°C)		
	W	±(0,15% vom MW + 1°C)	$\pm (0.3\% \text{ vom MW} + 7^{\circ}\text{C})$		
	L	±(0,15% vom MW + 0,5°C)	±(0,2% vom MW + 2,5°C)		
	U	-200 bis -100°C: ±(0,15% vom MW + 0,7°C)	–200 bis −100°C: ±(0,2% vom MW + 5°C)		
	WRe	±(0,2% vom MW + 2,5°C)	±(0,3% vom MW + 10°C)		
		0 bis 200°C: ±4,0°C	0 bis 200°C: ±18,0°C		
RTD	Pt100	±(0,15% vom MW + 0,3°C)	±(0,3% vom MW + 1,5°C)		
	JPt100	1-(0,1070 VOITI IVIVY + 0,0 O)	= (0,070 VOIII IVIVV + 1,0 O)		
DI	Spannung	Schwellenwert Vth = 2,4 V, Genauigkeit ±0,1	•		
	Kontakt	Mit Nebenschlusskapazität \leq 0,01 µF; 1 (EIN) : \leq 1k Ω , 0 (AUS) : \geq 100 k Ω			

Messgenauigkeit bei der Skalierung

Genauigkeit bei der Skalierung (Digits) = Messgenauigkeit (Digits) x Faktor + 2 Digits

(aufgerundet)

wobei: Faktor = Skalierungsspanne (Digits) / Messspanne (Digits).

Beispiel: Bereich 1-5 V (A/D-Integrationszeit ist ≥16,7 ms),

Messspanne: 1,000 bis 5,000 V, Skalierungsspanne: 0,000 bis 2,000

Dann ist die Messgenauigkeit (1-5 V-Bereich) = ± (0,05 % x 5 V +3 Digits)

 $= \pm (0,0025 \text{ V } [3 \text{ Digits}] + 3)$

= ±6 Digits

Faktor = 2 000 Digits (0.000 bis 2.000)/4000 Digits (1.000 bis 5.000 V) = 0,5

Genauigkeit bei Skalierung = \pm (6 Digits x 0,5 + 2) = 5 Digits (aufgerundet)

Genauigkeit der Vergleichsstellenkompensation (über 0°C)

Bei Messungen von über 0 $^{\circ}\mathrm{C}$ und wenn die Temperatur der Eingangsklemmen angeglichen ist.

Typen R, S, W, WRe: ±1,0 °C Typen K, J, E, T, N, L und U:

Typ B: interne Vergleichsstellenkompensation auf 0 °C fixiert.

Maximal zulässige Eingangsspannung

±60 V DC (kontinuierlich)

Eingangswiderstand Bereiche 200 mV und darunter und TC: \geq 10 M Ω Bereiche 2 V und höher: ca. 1 $M\Omega$

Eingangsquellwiderstand

V DČ, TC \leq 2 k Ω

 \leq 10 Ω pro Leiter (Widerstand aller drei Leiter muss gleich sein) RTD

Eingangsleckstrom ≤ 10 nA (außer bei aktivierter Burnout-Funktion)

12-18 IM 04L41B01-01D-E

Position	Daten
Maximale Gleichtaktspann	ung
	250 V AC effektiv (50/60Hz)
Maximale Störspannung zw	wischen den Kanälen
	250 V AC effektiv (50/60Hz)
Interferenz zwischen den k	Kanälen
	120 dB (bei Eingangsquellwiderstand 500 Ω und Eingänge der anderen Kanäle 60 V)
Gleichtaktunterdrückungsv	verhältnis ,
Bei A/D-Integrationszeit	t 20 ms
3	120 dB (50Hz +0,1%, 500 Ω Abweichung zwischen negativer Klemme und Erde)
Bei A/D-Integrationszeit	t 16.7 ms
G	120 dB (60Hz +0,1%, 500 Ω Abweichung zwischen negativer Klemme und Erde)
Bei A/D-Integrationszeit	t 1,67 ms
3	80 dB (50/60Hz +0,1%, 500 Ω Abweichung zwischen negativer Klemme und Erde)
Gegentaktunterdrückungsv	verhältnis
Bei A/D-Integrationszeit	t 20 ms
3	≥40 dB (50/60Hz +0,1%)
Bei A/D-Integrationszeit	t 16.7 ms
3	≥40 dB (60Hz +0,1%)
Bei A/D-Integrationszeit	t 1,67 ms
9	50/60Hz werden nicht unterdrückt.

Auswirkungen der Betriebsbedingungen

Position	Daten
Umgebungstemperatur (triff	t zu, wenn die A/D-Integrationszeit ≥16,7 ms ist)
Bereiche V DC, TC	Umgebungstemperaturschwankungen von 10 °C: ≤ ±(0,1% vom Messwert+0,05% vom Bereich) (Vergleichsstellenkompensationsfehler ausgeschlossen)
RTD-Bereich	$\leq \pm (0,1\% \text{ vom Messwert} + 2 \text{ Digits})$
Versorgungsspannung	Schwankung innerhalb 90 bis 132 V und 180 bis 250 V AC (50/60 Hz) Spezifizierte Genauigkeit wird eingehalten
	Schwankung der Nennfrequenz von ±2 Hz (bei 100 V AC)
	Spezifizierte Genauigkeit wird eingehalten
Magnetfeld	AC- (50/60Hz) oder DC- (400 A/m) Felder: ≤ ±(0,1 % vom Messwert + 10 Digits)
Eingangsquellenwiderstand	
V DC-Bereich	Schwankung des Quellenwiderstandes von +1 k Ω
	Bereiche 200 mV und darunter: $\leq \pm 10 \mu\text{V}$
	Bereiche 2 V und darüber: ≤ ±0,15% vom Messwert
TC-Bereich	Schwankung des Quellenwiderstandes von +1 k Ω : $\leq \pm 10 \mu V$
RTD-Bereich (Pt100)	Bei Abweichungen von 10 Ω pro Leitung (Widerstände aller drei Leitungen müssen gleich sein) $\leq \pm (0,1\%$ vom Messwert + 1 Digit)
	Bei einer maximalen Abweichung von 40 mΩ zwischen den Leitungen: ca. 0,1 °C
Vibration	Auswirkungen von sinusförmigen Vibrationen in allen drei Achsen mit Frequenzen zwischen 10 Hz und 60 Hz und einer Beschleunigung von 0,2 m/s²: ≤ ±(0,1% vom Messwert + 1 Digit)

Verschiedenes

Position	Daten
Speichersicherung	Eine interne Lithiumbatterie puffert den Speicher mit den Konfigurationsdaten und versorgt die Uhr Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre (bei Raumtemperatur)

IM 04L41B01-01D-E 12-19

12.7 Äußere Abmessungen

Siehe Bedienungsanleitung DX1000/DX1000N (IM04L41B01-02D-E).

12-20 IM 04L41B01-01D-E

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie sich die Datengröße von Display- und Eventdaten berechnen lässt. Es werden Beispiele zur Berechnung von ausschließlich Display- und ausschließlich Eventdaten gegeben. Sollen sowohl Display- als auch Eventdaten aufgezeichnet werden, berechnen Sie die Datengröße der Displaydaten und der Eventdaten getrennt und summieren Sie beide Ergebnisse.

Die berechnete Datengröße kann als Richtwert für die Aufzeichnung dienen.

Dateigröße

Eine Display- oder Eventdatei besteht aus den folgenden Daten:

Informationen außer den abgetasteten Daten + die abgetasteten Daten
Die maximale Dateigröße bei Dateien mit Displaydaten oder Eventdaten beträgt 8 MB.

Datengröße der Daten außer den abgetasteten Daten

Position	Größe [Byte]
Dateikopf	216
Kanalinformationen	88xN + 32
Gruppeninformationen	96x10 + 32 = 992
Meldungsinformationen	104x50 + 32 (standardmäßig ist dieser
	Bereich für zusätzliche Meldungen reserviert)
Chargeninformationen	832
Kopfzeile für die erfassten Daten	80 + 32 + Nx8 + 16 + 2
Kopfzeile für die Alarminformation	24 + 8 (diese Position ist immer hinzuzu-
	rechnen, auch wenn kein Alarm vorliegt)
Meldungsinfomationen	Bis zu 104x1050
	(variiert je nach Anzahl der Meldungen)
Alarminformationen	Bis zu 32x5000
	(variiert je nach Anzahl der Alarme)
Informationen zur Erweiterung	2 bis 5 K
auf Release-Nummer 3	
	I .

N ist die Anzahl der Kanäle (Mess- + Berechnungskanäle)

Beispiel 1: Bei der Aufzeichnung der Displaydaten von 12 Mess- und 24 Berechnungskanälen ergibt sich (es liegen keine Meldungen oder Alarme vor):

$$216 + (88 \times 36 + 32) + 992 + (104 \times 50 + 32) + 832 + (80 + 32 + 36 + 8 + 16 + 2) + (24 + 8) + 4,656$$

= 15578 Byte

Größe der erfassten Daten

• Datengröße von Display- und Eventdaten

Kanal	Displaydaten	Eventdaten	
Messkanäle	4 Byte pro Kanal	2 Byte pro Kanal	
Berechnungskanäle	8 Byte pro Kanal	4 Byte pro Kanal	

Bei jeder Abtastung werden gemeinsam für alle abgetasteten Kanäle noch Datumsund Zeitinformationen hinzugefügt:

Zeitinformationen 8	Byte pro Abtastung

Datengröße pro Abtastung

Displaydaten

(Anzahl der Messkanäle x 4 Byte) + (Anzahl der Berechnungskanäle x 8 Byte) + 8 Byte (Zeitinformationen)

Eventdaten

(Anzahl der Messkanäle x 2 Byte) + (Anzahl der Berechnungskanäle x 4 Byte) + 8 Byte (Zeitinformationen)

• Größe der erfassten Daten pro Datei

Displaydaten

Datengröße pro Abtastvorgang x Daten-Speicherintervall/Abtastintervall Das Abtastintervall wird bestimmt, indem das Trendintervall (in Sekunden) durch 30 dividiert wird (40, wenn das Trendintervall 5 oder 10 s beträgt).

- Beispiel 2: Die Datengröße der abgetasteten Displaydaten von 12 Mess- und 24 Berechnungskanälen beträgt bei einem Trendintervall von 30 min/div (d.h. das Abtastintervall der Displaydaten beträgt 1 min) und einem Daten-Speicherintervall von 24 h:
 - = (12 x 4 Byte + 24 x 8 Byte + 8 Byte) x 24 h x 60 x 60/60 s
 - = 248 Byte x 24 h x 60 x 60/60 s
 - = 357120 Byte

Eventdaten

Datengröße pro Abtastungsvorgang x Aufzeichnungsdauer/Abtastrate

- Beispiel 3: Die Datengröße der abgetasteten Eventdaten von 12 Mess- und 24 Berechnungskanälen beträgt bei einer Abtastrate von 1 s und einer Aufzeichnungsdauer von 2 h:
 - = (12 x 2 Byte + 24 x 4 Byte + 8 Byte) x 2 h x 60 x 60/1 s
 - = 128 Byte x 2 h x 60 x 60/1 s
 - = 921600 Byte

Gesamt-Datengröße pro Datei

Die gesamte datengröße pro Datei setzt sich zusammen aus der Datengröße der Daten außer den abgetasteten Daten und der Größe der abgetasteten Daten.

Displaydaten

Beispiel 4: Gegeben seien die Aufzeichnungsbedingungen von Beispiel 1 und 2.

Die Summe aus den Ergebnissen von Beispiel 1 und 2 ergibt:

15578 + 357120 = 372698 Byte = 0,355 MB

Eventdaten

Beispiel 5: Gegeben seien die Aufzeichnungsbedingungen von Beispiel 1 und 3.

Die Summe aus den Ergebnissen von Beispiel 1 und 2 ergibt:

15578 + 921600 = 937178 Byte = 0,893 MB

Anh-2 IM 04L41B01-01D-E

Aufzeichnungsdauer bei Aufzeichnung auf CF-Karte

Berechnet wird die Dauer, für die Messdaten auf eine einzige CF-Karte gespeichert werden können, wenn als Speicherverfahren die automatische Speicherung aktiv ist.

Displaydaten

Aufzeichnungsdauer auf CF-Karte (ca.) = (Größe der CF-Karte/Größe der Datei) x [Daten-Speicherintervall]

Beispiel 6: Die geschätzte Aufzeichnungsdauer auf CF-Karte beträgt unter den Bedingungen der Beispiele 1 und 2 und einer CF-Kartengröße von 256 MB:

- = 256 MB/0,355 MB x 24 h
- = 17307 h
- = 721 Tage

Eventdaten

Aufzeichnungsdauer auf CF-Karte (ca.) = (Größe der CF-Karte/Größe der Datei) x [Aufzeichnungsdauer]

Beispiel 7: Die geschätzte Aufzeichnungsdauer auf CF-Karte beträgt unter den Bedingungen der Beispiele 1 und 3 und einer CF-Kartengröße von 256 MB:

- = 256 MB/0,893 MB x 2 h
- = 573 h
- = 23 Tage

Hinweis

Der tatsächlich verfügbare Speicherplatz auf einer formatierten CF-Karte mit 256 MB beträgt ca. 246 MB.

Aufzeichnungsdauer bei Aufzeichnung in den internen Speicher

Werden Messdaten manuell in den internen Speicher geschrieben, werden die alten daten überschrieben, sobald der interne Speicher voll ist. Um zu verhindern, dass Messdaten verloren gehen, müssen diese rechtzeitig bevor der interne Speicher voll ist auf CF-Karte gesichert werden.

Displaydaten

Aufzeichnungsdauer bei Aufzeichnung in den internen Speicher (ca.) = (Größe des internen Speichers/Größe der Datei) x [Daten-Speicherintervall]

Beispiel 8: Die geschätzte Aufzeichnungsdauer bis der interne Speicherplatz erschöpft ist beträgt unter den Bedingungen der Beispiele 1 und 2 und einer Standard-Speicherkapazität des internen Speichers (80 MB):

- = 80 MB/0,355 MB x 24 h
- = 5408 h
- = 255 Tage

Eventdaten

Aufzeichnungsdauer auf CF-Karte (ca.) = (Größe der CF-Karte/Größe der Datei) x [Aufzeichnungsdauer]

Beispiel 9: Die geschätzte Aufzeichnungsdauer bis der interne Speicherplatz erschöpft ist beträgt unter den Bedingungen der Beispiele 1 und 3 und einer Standard-Speicherkapazität des internen Speichers (80 MB):

- = 80 MB/0,893 MB x 2 h
- = 179 h
- = 7,4 Tage

Anhang 2 Datentypen, die vom DX erzeugt werden können und ihre Verwendung

Nachfolgend finden Sie eine Aufzählung der Datentypen, die von DX erzeugt werden können und ihre Verwendung:

Datentyp	Im DX	Erwei- Format		Anzeige ¹		
		terung		DX	DAQ	Anwendung
Displaydaten	Ja	DAD	Binär (proprietär)	Ja	Ja	Ja ^{2,3}
Eventdaten	Ja	DAE	Binär (proprietär)	Ja	Ja	Ja ^{2,3}
Reportdaten	Ja	DAR	Text (s. Anhang 3)	Ja	Ja	Ja
Man. abgetastete Daten	Ja	DAM	Text (s. Anhang 3)	-	_	Ja
Konfigurationsdaten	Ja	PDL	Binär (proprietär)	Ja	Ja	_
Bildschirmfotos	Nein	PNG	PNG (allgem. Format	:) —	_	Ja
Konfigurationsdaten anwenderspezifischen	Ja	CDC	Text	Ja	-	Ja ⁴
Anzeigenlavouts						

- 1 DX: DX-Haupteinheit, DAQ: DAQSTANDARD, Anwendung: Softwareprogramm.
- 2 Das Datenformat kann im DAQSTANDARD-Programm konvertiert werden und in anderen Softwareprogrammen wie z.B. Excel angezeigt werden.
- 3. Die Daten können aus dem DX mit Hilfe der Kommunikationsfunktion heraus-übertragen werden und mit einem Softwareprogramm angezeigt werden.
- 4. Die Daten können mit der separat erhältlichen Software DAQStudio angezeigt werden.

Anh-4 IM 04L41B01-01D-E

Anhang 3 Datenformat der Text-Dateien

In diesem Abschnitt wird das Datenformat der Textdateien beschrieben. Der DX erzeugt zwei Arten von Textdateien, nämlich die Dateien mit den manuell abgetasteten Daten und die Report-Dateien.

In den folgenden Erläuterungen bezeichnet CRLF ein Zeilenende-Zeichen.

Datenformat der Datei mit manuell abgetasteten Daten

- Die manuell abgetasteten Daten werden im Text-Format ausgegeben, wobei die ausgegebenen Zahlenwerte bzw. Zeichenketten durch Kommata getrennt sind.
- Für Messkanäle, die auf [Skip] (überspringen) eingestellt sind, und für ausgeschaltete Berechnungskanäle werden keine Werte ausgegeben.
- Bei jeder manuellen Abtastung werden die neuen Daten an die Datei angehängt.

Syntax

YRECCRLF					
Manual Sample Data	Version 1.02.00		CRLF		
Model	DX1000	CRLF			
Language Code	shift-JIS	CRLF			
File Status	ffffffff	CRLF			
Serial No.	III•••I	CRLF			
File Header	ННН•••Н	CRLF			
Ch	cccc	ccccc	• • •	ccccc	CRLF
Ch Id	ddd•••d	ddd•••d	• • •	ddd•••d	CRLF
Tag	ttt•••t	ttt•••t	• • •	ttt•••t	CRLF
Unit	uuuuuu	uuuuuu	• • •	uuuuuu	CRLF
yyyy/mo/dd hh:mi:ss	nnn•••n	nnn•••n	• • •	nnn•••n	CRLF

Hinweis: Ch Id wird nur bei DX ab Release-Nummer 3 ausgegeben, wenn Tag-Nummern verwendet werden.

ffffffff	Dateistatus (8 Zeichen)			
	Complete	Komplett. (eine Datei mit 100 manuell erfas-		
		sten Datenpaketen, die vollständig ist)		
	Progress	Daten werden angefügt. (eine unvollständige		
		Datei, die noch keine 100 manuell erfassten		
		Datenpakete enthält)		
	Decrease	Defekt. (eine Datei, bei der einige der manu-		
		ell erfassten Datenpakete fehlen)		
III•••I	Seriennumm	er des DX (16 Zeichen)		
ннн•••н	Dateikopf (50	7 Zeichen)		
cccc	Kanalnumme	er (5 Zeichen)		
ddd•••d	Tag-Numme	r (16 Zeichen)		
ttt•••t	Tag-Komme	ntar (32 Zeichen)		
uuuuuu	Einheit (6 Ze	ichen)		
yyyy/mo/dd hh:mi:ss	Jahr, Monat, Tag und Zeit der Abtastung (19 Zeichen)			
nnn•••n	Messwert (13	3 Zeichen)		

Datei-Ausgabebeispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine Datei, die manuell abgetastete Daten der Kanäle 1, 2, 3 und 4 enthält.

YREC							
Manual Sample Data	Version 1.02.00						
Model	DX1000	DX1000					
Language Code	shift-JIS						
File Status	Progress						
Serial No.	S5E701600						
File Header							
Ch	CH001	CH002	CH003	CH004			
Ch Id	TI-101	OUT-102	FI-103	VA-204			
Tag	abc	def	hij	klmn			
Unit	°C	V	m3/h	용			
2005/10/01 08:57:22	213.8	0.517	368.4	68.9			
2005/10/01 08:57:28	208.6	0.494	363.0	68.1			

Hinweis .

• Ausgabe im Fall von fehlerhaften Daten, Messwert- oder Berechnungsüberlauf:

Ausgabe
Leer
nout-Erk.) 99999
rnout-Erk.) –99999
999999999
lauf 999999999
igt)
rlauf -99999999
chreitet)
igt) rlauf –99

- In folgenden Fällen wird eine neue Datei mit manuell abgetasteten Daten erzeugt:
 - Wenn ein Messkanal von einer anderen Einstellung als [Skip] auf [Skip] gesetzt wird.
 - Wenn ein Messkanal von [Skip] auf eine andere Einstellung gesetzt wird,
 - Wenn Berechnungskanäle ein- oder ausgeschaltet werden.
 - Wenn die Einheit geändert wird.

Anh-6 IM 04L41B01-01D-E

Datenformat der Report-Datei

- Die stündlichen, täglichen, wöchentlichen und monatlichen Reports werden im Text-Format ausgegeben, wobei die ausgegebenen Zahlenwerte bzw. Zeichenketten durch Tabulatoren getrennt sind.
- Messkanäle, die auf [Skip] (überspringen) eingestellt sind und ausgeschaltete Berechnungskanäle werden nicht ausgegeben.
- Die Reportdaten werden in jedem Zeitintervall an die Datei angehängt. **Syntax**

YRECCRLF					
Report Data	Version 1.0	02.00	CRLF		
Model	DX1000	CRLF			
Language Code	shift-JIS	CRLF			
File Status	ffffffff	CRLF			
Serial No.	III•••I	CRLF			
File Header	ННН•••Н	CRLF			
Report Set	RRR•••R	CRLF			
File Data	rrr•••r	CRLF			
Math Set	MMM	MMM	MMM	MMMM	CRLF
Start Time	YYYY/MO/DD	HH:MI:SS			CRLF
Ch	cccc	cccc	• • •	cccc	CRLF
Ch Id	ddd•••d	ddd•••d	• • •	ddd•••d	CRLF
Tag	ttt•••t	ttt•••t	• • •	ttt•••t	CRLF
Unit	uuuuuu	uuuuuu	• • •	uuuuuu	CRLF
Data Type	sss•••s	CRLF			
Time	yyyy/mo/dd	hh:mi:ss	CRLF		
Status	eeeeeeeee	CRLF			
Ave	nnn•••n	nnn•••n	• • •	nnn•••n	CRLF
Max	nnn•••n	nnn•••n	• • •	nnn•••n	CRLF
Min	nnn•••n	nnn•••n	• • •	nnn•••n	CRLF
Sum	nnn•••n	nnn•••n	• • •	nnn•••n	CRLF

Hinweis: Ch Id wird nur bei DX ab Release-Nummer 3 ausgegeben, wenn Tag-Nummern verwendet werden.

ffffffff	Dateistatus (Complete	(8 Zeichen) Komplett. (eine Datei mit den für den Reporttyp erforderlichen Datenpaketen, z.B. ein vollständiges Datenpaket für einen stündlichen Report)	
	Progress	Daten werden angefügt. (eine unvollständige Datei, die noch nicht die für den Reporttyp erforderlichen Datenpakete enthält)	
	Decrease	Defekt. (eine Datei, bei der einige der erfas- sten Reportdaten fehlen)	
III•••I	Seriennumm	ner des DX (16 Zeichen)	
ННН•••H	Dateikopf (50 Zeichen)		
RRR•••R	Reporteinste	ellung (Einstellung des DX) (13 Zeichen)	
	Hourly		
	Daily		
	Hourly+Daily		
	Daily+Wee	kly	

IM 04L41B01-01D-E Anh-7

Daily+Monthly

rrr•••r Inhalte der Reportdatei (13 Zeichen)

Hourly Daily

Hourly+Daily
Daily+Weekly
Daily+Monthly

Beispiel: Wenn der DX auf Stündlich+Täglich (Hourly+Daily) und Zusammenfassen (Combine) eingestellt ist, wird Stündlich+Täglich ausgegeben. Wenn der DX auf Stündlich+Täglich (Hourly+Daily) und Trennen (Separate) eingestellt ist, wird der stündliche Report als Stündlich und der tägliche Report als Täglich ausgege-

ben.

MMMM Reportpositionen (16 Zeichen (einschließlich Tabulatoren,

jeweils als 1 Zeichen gezählt), bis zu vier Arten):

Ave Max Min Sum

Inst Momentanwert

yyyy/mo/dd hh:mi:ss Jahr, Monat, Tag und Zeit des Report-Starts (19 Zeichen)

ccccKanalnummer (5 Zeichen)ddd•••dTag-Nummer (16 Zeichen)ttt•••tTag-Kommentar (32 Zeichen)

uuuuuu Einheit (6 Zeichen)

eeeeeeeeee Status (Ausgabe der Ereignisse, die während der

Reporterstellung aufgetreten sind) (10 Zeichen):

Bo Burnout erkannt
Er Fehler (Fehler erkannt)

Ov Überlauf (Überlauf/Berechnungs-Überlauferkennung)

Pw Spannungsausfall
Cg Zeitänderung

SSS • • • S Reportart (7 Zeichen)

Hourly Daily Weekly Monthly

yyyy/mo/dd hh:mi:ss

nnn•••n

Jahr, Monat, Tag und Zeit des Reports (19 Zeichen) Mittelwert, Maximum, Minimum, Summe oder

Momentanwert (13 Zeichen)

Anh-8 IM 04L41B01-01D-E

Sum

Anh

Anhang

Datei-Ausgabebeispiel

Das folgende Beispiel zeigt den täglichen Report für vier Kanäle, wobei stündliche und tägliche Reports erstellt werden und jeder Reporttyp in einer eigenen Datei gespeichert wird.

Min

YREC

Report Data Version 1.02.00

Model DX1000

Language Code shift-JIS

File Status Complete

Serial No. S5E701600

File Header

Math Set

Report Set Hourly+Daily
File Data Hourly

2005/10/01 08:10:56 Start Time CH003 CH004 Ch CH001 CH002 VA-204 Ch Id TI-101 OUT-102 FI-103 def Tag abc hij klmn ^C V m3/h Unit

Max

Data Type Hourly

Time 2005/10/01 10:00:00

Ave

Status

Ave 91.5 -0.039 241.1 48.6 259.8 0.726 416.5 76.6 Max Min -59.9 -0.727 83.4 23.3 3.293636E+05 -1.392980E+02 8.680871E+05 1.748983E+05 Sum

Hinweis:_

• Treten bei Daten der Kanäle die nachfolgend beschriebenen Bedingungen auf, werden im Report die Statusmeldungen Er, Ov oder Bo ausgegeben.

Datenzustand	Status
Fehler	Er
Für Messkanäle	
positiver Überlauf	Ov
negativer Überlauf	Ov
Burnout-Erkennung	Во
Für Berechnungskanäle	
positiver Berechnungsüberlauf (wenn der Wert 3,4E+38 überschritten wird)	Ov
negativer Berechnungsüberlauf (wenn der Wert -3,4E+38 unterschritten wird)	ΟV

• Die Report-Ausgabewerte von Ave, Max, Min, Sum und Inst hängen wie folgt von den Datenzuständen der Kanäle ab:

Position	Datenzustände in Messkanälen/	Ausgabe im Report	
Ave	Wenn alle Daten Messfehler oder Überlauf aufweisen	(Leer)	
Max,	Wenn alle Daten Messfehler aufweisen	(Leer)	
Min,	• positiver (+) Überlauf (einschl. Burnout-Erkennung)	99999	
Inst	• negativer (-) Überlauf (einschl. Burnout-Erkennung)	-99999	
Sum	Wenn alle Daten Messfehler oder Überlauf aufweisen (Leer)		
	 Wenn Summenwert 3,4E+38 überschreitet 	9.999999E+99	
	• Wenn Summenwert –3,4E+38 unterschreitet	-9.999999E+99	

Position	Datenzustände in Berechnungskanälen	Ausgabe im Report
Ave	Wenn alle Daten Berechnungsf. / Überlauf aufweisen	(Leer)
Max,	Wenn alle Daten Berechnungsfehler aufweisen	(Leer)
Min,	 Wenn Maximal- oder Momentanwert 	
Inst	9999999 überschreitet	99999999
	 Wenn Minimal- oder Momentanwert 	
	-999999 unterschreitet	-99999999
Sum	Wenn alle Daten Berechnungsf. / Überl. aufweisen	(Leer)
	 Wenn Summenwert 3,4E+38 überschreitet 	9.999999E+99
	 Wenn Summenwert –3,4E+38 unterschreitet 	-9.999999E+99

Die Dezimalposition, die bei der Definition der Spanne für die Berechnungsformel festgelegt wurde, findet sich in den Maximal- und Minimalwerten wieder. Beträgt die Einstellung der Spanne für die Berechnungsformel beispielsweise "200.0", dann wird "99999999" ausgegeben, wenn der Wert "99999999,9" überschritten wird und "–99999999" wird ausgegeben, wenn der Wert "–999999,9" unterschreitet.

Anh-10 IM 04L41B01-01D-E

Index

Symbole
3-polige galvanisch getrennte RTD-Eingänge 12-12
24 V DC/AC-Spannungsversorgung
24 V DC Messumformer-Speisespannung 12-13
Abtastintervall3-1
Aktionsparameter1-38
Aktivierung der Login-Funktion 8-3
Aktualisierungsintervall1-9
Alarmanzeige 1-5, 1-9, 1-14
Alarmarten
Alarm-Ausgangsrelais
Alarmbestätigung
Alarmbestätigung (ACK)
Alarme verbergen
Alarmfunktionen
Alarm-Hysterese1-4
Alarmmeldungsfunktion
Alarmsollwertmarken 5-16
Alarmübersicht 1-19, 4-26
Allgemeine Technische Daten 12-16, 12-20
Ändern des Passworts 8-7
Anzeigeart
Anzeigefunktionen
•
Anzeigegruppen
Anzeigerichtung 5-20
Anzeigesprache 1-53, 2-7
Anzeigetempo
Anzeige von Kommentaren 5-34
Anzeigezone
Anziehend/abfallend1-7
Aufteilen des Bildschirms
Aufzeichnung 6-9
Aufzeichnungsbedingungen
Ausgabe von FAIL/Status
Auto-Logout
Automatische Bereichsanpassung 1-17, 4-19
Automatische Rückkehr5-26
Automatische Speicherung 1-30
Auto Zone
В
Balkenanzeige
Barcode-Lesegerät 2-16, 2-19
Berechnungsaussetzer1-46
Berechnungsaussetzer-Anzeige 9-13
Berechnungsformel 9-1
Berechnungsfunktionen 1-43, 12-11
Berechnungskanäle
Betriebsprotokolle
·
Bildschirmfoto
Bildschirmfotos
Burnout-Erkennung
C
Chargenfunktion 4.05.00
Chargenfunktion
Chargenfunktionen
Chargennummer

CLOG-Berechnungen......9-9

 Cu10, Cu25 RTD-Eingänge
 12-11

 Cursor-Tasten
 4-1

D Dateigröße 6-3 Dateiverwaltung 6-14 Datengröße..... Anh-1 Datenlänge 6-3 Datenspeicherfunktionen 1-25, 12-6 Datenspeicherverfahren 6-4 Datentypen...... 1-25, Anh-4 Dezimalpunkt, -komma 2-23 DISP/ENTER-Taste...... 4-1, 5-30 Displaydaten und Eventdaten 12-6 Eingangsart 1-1 Eingangsfunktionen 1-1 Ereignis/Aktionsfunktion...... 1-36, 7-1, 12-8 Ereignis/Aktionskombinationen 7-6 Ereignisparameter 1-36 FAIL-Ausgabe......1-50 Favoriten-Taste..... 5-27 Fernbedienungs-ID......2-11 G Gradienten-Hochalarm......1-4 Gradienten-Tiefalarm 1-4 Н

Historischer Trend 1-16

Historische Trendanzeige 4-9

Index

I	Speichern
Impulseingänge	Speicher-Start 6-9
Impulszählung	Speicher-Stopp 6-10
Initialisierung	Speicherübersicht 1-21, 4-29
Integrationszeit	Speicherung
Interner Speicher	Spezialberechnungen9-9
K	Stapel-Balkenanzeige
	Statusanzeige1-23
Kalibrier-Korrekturfunktion	Statusanzeigebereich1-10
Kalibrierung	Status-Ausgabe
Kanalanzeigefarben	Steck-Eingangsklemmen
Kanalnummer5-3	System-Bildschirm
Kanalnummern1-9 Kommunikationsfehler10-10	Systemfehler
Kommunikationsfunktionen	T
Konfigurationsdaten	<u> </u>
•	Tag Detail
<u> </u>	Tastatur
Laden 6-16	Tastatursperrfunktion 8-1
Login-Funktion	Tastaturverriegelung1-41
Logische Berechnungen 9-7	Teilweise gespreizte Anzeige
Losnummer	Teilweise gespreizte Darstellung 5-18
M	Temperatureinheit
Manuell abgetastete Daten	Text-Dateien
Manuelle Abtastung	Texteingabe
Manuelle Speicherung 6-12	Tisch-Ausführung
Mathetimer7-1	Toleranzband 5-16
Medien-FIFO-Funktion	Top Channel Display
Meldungen	Trendanzeige
Meldungssequenz 3-25	Trendlupenfunktion
Meldungsübersicht	Trendversatz
Messeingänge	U
Momentaufnahme 6-13	
MSR-Bezeichnungen	Überlaufdaten1-49
MSR-Nummer	Überlaufwerte
Multi-Chargenfunktion	Uhrzeit
N	Umschaltung in den Grundkonfigurationsbetrieb 2-24
Normalbetrieb	Umschaltung von Anzeigegruppen 5-25 UND/ODER-Funktion
Normale Betriebsbedingungen	Unterstützte Normen
	USB-Schnittstelle
0	USB-Speicherstick
Optionen	User-Zugriffsberechtigungen 8-4
P	V
Panorama-Anzeige	•
Periodischer Timer	Verbergen der Alarmanzeige
Potenzberechnungen	Vereinfachte Texteingabe
PROFIBUS-DP	Vergleichs-Berechnungen
Protokollanzeige1-23	Vergleichsstellenkompensation
R	Verhalten der Fernsteuereingänge
	Verzögerungs-Hochalarm1-4 Verzögerungs-Tiefalarm1-4
Reflash-Funktion	Vorrang der Operatoren
Registrieren von Administratoren	Vortrigger
Registrieren von Usern	W
Reportfunktion	
RS-232 Schnittstelle	Warnhinweise
	Wartung
<u>s</u>	Wenn-Dann-Bedingung 9-10
Schnappschussdaten1-25	Z
Sicherheitsfunktionen	Zeitabweichung
Signaleingänge	Zeitbezogene Funktionen
Single Graph	Zeitdifferenz
Skalen	
Obstantsilius assa	Zeitkorrektur1-52
Skalenteilungen	
Sommerzeit	Zeitkorrektur1-52
	Zeitkorrektur1-52Zeitkorrekturfunktion2-3

IM 04L41B01-01D-E

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION World Headquarters 9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi Tokyo 180-8750

www.yokogawa.com

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 2 Dart Road Newnan GA 30265 USA www.yokogawa.com/us

YOKOGAWA EUROPE B.V. Euroweg 2 3825 HD Amersfoort The Netherlands www.yokogawa.com/eu

YOKOGAWA ELECTRIC ASIA Pte. LTD. 5 Bedok South Road Singapore 469270 Singapore www.yokogawa.com/sg

YOKOGAWA CHINA CO. LTD. 3F Tower D Cartelo Crocodile Building No.568 West Tianshan Road Changing District Shanghai, China www.yokogawa.com/cn

YOKOGAWA MIDDLE EAST B.S.C.(c) P.O. Box 10070, Manama Building 577, Road 2516, Busaiteen 225 Muharrag, Bahrain www.yokogawa.com/bh

YOKOGAWA Deutschland GmbH Broichhofstr. 7-11 D-40880 Ratingen Tel. +49-2102-4983-0 Fax +49-2102-4983-22

Yokogawa verfügt über ein ausgedehntes Netz von Niederlassungen. Bitte informieren Sie sich auf der europäischen Internetseite:

www.yokogawa.com/eu,

um eine Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.





IM 04CL41B01-01D-E Änderungen vorbehalten Copyright ©